苏州大学实验报告

院、系	计算机学院	年级专业	21 计科	姓名	方浩楠	学号	2127405048	
课程名称		计算机组成原理						
指导教师	张春生 同组实9		者 无	无		2	023.5.10	

实 验 名 称 微程序控制器实验

- 一. 实验目的
 - 掌握微程序控制器的组成原理。
- 二. 实验设备

PC 机一台, TD-CMA 实验系统一套。

排线: 8 芯 7 根、6 芯 1 根、4 芯 3 根、2 芯 10 根。

三. 实验内容

微程序的编制、写入,观察微程序的运行过程。

四. 实验原理

微程序控制器的基本任务是完成当前指令的翻译和执行,即将当前指令的功能转换成可以控制的 硬件逻辑部件工作的微命令序列,完成数据传送和各种处理操作。它的执行方法就是将控制各部件动 作的微命令的集合进行编码,即将微命令的集合仿照机器指令一样,用数字代码的形式表示,这种表 示称为微指令。这样就可以用一个微指令序列表示一条机器指令,这种微指令序列称为微程序。微程 序存储在一种专用的存储器中,称为控制存储器.微程序控制器原理框图如图 3-2-1 所示。




图 3-2-1 微程序控制器组成原理框图

控制器是严格按照系统时序来工作的,因而时序控制对于控制器的设计是非常重要的,从前面的 实验可以很清楚地了解时序电路的工作原理,本实验所用的时序由时序单元来提供,分为四拍 TS1、 TS2、TS3、TS4, 时序单元的介绍见附录 2。

微程序控制器的组成见图 3-2-2, 其中控制存储器采用 3 片 2816 的 E²PROM, 具有掉电保护功能, 微命令寄存器 18 位, 用两片 8D 触发器 (273) 和一片 4D (175) 触发器组成。微地址寄存器 6 位, 用三片正沿触发的双 D 触发器 (74) 组成,它们带有清"0"端和预置端。在不判别测试的情况下, T2 时刻打入微地址寄存器的内容即为下一条微指令地址。当 T4 时刻进行测试判别时,转移逻辑满足 条件后输出的负脉冲通过强置端将某一触发器置为"1"状态,完成地址修改。






图 3-2-2 微程序控制器原理图

在实验平台中设有一组编程控制开关 KK3、KK4、KK5(位于时序与操作台单元),可实现对存储器(包括存储器和控制存储器)的三种操作:编程、校验、运行。考虑到对于存储器(包括存储器和控制存储器)的操作大多集中在一个地址连续的存储空间中,实验平台提供了便利的手动操作方式。以向 00H 单元中写入 332211 为例,对于控制存储器进行编辑的具体操作步骤如下:首先将 KK1 拨至'停止'档、KK3 拨至'编程'档、KK4 拨至'控存'档、KK5 拨至'置数'档,由 CON 单元的 SD05——SD00 开关给出需要编辑的控存单元首地址(000000),IN 单元开关给出该控存单元数据的低 8 位(00010001),连续两次按动时序与操作台单元的开关 ST(第一次按动后 MC 单元低 8 位显示该单元以前存储的数据,第二次按动后显示当前改动的数据),此时 MC 单元的指示灯 MA5——MA0 显示当

前地址(000000),M7——M0显示当前数据(00010001)。然后将 KK5 拨至 '加 1'档,IN 单元开 关给出该控存单元数据的中 8 位(00100010),连续两次按动开关 ST,完成对该控存单元中 8 位数据的修改,此时 MC 单元的指示灯 MA5——MA0显示当前地址(000000),M15——M8显示当前数据(00100010);再由 IN 单元开关给出该控存单元数据的高 8 位(00110011),连续两次按动开关 ST,完成对该控存单元高 8 位数据的修改此时 MC 单元的指示灯 MA5——MA0显示当前地址(000000),M23——M16显示当前数据(00110011)。此时被编辑的控存单元地址会自动加 1(01H),由 IN 单元开关依次给出该控存单元数据的低 8 位、中 8 位和高 8 位配合每次开关 ST 的两次按动,即可完成对后续单元的编辑。



编辑完成后需进行校验,以确保编辑的正确。以校验 00H 单元为例,对于控制存储器进行校验的具体操作步骤如下:首先将 KK1 拨至'停止'档、KK3 拨至'校验'档、KK4 拨至'控存'档、KK5 拨至'置数'档。由 CON 单元的 SD05——SD00 开关给出需要校验的控存单元地址(000000),连续两次按动开关 ST,MC 单元指示灯 M7——M0 显示该单元低 8 位数据(00010001);KK5 拨至'加 1'档,再连续两次按动开关 ST,MC 单元指示灯 M15——M8 显示该单元中 8 位数据(00100010);再连续两次按动开关 ST,MC 单元指示灯 M23——M16 显示该单元高 8 位数据(00110011)。再连续两次按动开关 ST,地址加 1,MC 单元指示灯 M7——M0 显示 01H 单元低 8 位数据。如校验的微指令出错,则返回输入操作,修改该单元的数据后再进行校验,直至确认输入的微代码全部准确无误为止,完成对微指令的输入。



位于实验平台 MC 单元左上角一列三个指示灯 MC2、MC1、MC0 用来指示当前操作的微程序字段,分别对应 M23——M16、M15——M8、M7——M0。实验平台提供了比较灵活的手动操作方式,

比如在上述操作中在对地址置数后将开关 KK4 拨至'减 1'档,则每次随着开关 ST 的两次拨动操作,字节数依次从高 8 位到低 8 位递减,减至低 8 位后,再按动两次开关 ST,微地址会自动减一,继续对下一个单元的操作。

微指令字长共24位,控制位顺序如表3-2-1:\

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MAO

B字段

	1	, 1	1.
14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	LDA
0	1	0	LDB
0	1	1	LDRO
1	0	0	保留
1	0	1	保留
1	1	0	保留
1	1	1	LDIR

A字段

	ב	1	1.~
11	10	9	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	ALU_B
0	1	0	RO_B
0	1	1	保留
1	0	0	保留
1	0	1	保留
1	1	0	保留
1	1	1	保留

		7	权
8	7	6	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	P<1>
0	1	0	保留
0	1	1	保留
1	0	0	保留
1	0	1	保留
1	1	0	保留
1	1	1	保留

C字段

表 3-2-1 微指令格式

其中 MA5...MA0 为 6 位的后续微地址,A、B、C 为三个译码字段,分别由三个控制位译码出多位。C 字段中的 P<1>为测试字位。其功能是根据机器指令及相应微代码进行译码,使微程序转入相应的微地址入口,从而实现完成对指令的识别,并实现微程序的分支,本系统上的指令译码原理如图 3-2-3 所示,图中 I7...I2 为指令寄存器的第 7...2 位输出,SE5...SE0 为微控器单元微地址锁存器的强置端输出,指令译码逻辑在 IR 单元的 INS DEC (GAL20V8) 中实现。

从图 3-2-2 中也可以看出,微控器产生的控制信号比表 3-2-1 中的要多,这是因为实验的不同,所需的控制信号也不一样,本实验只用了部分的控制信号。

本实验除了用到指令寄存器(IR)和通用寄存器 R0 外,还要用到 IN 和 OUT 单元,从微控器出来的信号中只有 IOM、WR 和 RD 三个信号,所以对这两个单元的读写信号还应先经过译码,其译码原理如图 3-2-4 所示。IR 单元的原理图如图 3-2-5 所示,R0 单元原理如图 3-2-7 所示,IN 单元的原理图见图 2-1-3 所示,OUT 单元的原理图见图 3-2-6 所示。





图 3-2-3 指令译码原理图






图 3-2-4 读写控制逻辑




图 3-2-5 IR 单元原理图




图 3-2-6 OUT 单元原理图

图 3-2-7 R0 原理图

本实验安排了四条机器指令,分别为 ADD (0000 0000)、IN (0010 0000)、OUT (0011 0000) 和 HLT (0101 0000),括号中为各指令的二进制代码,指令格式如下:

助记符	机器指令码	说明
IN	0010 0000	$IN \rightarrow R0$
ADD	0000 0000	$R0 + R0 \rightarrow R0$
OUT	0011 0000	$R0 \rightarrow OUT$
HLT	0101 0000	停机

实验中机器指令由 CON 单元的二进制开关手动给出,其余单元的控制信号均由微程序控制器自动产生,为此可以设计出相应的数据通路图,见图 3-2-8 所示。

几条机器指令对应的参考微程序流程图如图 3-2-9 所示。图中一个矩形方框表示一条微指令,方框中的内容为该指令执行的微操作,右上角的数字是该条指令的微地址,右下角的数字是该条指令的后续微地址,所有微地址均用 16 进制表示。向下的箭头指出了下一条要执行的指令。P<1>为测试字,根据条件使微程序产生分支。




图 3-2-8 数据通路图




图 3-2-9 微程序流程图

将全部微程序按微指令格式变成二进制微代码,可得到表 3-2-2 的二进制代码表。

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MAO

地址	十六进制	高五位	S3-S0	A 字段	B 字段	C 字段	MA5-MA0
00	00 00 01	00000	0000	000	000	0 00	000001
01	00 70 70	00000	0000	111	000	0 01	110000
04	00 24 05	00000	0000	010	010	0 00	000101
05	04 B2 01	00000	100 1	011	001	0 00	000001
30	00 14 04	00000	0000	001	010	0 00	000100
32	18 30 01	00011	0000	011	000	0 00	000001

33	28 04 01	00101	0000	000	010	0 00	000001
35	00 00 35	00000	0000	000	000	0 00	110101

表 3-2-2 二进制微代码表

五. 实验步骤与结果

1. 按图 3-2-10 所示连接实验线路,仔细查线无误后接通电源。如果有'滴'报警声,说明总线有竞争现象,应关闭电源,检查接线,直到错误排除。




图 3-2-10-A 实验接线图

排线:8芯7根、6芯1根、4芯3根、2芯8根




图 3-2-10-B 实验接线图

排线: 8 芯 7 根、6 芯 1 根、4 芯 3 根、2 芯 10 根

- 2. 对微控器进行读写操作,分两种情况:手动读写和联机读写。
- 1) 手动读写
- (1) 手动对微控器进行编程(写),例如:在微地址00H中写入微代码000001H。
- ① 将时序与操作台单元的开关 KK1 置为 '停止'档, KK3 置为 '编程'档, KK4 置为 '控存'档, KK5 置为 '置数'档。
 - ② 使用 CON 单元的 SD05——SD00 给出微地址 (00),

IN 单元给出**低** 8 位应写入的数据 (00000001), 连续两次按动时序与操作台的开关 ST,将 IN 单元的数据写到该单元的低 8 位。

观察 MC 单元的 M7----M0 与 MC0 (低位)。

- ③ 将时序与操作台单元的开关 KK5 置为'加1'档。
- ④ IN 单元给出中 8 位应写入的数据(00000000),连续两次按动时序与操作台的开关 ST,将 IN 单元的数据写到该单元的中 8 位。

观察 MC 单元的 M15----M8 与 MC1(中位)。

IN 单元给出**高** 8 位应写入的数据(00000000),连续两次按动时序与操作台的开关 ST,将 IN 单元的数据写到该单元的高 8 位。

观察 MC 单元的 M23----M16 与 MC2 (高位)。

- ⑤ 重复①、②、③、④四步,将表 3-2-2 的微代码写入 2816 芯片中。
- (2) 手动对微控器进行校验(读),例如:在微地址 03H 中读出微代码 107070H。
- ① 将时序与操作台单元的开关 KK1 置为'停止'档, KK3 置为'校验'档, KK4 置为'控存'档, KK5 置为'置数'档。
 - ② 使用 CON 单元的 SD05——SD00 给出微地址 (03),

连续两次按动时序与操作台的开关 ST,

- MC 单元的指数据指示灯 M7——M0 显示该单元的低 8 位 (01110000)。
- ③ 将时序与操作台单元的开关 KK5 置为'加1'档。
- ④ 连续两次按动时序与操作台的开关 ST,

MC 单元的指数据指示灯 M15——M8 显示该单元的中 8 位 (01110000)。 连续两次按动时序与操作台的开关 ST,

MC 单元的指数据指示灯 M23——M16 显示该单元的高 8 位 (00010000)。

⑤ 重复①、②、③、④四步,完成对微代码的校验。如果校验出微代码写入错误,重新写入、校验,直至确认微指令的输入无误为止。

2) 联机读写

(1) 将微程序写入文件

联机软件提供了微程序下载功能,以代替手动读写微控器,但微程序得以指定的格式写入到以 TXT 为后缀的文件中,微程序的格式如下:

微指令格式说明:



如\$M 1F 112233,表示微指令的地址为 1FH,微指令值为 11H(高)、22H(中)、33H(低),本次实验的微程序如下,其中分号 ';'为注释符,分号后面的内容在下载时将被忽略掉。

(2) 写入微程序

单击【开始】/【程序】/TangDu/CMA/CMA 的程序如图 1-1-6 所示。

用联机软件的"【转储】—【装载 TangDu/CMA/CMA/Sample/微程序控制实验.Txt】"功能将该格式(*.TXT)文件装载入实验系统。装入过程中,在软件的输出区的'结果'栏会显示装载信息,如当前正在装载的是机器指令还是微指令,还剩多少条指令等。

(3) 校验微程序

选择联机软件的"【转储】—【刷新指令区】"可以读出下位机所有的机器指令和微指令,并在指令区显示。检查微控器相应地址单元的数据是否和表 3-2-2 中的十六进制数据相同,如果不同,则说明写入操作失败,应重新写入,可以通过联机软件单独修改某个单元的微指令,先用鼠标左键单击指令区的'微存',然后再单击需修改单元的数据,此时该单元变为编辑框,输入 6 位修改数据并回车,编辑框消失,并以红色显示写入的数据。

```
; //*******************************//
; //
; //
              微控器实验指令文件
                                            //
; //
                                            //
             By TangDu CO.,LTD
; //
                                            //
; //*** Start Of MicroController Data ****//
 $M 00 000001 ; NOP
 $M 01 007070 ; CON(INS)->IR, P<1>
$M 04 002405 ; R0->B
                ; A加B->R0
 $M 05 04B201
                ; R0->A
  $M 30 001404
               ; IN->R0
; R0->OUT
; NOP
 $M 32 183001
 $M 33 280401
 $M 35 000035
; //**** End Of MicroController Data *****//
```

3. 运行微程序

运行时也分两种情况:本机运行和联机运行。

1) 本机运行


- ① 将时序与操作台单元的开关 KK1、KK3 置为'运行'档,按动 CON 单元的 CLR 按钮,将微地址寄存器 (MAR) 清零,同时也将指令寄存器 (IR)、ALU 单元的暂存器 A 和暂存器 B 清零。
- ② 将时序与操作台单元的开关 KK2 置为'单拍'档,然后按动 ST 按钮,体会系统在 T1、 T2、T3、T4 节拍中各做的工作。T2 节拍微控器将后续微地址(下条执行的微指令的地址)打入微地址寄存器,当前微指令打入微指令寄存器,并产生执行部件相应的控制信号;T3、T4 节拍根据 T2 节拍产生的控制信号做出相应的执行动作,如果测试位有效,还要根据机器指令及当前微地址寄存器中的内容进行译码,使微程序转入相应的微地址入口,实现微程序的分支。
- ③ 按动 CON 单元的 CLR 按钮,清微地址寄存器 (MAR) 等,并将时序与单元的开关 KK2 置为'单步'档。
- ④ 置 IN 单元数据为 00100011, 按动 ST 按钮, 当 MC 单元后续微地址显示为 000001 时,在 CON 单元的 SD27...SD20 模拟给出 IN 指令 00100000 并继续单步执行, 当 MC 单元后续微地址显示为 000001 时,说明当前指令已执行完;在 CON 单元的 SD27...SD20 给出 ADD 指令 00000000,该指令将会在下个 T3 被打入指令寄存器 (IR),它将 R0 中的数据和其自身相加后送 R0;接下来在 CON 单元的 SD27...SD20 给出 OUT 指令 00110000 并继续单步执行,在 MC 单元后续微地址显示为 000001 时,观查 OUT 单元的显示值是否为 01000110。

2) 联机运行

联机运行时,进入软件界面,在菜单上选择【实验】-【微控器实验】,打开本实验的数据通路图, 也可以通过工具栏上的下拉框打开数据通路图,数据通路图如图 3-2-8 所示。

将时序与操作台单元的开关 KK1、KK3 置为'运行'档,按动 CON 单元的总清开关后,按动软件中单节拍按钮,当后续微地址(通路图中的 MAR)为 000001 时,置 CON 单元 SD27...SD20,产生相应的机器指令,该指令将会在下个 T3 被打入指令寄存器 (IR),在后面的节拍中将执行这条机器指令。仔细观察每条机器指令的执行过程,体会后续微地址被强置转换的过程,这是计算机识别和执行指令的根基。也可以打开微程序流程图,跟踪显示每条机器指令的执行过程。

按本机运行的顺序给出数据和指令,观查最后的运算结果是否正确。



<u> </u>	实验总结
17.	大型心知
	本次实验让我了解到了微程序控制器的实验原理
1	个八大型 LX J 胜到 J 队往月1工时前日大型从往
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	