Elaborada por Jardel Silveira e Vanessa Rodrigues

# Criação de uma Amazon FPGA Image (AFI) do exemplo CL hello\_world

# Descrição

Nesta prática vamos conectar e configurar a instância t2.2xlarge do EC2 para a implementação e sintetização de um exemplo disponível no AWS EC2 FPGA Hardware and Software Development Kits. Além disso, vamos conectar e configurar a instância f1.2xlarge para carregar o projeto sintetizado e testá-lo.

O exemplo utilizado será o cl\_hello\_world, um exemplo simples que demonstra a conectividade básica Shell-para-Cl, instâncias de registradores com mapeamento de memória e o uso dos switches Virtual LED e DIP. Nesse exemplo são implementados dois registradores no Espaço de memória FPGA AppPF BARO (FPGA PCIe memory space overview) conectado à interface OCL AXI-L. Os registradores são os seguintes:

- 1. Hello World (offset 0x500)
- 2. Virtual LED (offset 0x504)

O Hello World é um registrador de leitura/escrita de 32 bits. Para demonstrar o acesso correto a esse registrador, os dados escritos no registrador serão reorganizados (byte swapp), tornando os bits mais significativos como menos significativos e vice-versa. No exemplo, o valor escrito no registrador será Oxefbeadde e o valor lido após o swapp será Oxdeadbeef.

O Virtual LED é um registrador de somente leitura de 16 bits, que "sombreia" os 16 bits menos significativos do registrador Hello World, de modo que ele mantenha o mesmo valor dos bits 15: O que foram escritos no registrador Hello World.

O design do exemplo hello\_world utiliza o Virtual LED e um DIP switch que consistem em dois sinais descritos no arquivo (./../../common/shell\_stable/design/interfaces/cl\_ports.vh).

Neste exemplo, o registrador Virtual LED é usado para direcionar o sinal do LED virtual, cl\_sh\_status\_vled, e o Virtual DIP switch, sh\_cl\_status\_vdip, é usado para "gatilhar" o valor do registrador Virtual LED enviado ao LED virtual. Por exemplo, se o sh\_cl\_status\_vdip é setado para 16'h00FF, então apenas os 8 bits do registrador Virtual LED serão sinalizados no sinal do LED virtual cl\_sh\_status\_vled. Porém, se o sh\_cl\_status\_vdip é setado para 16'hFFFF, então os 16 bits do registrador Virtual LED serão sinalizados no sinal do LED virtual cl\_sh\_status\_vled.

# Objetivos de Aprendizagem

- Conexão e configuração das instâncias t2.2xlarge e f1.2xlarge.
- Sintetização do projeto hello\_world (geração do arquivo .tar).
- Download da AFI, gerada a partir do projeto hello\_world, na FPGA da instância f1.2xlarge.
- Execução do teste do projeto hello\_world.

# Parte 1 - Configurar a AWS CLI e o Amazon EC2

- 1. Faremos uso da AWS CLI, que é uma ferramenta de código aberto criada com base no AWS SDK for Python (Boto) que fornece comandos para interagir com os serviços da AWS.
- 2. A AWS CLI já foi instalada previamente nos PCs do laboratório, mas para começar a usá-la é necessário fazer a configuração. Para uso geral, o comando aws configure é a maneira mais rápida de configurar a AWS CLI.

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

A AWS CLI solicitará quatro informações. A AWS Access Key ID e a AWS Secret Access Key são as credenciais de sua conta. Para criá-las acesse a página <a href="https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home">https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home</a>, clique em Users e crie um novo usuário com permissões de Admin. Obtenha as informações de Acess Key ID e secret Acess Key.

No terminal digite **aws configure** e insira as informações obtidas. Para a região insira us-east-1 e para o formato de saída defina json.

- 3. A próxima etapa é configurar os pré-requisitos para a execução de uma instância do EC2 que podem ser acessados usando o SSH. Para fazer todas as configurações recomendadas pela AWS é necessário seguir o tutorial descrito no link <a href="https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/get-set-up-for-amazon-ec2.html">https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/get-set-up-for-amazon-ec2.html</a>. Porém, para esta prática serão necessárias apenas criar um security group e uma key-pair. Essas configurações serão descritas nos ítens a seguir.
- 4. Primeiro, crie um novo security group e adicione uma regra que permite o tráfego de entrada na porta 22 para o SSH. Guarde o ID do security group para uso posterior.

```
$ aws ec2 create-security-group --group-name nomeDoSecurityGroup-sg
--description "Descricao do security group"
{
    "GroupId": "sg-b018ced5"
}
```

```
$aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name nomeDoSecurityGroup-sg --protocol tcp --port 22 --cidr 0.0.0/0
```

5. Em seguida, crie uma key pair. Isso permite que você se conecte à instância.

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name nomeDaKeyPair-key --query 'KeyMaterial'
--output text > nomeDaKeyPair-key.pem
```

Esse comando fará com que seja realizado o download de um arquivo .pem, que deverá ser guardado em um diretório de fácil acesso.

- 6. No Linux, é necessário alterar o modo de arquivo, de forma que somente você tenha acesso ao arquivo de chave.
  - \$ chmod 400 nomeDaKeyPair-key.pem

#### Parte 2 - Iniciar e conectar à instância

- Criar e conectar uma instância t2.2xlarge com o Ambiente de desenvolvimento FPGA Developer AMI.
  - a. Execute o comando a seguir, substituindo o ID do security group pelo obtido na parte 1.

```
$ aws ec2 run-instances --image-id ami-626e9918 --security-group-ids
sg-6fc17419 --count 1 --instance-type t2.2xlarge --key-name nomeDaKeyPair
--query 'Instances[0].InstanceId'
```

Esse comando retornará o ID da instância, que deverá ser guardado para uso posterior.

b. A inicialização da instância pode levar alguns instantes. Assim que a instância estiver em execução, o endereço de IP público que será usado para se conectar à instância será recuperado com o comando a seguir. Substitua o ID da instância pelo obtido na etapa anterior.

```
$ aws ec2 describe-instances --instance-ids "i-0787e4282810ef9cf" --query
'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress'
```

c. Para se conectar à instância, use o endereço de IP público e chave privada. Para isso, entre no diretório em que a key pair foi guardada e utilize o seguinte comando:

```
ssh -i nomeDaKeyPair.pem centos@54.183.22.255
```

Substitua o ID do IP público pelo obtido na etapa anterior.

# Parte 3 - Criar e Registrar uma Amazon FPGA Image (AFI)

# 2. Configure o HDK e configure o CLI AWS

```
git clone https://github.com/aws/aws-fpga.git $AWS_FPGA_REPO_DIR
cd $AWS_FPGA_REPO_DIR
source hdk_setup.sh
```

Obs: Ao usar o developer AMI a variável AWS\_FPGA\_REPO\_DIR corresponde ao diretório /home/centos/src/project\_data/aws-fpga.

Configure o AWS CLI inserindo as mesmas informações usadas na parte 1.

OBS: suas credenciais podem ser encontradas na página <a href="https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/security\_credential">https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/security\_credential</a>

# 3. Mudando para o diretório do exemplo cl\_hello\_world

```
cd $HDK_DIR/cl/examples/cl_hello_world
export CL_DIR=$(pwd)
```

# 4. Construindo a Custom Logic (CL)

A geração de DCP pode demorar até várias horas para completar, porém é possível ser notificado via-email quando a compilação for concluída. Para isso, é necessário configurar notificação via SN:

```
$ export EMAIL=your.email@example.com
$ $HDK_COMMON_DIR/scripts/notify_via_sns.py
```

Após isso, é necessário verificar o endereço de e-mail e confirmar a assinatura. Ao executar o script **aws\_build\_dcp\_from\_cl.sh** adicione a opção **-notify**, uma vez que a compilação esteja completa, um e-mail será enviado notificando que a compilação foi concluída, ou seja, o DCP foi gerado.

O formato do arquivo gerado será YY\_MM\_DD-hhmm.Developer\_CL.tar e após ser gerado estará disponível no diretório \$CL\_DIR/build/checkpoints/to\_aws/. Caso a configuração notificação via SN não tenha sido realizada, é necessário ficar verificando neste diretório se o arquivo já está disponível.

#### Para gerar o DCP use os seguintes comandos:

```
$ vivado -mode batch # Verificar se o vivado está instalado
$ cd $CL_DIR/build/scripts
$ ./aws_build_dcp_from_cl.sh #Executar o script para converter o CL design para
DCP.
```

## 5. Submetendo o Design Checkpoint para a AWS criar a AFI

Após o arquivo .tar ser gerado, é necessário que seja criado um bucket no S3 e seja feito o upload do arquivo tarball no bucket.

Para fazer o upload do arquivo tarball para S3, podem ser usadas qualquer uma das <u>ferramentas</u> <u>suportadas pelo S3.</u> Por exemplo, você pode usar a CLI AWS da seguinte maneira:

#### touch

```
$ aws s3 mb s3://<bucket-name> --region <region> # Criar um S3 bucket (Escolha um
nome único para o bucket)
$ aws s3 mb s3://<bucket-name>/<dcp-folder-name>/ # Criar uma pasta para seu
arquivo tarball
$ aws s3 cp $CL_DIR/build/checkpoints/to_aws/*.Developer_CL.tar \
s3://<bucket-name>/<dcp-folder-name>/ # Fazer o upload do arquivo para o S3
$ aws s3 mb s3://<bucket-name>/<logs-folder-name>/ # Criar uma pasta para guardar
seu arquivo de log
$ touch LOGS_FILES_GO_HERE.txt # Criar um arquivo temporário
(temp file)
$ aws s3 cp LOGS_FILES_GO_HERE.txt s3://<bucket-name>/<logs-folder-name>/ #Copiar o
arquivo de log para a pasta criada
```

#### Para criar a AFI use o seguinte comando:

```
[ --client-token <value> ] \
[ --dry-run | --no-dry-run ]
```

#### Exemplo:

```
aws ec2 create-fpga-image --region us-east-1 --name hello_world_testee --description testee --input-storage-location Bucket=testeBcp,Key=tcc/18_01_21-144505.Developer_CL.tar --logs-storage-location Bucket=logsteste,Key=LOG/LOGS_FILES_GO_HERE.txt --client-token mytokenn
```

A saída desse comando é composta dois identificadores referentes a AFI criada:

- FPGA Image Identifier ou AFI ID: este é o ID principal, usado para gerenciar a AFI através dos comandos AWS EC2 CLI e AWS SDK APIs. Este ID é regional, ou seja, se um AFI é copiado em várias regiões, ele terá uma ID AFI única diferente em cada região. Um exemplo de AFI ID é afi-06d0ffc989feeea2a.
- Global FPGA Image Identifier ou AGFI ID: esta é uma identificação global que é usada para se referir a um AFI dentro de uma instância F1. Por exemplo, para carregar ou limpar um AFI de um slot FPGA, você usa o AGFI ID. Uma vez que as IDs AGFI são globais (por design), permite copiar uma combinação de AFI / AMI para várias regiões, e elas funcionarão sem requerer nenhuma configuração adicional. Um exemplo AGFI ID é agfi-0f0e045f919413242.

O comando de descrição-fpga-images permite verificar o estado da AFI durante o processo de geração. É preciso fornecer o FPGA Image Identifier retornado, como por exemplo:

```
$ aws ec2 describe-fpga-images --fpga-image-ids afi-016fd6ccf3c73bf28
```

A AFI só pode ser carregada em uma instância F1 após a conclusão da sua geração e o estado AFI está configurado para disponível, como no seguinte exemplo:

```
}
```

Após a conclusão da geração da AFI, a AWS colocará os logs na localização do bucket (s3: // <nome do bucket> / <logs-pasta-name>) fornecido pelo desenvolvedor. A presença desses logs é uma indicação de que o processo de criação está completo.

```
Exemplo de uma AFI Gerada pelo exemplo cl_hello_world
{
     "FpgaImageId": "afi-05d9e2884c627cbc2",
     "FpgaImageGlobalId": "agfi-09ed851c9ba0e59f0"
}
```

# Parte 3 - Carregar e testar uma AFI registrada em uma instância F1

Para realizar os próximos passos, será necessário iniciar uma instância F1. Para isso, siga os procedimentos da Parte 2 e substitua o parâmetro do tipo de instância para --instance-type f1.2xlarge.

6. Configuração de ferramentas de gerenciamento AWS FPGA

Faça o download das ferramentas de gerenciamento FPGA, que são necessárias para carregar uma AFI em um FPGA, e configure o ambiente. Utilize os comandos abaixo:

```
git clone https://github.com/aws/aws-fpga.git $AWS_FPGA_REPO_DIR
cd $AWS_FPGA_REPO_DIR
source sdk_setup.sh
```

Configure as credenciais do AWS Cli como no item 2 da parte 1.

```
$ aws configure  # Setar suas credenciais
```

OBS: suas credenciais podem ser encontradas na página <a href="https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/security\_credential">https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/security\_credential</a>.

# 7. Carregar a AFI

Para certificar que qualquer AFI que tenha sido carregada anteriormente no slot esteja limpa, é necessário usar o seguinte comando:

```
$ sudo fpga-clear-local-image -S 0
```

Para verificar se o espaço está limpo, é necessário usar o comando:

```
$ sudo fpga-describe-local-image -S 0 -H
```

Se o espaço estiver limpo, a saída do comando será a seguinte:

```
Type FpgaImageSlot FpgaImageId
                                          StatusName
                                                        StatusCode
                                                                    ErrorName
                                                                                 ErrorCode
                                                                                            ShVersion
AFI
            0
                   none
                                           cleared
                                                           1
                                                                    ok
                                                                                    0
                                                                                            <shell_versi
Type FpgaImageSlot VendorId
                               DeviceId
                                          DBDF
AFIDEVICE
                   0x1d0f
                               0x1042
                                           0000:00:0f.0
```

Se a descrição retorna um status 'Ocupado', o FPGA ainda está executando a operação anterior em segundo plano. É necessário aguardar até que o status seja 'cleared' como acima.

Para carregar a AFI na FPGA é necessário usar o comando abaixo, informando o AGFI ID da AFI criada, como no exemplo:

```
$ sudo fpga-load-local-image -S 0 -I agfi-09ed851c9ba0e59f0
```

Após isso é necessário verificar se o AFI foi carregado corretamente. A saída mostra o FPGA no estado "loaded" após a operação "load" da imagem FPGA, como abaixo:

```
$ sudo fpga-describe-local-image -S 0 -R -H
```

```
Type FpgaImageSlot FpgaImageId
                                            StatusName
                                                          StatusCode
                                                                       ErrorName
                                                                                    ErrorCode
                                                                                                ShVersion
AFI
                    agfi-0f0e045f919413242 loaded
                                                                                        0
                                                                                                <shell versi
Type FpgaImageSlot VendorId
                                            DBDF
                                DeviceId
AFIDEVICE
                    0x6789
                                0x1d50
                                            0000:00:0f.0
```

# 8. Validando usando o Software de Exemplo CL

Cada CL exemplo vem com um software de tempo de execução sob \$ CL\_DIR / software / runtime / subdiretório. é necessário construir o aplicativo de tempo de execução que corresponda ao AFI carregado, da seguinte forma:

```
cd $HDK_DIR/cl/examples/cl_hello_world
export CL_DIR=$(pwd)
cd $CL_DIR/software/runtime/
make all
sudo ./test_hello_world
```

#### A saída será a seguinte:

```
| Centos@tp-172-31-43-99 cl_hello_world|S_cd_SCL_DIR/software/runttne/
| Centos@tp-172-31-43-99 cl_hello_world|S_cd_SCL_DIR/software/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/userspace/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/userspace/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/userspace/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/userspace/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/userspace/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/common/software/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/common/software/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/userspace/include | I_/hone/centos/src/project_data/aws-fpga/sdk/common/software/include | I_/hone/centos/src/pro
```

#### Parte 4: Fechando a Sessão

Depois de terminar sua sessão, você pode "Parar" ou "Terminar" sua instância. Se você 'Terminar' a instância, seu volume raiz será excluído. Você precisará criar e configurar uma nova instância na próxima vez que precisar trabalhar na F1. Se você parar a instância, o volume do root é preservado e a instância interrompida pode ser reiniciada mais tarde, não precisando mais passar por etapas de configuração. A AWS não cobra por instâncias interrompidas, mas pode cobrar por qualquer volume EBS anexado à instância.

- Feche a sessão remota (exit)
- Retorne para o EC2 Dashboard: https://console.aws.amazon.com/ec2
- Selecione Instances no menu lateral esquerdo.
- Selecione a Instância que está sendo executada, clique Actions, escolha Instance State e em seguida, clique em Terminate.
- Selecione Elastic Block Store no menu lateral esquerdo e clique em Volumes.
- Selecione os volumes listados na tela, clique em Actions, e em seguida, clique em Delete
   Volumes.

# Referências

- Amazon Web Services. Hardware Development Kit (HDK) e Software Development Kit (SDK)
   [internet]. [Acesso em: 26 dez. 2017]. Disponível em:
   https://github.com/aws/aws-fpga/tree/master/hdk/cl/examples
- Amazon Web Services. Instâncias F1 do Amazon EC2 [internet]. [Acesso em: 26 dez. 2017].
   Disponível em: <a href="https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/f1/">https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/f1/</a>
- Amazon Web Services. Documentação do Amazon Elastic Compute Cloud [internet]. [Acesso em: 26 dez. 2017]. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/documentation/ec2/