项目经历: 基于 stm32 的智能洗手台系统

从零开始讲解项目设计

1. 项目目标

项目实现一个基于 STM32 单片机的红外触发干手器功能:

检测红外信号(表示有人手靠近)。

控制继电器打开水龙头3秒。

继电器关闭后,风扇启动吹干手3秒。

所有过程自动化, 无需手动操作。

总结

根据芯片手册,我们可以在现有代码的基础上:

使用外部中断提高红外传感器响应速度。


利用 PWM 控制风扇转速。


引入低功耗模式优化电源管理。

通过 ADC 扩展传感器功能。

使用外部晶振提升系统时钟精度。

如需进一步的实现细节或代码整合建议,请继续提问!





<mark>状态机消抖</mark>

```
1. 防抖处理
当前实现:
   使用 delay_ms(100) 消除抖动。
   简单有效, 但可能对其他任务有阻塞效应。
优化建议:
   定时器方法:
      为 PAO 设置中断触发。
      在中断中设置标志,结合定时器逻辑判断信号是否稳定。
                                                 ① 复制代码
     void EXTI0_IRQHandler(void)
       if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
          delay_ms(10); // 小延时
           if (PAin(0) == 1) // 再次确认信号
             redhot = 1; // 标记传感器检测到障碍
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除中断标志
    }
```

```
使用状态机消抖:
   创建一个简单的状态机,只有连续检测到信号稳定时才处理事件。
   示例:
                                                    ① 复制代码
 static int last_state = 0;
 static int debounce_counter = 0;
 void update_redhot_state(void)
     int current_state = PAin(∅); // 当前传感器状态
     if (current_state == last_state)
        debounce_counter++;
        if (debounce_counter > 3) // 信号稳定时间
           redhot = current_state; // 更新状态
           debounce_counter = 0; // 重置计数器
        }
        debounce_counter = 0; // 信号变化, 重置
     last_state = current_state; // 更新历史状态
 }
```

功耗优化

GPIO 配置

定时器的使用



控制风扇温控的 PWM 占空比

1. 项目中支持 PWM 的现状分析

在你的代码中,定时器(如 TIM3)已经被初始化用于中断计时,但尚未利用定时器的 PWM 功能。为了支持 PWM 控制风扇速度,需要扩展 TIM3 的配置。

现有风扇控制代码:



这段代码直接控制 PA2 的电平状态,当前只能实现**开关控制**(要么高电平,风扇全速;要么低电平,风扇关闭)。如果需要调节风扇速度,PA2 必须配置为支持 PWM 的引脚,TIM3 的通道 3(TIM3_CH3)刚好可以输出 PWM 信号。



ADC 采集温度

1. 硬件设计改进 (1) 添加温度传感器 使用支持模拟输出的温度传感器,例如: 水龙头温度监测: DS18B20 (数字) 或 LM35 (模拟)。 风扇吹风温度监测: DHT11 (数字) 或 NTC 热敏电阻 (模拟)。 (2) ADC 通道选择 STM32F103C8T6 的 ADC 支持多达 16 个通道 (ADC_IN0 到 ADC_IN15)。 假设硬件连接: 水龙头温度传感器: 连接到 PA3 (ADC_IN3)。 风扇温度传感器: 连接到 PA4 (ADC_IN4)。

(2) 添加采集函数

扩展现有逻辑,分别采集水龙头温度和风扇温度。

```
c

ad(uint8_t channel)

ChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); // 配置采样通道
eStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 开始转换

GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)); // 等待转换完成
GetConversionValue(ADC1); // 返回转换结果
```

(3) 温度读取与转换

假设温度传感器为 LM35 (输出电压比例为 10mV/℃)。

2. 软件设计改进

(1) 初始化 ADC

```
扩展现有代码,初始化 ADC 模块,支持多通道采集。
                                                           ① 复制代码
ic 初始化函数
PIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
DC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
:CC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  // 使能 GPIOA 时钟
CC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
                                                  // 使能 ADC1 时钟
/ 配置 PA3 和 PA4 为模拟输入
PIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
PIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
                                                 // 模拟输入模式
PIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/ ADC 配置
DC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
                                                 // 独立模式
DC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
                                                 // 单通道模式
DC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // 单次转换
DC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
DC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // 右对齐
DC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
                                                  // 单诵道
DC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
DC_Cmd(ADC1, ENABLE);
DC_ResetCalibration(ADC1);
hile (ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1));
DC StartCalibration(ADC1);
hile (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
```

(1) 改进温度采样的时机

为了减少 ADC 采样对其他任务的影响,采样操作可以与定时器结合,每隔一段时 间触发一次。

```
① 复制代码
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
   TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
   static uint8_t sample_counter = 0;
   sample_counter++;
   if (sample_counter >= 20) // 每1秒采样一次
      water_temp = Get_WaterTemp();
       fan_temp = Get_FanTemp();
       sample_counter = 0;
```

1. 项目设计中,如何实现非接触式物体检测?

问题解析: 非接触式检测是该项目的重要功能。面试官可能想了解您选择的传感器类型 (如红外、超声波)、检测精度、响应时间,以及如何与STM32进行数据交互。

回答要点: 使用红外传感器检测手的存在。传感器输出信号接入STM32的GPIO口,配置为输入模式,并通过中断或轮询模式读取信号变化。当检测到物体(手)进入感应区域时,触发系统动作,例如启动水泵或风扇。红外传感器模块具有高灵敏度和短响应时间,适合洗手台应用。

2. 在PCB设计中, 如何处理信号完整性问题?

问题解析: PCB设计是您项目中的一部分,面试官可能希望了解您在高速信号处理或模拟信号设计中的经验,例如如何避免干扰或信号失真。

回答要点:

布线时遵循差分信号布线和最短路径原则,尤其在PWM信号控制部分。 使用地平面分割的方法,将模拟信号和数字信号分开处理,避免相互干扰。

在关键信号线上添加去耦电容,以减少高频噪声。

对于电源线,设置独立的电源层并适当增加过孔,保证供电稳定。

3. STM32的GPIO如何配置以实现多模块协作?

问题解析: 面试官可能希望了解您如何通过GPIO实现多个模块(如红外传感器、水泵控制、风扇控制)的协调工作。

回答要点:

GPIO分为输入和输出两类:

输入: 用于红外检测, 配置为上拉输入模式, 读取传感器信号。

输出:用于控制水泵和风扇,配置为推挽输出模式,通过PWM控制调速或开关。

使用中断机制提高响应效率。例如,当检测到红外信号时,触发中断,进入事件处理流程。

通过STM32的时基定时器(如TIM3)实现多任务调度,保证各模块按时序协同工作。

5. 项目中,如何实现对水泵和风扇的自动控制?

问题解析: 水泵和风扇的控制逻辑是系统的核心功能,面试官会关注您在逻辑实现和硬件接口上的设计细节。

回答要点:

使用PWM信号控制水泵和风扇,调整其输出功率。PWM信号由STM32的 定时器模块生成,通过配置频率和占空比,动态控制设备运行。

设置运行状态机,结合红外传感器数据,自动切换水泵和风扇的工作状态。例如:

检测到手进入时, 打开水泵, 关闭风扇。

一段时间后,关闭水泵,打开风扇。

在软件逻辑中加入超时保护机制, 防止设备长时间工作。

6. 在调试过程中, 遇到过哪些问题? 如何解决?

问题解析: 面试官希望了解您解决实际问题的能力,包括调试手段和分析工具的使用。

回答要点:

问题1: 红外传感器误触发

解决方法:调整红外模块的灵敏度,同时优化检测逻辑,例如通过滤波算

法消除短时间的抖动信号。

问题2: 水泵启动时干扰其他模块

解决方法: 在水泵电机端加入滤波电容和续流二极管, 减少电磁干扰对其

他电路的影响。

问题3:风扇控制PWM信号不稳定

解决方法: 重新调整定时器参数, 降低PWM频率, 同时加装硬件电磁屏

蔽。

解释定时器的设置

1. 定时器功能实现

问题: 在您的代码中,您使用了 IIM3_Int_Init(499, 7199); // 10kHz的计数频率, 计数到500为50ms 来配置定时器。请解释这个定时器配置是如何工作的,并说明各个 参数是如何影响定时器的计时周期和频率的?

解答:

在 STM32 中使用定时器时,通常需要配置 **自动重装载寄存器** (ARR) 和 **预分频器** (PSC)。您的代码 TIM3_Int_Init(499, 7199) 使用了两个参数: ARR = 499 和 PSC = 7199,这里的计算方法如下:

计时器时钟频率: STM32F103 系列的定时器时钟通常与 APB1 时钟频率 相同。假设 APB1 时钟频率为 36 MHz,则定时器时钟频率也是 36 MHz。

预分频器 (PSC):

预分频器的作用是将定时器时钟分频。 PSC = 7199 意味着定时器的时钟 将被除以 PSC + 1 = 7200 , 因此定时器的输入频率变为:

定时器输入频率 =
$$\frac{36,000,000 \text{ Hz}}{7200}$$
 = 5000 Hz

自动重装载寄存器 (ARR):

ARR 是定时器计数的最大值,即计数器在达到 ARR 后会重新从零开始。 ARR = 499 ,意味着定时器在计数到 500 时会发生溢出,实际的计数周期 是:

计时周期
$$= \frac{1}{5000\,\mathrm{Hz}} imes (ARR+1) = \frac{1}{5000} imes 500 = 0.1$$
 秒 $= 50~\mathrm{ms}$

最终定时器频率: 综上所述,定时器的计时频率为 10 kHz (每 100 µs 计数一次),并且计数到 500 时溢出,从而触发一个 50 ms 的周期性中断。

总结:

PSC = 7199 配置了定时器的时钟分频,使得定时器的输入频率为 5000 Hz。

ARR = 499 配置了定时器的计数周期, 达到 500 后触发一次中断。

结合这两个值,定时器每50毫秒产生—次中断,适用于定时处理或其他周期性任务。

解释状态机消抖

原理:

使用一个 debounce_counter 来计数,只有在连续多个采样值相同(即信号稳定)时,才认为该信号是有效的。

last_state 用于保存上一时刻的按键状态。

如果当前状态与上次状态一致,增加 debounce_counter ,如果计数超过阈值 (比如3次) ,则认为信号稳定,更新 redhot 状态。

如果状态发生变化 (即按键按下或释放) ,则重置 debounce_counter。

优缺点:

优点:

非阻塞式:与延时方法不同,状态机方法不会引入延时,不会影响程序的 其他任务执行。

灵活性强:可以根据需要调整 debounce_counter 的阈值,使其适应不同的按键或信号特性。

实时性好:不依赖于固定的延时,适合实时系统中的按键检测。

缺点: 实现稍复杂, 涉及状态管理和计数。

解释 ADC 采集温度自调节

解答:

硬件设计: 您的设计中使用了 LM35 作为水龙头温度传感器和 NTC热敏电阻 作为风扇温度传感器。基于 STM32F103C8T6 的 ADC模块,可以通过选择合适的 GPIO 引脚来读取传感器的模拟信号(如通过 PA3 和 PA4 连接 LM35 和 NTC)。

PA3 (ADC_IN3) 用于连接水龙头的温度传感器 (例如 LM35)。

PA4 (ADC_IN4) 用于连接风扇的温度传感器 (例如 NTC 热敏电阻)。

ADC配置: 在您的代码中, 首先初始化 ADC 配置:



```
ADC_ResetCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待校准完成
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待校准完成
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 使能 ADC
 采集数据: 在定时器中断中调用 ADC Read() 函数进行数据采集:
                                                   ① 复制代码
  uint16_t ADC_Read(uint8_t channel) {
     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_55Cycles
     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 启动转换
     while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)); // 等待转换完成
     return ADC_GetConversionValue(ADC1); // 返回转换结果
 您的设计通过调用 ADC_Read() 函数,分别读取水龙头和风扇的温度。每次转
 换后,您会将结果转化为相应的电压值,再通过公式计算温度。
 定时器中断触发 ADC 采样:为了减少 ADC 采样对其他任务的影响,您选择
使用 定时器中断 来触发 ADC 采样。例如,在 TIM3 中断服务例程中:
                                               ① 复制代码
 void TIM3_IRQHandler(void) {
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) {
       TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); // 清除中断标志
       static uint8_t sample_counter = 0;
       sample_counter++;
       if (sample_counter >= 20) { // 每1秒采样一次
          water_temp = Get_WaterTemp(); // 获取水龙头温度
          fan_temp = Get_FanTemp(); // 获取风扇温度
                                // 重置计数器
          sample_counter = 0;
在定时器的中断处理函数中,每过一段时间(例如1秒),会定期调用
Get_WaterTemp() 和 Get_FanTemp() 函数进行数据采集。定时器的使用使得
ADC 采样变得更加精准和可控,同时避免了其他任务被长时间的延时影响。
温度转换与处理: 通过采集到的 ADC 值, 您可以进行温度的转换。例如:
                                               ① 复制代码
 float Get_WaterTemp(void) {
    uint16_t adc_value = ADC_Read(ADC_Channel_3); // 读取水龙头温度传感
    float voltage = (adc_value / 4096.0) * 3.3; // 将 ADC 值转为电压(
    return voltage * 100; // 转换为摄氏度
 float Get_FanTemp(void) {
    uint16_t adc_value = ADC_Read(ADC_Channel_4); // 读取风扇温度传感器
    float voltage = (adc_value / 4096.0) * 3.3; // 将 ADC 值转为电压
    return voltage * 100; // 转换为摄氏度
```

在 ADC 初始化后,启动 ADC 校准并启动采样:

① 复制代码

PWM 控制风扇转速

1. 定时器配置与PWM初始化

PWM信号是通过定时器输出的,因此需要通过定时器配置为PWM模式。假设您使用的是 TIM3 定时器,并且使用 TIM3_CH1 作为PWM输出通道,您可以按照以下步骤配置PWM。

PWM配置步骤:

使能定时器时钟: 首先,确保启用 TIM3 定时器时钟:

PWM模式配置:配置 TIM3 为PWM输出模式,设定输出比较通道(如 TIM3_CH1): c ①复制代码 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // 设置为PWM1模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 设置占空比为50%(ARR的50%) TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // 设置PWMf TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); // 配置TIM3_CH1 启动定时器:最后,启动定时器并使能PWM输出: c ②复制代码 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // 启动定时器 TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); // 使能PWM输出的预装

2. 控制风扇转速

通过控制PWM的占空比 (Duty Cycle),您可以调整风扇的转速。占空比的大小决定了风扇的电机的运行时间和休息时间。

在您的代码中,您可以根据风扇的温度或其他条件动态调整占空比,从而控制风扇 转速。

调整占空比的代码示例:

假设风扇的转速与温度成正比,在温度超过某个阈值时,您需要提高PWM占空比,增加风扇转速:

```
if (fan_temp > FAN_TEMP_HIGH_LIMIT) {
    TIM_SetCompare3(TIM3, 300); // 设置占空比为30%
} else {
    TIM_SetCompare3(TIM3, 700); // 设置占空比为70%
}
```

如何控制风扇速度:

温度高时增加转速:

如果风扇温度超过设定的高温阈值(如40℃),则通过增加PWM占空比来加快风扇转速。

例如, TIM_SetCompare3(TIM3, 300); 会将占空比设置为 30% (较低转速)。

温度低时降低转速:

如果风扇温度低于设定的高温阈值,则通过降低PWM占空比来减慢风扇转速。

例如, TIM_SetCompare3(TIM3, 700); 会将占空比设置为 70% (较高转速)。

GPIO 口设置



2. GPIO信号去抖

在项目中,GPIO控制水龙头和风扇的开关。如果在物理开关上存在抖动现象,可能会导致误操作。因此,必须避免抖动干扰影响。通常我们使用 **延时** 或 状态机 来消除干扰。

您可以通过延时或使用状态机的方法进行去抖动。在您之前提到的状态机消抖方案中,状态机用于判断按键是否被稳定按下。这可以确保 GPIO 状态仅在信号稳定时才更新,从而避免由于干扰而造成错误的操作。



电源管理与保护

问题1: 电源管理与保护

电路中使用了继电器和LED指示灯等组件,如何确保在控制水龙头和风扇等高功率 负载时,电源管理和保护措施得到合理的设计?

解答: 继电器 (SRD-05VDC-SL-C) 用于切换负载 (如水龙头和风扇),由于负载通常是高功率设备,需要在继电器控制电路中加入适当的保护措施。常见的保护措施包括:

反向二极管:继电器线圈上并联反向二极管(如1N4007)以防止继电器断开时产生的反向电压损坏电路。

过流保护:为电路加入保险丝或过流保护器件,防止负载出现短路或过载时对电路造成损害。

稳压与滤波电路:确保5V电源稳定,使用稳压器和滤波电容来减少噪声和 由压波动

功率开关控制

问题2: 功率开关控制

您使用了继电器和晶体管(如Q1、Q2)来实现对水龙头和风扇的开关控制。在这种电力控制电路中,晶体管(Q1、Q2)的选择与保护是至关重要的。如何选择适合的晶体管,以及如何避免因负载切换而产生的电流冲击?

解答:

晶体管选择:选择合适的晶体管(如NPN型 8050)时,首先要确保晶体管的额定电流大于实际负载电流,并且具有足够的电压耐受能力。对于功率控制,常用的晶体管包括 NPN 或 N-channel MOSFET,它们能够有效控制负载并提供低开关损失。

电流冲击:使用继电器时,电流冲击可能对电路造成影响。为了减少电流冲击,可以在继电器控制电路中加上**RC吸收电路**,用于抑制继电器触点切换时的高频噪声。

晶体管保护:在晶体管的基极 (或栅极) 与控制信号之间加一个限流电阻,以保护基极免受过大的电流损伤。

继电器驱动电路设计

问题3:继电器驱动电路的设计

在继电器驱动电路中,使用了晶体管(Q1、Q2)来控制继电器线圈的通断。请解释继电器驱动电路的工作原理,特别是如何确保继电器能够可靠工作,并避免因继电器切换带来的瞬间电流冲击?

解答:

工作原理: 当控制信号从STM32发送到基极时,晶体管(Q1或Q2)导通,电流流过继电器线圈,驱动继电器动作。控制信号的电流通过基极限流电阻(R2)来控制继电器的开关。

电流冲击:继电器的工作状态切换时,线圈中的电流会产生瞬间的反向电动势,可能会对晶体管和其他电路造成损害。因此,在继电器线圈两端并联自由轮二极管(例如1N4007),用于吸收继电器断开时产生的反向电压,从而保护晶体管免受损坏。

电容选型

问题5: 电容的选型

电路中可能需要使用滤波电容来稳定电源,减少噪声。如何选择合适的电容值和电压额定值?

解答:

电容类型: 常见的电容类型包括 陶瓷电容、电解电容 和 固态电容。对于高频噪声滤波,常使用 陶瓷电容,而对于电源滤波和稳定,电解电容更为常见。

电容值: 电容值的选择取决于电源的噪声频率和电源的稳压需求。一般来说,10nF 到 100nF 的陶瓷电容适用于高频噪声滤波,而 100μF 到 1000μF 的电解电容适用于稳压和低频噪声过滤。

电压额定值:选择电容时,电压额定值应高于电源电压的1.5倍。例如,如果电源电压为5V,则选择额定电压为10V或16V的电容。

各个模块介绍

1. 继电器电路

作用:该部分电路用于控制继电器的开关。继电器通常用于切换较大的负载(如电机、风扇等)。通过控制继电器的开关状态,可以控制外部负载的开启与关闭。

细性.

LED1 (黄色LED):用作指示灯,显示继电器的状态。如果继电器处于激活状态,LED会亮起,表示负载(如水龙头或风扇)正在工作。

Q1 (晶体管): 用于驱动继电器的线圈,提供足够的电流给继电器。该晶体管充当开关,通过控制基极的电流来打开或关闭继电器。

\$RD-05VDC-\$L-C (继电器):继电器通过控制电路(Q1)打开或关闭负载。该继电器是一个5V直流继电器,能够控制较高功率的负载设备。

2. 风扇控制电路

作用:该电路用于控制风扇的开关。它与继电器电路类似,使用晶体管(Q2)来驱动风扇。 组件:

P1 (开关): 用于控制风扇的开关。

Q2 (晶体管): 通过接收控制信号来打开或关闭风扇。晶体管驱动风扇,并通过控制风扇的 电流来调节风扇的速度。

R3 (限流电阻): 用于限制通过晶体管基极的电流,保护晶体管免受过大电流的损坏。

3. 红外避障模块

作用:该模块的功能是检测障碍物并返回传感器的信号。它通常用于机器人的避障系统,帮助设备避免碰撞或找到适当的路径。

组件:

红外传感器 (IR传感器): 传感器用于检测是否有障碍物存在。它通过发射红外光并检测反射回来的信号来确定周围是否有物体。传感器通常将这个信号转换为数字信号(高或低),并送往微控制器进行处理。

连接引脚: 传感器的输出连接到 STM32 微控制器的引脚,STM32 处理这些输入信号并根据需要采取行动。

4. 单片机核心板电路

作用:这是整个系统的核心模块,负责所有控制任务,包括接收传感器输入,处理控制逻辑,控制继电器和风扇,并输出数据。

组件:

STM32 微控制器: 这块微控制器是电路的"大脑"。它负责从传感器(如红外传感器、LM35 温度传感器等)读取数据,计算或处理这些数据,控制继电器开关,风扇速度等。此外,它还处理通信接口数据(如 UART, I2C)并驱动LED指示灯等外部设备。

各类引脚 (如 PAO, PA1, PA2等) : 这些是微控制器的 I/O 引脚,用于与外部设备通信和控制。PAO 可能用于连接继电器控制信号,PA1 和 PA2 用于其他控制信号,如风扇控制信

5. 预留接口

作用: 预留接口部分用于扩展系统功能,可能是为后续的功能模块(如外部传感器、显示屏等) 预留接口。

组件:

TXD1, RXD1 (串口通信): 这些是串行通信接口,可能用于与其他设备(如电脑、外部模块)进行数据交换。例如,您可以通过这些接口与传感器通信或将数据传送到显示设备。

接地和电源引脚:用于为其他模块提供电源或接地。

6. 电源模块

作用:提供整个电路所需的电源。通常包括 5V 和 3.3V 的电源供电系统,为STM32以及其他模块供电。

组件:

5V 电源: 为继电器、风扇控制电路等提供电源。

3.3V 电源: 为 STM32 微控制器提供电源,它通常需要 3.3V 的电压。