# イベント管理システムイベントとは

## Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/events/reference_ems_events_that_are_added_automatically_to_um.html on July 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

イベント管理システムイベントとは . . . . . 1
Unified Manager に自動的に追加される EMS イベント . . . . . 2
ONTAP EMS イベントに登録する . . . . . 6

# イベント管理システムイベントとは

Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）は、 ONTAP カーネルのさまざまな部分からイベントデータを収集し、イベント転送のメカニズムを提供します。Unified Manager では、このような ONTAP イベントを EMS イベントとして報告できます。一元化された監視と管理により、重大な EMS イベントとそれらの EMS イベントに基づくアラート通知を簡単に設定することができます。

Unified Manager にクラスタを追加すると、 Unified Manager のアドレスが通知の送信先としてクラスタに追加されます。クラスタでイベントが発生するとすぐに EMS イベントが報告されます。

Unified Manager で EMS イベントを受け取る方法は 2 つあります。

- 一定数の重要な EMS イベントは自動的に報告されます。
- EMS イベントを受け取るように個別に登録することができます。

Unified Manager で生成される EMS イベントの報告方法は、イベントが生成された方法によって異なります。

| 機能性 | 自動の **EMS** メッセージ | 登録した **EMS** メッセージ |
|---|---|---|
| 使用可能な EMS イベント | 一部の EMS イベント | すべての EMS イベント |
| EMS メッセージがトリガーされたときの名前 | Unified Manager のイベント名（ EMS のイベント名から変換） | 固有でないエラーの EMS を受信しました。詳細なメッセージに実際の EMS イベントをドット表記の形式で記載します |
| メッセージを受信しました | クラスタが検出されるとすぐに検出されます | 必要な各 EMS イベントが Unified Manager に追加されたあと、 15 分間隔の次回のポーリング時 |
| イベントのライフサイクル | Unified Manager の他のイベントと同じで、「新規」、「確認済み」、「解決済み」、「廃止」の状態があります | クラスタを更新したあと、イベントが作成されてから 15 分後に EMS イベントが廃止されます |
| Unified Manager が停止しているときのイベントのキャプチャ | システムの起動時に各クラスタと通信して不足しているイベントを取得 | いいえ |
| イベントの詳細 | 推奨される対処方法を ONTAP から直接インポートして、一貫した解決策を提示します | [ イベントの詳細 ] ページで修正アクションを使用できません |

新しい自動 EMS イベントには、過去のイベントが解決されたことを示す情報イベントも含まれます。たとえば、「 FlexGroup constituents Space Status all ok 」情報イベントは、「 FlexGroup constituents have Space Issues 」エラーイベントが解決されたことを示します。情報イベントは、他の重大度タイプのイベントと同じライフサイクルを使用して管理することはできませんが、同じボリュームが別の「スペースの問題」エラーイベントを受信した場合、イベントは自動的に廃止されます。

# Unified Manager に自動的に追加される EMS イベント

次の ONTAP EMS イベントが Unified Manager に自動的に追加されます。これらのイベントは、 Unified Manager が監視しているいずれかのクラスタでトリガーされると生成されます。

ONTAP 9.5 以降のソフトウェアを実行しているクラスタの監視では、次の EMS イベントを使用できます。

| **Unified Manager** のイベント名 | **EMS** のイベント名 | 影響を受けるリソース | **Unified Manager** の重大度 |
|---|---|---|---|
| アグリゲートの再配置でクラウド階層へのアクセスが拒否されまし | arl.netra.ca.check.failed | アグリゲート | エラー |
| ストレージフェイルオーバー時にアグリゲートの再配置でクラウド階層へのアクセスが拒否されました | gb.netra.ca.check.failed | アグリゲート | エラー |
| FabricPool ミラーレプリケーションの再同期が完了しました | wafl.ca.resync.complete | クラスタ | エラー |
| FabricPool スペースがほぼフルです | fabricpool.Nearly .full | クラスタ | エラー |
| NVMF の猶予期間 - 開始されました | nvmf.graceperiod.start | クラスタ | 警告 |
| NVMF の猶予期間 - アクティブ | nvmf.graceperiod.active | クラスタ | 警告 |
| NVMF の猶予期間 - 終了 | nvmf.graceperiod.expired | クラスタ | 警告 |
| LUN が破棄されました | lun.destroy | LUN | 情報 |
| Cloud AWS メタデータ接続エラー | Cloud.AWS- メタデータの接続に失敗しました | ノード | エラー |

| **Unified Manager** のイベント名 | **EMS** のイベント名 | 影響を受けるリソース | **Unified Manager** の重大度 |
|---|---|---|---|
| Cloud AWS IAM クレデンシャルが期限切れです | Cloud.AWs.iamCredsExpired | ノード | エラー |
| Cloud AWS IAM クレデンシャルが無効です | Cloud.AWs.iamCredsInvalid | ノード | エラー |
| Cloud AWS IAM クレデンシャルが見つからない | Cloud.AWs.iamCredsNotFound | ノード | エラー |
| Cloud AWS IAM クレデンシャルが初期化されていない | Cloud.AWS.iamNotInitialized | ノード | 情報 |
| Cloud AWS IAM ロールが無効です | Cloud.AWs.iamRoleInvalid | ノード | エラー |
| Cloud AWS IAM ロールが見つからない | Cloud.AWs.iamRoleNotFound | ノード | エラー |
| クラウド階層のホスト解決不可 | objstor.host.unresolvable | ノード | エラー |
| クラウド階層のクラスタ間 LIF が停止しています | objstore.interclusterlifDown | ノード | エラー |
| 要求とクラウド階層シグネチャの不一致 | OSC.signignatureMismatch | ノード | エラー |
| NFSv4 プールの 1 つを使い果たしました | Nblade.nfsV4PoolExhaust | ノード | 重要 |
| QoS 監視メモリの最大化 | QoS 。monitor.memory.maxed | ノード | エラー |
| QoS 監視メモリの縮小 | QoS .monitor.memory.abated | ノード | 情報 |
| NVMe ネームスペースを破棄します | NVMeNS.destroy | ネームスペース | 情報 |
| NVMeNS Online | NVMe ネームスペースオフライン | ネームスペース | 情報 |

| **Unified Manager** のイベント名 | **EMS** のイベント名 | 影響を受けるリソース | **Unified Manager** の重大度 |
|---|---|---|---|
| NVMeNS はオフラインです | NVMe ネームスペースオンライン | ネームスペース | 情報 |
| NVMe ネームスペーススペーススペース不足です | NVMe ネームスペース不足です。スペース不足です | ネームスペース | 警告 |
| 同期レプリケーションが同期されていません | sms.status.out.out.out.sync | SnapMirror 関係 | 警告 |
| 同期レプリケーションがリストアされました | sms.status.in.sync | SnapMirror 関係 | 情報 |
| 同期レプリケーションの自動再同期に失敗しました | sms.resync.attempt 。失敗しました | SnapMirror 関係 | エラー |
| 多数の CIFS 接続 | Nblade.cifsManyAths | SVM | エラー |
| 最大 CIFS 接続数を超えました | Nblade.cifsMaxOpenSameFile | SVM | エラー |
| ユーザあたりの最大 CIFS 接続数を超えました | Nblade.cifsMaxSessPerUsrConn | SVM | エラー |
| CIFS NetBIOS 名が競合しています | Nblade.cifsNbNameConflict になっています | SVM | エラー |
| 存在しない CIFS 共有に対して試行します | Nblade.cifsNoPrivShare | SVM | 重要 |
| CIFS シャドウコピー処理に失敗しました | cifs.shadowcopy.failure | SVM | エラー |
| AV サーバがウィルスを検出しました | Nblad. vscanVirusDetected | SVM | エラー |
| ウィルススキャン用の AV サーバ接続がありません | Nbladen.vscanNoScannerConn | SVM | 重要 |
| AV サーバが登録されていません | Nbladet.vscanNoRegdScanner | SVM | エラー |

| **Unified Manager** のイベント名 | **EMS** のイベント名 | 影響を受けるリソース | **Unified Manager** の重大度 |
|---|---|---|---|
| 応答する AV サーバ接続がありません | Nbladet.vscanConnInactive | SVM | 情報 |
| AV サーバがビジーのため新しいスキャン要求の受け入れ不可 | Nbladet.vscanConnBackPressure です | SVM | エラー |
| 権限のないユーザが AV サーバへのアクセスを試みました | Nblad.vscanBadUserPrivAccess | SVM | エラー |
| FlexGroup コンスティチュエントのスペースに問題あり | flexgroup コンスティチュエント .have .spac確保 問題 | ボリューム | エラー |
| FlexGroup コンスティチュエントのスペースステータスはすべて正常です | flexgroup コンスティチュエント。 spac確保 。 status.all.ok | ボリューム | 情報 |
| FlexGroup 構成要素の inode に問題があります | flexgroup.constituents.have.inodes.issues | ボリューム | エラー |
| FlexGroup コンスティチュエントの inode ステータスはすべて正常です | flexgroup.constituents.inodes.status.all.ok | ボリューム | 情報 |
| ボリューム論理スペースはほぼフルです | monitor.vol.nearFull.inc.sav | ボリューム | 警告 |
| ボリューム論理スペースはフルです | monitor.vol.full.inc.sav | ボリューム | エラー |
| ボリューム論理スペースは正常な状態です | monitor.vol.one.ok.inc.sav | ボリューム | 情報 |
| WAFL ボリュームのオートサイズが失敗しました | wafl.vol.autoSize.fail | ボリューム | エラー |
| WAFL ボリュームのオートサイズ完了 | wafl.vol.autoSize.done | ボリューム | 情報 |
| WAFL READDIR ファイル処理タイムアウト | wafl.readdir.expired | ボリューム | エラー |

# ONTAP EMS イベントに登録する

ONTAP ソフトウェアがインストールされているシステムで生成された Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）イベントを受け取るように登録することができます。一部の EMS イベントは Unified Manager に自動的に報告されますが、それ以外の EMS イベントは登録している場合にのみ報告されます。

- 必要なもの *

Unified Manager にすでに自動的に追加されている EMS イベントには登録しないでください。同じ問題のイベントを 2 つ受信すると原因で混乱する可能性があります。

EMS イベントはいくつでも登録できます。登録したすべてのイベントが検証され、検証済みのイベントだけが Unified Manager で監視しているクラスタに適用されます。ONTAP 9 EMS イベントカタログ _ は、指定したバージョンの ONTAP 9 ソフトウェアのすべての EMS メッセージに関する詳細情報を提供します。該当するイベントの一覧については、 ONTAP 9 製品ドキュメントページで該当するバージョンの _EMS イベントカタログを参照してください。

"ONTAP 9 製品ライブラリ"

登録した ONTAP EMS イベントにアラートを設定したり、それらのイベントに対して実行するカスタムスクリプトを作成したりできます。

> 登録した ONTAP EMS イベントが届かない場合は、クラスタの DNS 設定が含まれている問題で、クラスタから Unified Manager サーバに到達できなくなっていることが考えられます。クラスタ管理者はこの問題を解決するために、クラスタの DNS 設定を修正してから Unified Manager を再起動する必要があります。これにより、保留中の EMS イベントが Unified Manager サーバにフラッシュされます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Event Setup * をクリックします。
2. Event Setup ページで、 * Subscribe to EMS events * ボタンをクリックします。
3. [EMS イベントのサブスクライブ（ Subscribe to EMS events ） ] ダイアログボックスで、サブスクライブする ONTAP EMS イベントの名前を入力します。

   登録可能な EMS イベントの名前を表示するには、 ONTAP クラスタシェルから「 event route show 」コマンド（ ONTAP 9 より前）または「 event catalog show 」コマンド（ ONTAP 9 以降）を使用します。

   "Active IQ Unified Manager で ONTAP EMS イベントサブスクリプションからアラートを設定して受信する方法"

4. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

   EMS イベントはサブスクライブされた EMS イベントのリストに追加されますが、該当する [To Cluster] 列には、追加した EMS イベントのステータスが「 Unknown 」と表示されます。

5. Save and Close * をクリックして、 EMS イベントサブスクリプションをクラスタに登録します。
6. もう一度 [* EMS イベントをサブスクライブ * ] をクリックします。

追加した EMS イベントの [Applicable to Cluster] 列には、ステータス「 Yes 」が表示されます。

ステータスが「はい」でない場合は、 ONTAP EMS イベント名のスペルを確認します。入力した名前に間違いがある場合は、そのイベントを削除して追加し直す必要があります。

ONTAP の EMS イベントが発生すると、イベントが Events ページに表示されます。イベントを選択すると、EMS イベントに関する詳細をイベントの詳細ページで確認できます。イベントの処理を管理したり、イベントのアラートを作成したりすることもできます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。