健全性の属性を分析します

Digital Advisor

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq/concept_overview_wellness.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

健全性の属性を分析します 1
健康を理解する 1
リスクを確認し、修正措置を手動で実施します 2
セキュリティの脆弱性を検出します 3
ランサムウェアのリスクからシステムを保護 4
リスクを確認して承認します 5
健全性の履歴を表示します 5
Unified Manager を使用して自動で軽減できるリスクを表示します Ansible Playbook もご覧いただけます 6
ダウンタイムとデータ損失の可能性を回避します 7
ウェルネスレビューメールに登録する 8
ストレージシステムのソフトウェアとハードウェアを更新する 9
クラスタとノードの健全性を分析します 9

健全性の属性を分析します

健康を理解する

健全性ウィジェットには、ストレージシステムに関する詳細情報が表示されます。パフォーマンスと効率、容量、設定、セキュリティの脆弱性、更新など、ストレージシステムのさまざまな属性に関する情報を提供します。 その他。



健全性ウィジェットには、リスクと、各健全性属性のリスクを軽減するために実施する必要があるアクションに関する情報も表示されます。各リスクのタイプと関連する結果は次のとおりです。

リスクタイプ	結果
重要	データ損失、データ破損、クラスタデータの停止、個人の安全性に関する問題、または法的コンプライアンスに関する潜在的な問題。
高	データアクセスが短時間失われるか、ノードの冗長性が長時間失われる。
中	ノードの冗長性が低下したり短期的に失われたりする。
低	影響の少ないシナリオ

リスクタイプ	結果
ベストプラクティス	ドキュメント化されたベストプラクティスとの違い

次のビデオで、健全性の属性の重要性を確認できます。

リスクを確認し、修正措置を手動で実施します

ストレージシステムの健全性属性を分析するには、関連する操作とリスクを表示します。関連する対処方法を確認して、リスクを手動で軽減する必要があります。

手順

1. ダッシュボードの * ウェルネス * ウィジェットをクリックするか、 * すべてのアクションを表示 * をクリックして、すべてのアクションとリスクのリストを表示します。
2. 健全性属性に関連付けられている * アクション * と * リスク * を表示します。
3. アクション * をクリックしてアクションに関連するリスクを表示するか、 * リスク * をクリックしてすべてのリスクを表示するか、 * 影響を受けるシステム * をクリックして注意が必要なシステムを表示します。
4. リスク名をクリックすると、リスクに関する情報が表示されます。
5. 関連する対処方法をクリックし、情報に従ってリスクを解決します。

リスクを軽減する手順は、すべての健全性属性で同じです。次のビデオで、セキュリティ関連の問題を監視して修正できます。

セキュリティの脆弱性を検出します

ネットアップのセキュリティサイトは、ネットアップの製品セキュリティに関する情報源です。 "ネットアップ製品のセキュリティ"

Digital Advisorは、テレメトリデータと公開された製品セキュリティアドバイザリを利用して、対象の*およびサポート資格のある製品のセキュリティ問題を検出します。製品のテレメトリデータは、デジタルアドバイザがリスクを検出できるよう、AutoSupport 経由でネットアップに送信する必要があります。

Digital Advisorの対象外の製品を含む、ネットアップ製品のその他のセキュリティ情報については、を参照してください "ネットアップ製品のセキュリティ"

- 対象製品： ONTAP 9 （オンプレミスおよびクラウド）、 SANtricity OS コントローラソフトウェア、 NetApp SolidFire （ Element ソフトウェア）、 StorageGRID 、 Active IQ Unified Manager 、 ONTAP Tools for VMware （ OTV ）

手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. [Security & Ransomware Defense]ウィジェットの*[Actions]*をクリックします。

3. [Ransomware Defense]*チェックボックスをオフにします。
4. 影響の大きいセキュリティリスクについては、推奨される対処方法に従ってオペレーティングシステムをアップグレードしてください。
5. [*Unique Rises] タブをクリックし、 [*Corrective Action] 列のリンクをクリックします。

Fix It	Risk Name	Mitigation	Corrective Action	Systems	Impact
	Clustered Data ONTAP has been determined to ha...	Potentially Non-disruptive	NTAP-20180423-0003	1	High

ONTAP 9.7P8 以降では、リスクが修正されています。

Advisory ID: NTAP-20200814-0005 Version: 6.0 Last updated: 12/03/2020 Status: Interim. CVEs: CVE-2020-9490, CVE-2020-11984, CVE-2020-11993

Overview Affected Products Remediation Revision History

Software Versions and Fixes

NetApp's currently available patches are listed below.

Product	First Fixed in Release
Clustered Data ONTAP	https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.5P15 https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.6P11 https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.7P8

6. 最も重要な手順は、Digital Advisorの* Upgrade Advisor *でOSのアップグレードを計画することです。

ランサムウェアのリスクからシステムを保護

Digital Advisorにログインすると、* Security & Ransomware Defense ウィジェットで強調表示された Actions *が表示され、リスク数が示されます。

Snapshot の作成、保持、および ONTAP の FPolicy リスクを確認し、修正するためのアクションを実行できます。

手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. [Security & Ransomware Defense]ウィジェットの*[Actions]*をクリックします。
3. [セキュリティの脆弱性]チェックボックスをオフにします。

4. 表示されたリスクについては、影響レベルを確認し、推奨される対処方法に従います。
5. [Unique Rises] タブをクリックし、 [*Corrective Action] 列にリンクします。
6. [影響を受けるシステム] タブをクリックして、リスクのあるシステムを表示します。
7. システムを保護するために推奨される修正措置を実行します。

リスクを確認して承認します

ストレージシステムの健全性属性を分析するには、関連する操作とリスクを表示します。対処方法を確認し、リスクを手動で軽減する必要があります。

手順

1. ダッシュボードで健全性属性ウィジェットをクリックするか、 * すべての操作の表示 * をクリックして、すべてのアクションとリスクのリストを表示します。
2. 健全性属性に関連付けられている * アクション * と * リスク * を表示します。
3. アクション * をクリックしてアクションに関連するリスクを表示するか、 * リスク * をクリックしてすべてのリスクを表示するか、 * 影響を受けるシステム * をクリックして注意が必要なシステムを表示します。
4. リスクをクリックすると、リスクの概要が表示されます。
5. リスクを承認するには、 [* Ack] をクリックします。

   リスクの詳細な概要情報と、リスクを軽減するために手動で実行する必要がある対処方法が表示されます。

6. 現在リスクを軽減したくない場合、または緩和できない場合は、フィールドに値を入力して、 [* Acknowledge * （確認）] をクリックします。

   リスクは承認済みのリスクに追加されます。

> リスクを承認する必要がなくなった場合は、 * Un-Ack * をクリックして同じ手順に従うことで、リスクを無視してかまいません。

健全性の履歴を表示します

過去 3 カ月間に発生したシステムリスクを表示して、超過勤務がどのように進行しているかを確認できます。

これらのリスクは、「 * 未解決 * 」、「新規 * 」、「解決済み * 」、「承認済み * 」の 4 種類のリスクに分類されます。これらは異なる色で表されます。これらのリスクの概要は、リスク履歴 * グラフで表されます。

手順

1. ダッシュボードの * Wellness * ペインで、 * View All Actions * をクリックします。
2. [*Wellness History] をクリックします。
3. リスク履歴 * グラフで、リスク履歴を表示するカテゴリをクリックします。

色付きのバーの上にカーソルを置くと、各カテゴリのリスクの数に関する情報が表示されます。それぞれのリスクカテゴリをクリックすると、情報がリスク情報 * テーブルに表示されます。

Excel シートにリスクの概要をダウンロードすることもできます。

Unified Manager を使用して自動で軽減できるリスクを表示します Ansible Playbook もご覧いただけます

アクションやリスクを確認することでストレージシステムを分析し、 Active IQ Unified Manager や Ansible Playbook を使用して軽減できます。

手順

1. ダッシュボードで * すべてのアクションを表示 * をクリックします。
2. アクション * をクリックしてアクションに関連するリスクを表示するか、 * リスク * をクリックしてすべてのリスクを表示するか、 * 影響を受けるシステム * をクリックして注意が必要なシステムを表示します。

   Active IQ Unified Manager を使用してリスクを軽減できる場合は、を参照してください アイコンが強調表示され、 Ansible プレイブックを使用してリスクを軽減できる場合は、を参照してください アイコンが強調表示されます。

リスクを軽減するには、 **Unified Manager** を使用します	**Ansible Playbook** を使用すれば、リスクを軽減できます
1. をクリックします をクリックします。 2. [* Fix it* （修正）] をクリックして Active IQ Unified Manager を起動します。 3. Active IQ Unified Manager 9.7 以降をインストールするには、 * Install * をクリックして * Fix it * オプションを使用します。 4. Active IQ Unified Manager 9.7 以降にアップグレードするには、 * アップグレード * をクリックして、 * 修正 * オプションを使用します。	1. をクリックします をクリックします。 2. Download * をクリックして、 AFF および FAS ファームウェアの Ansible Automation パッケージをダウンロードします。

「 Fix it 」オプションと Ansible Playbook 機能を使用するには、 SupportEdge Advisor または SupportEdge Expert の契約が必要です。

ダウンタイムとデータ損失の可能性を回避します

Digital Advisorにログインし、*可用性と保護*ウィジェットに赤いバッジが表示された場合は、重大なリスクを修正するための措置を講じることができます。ファームウェアの修正プログラムをインストールしていないと、一定の時間電源を入れたあとでドライブが動作しなくなる可能性があります。これを修正することで、ダウンタイムとデータ損失の両方を回避できます。

手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. [* 可用性と保護 * （ Availability & Protection ）] ウィジェットで、 [* アクション * （ Actions * ）] をクリックし

影響の大きいセキュリティリスクについては、ディスクファームウェアの更新が推奨される対処方法に従ってください。

3. リスクサマリを表示するには、リスク名 * リンクをクリックしま



す。

4. [*Unique Rises] タブをクリックし、 [*Corrective Action] 列のリンクをクリックしま

す。

Digital Advisorは、ディスクファームウェアファイルなど、必要なディスクファームウェアを更新するために、カスタムのAnsibleスクリプトまたはプレイブックを生成します。

5. * Ansible 「 A 」 * アイコンをクリックして、スクリプトを生成およびダウンロードしま



す。

ウェルネスレビューメールに登録する

健全性レビュー E メールに登録すると、健全性ステータスの概要、更新期限が近づいているシステム、インストールベースのネットアップ製品のアップグレードが必要なシステムに関する E メールを毎月受け取ることができます。健全性確認の E メールが送信さ

れ、月ごとの概要を確認してシステムに対処することができます。サブスクリプションを表示、編集、共有、削除するオプションもあります。電子メールを受信しない場合は、いつでも電子メールの受信を停止できます。

サブスクリプションを有効にしたら、サブスクリプションを追加するときに開始日を選択する必要があります。月ごとの E メールサマリーには、健全性、更新、アップグレード、健全性チェックの未処理のアクションが表示されます。確認用 E メールアドレスを入力すると、指定した E メールアドレスに E メールが送信されます。サブスクリプションを削除することもできます。

> この機能を使用できるのは、ネットアップの SupportEdge Advisor と SupportEdge Expert のサービスが提供している場合のみです。

手順

1. 左側のペインで、 **Wellness Review** をクリックします。
2. [サブスクリプションの追加] をクリックします。
3. [新規サブスクリプションの追加] ダイアログボックスの [名前] 、 [カテゴリ * の選択] 、 [顧客の検索] 、および [電子メール *] フィールドに必要な情報を入力します。
4. [**Subscribe**] をクリックします

   サブスクリプションが成功すると、「サブスクリプションが追加されました」というメッセージが表示されます。

ストレージシステムのソフトウェアとハードウェアを更新する

有効期限が切れているソフトウェアやハードウェアを 6 カ月以内にプロアクティブに特定し、ハードウェアやソフトウェアの更新を申請することができます。

手順

1. プランニング（ Planning ） * ウィジェットの更新（ Renewals ） * をクリックします。
2. 更新するシステムを選択し、 * 更新 * をクリックします。
3. 必要に応じて、追加のコメントを入力します。
4. [送信（ Send ）] をクリックします。

クラスタとノードの健全性を分析します

Cluster Viewer とノードの健全性を分析するには、クラスタとノードの物理構成と論理構成の情報を確認するワンストップソースを使用します。

Cluster Viewer には、ノードのスタック図、ストレージの使用状況と効率、ハードウェア容量のヘッドルームなどの情報が表示され、十分な情報に基づいてクラスタやノードの健全性を改善することができます。

ノードの物理構成をケーブル、スタック、 RAID ディスクの各レベルで可視化したり、グラフィカルに表示したりできます。SVG 形式で視覚エフェクトをダウンロードすることもできます。



手順

1. * インベントリ * ウィジェットで、目的のクラスタまたはノード（ホスト）を選択します。
2. クラスタレベルまたはノードレベルで、 * Configuration * ウィジェットの横にある * ClusterViewer * をクリックします。
3. [* Visualization *] タブをクリックすると、クラスタがグラフィカルに表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。