Astra Control Center をインストールします

Astra Control Center 22.08 documentation

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-center-2208/get-started/acc_cluster_cr_options.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

標準の手順で Astra Control Center をインストールします . . . 1
Astra Control Centerバンドルをダウンロードして開梱します . . . 2
ネットアップAstra kubectlプラグインをインストール . . . 2
イメージをローカルレジストリに追加します . . . 3
認証要件を持つレジストリのネームスペースとシークレットを設定します . . . 5
Astra Control Center オペレータを設置します . . . 7
Astra Control Center を設定します . . . 9
Astra Control Center とオペレータのインストールを完了します . . . 11
システムステータスを確認します . . . 12
ロードバランシング用の入力を設定します . . . 16
Astra Control Center UI にログインします . . . 21
インストールのトラブルシューティングを行います . . . 22
次のステップ . . . 22
Astra Control CenterクラスタのCRオプションを理解する . . . 22
ポッドのセキュリティポリシーの制限事項を理解します . . . 29
外部証明書マネージャを設定します . . . 34

標準の手順で Astra Control Center をインストールします

Astra Control Center をインストールするには、NetApp Support Siteからインストールバンドルをダウンロードし、次の手順を実行して、 Astra Control Center Operator と Astra Control Center を環境にインストールします。この手順を使用して、インターネット接続環境またはエアギャップ環境に Astra コントロールセンターをインストールできます。

Red Hat OpenShift環境では、を使用できます "代替手順" OpenShift OperatorHub を使用して Astra Control Center をインストールします。

必要なもの

- "インストールを開始する前に、 Astra Control Center の導入環境を準備します"。
- 使用環境でポッドセキュリティポリシーを設定または設定したい場合は、ポッドセキュリティポリシーと、それらがAstra Control Centerのインストールに与える影響について理解しておいてください。を参照してください "ポッドのセキュリティポリシーの制限事項を理解します"。
- すべてのクラスタオペレータが正常な状態であり、使用可能であることを確認します。

```
kubectl get clusteroperators
```

- すべての API サービスが正常な状態であり、使用可能であることを確認します。

```
kubectl get apiservices
```

- 使用するネットアップFQDNがこのクラスタにルーティング可能であることを確認します。つまり、内部 DNS サーバに DNS エントリがあるか、すでに登録されているコア URL ルートを使用しています。
- クラスタにcert-managerがすでに存在する場合は、いくつかを実行する必要があります "事前に必要な手順" そのため、Astra Control Centerは独自の証明書管理ツールをインストールしません。

このタスクについて

Astra Control Center のインストールプロセスでは、次のことが実行されます。

- Astraコンポーネントをにインストールします `netapp-acc` （またはカスタム名）ネームスペース。
- デフォルトアカウントを作成します。
- デフォルトの管理ユーザのEメールアドレスとデフォルトのワンタイムパスワードを設定します。このユーザには、UIへの初回ログインに必要なシステムのオーナーロールが割り当てられます。
- Astra Control Center のすべてのポッドが実行されていることを確認するのに役立ちます。
- Astra の UI をインストールします。

> （環境 the Astra Data Store Early Access Program（EAP）リリースのみ）Astra Control Center を使用してAstraデータストアを管理し、VMwareワークフローを有効にする場合は、Astra Control Centerのみをに導入します `pcloud` ではなく、ネームスペースで指定します `netapp-acc` この手順 の手順で説明するネームスペースまたはカスタムネームスペース。

すべてのAstra Control Centerポッドが削除されないようにするため、インストールプロセス全体で次のコマンドを実行しないでください。 `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

Docker Engine の代わりに Red Hat の Podman を使用している場合は、 Docker コマンドの代わりに Podman コマンドを使用できます。

手順

Astra Control Center をインストールするには、次の手順に従います。

- Astra Control Centerバンドルをダウンロードして開梱します
- ネットアップAstra kubectlプラグインをインストール
- [イメージをローカルレジストリに追加します]
- [認証要件を持つレジストリのネームスペースとシークレットを設定します]
- Astra Control Center オペレータを設置します
- Astra Control Center を設定します
- Astra Control Center とオペレータのインストールを完了します
- [システムステータスを確認します]
- [ロードバランシング用の入力を設定します]
- Astra Control Center UI にログインします

Astra Control Centerバンドルをダウンロードして開梱します

1. Astra Control Center バンドルをダウンロードします (`astra-control-center-[version].tar.gz`) をクリックします "NetApp Support Site"。
2. から Astra Control Center 証明書とキーの zip をダウンロードします "NetApp Support Site"。
3. （任意）次のコマンドを使用して、バンドルのシグニチャを確認します。

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 画像を抽出します。

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

ネットアップAstra kubectlプラグインをインストール

ネットアップアストラ `kubectl` コマンドラインプラグインにより、Astra Control Centerの導入とアップグレ

ードに関連する一般的なタスクを実行する時間を節約できます。

必要なもの

ネットアップでは、プラグイン用のバイナリを提供しており、CPUアーキテクチャやオペレーティングシステムが異なる場合はそのプラグインをこのタスクを実行する前に、使用しているCPUとオペレーティングシステムを把握しておく必要があります。LinuxおよびMacオペレーティングシステムでは、を使用できます `uname -a` この情報を収集するためのコマンドです。

手順

1. 使用可能なネットアップAstraを選択します `kubectl` プラグインバイナリ。オペレーティングシステムとCPUアーキテクチャに必要なファイルの名前をメモします。

```
ls kubectl-astra/
```

2. ファイルを標準と同じ場所にコピーします `kubectl` ユーティリティ。この例では、を使用しています `kubectl` ユーティリティはにあります `/usr/local/bin` ディレクトリ。交換してください `<binary-name>` 必要なファイル名を使用して、次の操作を実行します。

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

イメージをローカルレジストリに追加します

1. コンテナエンジンに応じた手順を実行します。

Docker です

1. Astraディレクトリに移動します。

```
cd acc
```

2. [[[[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1></Z1>_image_local_registry_push]]]]]]]]]</Z2>アストラControl Centerイメージディレクトリ内のパッケージイメージをローカルレジストリにプッシュします。</Z3>コマンドを実行する前に、次の置き換えを行ってください。
   - bundle_fileをAstra Controlバンドルファイルの名前に置き換えます（例： `acc.manifest.yaml` ）。
   - my_registryをDockerリポジトリのURLに置き換えます。
   - my_registry_userをユーザー名に置き換えます。
   - my_registry_tokenをレジストリの認証済みトークンに置き換えます。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

ポドマン

1. レジストリにログインします。

```
podman login [your_registry_path]
```

2. 次のスクリプトを実行して、コメントに記載されているように<your _registry>を置き換えます。

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

認証要件を持つレジストリのネームスペースとシークレットを設定します

1. Astra Control Centerホストクラスタ用のKUBECONFIGをエクスポートします。

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. 認証が必要なレジストリを使用する場合は、次の手順を実行する必要があります。

   a. を作成します `netapp-acc-operator` ネームスペース：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

対応：

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. のシークレットを作成します `netapp-acc-operator` ネームスペース：Docker 情報を追加して次のコマンドを実行します。

> プレースホルダ `your_registry_path` 以前にアップロードした画像の場所と一致する必要があります（例： `[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26` ）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username
=[username] --docker-password=[token]
```

回答例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

> シークレットの生成後にネームスペースを削除する場合は、ネームスペースが再作成されたあとにネームスペースのシークレットを再生成する必要があります。

c. を作成します `netapp-acc` （またはカスタムの名前付き）ネームスペース。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回答例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. のシークレットを作成します `netapp-acc` （またはカスタムの名前付き）ネームスペース。Docker 情報を追加して次のコマンドを実行します。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

応答

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [[[[sup_kubeconfig _secret]] （オプション）インストール後に Astra Control Center でクラスタを自動的に管理する場合は、このコマンドを使用して展開する Astra Control Center ネームスペース内のシークレットとして kubeconfig を指定する必要があります。

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

Astra Control Center オペレータを設置します

1. ディレクトリを変更します。

```
cd manifests
```

2. Astra Control Centerオペレータ配置YAMLを編集します (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`)を参照して、ローカルレジストリとシークレットを参照してください。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> 注釈付きサンプルYAMLは以下の手順に従います。

a. 認証が必要なレジストリを使用する場合は、のデフォルト行を置き換えます `imagePullSecrets: []` 次の条件を満たす場合：

```
imagePullSecrets:
- name: <astra-registry-cred>
```

b. 変更 `[your_registry_path]` をクリックします `kube-rbac-proxy` でイメージをプッシュしたレジストリパスへのイメージ 前の手順。

c. 変更 `[your_registry_path]` をクリックします `acc-operator-controller-manager` でイメージをプッシュしたレジストリパスへのイメージ 前の手順。

d. （Astra データストアプレビューを使用するインストールの場合）この問題に関する既知の情報を参照してください "ストレージクラスのプロビジョニングと YAML に対する追加の変更"。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. Astra Control Center オペレータをインストールします。

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回答例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. ポッドが実行中であることを確認します

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Astra Control Center を設定します

1. Astra Control Centerカスタムリソース（CR）ファイルを編集します (`astra_control_center_min.yaml`)アカウント、AutoSupport 、レジストリ、およびその他の必要な設定を行うには、次の手順を実行します。

> `astra_control_center_min.yaml` はデフォルトのCRで、ほとんどのインストールに適しています。すべてのことをよく理解してください "CRオプションとその可能性のある値" お客様の環境にAstra Control Centerを正しく導入できるようにするため。環境で追加のカスタマイズが必要な場合は、を使用できます `astra_control_center.yaml` 代替CRとして。

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> 許可が不要なレジストリを使用している場合は、を削除する必要があります `secret` ラインの内側 `imageRegistry` または、インストールが失敗します。

a. 変更 `[your_registry_path]` 前の手順でイメージをプッシュしたレジストリパスに移動します。

b. を変更します `accountName` stringには、アカウントに関連付ける名前を指定します。

c. を変更します `astraAddress` ブラウザからAstraにアクセスする際に使用するFQDNを文字列で指定します。使用しないでください `http://` または `https://` をクリックします。この FQDN をコピーしてで使用します 後の手順。

d. を変更します `email` デフォルトの初期管理者アドレスを表す文字列。この E メールアドレスをコピーしてで使用します 後の手順。

e. 変更 `enrolled` を選択しますAutoSupport `false` インターネットに接続されていないか、または保持されているサイト `true` 接続されているサイト用。

f. 外部証明書マネージャを使用する場合は、に次の行を追加します `spec`：

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

g. （オプション）名を追加します `firstName` 姓を入力します `lastName` アカウントに関連付けられているユーザのこの手順は、 UI ですぐに実行することもあとで実行することもできます。

h. （オプション）を変更します `storageClass` インストールに必要な場合、別のTridentストレージクラスリソースへの値。

i. （オプション）インストール後に Astra Control Center でクラスタを自動的に管理する場合は このクラスタの kubeconfig を含むシークレットを作成しましたをクリックし、という名前のYAMLファイルに新しいフィールドを追加して、シークレットの名前を指定します `astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"`

j. 次のいずれかの手順を実行します。

- * その他の入力コントローラ（ ingressType: Generic ） * ：これはアストラコントロールセンターでのデフォルトのアクションです。Astra Control Center を展開したら、 Astra Control Center を URL で公開するように入力コントローラを設定する必要があります。

  デフォルトのAstra Control Centerインストールでは、ゲートウェイがセットアップされます（`service/traefik`）を入力します `ClusterIP`。このデフォルトのインストールでは、トラフィックをルーティングするために Kubernetes IngressController/Ingress を追加で設定する必要があります。入力を使用する場合は、を参照してください "ロードバランシング用の入力を設定します"。

- サービスロードバランサ（**ingressType: AccTrafik**）: IngressControllerをインストールしない場合、または入力リソースを作成しない場合は、を設定します `ingressType` 終了：`AccTraefik`。

  これにより、Astra Control Centerが導入されます `traefik` Gateway as a Kubernetes LoadBalancer type serviceの略。

  Astra Control Centerは、タイプ「LoadBalancer」のサービスを使用します。（`svc/traefik` Astra Control Centerの名前空間）で、アクセス可能な外部IPアドレスが割り当てられている必要があります。お使いの環境でロードバランサが許可されていて、設定されていない場合は、MetalLB または別の外部サービスロードバランサを使用して、外部 IP アドレスをサービスに割り当てることができます。内部 DNS サーバ構成では、 Astra Control Center に選択した DNS 名を、負荷分散 IP アドレスに指定する必要があります。

サービスタイプ「 LoadBalancer 」および入力の詳細については、を参照してください "要件"。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

Astra Control Center とオペレータのインストールを完了します

1. 前の手順でまだ行っていない場合は、を作成します `netapp-acc` （またはカスタム）ネームスペース：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回答例：

```
namespace/netapp-acc created
```

2. にAstra Control Centerをインストールします `netapp-acc` （またはカスタムの）ネームスペース：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

回答例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

システムステータスを確認します

OpenShift を使用する場合は、同等の OC コマンドを検証手順に使用できます。

1. すべてのシステムコンポーネントが正常にインストールされたことを確認します。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

各ポッドのステータスがになっている必要があります `Running`。システムポッドが展開されるまでに数分かかることがあります。

回答例

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55              1/1     Running   0
13m
activity-78f99ddf8-hltct                    1/1     Running   0
10m
api-token-authentication-457nl              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-dgwsz              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-hmqqc              1/1     Running   0
9m28s
asup-75fd554dc6-m6qzh                       1/1     Running   0
9m38s
authentication-6779b4c85d-92gds             1/1     Running   0
8m11s
bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8              1/1     Running   0
9m31s
certificates-549fd5d6cb-5kmd6               1/1     Running   0
9m56s
certificates-549fd5d6cb-bkjh9               1/1     Running   0
9m56s
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2             1/1     Running   0
10m
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69     1/1     Running   0
9m46s
composite-compute-677685b9bb-7vgsf          1/1     Running   0
10m
composite-volume-657d6c5585-dnq79           1/1     Running   0
9m49s
credentials-755fd867c8-vrlmt                1/1     Running   0
11m
entitlement-86495cdf5b-nwhh2                1/1     Running   2
10m
features-5684fb8b56-8d6s8                   1/1     Running   0
10m
fluent-bit-ds-rhx7v                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-rjms4                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-zf5ph                         1/1     Running   0
7m48s
graphql-server-66d895f544-w6hjd             1/1     Running   0
```

```
3m29s
identity-744df448d5-rlcmm                1/1     Running   0
10m
influxdb2-0                              1/1     Running   0
13m
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1     Running   0
8m16s
krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1     Running   0
3m26s
license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1     Running   0
9m50s
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1     Running   0
3m20s
loki-0                                   1/1     Running   0
13m
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1     Running   0
9m40s
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2     Running   0
8m11s
nats-0                                   1/1     Running   0
13m
nats-1                                   1/1     Running   0
13m
nats-2                                   1/1     Running   0
12m
nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1     Running   0
9m42s
nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1     Running   0
8m59s
openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1     Running   0
9m34s
packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1     Running   0
9m52s
polaris-consul-consul-server-0           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-1           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-2           1/1     Running   0
13m
polaris-keycloak-0                       1/1     Running   0
8m7s
polaris-keycloak-1                       1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-2                       1/1     Running   0
5m15s
polaris-keycloak-db-0                    1/1     Running   0
```

```
8m6s
polaris-keycloak-db-1                     1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-db-2                     1/1     Running   0
4m57s
polaris-mongodb-0                         2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                         2/2     Running   0
12m
polaris-mongodb-2                         2/2     Running   0
12m
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b               1/1     Running   0
3m19s
polaris-vault-0                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                           1/1     Running   0
13m
public-metrics-6d86d66444-2wbzl           1/1     Running   0
9m30s
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1     Running   0
9m44s
storage-provider-78c885f57c-6zcv4         1/1     Running   0
9m36s
telegraf-ds-2l2m9                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-qfzgh                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-shrms                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-rs-bjpkt                         1/1     Running   0
7m48s
telemetry-service-6684696c64-qzfdf        1/1     Running   0
10m
tenancy-6596b6c54d-vmpsm                  1/1     Running   0
10m
traefik-7489dc59f9-6mnst                  1/1     Running   0
3m19s
traefik-7489dc59f9-xrkgg                  1/1     Running   0
3m4s
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl              1/1     Running   0
10m
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm         1/1     Running   0
11m
```

2. （オプション）インストールが完了したことを確認するには、を参照してください `acc-operator` 次のコマンドを使用してログを作成します。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` クラスタの登録は最後の処理の1つです。登録に失敗しても原因 の導入は失敗しません。ログにクラスタ登録エラーが示された場合は、クラスタ追加ワークフローを通じて再度登録を試行できます "UI で" または API 。

3. すべてのポッドが実行中の場合は、インストールが正常に完了したことを確認します (`READY` はです `True`）を使用してAstra Control Centerにログインする際に使用するワンタイムパスワードを取得します。

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

対応：

```
NAME    UUID                                        VERSION     ADDRESS
READY
astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26
10.111.111.111  True
```

> UUIDの値をコピーします。パスワードはです `ACC-` 続けてUUIDの値を指定します (`ACC-[UUID]` または、この例では、 `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`）。

ロードバランシング用の入力を設定します

Kubernetes 入力コントローラをセットアップして、クラスタのロードバランシングなどのサービスへの外部アクセスを管理できます。

この手順 では、入力コントローラの設定方法について説明します (`ingressType:Generic`）。これは、Astra Control Center でのデフォルトのアクションです。Astra Control Center を展開したら、 Astra Control Center を URL で公開するように入力コントローラを設定する必要があります。

> 入力コントローラを設定しない場合は、を設定できます `ingressType:AccTraefik`)。Astra Control Centerは、タイプ「LoadBalancer」のサービスを使用します。（`svc/traefik` Astra Control Centerの名前空間）で、アクセス可能な外部IPアドレスが割り当てられている必要があります。お使いの環境でロードバランサが許可されていて、設定されていない場合は、MetalLB または別の外部サービスロードバランサを使用して、外部 IP アドレスをサービスに割り当てることができます。内部 DNS サーバ構成では、 Astra Control Center に選択した DNS 名を、負荷分散 IP アドレスに指定する必要があります。サービスタイプ「 LoadBalancer 」および入力の詳細については、を参照してください "要件"。

この手順は、使用する入力コントローラのタイプによって異なります。

- Istio入力
- nginx 入力コントローラ
- OpenShift 入力コントローラ

必要なもの

- が必要です "入力コントローラ" すでに導入されている必要があります。
- 。 "入力クラス" 入力コントローラに対応するものがすでに作成されている必要があります。
- V1.19 と v1.22 の間で Kubernetes のバージョンを使用している。

Istio Ingressの手順

1. Istio Ingressを設定します。

   この手順 では、「デフォルト」の構成プロファイルを使用してIstioが導入されていることを前提としています。

2. 入力ゲートウェイに必要な証明書と秘密鍵ファイルを収集または作成します。

   CA署名証明書または自己署名証明書を使用できます。共通名はAstraアドレス（FQDN）である必要があります。

   コマンド例：

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
   -keyout tls.key -out tls.crt
   ```

3. シークレットを作成します `tls secret name` を入力します `kubernetes.io/tls` でTLS秘密鍵と証明書を使用する場合 `istio-system namespace` TLSシークレットで説明されているように、

   コマンド例：

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name]
   --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

   シークレットの名前はと一致する必要があります `spec.tls.secretName` で提供されます `istio-ingress.yaml` ファイル。

4. 入力リソースをに配置します `netapp-acc` （またはカスタムネームド）ネームスペースで、v1beta1（Kubernetesバージョンで1.22未満で廃止）またはv1リソースタイプを使用して、非推奨または新しいスキーマのいずれかに対応します。

   出力：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
```

v1の新しいスキーマについては、次の例を参照してください。

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

出力：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 通常どおりAstra Control Centerを導入します。
6. 入力のステータスを確認します。

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

対応：

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

Nginx Ingress Controller の手順

1. タイプのシークレットを作成します[`kubernetes.io/tls`]をクリックします `netapp-acc` （またはカス

タム名前付き）ネームスペース。を参照してください "TLS シークレット"。

2. 入力リソースをに配置します `netapp-acc` （またはカスタムの名前付き）ネームスペースのいずれかを使用します `v1beta1` （Kubernetesのバージョンが1.22より前の場合は廃止）または `v1` 非推奨または新しいスキーマのリソースタイプ：

   a. に設定します `v1beta1` 廃止されたスキーマの例を次に示します。

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

   b. をクリックします `v1` 新しいスキーマの例を次に示します。

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift 入力コントローラの手順

1. 証明書を調達し、 OpenShift ルートで使用できるようにキー、証明書、および CA ファイルを取得します。
2. OpenShift ルートを作成します。

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

Astra Control Center UI にログインします

Astra Control Center をインストールした後、デフォルトの管理者のパスワードを変更し、 Astra Control Center UI ダッシュボードにログインします。

手順

1. ブラウザで、で使用したFQDNを入力します `astraAddress` を参照してください `astra_control_center_min.yaml` CR When（時間） Astra Control Center をインストールした。
2. プロンプトが表示されたら、自己署名証明書を受け入れます。

カスタム証明書はログイン後に作成できます。

3. Astra Control Centerのログインページで、に使用した値を入力します `email` インチ `astra_control_center_min.yaml` CR When（時間） Astra Control Center をインストールしたをクリックし、続けてワンタイムパスワードを入力します (`ACC-[UUID]`）。

   誤ったパスワードを 3 回入力すると、管理者アカウントは 15 分間ロックされます。

4. [**Login**] を選択します。
5. プロンプトが表示されたら、パスワードを変更します。

   初めてログインする際にパスワードを忘れた場合、他の管理ユーザアカウントがまだ作成されていないときは、ネットアップのサポートに問い合わせて、パスワードのリカバリに関するサポートを依頼してください。

6. （オプション）既存の自己署名 TLS 証明書を削除して、に置き換えます "認証局（ CA ）が署名したカスタム TLS 証明書"。

インストールのトラブルシューティングを行います

いずれかのサービスがにある場合 `Error` ステータスを確認すると、ログを調べることができます。400 ~ 500 の範囲の API 応答コードを検索します。これらは障害が発生した場所を示します。

手順

1. Astra Control Center のオペレータログを調べるには、次のように入力します。

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

次のステップ

を実行して導入を完了します "セットアップのタスク"。

Astra Control CenterクラスタのCRオプションを理解する

次のAstra Control CenterクラスタCRオプションを使用して、導入時にカスタム構成を作成できます。

設定	を入力します	使用	値の例	説明
astraVersion	文字列	必須	1.5.2	導入するAstraControlCenterのバージョン対応するバージョンのHelmリポジトリが提供されます。

設定	を入力します	使用	値の例	説明
astraitAddress	文字列	必須	astra.example.com	Astraがデータセンターにどのように配置されるかを定義。Astra Control Centerをプロビジョニングする前に、このIPアドレスまたはDNS Aレコードを作成する必要があります。
アカウント名	文字列	必須	例	Astra Control Centerのアカウント名。指定できる値は1つだけです。
E メール	文字列	必須	admin@example.com	Astraの最初のユーザとして追加する管理者のユーザ名。このメールアドレスは、Astra Controlからイベント保証として通知されます。
FirstName	文字列	必須	SRE	Astraをサポートしている管理者の名前。
姓	文字列	必須	管理	Astraをサポートしている管理者の姓。
ストレージクラス	文字列	オプション（デフォルト値）	ontap - goldの部分があります	PVCに使用されるストレージクラス。設定しない場合は、デフォルトのストレージクラスが使用されます。
volumeReclaimPolicyのように指定します	未定義です	任意。	保持	永続ボリュームに設定する再利用ポリシー。
astraitcesScaler	文字列	必須	デフォルト	AstraeControlCenterリソース制限のスケーリングオプションを参照してください 複雑さの設定 この設定が他の設定にどのように影響するかを理解する。

設定	を入力します	使用	値の例	説明
astrauKubeConfigSecret	文字列	必須	acc-kubeconfig -cred	この値が存在し、シークレットが存在する場合、オペレータはそのKubeConfigを追加して最初の管理対象クラスタにしようとします。
ingressType	文字列	任意。	汎用（デフォルト値）	に対しては、入力アストラコントロールセンターのタイプを設定する必要があります。有効な値はです `Generic` および `AccTraefik`。を参照してください 複雑さの設定 この設定が他の設定にどのように影響するかを理解する。
avpDeploy	ブール値	任意。	True（デフォルト値）	Astra Plugin for VMware vSphereオペレータの導入を無効にするオプション。
imageRegistryのこと	未定義です	任意。		Astraアプリケーションイメージ、Astra Control Center Operator、Astra Control Center Helmリポジトリをホストするコンテナイメージレジストリ。
imageRegistry.name	文字列	imageRegistryを使用している場合は必須です	example.registry.com/astra	イメージレジストリの名前。protocolではプレフィックスを指定しないでください。
imageRegistry.secret	文字列	imageRegistryを使用している場合は必須です	Astra - registry-cred	イメージレジストリでの認証に使用するKubernetesシークレットの名前。

設定	を入力します	使用	値の例	説明
AutoSupport	未定義です	必須		ネットアップのプロアクティブサポートアプリケーションであるNetApp Active IQ への参加ステータスを示します。インターネット接続が必要（ポート442）、すべてのサポートデータが匿名化されます。
AutoSupportに登録しました	ブール値	オプションですが、どちらかを選択してください `enrolled` または `url` フィールドを選択する必要があります	false（デフォルト値）	登録済みの場合、匿名のデータをネットアップに送信するかどうかをサポート目的で指定します。デフォルトの選択はです `false` および は、サポートデータがネットアップに送信されないことを示します。
autosupport.urlに設定しました	文字列	オプションですが、どちらかを選択してください `enrolled` または `url` フィールドを選択する必要があります	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	URLは匿名データの送信先を決定します。
CRD	未定義です	未定義です		Astra Control CenterでのCRDの処理方法に関するオプション。

設定	を入力します	使用	値の例	説明
CRDs .externalTraefik	ブール値	任意。	true（デフォルト値）	デフォルトでは、Astra Control Centerは必要なTraefik CRDをインストールします。SSDはクラスタ全体のオブジェクトであり、クラスタの他の部分に影響を与える可能性があります。このフラグを使用すると、これらのCRDがAstra Control Centerの外部にあるクラスタ管理者によってインストールおよび管理されることをAstra Control Centerに伝えることができます。
CRD.externalCertManagerの略	ブール値	任意。	true（デフォルト値）	デフォルトでは、Astra Control Centerは必要な証明書マネージャのCRDをインストールします。SSDはクラスタ全体のオブジェクトであり、クラスタの他の部分に影響を与える可能性があります。このフラグを使用すると、これらのCRDがAstra Control Centerの外部にあるクラスタ管理者によってインストールおよび管理されることをAstra Control Centerに伝えることができます。
CRDs .shouldUpgrade	ブール値	任意。	未定義です	Astra Control Centerのアップグレード時にCRDをアップグレードするかどうかを決定します。

設定	を入力します	使用	値の例	説明
MTLS				Astra Control Centerが、クラスタ内のMTLSにサービスを提供する方法のオプション。を参照してください 複雑さの設定 この設定が他の設定にどのように影響するかを理解する
MTLS.ENABLED	ブール値	任意。	true（デフォルト値）	デフォルトでは、Astra Control CenterはMTLSを使用してサービス間通信を行います。サービスメッシュを使用してサービス間通信を暗号化する場合は、このオプションを無効にする必要があります。
MTLS.certDuration を参照してください	文字列	任意。	2140h（この値はデフォルトの期間）	サービスTLS証明書を発行する際に証明書の有効期限として使用する時間（時間）。この設定は、でのみ機能します `mtls.enabled` がに設定されます `true`。

構成の組み合わせと非互換性

一部のAstra Control CenterクラスタCR設定は、Astra Control Centerのインストール方法に大きく影響し、他の設定と競合する可能性があります。ここでは、重要な設定と、互換性のない組み合わせを避ける方法について説明します。

astraitcesScaler

デフォルトでは、Astra Control CenterはAstra内のほとんどのコンポーネントに対してリソース要求を設定して展開します。この構成により、アプリケーションの負荷と拡張性が高い環境では、Astra Control Centerソフトウェアスタックのパフォーマンスが向上します。

ただし、小規模な開発またはテストクラスタを使用するシナリオでは、CRフィールドを使用します `AstraResourcesScalar` に設定できます `Off`。これにより、リソース要求が無効になり、小規模なクラスタへの導入が可能になります。

ingressType

ingressTypeには、次の2つの有効な値があります。

- 汎用（Generic）
- AccTraefik社

汎用（デフォルト）

いつ `ingressType` がに設定されます `Generic`、Astra Controlは入力リソースをインストールしません。ユーザは、ネットワーク経由でトラフィックを保護し、Kubernetesクラスタで実行されているアプリケーションにルーティングする共通の方法を持っており、ここでも同じメカニズムを使用することを前提としています。ユーザがトラフィックをAstra Controlにルーティングするために入力を作成した場合、入力はポート80の内部traefikサービスを指す必要があります。ここでは、Generic ingressType設定で動作するNginx入力リソースの例を示します。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

CRのMTLS.ENABLED設定を使用してMTLSが無効になっている場合は、を使用する必要があります `ingressType: Generic`。

AccTraefik社

いつ `ingressType` がに設定されます `AccTraefik`Astra Control Centerは、TraefikゲートウェイをKubernetes LoadBalancerタイプのサービスとして導入します。ユーザーは、Astra Control Centerで外部IPを取得するために、外部ロードバランサ(MetalLBなど)を提供する必要があります。

MTLS

CRで使用される設定により、アプリケーション内通信のセキュリティが確保されます。ユーザーがサービスメッシュを使用するかどうかを事前に把握することは非常に重要です。

- `enabled=true`:この設定を有効にすると、Astraは、アプリケーション内のすべてのトラフィックを保護する内部サービス間通信ネットワークを展開します。

> この設定がである間は、サービスメッシュのAstra Control Centerをカバーしないでください `true`。

- `enabled=false`:この設定を無効にすると、Astra Control Centerは内部トラフィックを保護しません。また、Astraのネームスペースをサービスメッシュで個別に保護する必要があります。

> CRのMTLS.ENABLED設定を使用してMTLSが無効になっている場合は、を使用する必要があります `ingressType: Generic`。

> サービスメッシュを使用せず、この設定を無効にすると、内部通信は安全ではなくなります。

ポッドのセキュリティポリシーの制限事項を理解します

Astra Control Centerは、PoDセキュリティポリシー（PSP）による特権制限をサポートします。ポッドセキュリティポリシーを使用すると、ユーザまたはグループがコンテナを実行できる対象や、それらのコンテナに付与できる権限を制限できます。

RKE2などの一部のKubernetesディストリビューションには、デフォルトのポッドセキュリティポリシーが用意されていますが、制限が厳しく、Astra Control Centerのインストール時に問題が発生します。

ここに記載されている情報と例を使用して、Astra Control Centerによって作成されるポッドセキュリティポリシーを理解し、Astra Control Centerの機能を妨げずに必要な保護を提供するポッドセキュリティポリシーを設定できます。

Astra Control Centerによってインストールされた**PSP**

Astra Control Centerは、インストール中にポッドのセキュリティポリシーをいくつか作成します。これらの中には永続的なものもあれば、一部のものは特定の処理中に作成され、処理が完了すると削除されます。

インストール中に作成された**PSP**

Astra Control Centerのインストール中に、Astra Control Centerオペレータは、Astra Control Centerネームスペースへの**Astra Control Center**サービスの展開をサポートするために、カスタムのPoDセキュリティポリシー、Roleオブジェクト、およびRoleBindingオブジェクトをインストールします。

新しいポリシーとオブジェクトには次の属性があります。

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                         false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp     false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

バックアップ処理中に作成された**PSP**

バックアップ処理中に、Astra Control Centerは、動的なPODセキュリティポリシー、ClusterRoleオブジェクト、およびRoleBindingオブジェクトを作成します。これらの機能により、別のネームスペースで実行されるバックアッププロセスがサポートされます。

新しいポリシーとオブジェクトには次の属性があります。

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                   CREATED AT
netapp-astra-backup    2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                   ROLE                        AGE
netapp-astra-backup    Role/netapp-astra-backup    62s
```

クラスタ管理中に作成された**PSP**

クラスターを管理する場合、Astra Control Centerは管理対象クラスタにNetApp Monitoringオペレータをインストールします。この演算子は、PODセキュリティポリシー、ClusterRoleオブジェクト、およびRoleBindingオブジェクトを作成して、Astra Control Center名前空間にテレメトリサービスを展開します。

新しいポリシーとオブジェクトには次の属性があります。

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo      true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                            CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged               2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                                                    ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged               Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

ネームスペース間のネットワーク通信を有効にします

一部の環境では、NetworkPolicy構造体を使用してネームスペース間のトラフィックを制限します。Astra Control Centerオペレータ、Astra Control Center、およびAstra Plugin for VMware vSphereはすべて異なる名前空間に存在します。これらの異なるネームスペース内のサービスは、相互に通信できる必要があります。この通信をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

1. Astra Control Center名前空間に存在するNetworkPolicyリソースをすべて削除します。

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. 前のコマンドで返された各NetworkPolicyオブジェクトについて、次のコマンドを使用して削除します。object_name >を、返されたオブジェクトの名前に置き換えます。

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. 次のリソースファイルを適用して、Astra Plugin for VMware vSphereサービスがAstra Control Centerサービスに要求を送信できるように、accネットワーキングポリシーオブジェクトを設定します。角かっこ内の情報を環境内の情報に置き換えます。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. 次のリソースファイルを適用して、Astra Control CenterオペレータがAstra Control Centerサービスと通信できるように、acc-operator-network-policyオブジェクトを設定します。角かっこ内の情報を環境内の情報に置き換えます。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
```

リソースの制限を解除します

一部の環境では、ResourceQuotasオブジェクトとLimitRangesオブジェクトを使用して、ネームスペース内のリソースがクラスタ上の使用可能なCPUとメモリをすべて消費しないようにします。Astra Control Centerでは上限が設定されていないため、これらのリソースに準拠していません。Astra Control Centerをインストールするネームスペースから削除する必要があります。

これらのクォータと制限を取得および削除するには、次の手順を実行します。これらの例では、コマンド出力はコマンド出力の直後に表示されます。

手順

1. NetApp-accネームスペース内のリソースクォータを取得します。

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

対応：

```
NAME          AGE   REQUEST                                          LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. 名前別にすべてのリソースクォータを削除します。

```
kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
```

3. NetApp-accネームスペース内の制限範囲を取得します。

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

対応：

```
NAME               CREATED AT
cpu-limit-range    2022-06-27T19:01:23Z
```

4. 制限範囲を名前で削除します。

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

外部証明書マネージャを設定します

Kubernetesクラスタにcert-managerがすでに存在する場合は、事前にいくつかの手順を実行して、Astra Control Centerが独自のcert-managerをインストールしないようにする必要があります。

手順

1. cert-managerがインストールされていることを確認します。

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

回答例：

```
cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
Running    0      6d5h
```

2. astraitAddress FQDNの証明書とキーのペアを作成します。

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

回答例：

```
Generating a 2048 bit RSA private key
..................+++
.........................................+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 以前に生成したファイルを使用してシークレットを作成します。

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

回答例：

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. ClusterIssuerファイルを作成します。このファイルは正確に*されます。ただし、cert-managerポッドがインストールされているネームスペースの場所が含まれます。

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

回答例：

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. ClusterIssuerが正しく起動したことを確認します。 `Ready` はである必要があります `True` 次の手順に進む前に、次の手順

```
kubectl get ClusterIssuer
```

回答例：

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. を実行します "Astra Control Center のインストールプロセス"。があります "Astra Control Centerクラスタ YAMLの必須の設定手順" CRD値を変更して、cert-managerが外部にインストールされていることを示します。Astra Control Centerが外部証明書マネージャを認識できるように、インストール時にこの手順を完了する必要があります。

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。