警报

SANtricity 11.5

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-santricity-115/sm-settings/how-alerts-work.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

警报 1
概念 1
操作说明 3
常见问题解答 12

警报

概念

警报的工作原理

警报会向管理员通知存储阵列上发生的重要事件。可以通过电子邮件， SNMP 陷阱和系统日志发送警报。

警报过程的工作原理如下：

1. 管理员在System Manager中配置以下一种或多种警报方法：
   - 电子邮件-将消息发送到电子邮件地址。
   - * SNMP *- SNMP陷阱将发送到SNMP服务器。
   - 系统日志-将消息发送到系统日志服务器。
2. 当存储阵列的事件监控器检测到问题描述 时、它会将有关该问题描述 的信息写入事件日志(可从菜单：Support[事件日志]中获取)。例如、问题可能包括电池故障、组件从最佳状态移至脱机状态或控制器出现冗余错误等事件。
3. 如果事件监控器确定该事件为"可处理"事件、则会使用配置的警报方法(电子邮件、SNMP和/或系统日志)发送通知。所有严重事件以及一些警告和信息性事件均视为"可处理"。

警报配置

您可以通过初始设置向导(仅适用于电子邮件警报)或警报页面配置警报。要检查当前配置、请转到菜单：设置[警报]。

"Alerts"图块显示警报配置、可以是以下配置之一：

- 未配置。
- 已配置；已至少设置一种警报方法。要确定配置了哪些警报方法、请将光标指向此图块。

警报信息

警报可以包括以下类型的信息：

- 存储阵列的名称。
- 与事件日志条目相关的事件错误类型。
- 事件发生的日期和时间。
- 事件的简短问题描述。

> 系统日志警报遵循RFC 3164消息传送标准。

警报术语

了解警报术语如何应用于存储阵列。

组件	Description
事件监控器	事件监控器位于存储阵列上、并作为后台任务运行。当事件监控器检测到存储阵列上的异常时、它会将有关问题的信息写入事件日志。问题可能包括电池故障、组件从最佳状态移至脱机状态或控制器出现冗余错误等事件。如果事件监控器确定该事件为"可处理"事件、则会使用配置的警报方法(电子邮件、SNMP和/或系统日志)发送通知。所有严重事件以及一些警告和信息性事件均视为"可处理"。
邮件服务器	邮件服务器用于发送和接收电子邮件警报。服务器使用简单邮件传输协议(SMTP)。
SNMP	简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol、SNMP)是一种Internet标准协议、用于在IP网络上的设备之间管理和共享信息。
SNMP陷阱	SNMP陷阱是发送到SNMP服务器的通知。此陷阱包含有关存储阵列重大问题的信息。
SNMP 陷阱目标	SNMP陷阱目标是运行SNMP服务的服务器的IPv4或IPv6地址。
社区名称	团体名称是一个字符串、其作用类似于SNMP环境中网络服务器的密码。
MIB文件	管理信息库(Management Information Base、MIB)文件定义了要在存储阵列中监控和管理的数据。必须使用SNMP服务应用程序在服务器上复制和编译此文件。此MIB文件随System Manager软件一起提供、位于支持站点上。
MIB变量	管理信息库(Management Information Base、MIB)变量可以返回存储阵列名称、阵列位置以及响应SNMP GetRequests的联系人等值。
系统日志	系统日志是网络设备用于向日志记录服务器发送事件消息的协议。
UDP	用户数据报协议(User Datagram Protocol、UDP)是一种传输层协议、用于在其数据包标头中指定源端口号和目标端口号。

操作说明

管理电子邮件警报

为警报配置邮件服务器和收件人

要配置电子邮件警报、您必须指定邮件服务器地址和警报收件人的电子邮件地址。最多允许20个电子邮件地址。

开始之前

- 邮件服务器的地址必须可用。该地址可以是IPv4或IPv6地址、也可以是完全限定域名。

> 要使用完全限定域名、必须在两个控制器上配置DNS服务器。您可以从硬件页面配置DNS服务器。

- 要用作警报发件人的电子邮件地址必须可用。此地址显示在警报消息的"发件人"字段中。SMTP协议中需要提供发件人地址；如果没有此地址、则会导致错误。
- 警报收件人的电子邮件地址必须可用。收件人通常是网络管理员或存储管理员的地址。您最多可以输入20个电子邮件地址。

此任务介绍如何配置邮件服务器、输入发件人和收件人的电子邮件地址以及测试从"警报"页面输入的所有电子邮件地址。

> 也可以从初始设置向导配置电子邮件警报。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*电子邮件*选项卡。

   如果尚未配置电子邮件服务器、则*电子邮件*选项卡将显示"配置邮件服务器"。

3. 选择*配置邮件服务器*。

   此时将打开*配置邮件服务器*对话框。

4. 输入邮件服务器信息、然后单击*保存*。
   - Mail server address—输入邮件服务器的完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。

     > 要使用完全限定域名、必须在两个控制器上配置DNS服务器。您可以从硬件页面配置DNS服务器。

   - 电子邮件发件人地址-输入要用作电子邮件发件人的有效电子邮件地址。此地址将显示在电子邮件的"发件人"字段中。
   - Include contact information in email—要在警报消息中包含发件人的联系信息、请选择此选项、然后输入姓名和电话号码。单击*保存*后、电子邮件地址将显示在*警报*页面的*电子邮件*选项卡中。
5. 选择*添加电子邮件*。

此时将打开*添加电子邮件*对话框。

6. 输入警报收件人的一个或多个电子邮件地址、然后单击*添加*。

   电子邮件地址将显示在*警报*页面上。

7. 如果要确保电子邮件地址有效、请单击*测试所有电子邮件*向收件人发送测试消息。

配置电子邮件警报后、每当发生可警报的事件时、事件监控器都会向指定的收件人发送电子邮件消息。

编辑警报的电子邮件地址

您可以更改接收电子邮件警报的收件人的电子邮件地址。

您要编辑的电子邮件地址必须在警报页面的电子邮件选项卡中定义。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*电子邮件*选项卡。
3. 从*电子邮件地址*表中、选择要更改的地址、然后单击最右侧的*编辑*(铅笔)图标。

   该行将变为可编辑字段。

4. 输入新地址、然后单击*保存*(复选标记)图标。

   > 如果要取消更改、请选择取消(X)图标。

警报页面的电子邮件选项卡将显示更新后的电子邮件地址。

为警报添加电子邮件地址

您最多可以为电子邮件警报添加20个收件人。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*电子邮件*选项卡。
3. 选择*添加电子邮件*。

   此时将打开添加电子邮件对话框。

4. 在空字段中、输入新的电子邮件地址。如果要添加多个地址、请选择*添加其他电子邮件*以打开另一个字段。
5. 单击 * 添加 * 。

警报页面的电子邮件选项卡将显示新的电子邮件地址。

删除警报的电子邮件地址

您可以删除接收电子邮件警报的收件人的电子邮件地址。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*电子邮件*选项卡。
3. 从*电子邮件地址*表中、选择要删除的电子邮件地址。

   表右上角的*删除*按钮可供选择。

4. 单击 * 删除 * 。

   此时将打开*确认删除电子邮件*对话框。

5. 确认此操作、然后单击*删除*。

警报不再发送到此电子邮件地址。

编辑警报的邮件服务器

您可以更改用于电子邮件警报的邮件服务器地址和电子邮件发件人地址。

您要更改的邮件服务器的地址必须可用。该地址可以是IPv4或IPv6地址、也可以是完全限定域名。

> 要使用完全限定域名、必须在两个控制器上配置DNS服务器。您可以从硬件页面配置DNS服务器。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*电子邮件*选项卡。
3. 选择*配置邮件服务器*。

   此时将打开*配置邮件服务器*对话框。

4. 编辑邮件服务器地址、发件人信息和联系信息。
   - Mail server address—编辑邮件服务器的完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。

     > 要使用完全限定域名、必须在两个控制器上配置DNS服务器。您可以从硬件页面配置DNS服务器。

   - 电子邮件发件人地址—编辑要用作电子邮件发件人的电子邮件地址。此地址将显示在电子邮件的"发件人"字段中。
   - Include contact information in email—要编辑发件人的联系信息、请选择此选项、然后编辑姓名和电话号码。
5. 单击 * 保存 * 。

管理SNMP警报

配置SNMP警报的社区和目标

要配置简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol、SNMP)警报、您必须至少确定一台存储阵列的事件监控器可以发送SNMP陷阱的服务器。此配置需要服务器的社区名称和IP地址。

开始之前

- 必须为网络服务器配置SNMP服务应用程序。您需要此服务器的网络地址(IPv4或IPv6地址)、以便事件监控器可以向该地址发送陷阱消息。您可以使用多个服务器(最多允许10个服务器)。
- 必须创建一个社区名称、该名称仅包含可打印的ASCII字符。社区名称是一个类似于网络服务器密码的字符串、通常由网络管理员创建。最多可以创建256个社区。
- 已使用SNMP服务应用程序在服务器上复制和编译管理信息库(Management Information Base、MIB)文件。此MIB文件定义了要监控和管理的数据。

  如果您没有MIB文件、可以从NetApp支持站点获取：

  - 转至 "NetApp 支持"。
  - 单击*下载*。
  - 单击*软件*。
  - 找到您的管理软件(例如SANtricity 系统管理器)、然后单击右侧的*执行！*。
  - 单击最新版本上的"查看并下载"。
  - 单击页面底部的*继续*。
  - 接受 EULA 。
  - 向下滚动、直到看到SNMP陷阱的* MIB文件*、然后单击链接下载此文件。

此任务介绍如何识别陷阱目标的SNMP服务器、然后测试您的配置。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。

   如果尚未配置社区、则SNMP选项卡会显示"Configure Community"。

3. 选择*配置社区*。

   此时将打开*配置社区*对话框。

4. 在*社区名称*字段中、输入网络服务器的一个或多个社区字符串、然后单击*保存*。

   "警报"页面将显示"添加陷阱目标"。

5. 选择*添加陷阱目标*。

   此时将打开*添加陷阱目标*对话框。

6. 输入一个或多个陷阱目标、选择其关联的社区名称、然后单击*添加*。
   - 陷阱目标—输入运行SNMP服务的服务器的IPv4或IPv6地址。
   - community name—从下拉列表中、选择此陷阱目标的社区名称。(如果您仅定义了一个社区名称、则此名称已显示在此字段中。)
   - Send Authentication Failure Trap—如果要在SNMP请求因社区名称无法识别而被拒绝时向陷阱目标发出警报、请选择此选项(复选框)。单击添加后、陷阱目标和关联的社区名称将显示在*警报*页面的* SNMP *选项卡中。
7. 要确保陷阱有效、请从表中选择一个陷阱目标、然后单击*测试陷阱目标*向配置的地址发送测试陷阱。

每当发生可更改的事件时、事件监控器都会向服务器发送SNMP陷阱。

编辑**SNMP**陷阱的社区名称

您可以编辑SNMP陷阱的团体名称、也可以将其他团体名称与SNMP陷阱目标关联。

必须创建一个社区名称、该名称仅包含可打印的ASCII字符。社区名称是一个类似于网络服务器密码的字符串、由网络管理员创建。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。

   陷阱目标和社区名称将显示在表中。

3. 按如下所示编辑社区名称：
   - 要编辑社区名称、请选择*配置社区*。输入新的社区名称、然后单击*保存*。团体名称只能包含可打印的ASCII字符。
   - 要将社区名称与新陷阱目标关联、请从表中选择社区名称、然后单击最右侧的*编辑*(铅笔)图标。从*社区名称*下拉列表中、为SNMP陷阱目标选择一个新的社区名称、然后单击保存(复选标记)图标。

     如果要取消更改、请选择取消(X)图标。

"警报"页面的"* SNMP"选项卡将显示更新后的社区。

为**SNMP**陷阱添加社区名称

您最多可以为SNMP陷阱添加256个社区名称。

必须创建社区名称。社区名称是一个类似于网络服务器密码的字符串、通常由网络管理员创建。它仅包含可打印的ASCII字符。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。

   陷阱目标和社区名称将显示在表中。

3. 选择*配置社区*。

   此时将打开*配置社区*对话框。

4. 选择*添加其他社区*。
5. 输入新的社区名称、然后单击*保存*。

新社区名称将显示在*警报*页面的* SNMP *选项卡中。

删除**SNMP**陷阱的团体名称

您可以删除SNMP陷阱的社区名称。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。

   陷阱目标和社区名称将显示在"Alerts"页面上。

3. 选择*配置社区*。

   此时将打开*配置社区*对话框。

4. 选择要删除的社区名称、然后单击最右侧的*删除*(X)图标。

   如果陷阱目标与此社区名称关联、则*确认删除社区*对话框将显示受影响的陷阱目标地址。

5. 确认此操作、然后单击*删除*。

社区名称及其关联的陷阱目标将从警报页面中删除。

配置**SNMP MIB**变量

对于SNMP警报、您可以选择配置SNMP陷阱中显示的管理信息库(Management Information Base、MIB)变量。这些变量可以返回存储阵列名称、阵列位置和联系人。

必须使用SNMP服务应用程序在服务器上复制和编译MIB文件。

如果您没有MIB文件、可以按如下所示获取它：

- 转至 "NetApp 支持"。
- 单击*下载*。
- 单击*软件*。
- 找到您的管理软件(例如SANtricity 系统管理器)、然后单击右侧的*执行！*。
- 单击最新版本上的*查看并下载*。
- 单击页面底部的*继续*。
- 接受 EULA 。

- 向下滚动、直到看到SNMP陷阱的* MIB文件*、然后单击链接下载此文件。

此任务介绍如何为SNMP陷阱定义MIB变量。这些变量可返回以下值以响应SNMP GetRequests：

- *sysName*(存储阵列的名称)
- *sysLocation*(存储阵列的位置)
- _sysContact_S(管理员姓名)

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。
3. 选择*配置SNMP MIB变量*。

   此时将打开*配置SNMP MIB变量*对话框。

4. 输入以下一个或多个值、然后单击*保存*。
   - 名称- MIB变量`*sysName*`的值。例如、输入存储阵列的名称。
   - 位置- MIB变量`*sysLocation*`的值。例如、输入存储阵列的位置。
   - 联系人- MIB变量`_sysContact_S`的值。例如、输入负责存储阵列的管理员。

这些值显示在存储阵列警报的SNMP陷阱消息中。

为**SNMP**警报添加陷阱目标

您最多可以添加10个服务器来发送SNMP陷阱。

开始之前

- 要添加的网络服务器必须配置SNMP服务应用程序。您需要此服务器的网络地址(IPv4或IPv6地址)、以便事件监控器可以向该地址发送陷阱消息。您可以使用多个服务器(最多允许10个服务器)。
- 必须创建一个社区名称、该名称仅包含可打印的ASCII字符。社区名称是一个类似于网络服务器密码的字符串、通常由网络管理员创建。最多可以创建256个社区。
- 已使用SNMP服务应用程序在服务器上复制和编译管理信息库(Management Information Base、MIB)文件。此MIB文件定义了要监控和管理的数据。

  如果您没有MIB文件、可以从NetApp支持站点获取：

  - 转至 "NetApp 支持"。
  - 单击*下载*。
  - 单击*软件*。
  - 找到您的管理软件(例如SANtricity 系统管理器)、然后单击右侧的*执行！*。
  - 单击最新版本上的*查看并下载*。
  - 单击页面底部的*继续*。
  - 接受 EULA 。

- 向下滚动、直到看到SNMP陷阱的* MIB文件*、然后单击链接下载此文件。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。

   表中将显示当前定义的陷阱目标。

3. 选择*添加陷阱配置*。

   此时将打开*添加陷阱目标*对话框。

4. 输入一个或多个陷阱目标、选择其关联的社区名称、然后单击*添加*。
   - 陷阱目标—输入运行SNMP服务的服务器的IPv4或IPv6地址。
   - community name—从下拉列表中、选择此陷阱目标的社区名称。(如果您仅定义了一个社区名称、则此名称已显示在此字段中。)
   - Send Authentication Failure Trap—如果要在SNMP请求因社区名称无法识别而被拒绝时向陷阱目标发出警报、请选择此选项(复选框)。单击添加后、陷阱目标和关联的社区名称将显示在表中。
5. 要确保陷阱有效、请从表中选择一个陷阱目标、然后单击*测试陷阱目标*向配置的地址发送测试陷阱。

每当发生可更改的事件时、事件监控器都会向服务器发送SNMP陷阱。

删除陷阱目标

您可以删除陷阱目标地址、以便存储阵列的事件监控器不再向该地址发送SNMP陷阱。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择* SNMP *选项卡。

   陷阱目标地址将显示在表中。

3. 选择陷阱目标、然后单击页面右上角的*删除*。
4. 确认此操作、然后单击*删除*。

   目标地址不再显示在*警报*页面上。

已删除的陷阱目标不再从存储阵列的事件监控器接收SNMP陷阱。

管理系统日志警报

为系统日志服务器配置警报

要配置系统日志警报、必须输入系统日志服务器地址和UDP端口。最多允许五个系统日志服务器。

开始之前

- 系统日志服务器地址必须可用。此地址可以是完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
- 系统日志服务器的UDP端口号必须可用。此端口通常为514。

此任务介绍如何输入系统日志服务器的地址和端口、然后测试您输入的地址。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*系统日志*选项卡。

   如果尚未定义系统日志服务器、则*警报*页面将显示"添加系统日志服务器"。

3. 单击*添加系统日志服务器*。

   此时将打开*添加系统日志服务器*对话框。

4. 输入一个或多个系统日志服务器的信息(最多五个)、然后单击*添加*。
   - 服务器地址—输入完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
   - UDP端口—通常、系统日志的UDP端口为514。此表显示了已配置的系统日志服务器。
5. 要向服务器地址发送测试警报、请选择*测试所有系统日志服务器*。

每当发生可警报的事件时、事件监控器都会向系统日志服务器发送警报。

编辑系统日志服务器中的警报

您可以编辑用于接收系统日志警报的服务器地址。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*系统日志*选项卡。
3. 从表中选择系统日志服务器地址、然后单击最右侧的*编辑*(铅笔)图标。

   该行将变为可编辑字段。

4. 编辑服务器地址和UDP端口号、然后单击*保存*(复选标记)图标。

更新后的服务器地址将显示在表中。

为警报添加系统日志服务器

最多可以为系统日志警报添加五个服务器。

开始之前

- 系统日志服务器地址必须可用。此地址可以是完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
- 系统日志服务器的UDP端口号必须可用。此端口通常为514。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*系统日志*选项卡。
3. 选择*添加系统日志服务器*。

   此时将打开*添加系统日志服务器*对话框。

4. 选择*添加另一个系统日志服务器*。
5. 输入系统日志服务器的信息、然后单击*添加*。

   - 系统日志服务器地址-输入完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
   - UDP端口—通常、系统日志的UDP端口为514。

   您最多可以配置五个系统日志服务器。

系统日志服务器地址将显示在表中。

删除警报的系统日志服务器

您可以删除系统日志服务器、使其不再接收警报。

步骤

1. 选择菜单：设置[警报]。
2. 选择*系统日志*选项卡。
3. 选择系统日志服务器地址、然后单击右上角的*删除*。

   此时将打开*确认删除系统日志服务器*对话框。

4. 确认此操作、然后单击*删除*。

删除的服务器不再从事件监控器接收警报。

常见问题解答

如果警报已禁用、该怎么办?

如果您希望管理员接收有关存储阵列中发生的重要事件的通知、则必须配置警报方法。

对于使用SANtricity System Manager管理的存储阵列、您可以从警报页面配置警报。可以通过电子邮件、SNMP陷阱或系统日志消息发送警报通知。此外、还可以通过初始设置向导配置电子邮件警报。

如何配置**SNMP**或系统日志警报?

除了电子邮件警报之外、您还可以将警报配置为通过简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol、SNMP)陷阱或系统日志消息发送。

要配置SNMP或系统日志警报、请转到菜单：设置[警报]。

阵列和警报之间的时间戳为何不一致?

存储阵列发送警报时、接收警报的目标服务器或主机的时区不正确。相反、存储阵列会使用本地时间(GMT)创建用于警报记录的时间戳。因此、您可能会看到存储阵列的时间戳与接收警报的服务器或主机之间不一致。

由于在发送警报时存储阵列的时区不正确、因此警报上的时间戳是与GMT相关的、其时区偏移为零。要计算适合您当地时区的时间戳、您应确定GMT的小时偏移量、然后在时间戳中添加或减去该值。

> 要避免此问题描述 、请在存储阵列控制器上配置网络时间协议(NTP)。NTP可确保控制器始终同步到正确的时间。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。