# iSCSI常見問題集

SANtricity 11.7

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity/sm-settings/what-happens-when-i-use-an-isns-server.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

iSCSI常見問題集 . . . . . 1
使用iSNS伺服器進行登錄時會發生什麼事？ . . . . . 1
iSCSI自動支援哪些登錄方法？ . . . . . 1
我要如何解讀InfiniBand統計資料的iSER？ . . . . . 1
在InfiniBand上設定或診斷iSER還需要做什麼？ . . . . . 1
我還需要做什麼才能設定或診斷iSCSI？ . . . . . 2

# iSCSI常見問題集

## 使用iSNS伺服器進行登錄時會發生什麼事？

使用網際網路儲存名稱服務（iSNS）伺服器資訊時、可將主機（啟動器）設定為查詢iSNS伺服器、以便從目標（控制器）擷取資訊。

此登錄可為iSNS伺服器提供控制器的iSCSI合格名稱（IQN）和連接埠資訊、並允許在啟動器（iSCSI主機）和目標（控制器）之間進行查詢。

## iSCSI自動支援哪些登錄方法？

iSCSI實作可支援網際網路儲存名稱服務（SNSs）探索方法、或使用「傳送目標」命令。

透過iSNS方法、可在啟動器（iSCSI主機）和目標（控制器）之間進行iSNS探索。您可以註冊目標控制器、以便為iSNS伺服器提供控制器的iSCSI合格名稱（IQN）和連接埠資訊。

如果未設定iSNS、iSCSI主機可在iSCSI探索工作階段期間傳送「傳送目標」命令。因此、控制器會傳回連接埠資訊（例如、Target IQN、連接埠IP位址、接聽連接埠和目標連接埠群組）。如果您使用的是iSNS、則不需要使用此探索方法、因為主機啟動器可以從iSNS伺服器擷取目標IP。

## 我要如何解讀InfiniBand統計資料的iSER？

「View iSER over InfiniBand Statistics」（檢視InfiniBand統計資料的iSER）對話方塊會顯示本機目標（傳輸協定）統計資料、以及InfiniBand（IB）介面統計資料上的iSER。所有統計資料均為唯讀、無法設定。

- 本機目標（傳輸協定）統計資料-提供iSER over InfiniBand目標的統計資料、顯示區塊層級存取其儲存媒體的情形。
- * InfiniBand介面統計資料* iSER：提供InfiniBand介面上所有InfiniBand連接埠的iSER統計資料、其中包括效能統計資料、以及與每個交換器連接埠相關的連結錯誤資訊。

您可以將每個統計資料檢視為原始統計資料或是基準統計資料。原始統計資料是自控制器啟動以來所收集的所有統計資料。比較基準統計資料是自您設定基準時間以來所收集的時間點統計資料。

## 在InfiniBand上設定或診斷iSER還需要做什麼？

下表列出可用於設定及管理InfiniBand工作階段之iSER的System Manager功能。

> 僅當儲存陣列的控制器在InfiniBand主機管理連接埠上包含iSER時、才能使用iSER over InfiniBand設定。

| 行動 | 位置 |
| --- | --- |
| 在InfiniBand連接埠上設定iSER | 1. 選取*硬體*。<br>2. 選擇*顯示櫃背面*。<br>3. 選取控制器。<br>4. 選取*透過InfiniBand連接埠設定iSER *。<br>或<br>1. 選取功能表：設定[系統]。<br>2. 向下捲動至* iSER over InfiniBand settings 、然後選取 Configure iSER over InfiniBand Ports*。 |
| 檢視InfiniBand統計資料的iSER | 1. 選取功能表：設定[系統]。<br>2. 向下捲動至「InfiniBand設定*上的* iSER」、然後選取「View iSER over InfiniBand Statistics *」。 |

# 我還需要做什麼才能設定或診斷iSCSI？

在非同步鏡射關係中、主機或遠端儲存陣列可能會發生iSCSI工作階段。下表列出可用來設定及管理這些iSCSI工作階段的System Manager功能。

> iSCSI設定只有在您的儲存陣列支援iSCSI時才能使用。

## 設定iSCSI

| 行動 | 位置 |
| --- | --- |
| 管理iSCSI設定 | 1. 選取功能表：設定[系統]。<br>2. 向下捲動至* iSCSI設定*以檢視所有管理功能。 |
| 設定iSCSI連接埠 | 1. 選取*硬體*。<br>2. 選擇*顯示櫃背面*。<br>3. 選取控制器。<br>4. 選取*設定iSCSI連接埠*。 |

| 行動 | 位置 |
| --- | --- |
| 設定主機CHAP密碼 | 1. 選取功能表：設定[系統]。<br>2. 向下捲動至* iSCSI設定*、然後選取*組態驗證*。<br>或<br>1. 選取功能表：Storage[hosts]。<br>2. 選取主機成員。<br>3. 按一下功能表：檢視/編輯設定[主機連接埠]索引標籤。 |

## 診斷iSCSI

| 行動 | 位置 |
| --- | --- |
| 檢視或結束iSCSI工作階段 | 1. 選取功能表：設定[系統]。<br>2. 向下捲動至* iSCSI設定*、然後選取*檢視/結束iSCSI工作階段*。<br>或<br>1. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]索引標籤。<br>2. 選取*檢視/結束iSCSI工作階段*。 |
| 檢視iSCSI統計資料 | 1. 選取功能表：設定[系統]。<br>2. 向下捲動至* iSCSI設定*、然後選取*檢視iSCSI統計資料套件*。<br>或<br>1. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]索引標籤。<br>2. 選取*檢視iSCSI統計資料套件*。 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。