H610S BMC 3.84.07 リリースノート

HCI

Michael Wallis, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, Dave Bagwell, amitha
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/rn_H610S_BMC_3.84.07.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

H610S BMC 3.84.07 リリースノート 1
新機能 1
新機能 1
解決済みの問題 1
既知の問題 2
H610S ノードでの BMC ファームウェアのアップグレード 2

H610S BMC 3.84.07 リリースノート

ダウンロード可能な BMC 更新には、 NetApp H610S ノードの BMC 機能の拡張機能とバグ修正が含まれています。

新機能

H610S BMC 3.84.07 には、さまざまなバグ修正と新機能が含まれています。このリリースでは、 Field Critical レベルの BMC ファームウェアが後続の Element ソフトウェアリリースおよびストレージファームウェアバンドルリリースよりも先に更新されています。 H610S ノードの BMC ファームウェアも更新されています。

このファームウェアパッケージは、 Element バージョン 11.8 、 12.0 、および 12.2 でサポートされています。H610S BMC ファームウェアはアウトオブバンドで直接アップグレードできます。アップグレード手順については、を参照してください [Upgrading BMC firmware on H610S nodes]。

新機能

このリリースで導入された新機能と変更点を次に示します。

- initrd サポートを有効にしました
- X.509 証明書に関する SSL ヘルプメッセージを更新
- TLS 1.0 および 1.1 のサポートを無効にしました
- Redfish リモートメディアサポートを追加
- H5Viewer RKVM 機能が追加されました
- リモート syslog のサポートが追加されました

解決済みの問題

このリリースで解決された問題は次のとおりです。

問題	説明
該当なし	デバッグユーザの sysadmin は、 BMC をリセットしたあとで SSH を使用してログインできます。
該当なし	コンソールを使用して BMC の IP アドレスに ping を実行しても、 BMC は応答しません。
該当なし	AC 電源再投入時のストレステスト中に、 SOLSSH 設定ファイルのアクセス許可が失われます。
CSESF-116	AC 電源再投入時のストレステスト中に、 BMC ログに CPU 温度警告 "PROCHOT" が記録されます。
CSESF-121	サービスアカウントの作成と更新の API に予想よりも時間がかかります。

問題	説明
CSD-3321/CSESF-129	H610S BMC がハングし、「 BMC Self Test Failed 」というエラーでアクセスできなくなることがあります。
CSESF-197	BMC Web UI インベントリ API から正しいメモリシリアル番号の形式が返されません。

既知の問題

このリリースで確認されている既知の問題はありません。

H610S ノードでの BMC ファームウェアのアップグレード

H610S ノードの BMC ファームウェアのバージョンをアップグレードするには、次の手順を実行してください。この手順は、完了までに約 30 分かかることがあります。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェアの Web UI で * Reporting * > * Alerts * をクリックして、アラートを確認しています。
- BMC の更新パッケージをダウンロードしておきます。
- BMC と、更新を実行するために使用するコンピュータが同じネットワーク上にあることを確認しておきます。
- BMC のアップグレードについて、ネットアップサポートに問い合わせておきます。

手順

1. Web ブラウザ「 https://<BMC_IP>/#login` 」を使用して BMC コンソールにログインします。「 <BMC_IP> 」は BMC の IP アドレスです。
2. [* Maintenance （メンテナンス）] をクリックします
3. 構成の保持 * をクリックします。
4. 次の手順を実行します。
   a. 「 * すべてをチェック * 」チェックボックスを無効にします。
   b. IPMI * チェックボックスを有効にします。
   c. 「 * ネットワーク * 」チェックボックスをオンにします。
   d. [**Authentication**] チェックボックスをオンにします。
      - *IPMI * 設定は、既存のユーザーアカウントを保持するために使用されます。
      - Network * 設定は、 DHCP によって割り当てられた BMC IP アドレスを保持するために使用されます。
      - **Authentication** 設定は、 BMC ログイン用に構成されたカスタムアカウントを保持するために使用されます。
5. [保存（ Save ）] をクリックします。
6. [* ファームウェア・アップデート *] をクリックします。

7. すべての構成を保持 * チェックボックスを無効にします。

「 * すべての設定を保持 * 」チェックボックスが無効になっていることを確認します。

8. 更新を実行するために使用するコンピュータで、 BMC アップデートパッケージの内容を展開します。
9. BMC Web UI の * ファームウェア・アップデート * ページの * ファームウェア・イメージの選択 * セクションで、 * ファイルの選択 * をクリックします。
10. 解凍したパッケージの内容内の 'rom.IMA_enc' ファイルを参照して選択します
11. ファームウェアアップデートの開始 * をクリックし、続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら * OK * をクリックします。
12. ファームウェアのリセットが実行されていることを示すプロンプトが表示されたら、 * OK * をクリックします。
13. 数分後に、新しいブラウザタブを使用して BMC Web UI にログインします。
14. BMC ダッシュボードで、 * Device Information * > * more info * に移動します。
15. ファームウェアリビジョン * が * 3.84.07 * であることを確認します。
16. クラスタ内の残りの H610S ストレージノードについて、この手順を実行します。

詳細はこちら

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.