发行说明
HCI

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/rn_whatsnew.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

发行说明 1
NetApp HCI 中的新增功能 1
其他版本信息 2

发行说明

NetApp HCI 中的新增功能

NetApp 会定期更新 NetApp HCI ，为您提供新功能，增强功能和错误修复。NetApp HCI 1.10包括适用于存储集群的Element 12.5。

- 。 NetApp HCI 1.10 第节介绍NetApp HCI 1.10版中的新增功能和更新。
- 。 [Element software 12.5] 第节介绍Element 12.5中的新增功能和更新。

NetApp HCI 1.10

NetApp HCI 1.10提高了安全性和稳定性、并提高了部署后扩展的灵活性。

部署后扩展灵活性

NetApp HCI 1.10不再要求满足计算节点上的默认部署VMK和vmnic配置设置、从而提高了扩展NetApp HCI 计算资源的灵活性。从NetApp HCI 1.10开始、扩展计算资源时、NetApp HCI 只需要在计算节点上配置常规VMK。 "了解更多信息。"。

适用于**vCenter Server 4.9**的**NetApp Element** 插件可用性

适用于vCenter Server 4.9的NetApp Element 插件在管理节点12.5和NetApp HCI 1.10版之外提供。要升级此插件，请按照中的说明进行操作 "NetApp HCI 升级" 文档。

NetApp Hybrid Cloud Control增强功能

NetApp Hybrid Cloud Control在版本1.10中进行了增强。 "了解更多信息。"。

已解决的问题和已知问题

NetApp Bug Online工具可提供有关NetApp HCI 、Element软件和其他产品的已解决问题和已知问题。您可以在中使用关键字或版本浏览这些问题 "NetApp Bug Online"。

Element软件12.5.

Element 12.5引入了改进的存储节点访问、增强的自定义保护域易管理性、新增的和改进的集群故障和事件、增强的集群UI功能、增强的安全性以及使用Ansible的自动升级。

改进了存储节点访问

Element 12.5通过使用签名SSH证书改进了对单个节点的远程访问。为了安全地远程访问存储节点、现在会在存储节点的RTFI期间创建一个名为`sfreadonly`的新的有限权限本地用户帐户。使用`sfreadonly`帐户可以访问存储节点后端、以便进行基本维护或故障排除。现在、您可以为集群管理员用户配置`supportAdmin`访问类型、以允许NetApp支持根据需要访问集群。

增强了自定义保护域的易管理性

Element 12.5提供了一个新的用户界面、可用于快速轻松地查看现有的自定义保护域并配置新的自定义保护域。

新增并改进了集群故障、事件和警报

Element 12.5引入了新的集群故障代码`BmcSelfTestFailed`和`CpuThermalEventThreshold`、从而增强了系统故障排除的能力。Element 12.5还改进了现有集群事件和警报的可靠性、例如`nodeOffline`、`volumeOffline`、`driveHealthFault`、`networkEvent`、 和`cSumEvent`。

从创建集群**UI**启用空闲软件加密

在创建集群UI中添加了一个新复选框、Element 12.5允许您在创建集群期间为SolidFire 全闪存存储集群启用集群范围的空闲软件加密。

存储节点固件更新

Element 12.5包括存储节点的固件更新。 "了解更多信息。"。

增强的安全性

Element 12.5提供了一种缓解方法、可消除Element软件受到Apache Log4j漏洞的影响。启用了虚拟卷(VVol)功能的NetApp SolidFire 存储集群受到Apache Log4j漏洞的影响。有关NetApp Element 软件中Apache Log4j漏洞的临时解决策 的信息、请参见 "知识库文章"。

如果您运行的是Element 11.x、12.0或12.2、或者您的存储集群已位于Element 12.3或12.3.1中且已启用VVol功能、则强烈建议升级到12.5。

Element 12.5还包括120多个CVE安全漏洞修复。

使用**Ansible**自动升级

在Element 12.5中、您可以使用Ansible对整个存储集群执行滚动升级、从而自动执行Element软件升级工作流。要开始使用，请导航到 "NetApp Ansible存储库" 在GitHub上下载`NAR_solidfire_SDS_upgrade`角色和文档。

了解更多信息

- "《 NetApp 混合云控制和管理服务发行说明》"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"
- "SolidFire 和 Element 软件文档"
- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件的固件和驱动程序版本"

其他版本信息

您可以通过链接访问 NetApp HCI 和 Element 存储环境中各个组件的最新和早期发行说明。

系统将提示您使用 NetApp 支持站点凭据登录。

NetApp HCI

- "NetApp HCI 1.10发行说明" *new*
- "《 NetApp HCI 1.9P1 发行说明》"
- "NetApp HCI 1.9 发行说明"
- "NetApp HCI 1.8P1 发行说明"
- "NetApp HCI 1.8 发行说明"
- "《 NetApp HCI 1.7P1 发行说明》"

NetApp Element 软件

- "《NetApp Element 软件12.5发行说明》" *new*
- "《 NetApp Element 软件 12.3.2 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.3.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.3 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.2.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.2 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.0.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.0 发行说明》"
- "NetApp Element 软件 11.8 发行说明"
- "《 NetApp Element 软件 11.7 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 11.5.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 11.3P1 发行说明》"

管理服务

- "管理服务发行说明"

适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件

- "vCenter插件4.9发行说明" *new*
- "vCenter 插件 4.8 发行说明"
- "vCenter 插件 4.7 发行说明"
- "vCenter 插件 4.6 发行说明"
- "vCenter 插件 4.5 发行说明"
- "vCenter 插件 4.4 发行说明"
- "vCenter 插件 4.3 发行说明"

计算固件

- "计算固件包 2.146 发行说明" *new*
- "计算固件包 2.76 发行说明"
- "计算固件包 2.27 发行说明"
- "计算固件包 12.2.109 发行说明"

存储固件

- "存储固件包 2.146 发行说明" *new*
- "存储固件包 2.99.2 发行说明"
- "存储固件包 2.76 发行说明"
- "存储固件包 2.27 发行说明"
- "H610S BMC 3.84.07 发行说明"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.