脚本窗口和对话框的问题描述

OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/oncommand-unified-manager-95/online-help/reference-management-scripts-page.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

脚本窗口和对话框的问题描述 1
管理/脚本页面 1
添加脚本对话框 1
支持的 Unified Manager 命令行界面命令 2

脚本窗口和对话框的问题描述

通过管理/脚本页面、您可以向Unified Manager添加脚本。

管理/脚本页面

通过管理/脚本页面、您可以将自定义脚本添加到Unified Manager中。您可以将这些脚本与警报关联，以便自动重新配置存储对象。

通过管理/脚本页面、您可以在Unified Manager中添加或删除脚本。

命令按钮

- * 添加 * 。

  显示添加脚本对话框，在此可以添加脚本。

- * 删除 *

  删除选定脚本。

列表视图

列表视图以表格形式显示您添加到 Unified Manager 的脚本。

- * 名称 *

  显示脚本的名称。

- * 问题描述 *

  显示脚本的问题描述。

添加脚本对话框

通过添加脚本对话框，您可以向 Unified Manager 添加脚本。您可以使用脚本配置警报，以自动解决为存储对象生成的事件。

您必须具有OnCommand 管理员或存储管理员角色。

- * 选择脚本文件 *

  用于为警报选择脚本。

- * 问题描述 *

  用于为脚本指定问题描述。

支持的 Unified Manager 命令行界面命令

作为存储管理员，您可以使用命令行界面命令对存储对象执行查询，例如，对集群，聚合，卷， qtree 和 LUN 。您可以使用命令行界面命令查询 Unified Manager 内部数据库和 ONTAP 数据库。您还可以在操作开始或结束时执行或触发警报时执行的脚本中使用 CLI 命令。

所有命令都必须在前面加上命令 `um cli login` 以及用于身份验证的有效用户名和密码。

CLI 命令	Description	输出
`um run cmd [ -t <timeout> ] <cluster> <command>`	在一个或多个主机上运行命令的最简单方法。主要用于编写警报脚本，以便在 ONTAP 上获取或执行操作。可选超时参数用于设置命令在客户端上完成的最长时间限制（以秒为单位）。默认值为 0 （永久等待）。	与从 ONTAP 收到的相同。
`um run query <sql command>`	执行 SQL 查询。仅允许从数据库读取的查询。不支持任何更新，插入或删除操作。	结果以表格形式显示。如果返回空集，或者存在任何语法错误或请求错误，则会显示相应的错误消息。
`um datasource add -u <username> -P <password> [ -t <protocol> ] [ -p <port> ] <hostname-or-ip>`	将数据源添加到受管存储系统列表中。数据源介绍了如何连接到存储系统。添加数据源时，必须指定选项 -u （用户名）和 -P （密码）。选项 -t （ protocol ）指定用于与集群通信的协议（ http 或 https ）。如果未指定协议，则会尝试使用这两种协议选项 -p （ port ）指定用于与集群通信的端口。如果未指定端口，则会尝试使用相应协议的默认值。此命令只能由存储管理员执行。	提示用户接受证书并显示相应的消息。
`um datasource list [ <datasource-id>]`	显示受管存储系统的数据源。	以表格形式显示以下值： `ID Address Port, Protocol Acquisition Status, Analysis Status, Communication status, Acquisition Message, and Analysis Message`。

CLI 命令	Description	输出
`um datasource modify [ -h <hostname-or-ip> ] [ -u <username> ] [ -P <password> ] [ -t <protocol> ] [ -p <port> ] <datasource-id>`	修改一个或多个数据源选项。只能由存储管理员执行。	显示相应的消息。
`um datasource remove <datasource-id>`	从Unified Manager中删除数据源。	显示相应的消息。
`um option list [ <option> .. ]`	列出选项。	以表格形式显示以下值： `Name, Value, Default Value, and Requires Restart.`
`um option set <option-name>=<option-value> [ <option-name>=<option-value> ... ]`	设置一个或多个选项。此命令只能由存储管理员执行。	显示相应的消息。
`um version`	显示Unified Manager软件版本。	`Version ("7.0")`
`um lun list [-q] [ -ObjectType <object-id>]`	列出按指定对象筛选后的 LUN 。-q 适用于所有命令，用于不显示标题。ObjectType可以是lun、qtree 、cluster、volume、quota、SVM 。例如： `um lun list -cluster 1` 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有 LUN 。	以表格形式显示以下值： `ID and LUN path`。
`um svm list [-q] [ -ObjectType <object-id>]`	列出按指定对象筛选后的SVM 。ObjectType可以是lun、qtree 、cluster、volume、quota、SVM 。例如： `um svm list -cluster 1` 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出ID为1的集群中的所有SVM。	以表格形式显示以下值： `Name and Cluster ID`。

CLI 命令	Description	输出
`um qtree list [-q] [ -ObjectType <object-id>]`	列出按指定对象筛选后的 qtree 。-q 适用于所有命令，用于不显示标题。ObjectType可以是lun、qtree 、cluster、volume、quota、SVM 。例如： `um qtree list -cluster 1` 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有 qtree 。	以表格形式显示以下值： `Qtree ID and Qtree Name`。
`um disk list [-q] [-ObjectType <object-id>]`	列出按指定对象筛选后的磁盘。ObjectType可以是disk、aggr、node和cluster。例如： `um disk list -cluster 1` 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有磁盘。	以表格形式显示以下值 `ObjectType and object-id.`
`um cluster list [-q] [-ObjectType <object-id>]`	列出按指定对象筛选后的集群。ObjectType可以是disk、aggr、node、cluster、lun、qtree、卷、配额、SVM。例如：`um cluster list -aggr 1` 在此示例中， "-aggr" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的聚合所属的集群。	以表格形式显示以下值： `Name, Full Name, Serial Number, Datasource Id, Last Refresh Time, and Resource Key.`
`um cluster node list [-q] [-ObjectType <object-id>]`	列出按指定对象筛选后的集群节点。ObjectType可以是disk、aggr、node和cluster。例如： `um cluster node list -cluster 1` 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有节点。	以表格形式显示以下值 `Name and Cluster ID.`

CLI 命令	Description	输出
um volume list [-q] [-ObjectType <object-id>]	列出按指定对象筛选后的卷。ObjectType可以是lun、qtree、cluster、volume、quota、SVM、聚合。例如： um volume list -cluster 1 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有卷。	以表格形式显示以下值 Volume ID and Volume Name.
um quota user list [-q] [-ObjectType <object-id>]	列出按指定对象筛选后的配额用户。ObjectType可以是qtree、cluster、volume、quota和SVM。例如： um quota user list -cluster 1 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有配额用户。	以表格形式显示以下值 ID, Name, SID and Email.
um aggr list [-q] [-ObjectType <object-id>]	列出按指定对象筛选后的聚合。ObjectType可以是disk、aggr、node、cluster、volume。例如： um aggr list -cluster 1 在此示例中， "-cluster" 是 objectType ， "1" 是 objectID 。此命令将列出 ID 为 1 的集群中的所有聚合。	以表格形式显示以下值 Aggr ID, and Aggr Name.
um event ack <event-ids>	确认一个或多个事件。	显示相应的消息。
um event resolve <event-ids>	解决一个或多个事件。	显示相应的消息。
um event assign -u <username> <event-id>	将事件分配给用户。	显示相应的消息。
um event list [-s <source>] [-S <event-state-filter-list>..] [<event-id> ..]	列出系统或用户生成的事件。根据源，状态和 ID 筛选事件。	以表格形式显示以下值 Source, Source type, Name, Severity, State, User and Timestamp.

CLI 命令	Description	输出
`um cli login -u <username> [-p <password>`	登录到命令行界面。会话将在自登录后三个小时后过期，之后用户必须重新登录。	显示相应的消息。
`um cli logout`	从命令行界面注销。	显示相应的消息。
`um backup restore -f <backup_file_path_and_name>`	使用.7z文件还原数据库备份。	显示相应的消息。
`um help`	显示所有第一级子命令。	显示所有第一级子命令。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。