샘플 사이트 조사 및 계획 워크시트

ONTAP

NetApp
March 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/reference_sample_site_survey_and_planning_worksheet.html on March 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

샘플 사이트 조사 및 계획 워크시트 . . . 1
- 샘플 사이트 조사 및 계획 워크시트 . . . 1
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 연락처 탭 . . . 1
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 질의 응답서 탭 . . . 1
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 스위치 탭 . . . 3
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 소스 스토리지 디바이스 탭 . . . 3
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 대상 스토리지 디바이스 탭 . . . 4
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 호스트 탭 . . . 5
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 HBA 및 영역 정보 탭 . . . 6
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 소스 LUN 탭 . . . 6
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 스토리지 그룹 탭 . . . 7
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 LUN 세부 정보 탭 . . . 7
- 사이트 설문조사 및 계획 워크시트 NetApp LUN 레이아웃 탭 . . . 9
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 마이그레이션 일정 탭 . . . 10
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 집계 상태 탭 . . . 10
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 FAS 구성 탭 . . . 10
- 사이트 조사 및 계획 워크시트 SDS CLI 스크립트 탭 . . . 11

샘플 사이트 조사 및 계획 워크시트

샘플 사이트 조사 및 계획 워크시트

마이그레이션 방법론의 분석 및 계획 단계에서는 사이트 조사 및 계획 워크시트를 사용하여 기존 구성, 타겟 구성, 차이, 개선 계획을 문서화해야 합니다.

이 섹션에서는 사이트 조사 및 계획 스프레드시트에 포함해야 하는 정보 유형의 예를 제공합니다. 다음 탭을 사용하는 것이 좋습니다.

- 연락처
- 설문 조사
- 스위치
- 스토리지 디바이스(소스)
- 스토리지 디바이스(대상)
- 호스트
- HBA 및 영역 정보
- 소스 LUN
- 스토리지 그룹
- LUN 세부 정보입니다
- NetApp LUN 레이아웃
- 마이그레이션 일정
- 집계 상태
- FAS 구성
- SDS CLI 스크립트

사이트 조사 및 계획 워크시트 연락처 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 마이그레이션 프로젝트 연락처 정보가 포함된 탭을 설정해야 합니다.

다음은 연락처 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

마이그레이션 프로젝트 연락처 정보					
자원 이름	조직	프로젝트 역할	사무실 전화	휴대 전화	이메일

사이트 조사 및 계획 워크시트 질의 응답서 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로, 초기 마이그레이션 설문지의 마이그레이션 프로젝트

정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 질의 응답서 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

마이그레이션 프로젝트 정보		
프로젝트 유형	☐ 데이터 마이그레이션 ☐ 기타	
데이터 마이그레이션 목표	[목표 및 #93;	
소스 디바이스	스토리지: [스토리지 유형] 아니요 장치 수: [아니오. 어레이 수] 씬 프로비저닝: ☐ 예 ☐ 아니요	모든 장치를 열거합니다
클라이언트 장치	운영 체제: [OS 버전] SAN 부트: ☐ 예 ☐ 아니요 MPIO: [MPIO 버전] HBA: [HBA 공급업체, 모델, 펌웨어]	
패브릭 스위치	공급업체: 모델: 펌웨어: 아니요 포트 수:	
현재 프로토콜	☐ FCP ☐ iSCSI	
볼륨 관리자	공급업체: 제품: 버전:	
대상 장치(스토리지)	스토리지: [스토리지] 아니요 [번호] 씬 프로비저닝: ☐ 예 ☐ 아니요	이 서비스의 경우 NetApp 파일러만 해당됩니다

마이그레이션 프로젝트 정보		
마이그레이션할 데이터 양의 크기(TB)	[데이터 양]	요약 및 세부 정보(각 소스 디바이스)
LUN 수입니다	[LUN 수]	요약 및 세부 정보(각 소스 디바이스)
데이터 재구성	☐ 예 ☐ 아니오	고객이 마이그레이션의 일부로 볼륨/디렉토리/폴더/파일을 다른 데이터 구조로 이동하기를 원합니까?
운전 정지 기대	운영 중단 윈도우 ☐ 사전 정의 ☐ 유연함 표준 유지 보수 윈도우 정책: [INFO]	사용 가능한 중단 횟수 및 기간입니다. 유지 보수 기간이 있는 경우 나열하십시오.
원하는 완료 시간 프레임	[원하는 완료 시간 프레임][시간 민감도]	
기타 관련 정보	[기타 관련 정보]	
고객 조직 이름 및 위치(시/도)		

사이트 조사 및 계획 워크시트 스위치 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 마이그레이션 스위치 정보가 포함된 탭을 설정해야 합니다.

다음은 스위치 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

스위치							
현재	NetApp을 추천합니다	호스트 이름	IP 주소	공급업체	모델	패브릭 이름	vSAN/도메인
펌웨어	펌웨어	C9506-1-A	10.x.x.x	Cisco의	9506)을 참조하십시오	제품 A	10

사이트 조사 및 계획 워크시트 소스 스토리지 디바이스 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 마이그레이션 소스 스토리지 디바이스에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 소스 스토리지 디바이스 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

스토리지 시스템				
스토리지 이름	IP 주소	공급업체	어레이 모델	마이크로코드 FW/ONTAP
AMS2100	10.x.x.x	부족했습니다	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	부족했습니다	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	부족했습니다	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	부족했습니다	AMS 2100	0893/B-X

스토리지 시스템				
컨트롤러/노드	포트 이름	WWPN입니다	패브릭 이름	대상 유형
컨트롤러0	0A	50060E80xxxxxxxx	프로덕션 패브릭 A	출처
컨트롤러0	0e	50060E80xxxxxxxx	프로덕션 패브릭 B	출처
컨트롤러1	1a	50060E80xxxxxxxx	프로덕션 패브릭 A	출처
컨트롤러1	1E	50060E80xxxxxxxx	프로덕션 패브릭 A	출처

사이트 조사 및 계획 워크시트 대상 스토리지 디바이스 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 대상 스토리지 장치에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

스토리지 시스템					
클러스터 이름	IP 주소	배열 모드	ONTAP	SVM	포트 유형
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1로 업그레이드하기	데이터마이그	타겟
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1로 업그레이드하기	데이터마이그	타겟
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1로 업그레이드하기	DataMig-01	이니시에이터

스토리지 시스템					
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1로 업그레이드하기	DataMig-01	이니시에이터

스토리지 시스템				
포트 이름	LIF 이름	WWPN입니다	패브릭 이름	대상 유형
0C	편두통1	20:01:00:a0:98:2f:xx:xx	제품 A	타겟
0D	편두통2	20:01:00:a0:98:2f:xx:xx	제품 B	타겟
0A	해당 없음	50:0a:09:81:00:xx:xx:xx	제품 A	타겟
0b	해당 없음	50:0a:09:81:00:xx:xx:xx	제품 B	타겟

다음은 대상 스토리지 디바이스 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

사이트 조사 및 계획 워크시트 호스트 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 마이그레이션 프로젝트 호스트 정보가 포함된 탭을 설정해야 합니다.

다음은 호스트 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

호스트							
• 현재 *	• NetApp 권장 *	호스트 이름	드라이버	펌웨어	허크	MPIO	SnapDrive
SnapManager	핫픽스	dm-rx200s6-21					
		dm-rx200s6-22					
		dm-rx200s6-20					

사이트 조사 및 계획 워크시트 **HBA** 및 영역 정보 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 HBA 및 영역 정보에 대한 정보가 포함된 탭을 설정해야 합니다.

다음은 HBA 및 영역 정보 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

패브릭 세부 정보			
호스트 이름	설명	WWPN입니다	패브릭 이름
dm-rx200s6-21	HBA0	21:00:00:24:ff:xx:xx:xx	제품 A
dm-rx200s6-21	HBA1	21:00:00:24:ff:xx:xx:xx	제품 B

패브릭 세부 정보			
vSAN/도메인	포트 번호	마이그레이션 전 구역 구성원 자격	마이그레이션 후 구역 구성원 자격
10	FC2/3	rx21_AMS2100	rx21_flickDOT
10	FC2/3	rx21_AMS2100	rx21_flickDOT

사이트 조사 및 계획 워크시트 소스 **LUN** 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 소스 LUN에 대한 정보가 포함된 탭을 설정해야 합니다.

다음은 소스 LUN 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

소스 **LUN**				
마스킹된 LUN	스토리지 그룹 이름입니다	호스트 LUN ID입니다	스토리지 LUN ID입니다	두껍게/얇게
UID	dm-rx200s6-21	0	30	두껍게
60060e801046b96004f2bf460000001e	dm-rx200s6-21	1	14	두껍게
60060e801046b96004f2bf460000000e	dm-rx200s6-21	2	15	두껍게

소스 **LUN**				
모든 LUN. 2a	사용자 지정 접두어	LUN 이름입니다	UID	시작 섹터
파티션 오프셋		LUN30		
368050176)을 참조하십시오	0	LUN14		
33619968	0	LUN15		

사이트 조사 및 계획 워크시트 스토리지 그룹 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 스토리지 그룹에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 스토리지 그룹 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

스토리지 그룹			
출처	목적지	호스트 이름	스토리지 그룹
WWPN입니다	iGroup 명령	dm-rx200s6-21	dm-rx200s6-21
21:00:00:24:ff:30:14:C521:00:00:24:ff:30:14:C4	igroup create-OSType "windows"-protocol "fcp"-vserver "datamig"-igroup "dm-rx200s6-21"-initiator" 21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:24:ff:30:14:C5	dm-rx200s6-22	dm-rx200s6-22
21:00:00:24:ff:30:04:8521:00:00:24:ff:30:04:84	igroup create-OSType Linux 프로토콜 -protocol fcp -vserver "datamig" -igroup "dm-rx200s6-22" -initiator" 21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:24:ff:30:04:84	dm-rx200s6-20	dm-rx200s6-20

사이트 조사 및 계획 워크시트 **LUN** 세부 정보 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 LUN 세부 정보에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 LUN 세부 정보 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

LUN 세부 정보입니다				
출처	호스트 이름	스토리지 그룹	운영 체제	클러스터형
스토리지 컨트롤러	dm-rx200s6-21	dm-rx200s6-21	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	아니요
AMS2100	dm-rx200s6-22	dm-rx200s6-22	Red Hat Enterprise Linux Server 릴리스 5.10	아니요
AMS2100	dm-rx200s6-20	dm-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 빌드 - 1331820	아니요
AMS2100	dm-rx200s6-20	dm-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 빌드 - 1331820	아니요

LUN 세부 정보입니다				
출처	마운트 지점	물리적 드라이브 번호입니다	포트	버스
타겟	C:	PHYSICALDRIVE0	2	0
0	/	SDA	0	0
0	BootLUN _ 데이터 저장소	NAA.60060e801046b96004f2bf4600000014	0	0
0	VM_데이터 저장소	NAA.60060e801046b96004f2bf4600000015	0	0

LUN 세부 정보입니다				
출처	LUN을 클릭합니다	PG80 SN	PG83 SN/UID입니다	LUN 크기(GB)
오프셋 시작	0		60060e801046b96004f2bf460000001e	40
0	0		60060e801046b96004f2bf4600000010을 참조하십시오	20

LUN 세부 정보입니다				
	0		60060e801046b96004f2bf4600000014	20
	1		60060e801046b96004f2bf4600000015를 참조하십시오	40

LUN 세부 정보입니다				
출처	LUN 유형입니다	정렬	사용자 정의 접두사(블록)	사용자 지정 접두사(바이트)
	Windows	정렬	0	0
	리눅스	정렬	0	0
	VMware	정렬	0	0
	VMware	정렬	0	0

사이트 설문조사 및 계획 워크시트 **NetApp LUN** 레이아웃 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 LUN 레이아웃에 대한 정보가 포함된 탭을 설정해야 합니다.

다음은 NetApp LUN Layouts 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

NetApp LUN 정보						
스토리지 컨트롤러	집계	볼륨 이름	볼륨 크기	볼륨 보장	스냅 예약	LUN 이름입니다

NetApp LUN 정보						
S/N	LUN 유형입니다	사용자 지정 접두어	LUN 설명입니다	GB 크기	LUN 예약입니다	분할 예약

NetApp LUN 정보						
볼륨 자동 크기 조정	스냅 자동 삭제	Igroup	LUN ID입니다	호스트 유형	드라이브 문자	호스트

사이트 조사 및 계획 워크시트 마이그레이션 일정 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 마이그레이션 일정에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 Migration Schedule 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

마이그레이션 일정							
마이그레이션 날짜	호스트	OS	응용 프로그램	스토리지 컨트롤러	LUN UID입니다	LUN 크기입니다	상태

사이트 조사 및 계획 워크시트 집계 상태 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 집계 상태에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 집계 상태 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

NetApp 애그리게이트 정보					
컨트롤러	집계	총 크기(GB)	사용된 용량(GB)	사용 가능(GB)	빌드 아웃 이전

사이트 조사 및 계획 워크시트 **FAS** 구성 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 FAS 구성에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 FAS 구성 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

클러스터 이름	클러스터 관리 **IP** 주소입니다	클러스터 관리 자격 증명을 사용할 수 있습니다	**ONTAP** 시스템 관리자 호스트	
			* IP 주소 *	* 자격 증명 사용 가능 *

네트워크 포트					
노드	인터페이스 이름	포트 유형입니다	포트 속도	VLAN 이름 /ID입니다	IFGRP

SVM 이름	유형	프로토콜	집계	**SVM** 루트 볼륨

SVM	볼륨	집계	크기	산
			* LUN 이름 *	* LUN 크기 *

SVM 네트워크 인터페이스					
SVM	인터페이스 이름	인터페이스 역할	IP 주소/넷마스크	홈 노드/홈 포트	페일오버 그룹

SVM FCP 대상 포트					
SVM	FCP 포트 이름	WWPN입니다	WWNN입니다	홈 노드	홈 포트

노드 **FCP** 이니시에이터 포트					
노드 이름	FCP 포트 이름	WWPN입니다	WWN입니다	홈런노드	홈 포트

사이트 조사 및 계획 워크시트 **SDS CLI** 스크립트 탭

사이트 조사 및 계획 워크시트의 일부로 SDS CLI 스크립트에 대한 정보가 포함된 탭이 있어야 합니다.

다음은 SDS CLI 스크립트 탭을 설정하는 방법의 예입니다.

컨트롤러 **1**	컨트롤러 **2**
볼륨 크기 vol0 aggr0 108g	
스냅 예약 bootcampvol 0	
스냅 예약 vol0 20	
자동 삭제 부트캠프vol을 켭니다	
스냅 자동 삭제 부트캠프 볼륨 헌신을 시도해 보십시오	
스냅 자동 삭제 bootcamvol 트리거 볼륨	
스냅 자동 삭제 bootcampvol target_free_space 20	
스냅 자동 삭제 bootcampvol defer_delete user_created	
스냅 자동 삭제 vol0을 설정합니다	
스냅 자동 삭제 vol0 헌신을 시도하십시오	
스냅 자동 삭제 vol0 트리거 볼륨	
스냅 자동 삭제 vol0 target_free_space 20	

컨트롤러 **1**	컨트롤러 **2**
스냅 자동 삭제 vol0 defer_delete user_created	
볼륨 자동 크기 조정 bootcampvol이 켜져 있습니다	
볼륨 자동 크기 조정 vol0이 켜져 있습니다	
볼륨 옵션 bootcampvol try_first volume_grow	
볼륨 옵션 bootcampvol fractional_reserve 100	
볼륨 옵션 vol0 try_first volume_grow	
볼륨 옵션 vol0 fractional_reserve 100	
Qtree 보안/vol/bootcampvol UNIX	
Qtree 보안/vol/vol0 NTFS	
스냅 sched bootcampvol 0 0 0	
스냅 sched vol0 0 2 6 @ 8,12,16,20	
LUN이 IGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/qavol_Narayan/TestLUN에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/DM25_boot_LUN에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/DM25_data1_LUN에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/DM25_data2_LUN에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/dm26_boot_lun에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	

컨트롤러 **1**	컨트롤러 **2**
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/dm26_data1_lun에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/dm26_data2_LUN에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/dm27_boot_lun에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/dm27_data1_lun에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	
LUN이 iGroup에 매핑되지 않았으므로 /vol/bootcampvol/dm27_data2_LUN에 대해 # LUN 매핑을 건너뛰었습니다.	

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.