可重新分區新節點的交換器架構

ONTAP MetroCluster

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/upgrade/task_disconnect_the_exist_dr_group_mcc_expansion.html on June 30, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

可重新分區新節點的交換器架構 1
從網路中斷現有DR群組的連線 1
重新設定交換器 1

可重新分區新節點的交換器架構

從網路中斷現有DR群組的連線

您必須從光纖網路中的FC交換器中斷開現有的控制器模組。

此工作必須在每MetroCluster 個站台執行。

步驟

1. 停用將現有控制器模組連接至交換器架構的HBA連接埠、以進行維護：

   「torage port disable-node-name_-port *port-number*」

2. 在本機FC交換器上、從現有控制器模組HBA、FC-VI和Atto橋接器的連接埠拔下纜線。

   重新連接纜線時、您應該貼上纜線的標籤、以便輕鬆識別。只有ISL連接埠應保持連線。

重新設定交換器

您必須套用RCF檔案、才能重新設定分區以容納新節點。

如果您無法使用RCF檔案來設定交換器、則必須手動設定交換器。請參閱：

- "手動設定Brocade FC交換器"
- "手動設定Cisco FC交換器"

步驟

1. 找出您組態的RCF檔案。

   您必須將RCF檔案用於八節點組態、而且必須符合交換器模式。

2. 依照下載頁面上的指示套用RCF檔案、視需要調整ISL設定。
3. 確定交換器組態已儲存。
4. 重新啟動FC交換器。
5. 使用您先前建立的佈線配置、將既有的FC橋接器和新的FC對SAS橋接器連接至FC交換器。

   FC交換器連接埠的使用必須符合MetroCluster 中所述的8節點使用情形 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 以便使用參考組態檔（RCT）。

6. 使用正確的命令來驗證連接埠是否在線上。

交換器廠商	命令
Brocade	切換顯示

Cisco	顯示介面簡介

7. 請使用中的程序 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 使用您先前建立的佈線配置、從現有和新的控制器連接FC-VI連接埠。

   FC交換器連接埠的使用必須符合MetroCluster 中所述的8節點使用情形 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 以便使用參考組態檔（RCT）。

8. 從現有節點、確認FC-VI連接埠已上線：

   「顯示此介面卡的資訊」MetroCluster

   《不互連鏡像秀》MetroCluster

9. 將HBA連接埠從目前的控制器和新的控制器連接至纜線。
10. 在現有的控制器模組上、啟用連接至交換器架構的連接埠進行維護：

    「torage連接埠啟用-node-name_-port *port-ID*」

11. 啟動新的控制器並將其開機至維護模式：

    Boot_ONTAP maint

12. 確認新的控制器模組只能看到新DR群組所使用的儲存設備。

    其他DR群組所使用的任何儲存設備均不可見。

13. 返回此程序的開頭、重新連接第二個交換器網路。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。