磁碟

System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_viewing_disk_information.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁碟 1
使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）檢視磁碟資訊-更新版本 1
如何在System Manager中報告磁碟類型-例如更新版本的更新版本ONTAP ONTAP 1
使用System Manager ONTAP - NetApp 9.7及更早版本、判斷移除多磁碟機載體的安全時機 2
System Manager ONTAP 中的「磁碟」視窗-更新版本 3

磁碟

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）檢視磁碟資訊-更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《磁碟》（磁碟）視窗（ONTAP 以更新版本提供）來檢視磁碟的名稱、大小和容器詳細資料、以及容量磁碟和快取磁碟的圖形資訊。

步驟

1. 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*磁碟*」。
2. 從顯示的磁碟清單中選取您要檢視其相關資訊的磁碟。
3. 檢閱磁碟詳細資料。

相關資訊

磁碟視窗

如何在System Manager中報告磁碟類型-例如更新版本的更新版本ONTAP ONTAP

經典版的《系統管理程式》（以更新版本提供）可將每個磁碟的類型關聯起來。ONTAP ONTAP本報告的某些磁碟類型與產業標準不同、您應該瞭解哪些類型的磁碟類型符合產業標準、以避免混淆。ONTAP ONTAP

如果使用的是磁碟類型、除非另有說明、否則就是使用的類型。ONTAP ONTAP_RAID磁碟類型_表示特定磁碟在RAID中扮演的角色。RAID磁碟類型與ONTAP 各種不同的磁碟類型無關。

對於特定組態、支援的磁碟類型取決於儲存系統機型、機櫃類型、以及系統中安裝的I/O模組。

下表顯示ONTAP 了針對SAS和FC儲存連線類型、以及儲存陣列、將哪些類型的Sfor Sfor disk對應至業界標準磁碟類型。

SAS連線儲存設備

磁碟類型**ONTAP**	磁碟類別	業界標準磁碟類型	說明
牀位寓所	容量	SATA	橋接式SAS/SATA磁碟搭配新增的硬體、可將其插入SAS連接的儲存櫃
FSA	容量	NL-SAS	近線SAS
MSATA	容量	SATA	SATA磁碟位於多磁碟機載體儲存櫃中

磁碟類型ONTAP	磁碟類別	業界標準磁碟類型	說明
SAS	效能	SAS	序列附加SCSI
SSD	超高效能	SSD	固態硬碟

連接FC的儲存設備

磁碟類型ONTAP	磁碟類別	業界標準磁碟類型
ATA	容量	SATA
FCAL	效能	FC

儲存陣列

磁碟類型ONTAP	磁碟類別	業界標準磁碟類型	說明
LUN	不適用	LUN	由儲存陣列做為後盾並由ONTAP 支援的邏輯儲存設備、以供作磁碟使用。這些LUN稱為_Array LUN__、用以區分它們與ONTAP 供用戶端使用的LUN。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3437：儲存子系統恢復能力"

使用System Manager ONTAP - NetApp 9.7及更早版本、判斷移除多磁碟機載體的安全時機

在安全之前移除多個磁碟機、可能會導致一個或多個RAID群組降級、甚至導致儲存設備中斷。經典版的支援功能（適用於支援更新版本的更新版本）可讓您判斷移除多磁碟機的安全時機。ONTAP ONTAP

當必須更換多磁碟機載體時、您必須先發生下列事件、才能安全地移除載體：

- 必須記錄一個資訊、指出載體已準備好移除。AutoSupport
- 必須記錄一則EMS訊息、指出載體已準備好移除。
- 在「磁碟」視窗中、兩個磁碟在載體中的狀態必須顯示為「中斷」。

  只有在清空故障磁碟的載體結合之後、才能移除磁碟。您可以按一下「詳細資料」、在「磁碟」視窗的「內

容」索引標籤中檢視磁碟清空狀態。

- 載體上的故障LED（黃色）必須持續亮起、表示已準備好移除。
- 活動LED（綠色）必須關閉、表示沒有磁碟活動。
- 機櫃數位顯示器只會顯示機櫃ID編號。

> 您無法重複使用故障磁碟的載體結合。當您移除包含故障磁碟的多磁碟機載體時、必須以新的載體來更換。

System Manager ONTAP 中的「磁碟」視窗-更新版本

您可以使用ONTAP 「磁碟」視窗來ONTAP 檢視儲存系統中的所有磁碟（可在更新版本的版本中使用）。

命令按鈕

- 指派

  將磁碟的擁有權指派或重新指派給節點。

  只有選取磁碟的容器類型為未指派、備援或共用時、才會啟用此按鈕。

- 零備援

  清除所有資料、並格式化備用磁碟和陣列LUN。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

索引標籤

摘要

顯示叢集中磁碟的詳細資訊、包括備用磁碟和指派磁碟的大小。此索引標籤也會以圖形方式顯示HDD的備用磁碟、集合體和根集合體資訊、以及快取磁碟（SSD）的備用磁碟、儲存池中的磁碟、集合體、Flash Pool Aggregate和根集合體等資訊。

若系統具備All Flash Optimized特性設定、則不會顯示HDD面板。

詳細資料面板提供分割區和未分割備用磁碟（磁碟類型、節點、磁碟大小、RPM、Checksum、 可用磁碟數量和備用容量）、格式為表格。

庫存

- 名稱

  顯示磁碟的名稱。

- * Container類型*

  顯示磁碟的使用目的。可能的值包括Aggregate、中斷、Foreign、Label Maintenance、維護、 共享、備用、未指派、Volume、未知、 和不受支援。

- 分割區類型

  顯示磁碟的分割區類型。

- 節點名稱

  顯示包含Aggregate的節點名稱。

  此欄位僅適用於叢集層級。

- 擁有者

  顯示指派此磁碟的主節點名稱。

- 目前擁有者

  顯示目前擁有此磁碟的節點名稱。

- 根擁有者

  顯示目前擁有此磁碟根分割區的節點名稱。

- 資料擁有者

  顯示目前擁有此磁碟資料分割區的節點名稱。

- 資料**1**擁有者

  顯示目前擁有磁碟資料1分割區的節點名稱。

- 資料**2**擁有者

  顯示目前擁有磁碟資料2分割區的節點名稱。

- 儲存資源池

  顯示與磁碟相關聯的儲存資源池名稱。

- 類型

  顯示磁碟類型。

- 韌體版本

  顯示磁碟的韌體版本。

- 模型

顯示磁碟的機型。

- * RPM *

  當選項「raid.mix.hdd.rpm.capacity`」已啟用時、顯示磁碟機的有效速度、並在選項「raid.mix.hdd.rpm.capacity` is disabled.（已停用）」時顯示磁碟機的實際速度。

  此欄位不適用於SSD。

- 有效大小

  顯示磁碟上可用的空間。

- 實體空間

  顯示磁碟的實體空間總計。

- 機櫃

  顯示實體磁碟所在的磁碟櫃。

  此欄位預設為隱藏。

- 海灣

  顯示實體磁碟機櫃內的磁碟櫃。

  此欄位預設為隱藏。

- 資源池

  顯示指派所選磁碟的集區名稱。

  此欄位預設為隱藏。

- * Checksum *

  顯示Checksum的類型。

  此欄位預設為隱藏。

- 載體**ID**

  指定位於指定多磁碟載體內之磁碟的相關資訊。ID為64位元值。

  此欄位預設為隱藏。

詳細目錄區域

詳細目錄索引標籤下方的區域會顯示所選磁碟的詳細資訊、包括有關集合體或磁碟區（若適用）、廠商ID、零位狀態（以百分比表示）、磁碟序號、以及磁碟毀損時的錯誤詳細資料。對於共享磁碟、「Inventory details」（資源清冊詳細資料）區域會顯示所有集合體的名稱、包括根集合體和非根集合體。

相關資訊

檢視磁碟資訊

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.