Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/choose_controller_upgrade_procedure.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur 1

Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur

De manière générale, la mise à niveau du matériel du contrôleur dépend des modèles de plateforme des nœuds d'origine. Vous effectuez une mise à niveau en déplaçant des agrégats ou des volumes (les deux procédures sans interruption de l'activité) ou en déplaçant le stockage (procédure disruptive). Si différentes versions de ONTAP sont exécutées sur les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds, vous devrez peut-être effectuer une mise à niveau logicielle avant de démarrer la mise à niveau matérielle.

Systèmes avec disques internes

Choisissez une procédure de mise à niveau pour un système doté de disques internes, qui sont répertoriés ci-dessous :

- FAS2620, FAS2650, FAS2720 ET FAS2750
- AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s, et AFF A800
- AFF C190, AFF C250 et AFF C800
- ASA A150, ASA A250, ASA A800 et ASA AFF A220

Si votre système n'est pas répertorié, consultez le "NetApp Hardware Universe" pour vérifier s'il dispose de disques internes.



Systèmes avec disques externes uniquement

Choisissez une procédure de mise à niveau pour un système avec uniquement des disques externes, qui

sont répertoriés ci-dessous :

- FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000 ET FAS9500
- AFF A300, AFF A320, AFF A400, AFF A700 et AFF A900
- AFF C400
- ASA A400, ASA A900 et ASA AFF A700

Si votre système n'est pas répertorié, consultez le "NetApp Hardware Universe" pour vérifier s'il n'a que des lecteurs externes.



Découvrez les procédures de mise à niveau du matériel du contrôleur :

- "Mise à niveau via le transfert d'agrégats"

  La relocalisation des agrégats consiste en une procédure de remplacement. Vous n'avez pas besoin d'étendre ou de réduire le cluster à l'aide de nouveaux nœuds, ce qui est avantageux pour les clusters à 2 nœuds sans commutateur. Le déplacement des données via la migration des agrégats est plus rapide que la copie des données entre les agrégats lors du déplacement des volumes.

- "Mise à niveau par déplacement de volumes"
- "Mettre à niveau en déplaçant le stockage"

> **Remarque 1** : la version ONTAP exécutée sur les noeuds d'origine doit être prise en charge par les nouveaux noeuds. Si nécessaire, "Mettez à niveau la version ONTAP" sur les nœuds d'origine jusqu'à la version maximale prise en charge. La différence de version entre les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds ne peut pas être supérieure à quatre. Par exemple, ONTAP 9.8 et 9.12.1 sont pris en charge, mais ONTAP 9.8 et 9.13.1 ne sont pas pris en charge. "En savoir plus sur les clusters ONTAP à versions mixtes".
>
> **Remarque 2** : une mise à niveau sans interruption nécessite un nouveau système avec son propre espace de stockage et ses propres tiroirs pour stocker les données du système d'origine.
>
> **Remarque 3** : lors de la mise à niveau en déplaçant des volumes, vous joignez les nouveaux nœuds, déplacez les volumes et les LIF vers les nouveaux nœuds, puis annulez la jonction des nœuds que vous souhaitez supprimer du cluster. Si vous mettez à niveau un cluster à 2 nœuds sans commutateur, vous le convertissez en cluster à connexion commutée à l'aide d'une paire de commutateurs de cluster avant d'ajouter de nouveaux nœuds.

Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "Mettez à niveau, actualisez ou développez la configuration MetroCluster".

Si vous remplacez un composant individuel, reportez-vous au "Documentation des systèmes matériels ONTAP" Et recherchez le dépliant sur les unités remplaçables sur site pour ce composant.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.