選用：移動內部儲存設備或轉換成磁碟機櫃

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-optional-move-internal-storage.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

選用：移動內部儲存設備或轉換成磁碟機櫃 1
選用：移動內部儲存設備或將系統轉換成磁碟機櫃 1
從原始節點移動內部磁碟機 1
將原始節點轉換成磁碟機櫃 2

選用：移動內部儲存設備或轉換成磁碟機櫃

選用：移動內部儲存設備或將系統轉換成磁碟機櫃

如果您的原始節點是受支援的機型之一、您可以將其內部SATA磁碟機或SSD移至磁碟機櫃、並在升級過程中移動儲存設備以連接至新節點。您也可以將系統轉換成磁碟機櫃、並將其連接至新節點。

您只能在同一個叢集內移動磁碟機或磁碟機櫃。

選擇

- "從原始節點移動內部磁碟機"

  如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點的內部SATA磁碟機或SSD移至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃。您無法將SAS磁碟機傳輸至連接至新節點的磁碟機櫃。

- "將原始節點轉換成磁碟機櫃"

  如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點轉換成磁碟機櫃、然後將其附加至同一叢集中的新節點。

從原始節點移動內部磁碟機

如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點的內部SATA磁碟機或SSD移至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃。您無法將SAS磁碟機傳輸至連接至新節點的磁碟機櫃。

開始之前

- 您必須已檢閱 "升級控制器硬體的考量事項" 關於移動內部磁碟機。

  如果您需要特定組態的指引、請聯絡技術支援部門。

- 原始節點的SATA或SSD磁碟機載體必須與新的磁碟機櫃相容。
- 相容的磁碟機櫃必須已連接至新節點。
- 磁碟機櫃必須有足夠的可用磁碟槽、才能容納來自原始節點的SATA或SSD磁碟機載體。

步驟

1. 從系統正面輕移擋板。
2. 按下磁碟機承載器左側的釋放按鈕。

   托架上的CAM握把部分彈開、並從中間背板釋放托架。

3. 將CAM握把拉至完全開啟位置、以從中間板中取出托架、然後將托架從磁碟機櫃中輕推。

> 在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手。不過、請勿將手放在外露在機架底部的磁碟機板上。

4. 將CAM握把置於開啟位置時、將托架插入新磁碟機櫃的插槽、並持續推入、直到托架停止為止。

> 裝入載體時請用兩隻手。

5. [move_int_drive_5]關閉CAM握把、使托架完全就位在中間板上、並將握把卡入定位。

   您必須緩慢關閉握把、使其與機層面正確對齊。

6. 重複 步驟2 透過 步驟5. 適用於您要移至新系統的所有磁碟機。

將原始節點轉換成磁碟機櫃

如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點轉換成磁碟機櫃、然後將其附加至同一叢集中的新節點。

您必須已檢閱 "升級控制器硬體的考量事項" 關於將節點轉換成磁碟機櫃。如果您需要特定組態的指引、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 使用適當的IOM模組來更換您要轉換的節點中的控制器模組。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 設定磁碟機櫃ID。

   每個磁碟機櫃（包括機箱）都需要一個唯一的ID。

3. 視需要重設其他磁碟機櫃ID。
4. 關閉連接至新節點的任何磁碟機櫃的電源、然後關閉新節點的電源。
5. 將轉換後的磁碟機櫃纜線連接至新系統上的SAS連接埠、如果您使用頻外ACP纜線、請將纜線連接至新節點上的ACP連接埠。
6. 開啟轉換後磁碟機櫃和連接至新節點的任何其他磁碟機櫃的電源。
7. 開啟新節點的電源、然後按Ctrl-C存取開機環境提示字元、中斷每個節點的開機程序。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。