# はじめに
## ONTAP Systems

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/whats-new.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

はじめに . . . . . 1
FAS および AFF システムの新機能 . . . . . 1
リリースノート . . . . . 4

# はじめに

## FAS および AFF システムの新機能

FAS および AFF システムの新機能について説明します。

### 新しいアダプタのサポート

| アダプタのパーツ番号 | 説明 | カテゴリ | 最初から利用可能です |
|---|---|---|---|
| "X91148A" | 2 ポート 100GbE RoCE QSFP28 | • ストレージ<br>• ネットワーキング<br>• HA / MetroCluster | ONTAP 9.8 |
| "X91122A" | 2 ポート 25GbE RoCE QSFP28 | • ネットワーキング<br>• HA / MetroCluster | ONTAP 9.8 |
| "X9170A" | NVMe SSD モジュール（ 1TB ） | コア・ダンプ・デバイス | ONTAP 9.8 |

### 新たにサポートされるスイッチ

| スイッチ | 説明 | 最初から利用可能です |
|---|---|---|
| "36 ポート 100GbE Cisco スイッチ（ X190200 ）" | MetroCluster IP 構成のサポートを含め、同じ Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチペアで共有インフラ（クラスタ、HA 、およびスイッチ接続ストレージ）をサポートします。 | ONTAP 9.9.1 |
| "36 ポート 100GbE Cisco スイッチ（ X190200 および X190210 ）" | Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタインターコネクトスイッチと、 AFF / FAS コントローラのストレージスイッチのサポート、およびフロントエンドのデータ接続。 | ONTAP 9.8 |
| "Broadcom BES-53248 スイッチ（ X190005 および X190005R ）" | Broadcom BES-53248 クラスタインターコネクトスイッチは、 40 / 100GbE ポートを搭載した AFF / FAS コントローラに対応しています。 | ONTAP 9.8 |

| スイッチ | 説明 | 最初から利用可能です |
| --- | --- | --- |
| "36 ポート 100GbE Cisco スイッチ（X190200）"<br>"32 ポート 100GbE Cisco スイッチ（X190100 と X190100R）" | Cisco Nexus 100GbE スイッチを専用ストレージスイッチとして使用し、NS224 NVMe ドライブシェルフを次のプラットフォームに接続できます。<br>• AFF A800/AFF ASA A800<br>• AFF A700 / AFF ASA A700<br>• AFF A400 / AFF ASA A400 を選択します<br>• AFF A320 | ONTAP 9.8 |
| "Broadcom BES-53248 スイッチ（X190005 および X190005R）" | 10 / 25GbE ポートを備えた AFF / FAS コントローラでの Broadcom BES-53248 クラスタインターコネクトスイッチのサポート。 | ONTAP 9.5P8. |

## 新しいプラットフォームのサポート

| プラットフォーム（データシートへのリンクあり） | 最初から利用可能です |
| --- | --- |
| "FAS9500" | ONTAP 9.10.1P3および9.11.1 |
| "AFF A900 の略" | ONTAP 9.10.1 |
| "AFF A250/AFF ASA A250" | ONTAP 9.8 |
| "FAS500f" | ONTAP 9.8 |
| "AFF ASA A800" | ONTAP 9.8 |
| "FAS8300" | ONTAP 9.7 |
| "FAS8700 の場合" | ONTAP 9.7 |
| "AFF A400" | ONTAP 9.7 |
| "AFF ASA A220" | ONTAP 9.7 |
| "AFF ASA A700" | ONTAP 9.7 |
| "AFF C190" | ONTAP 9.6 |
| "AFF A320" | ONTAP 9.6 |

## 新しいシェルフのサポート

| シェルフ | 最初から利用可能です |
|---|---|
| NS224 | ONTAP 9.6 |

## 新しいハードウェアの更新

| 機能性 | 概要 と詳細情報の入手方法 | 最初から利用可能です |
|---|---|---|
| NS224 ドライブシェルフのプラットフォームサポートが拡張されました | 次のプラットフォームで NS224 ドライブシェルフがサポートされます。<br>• AFF A800/AFF ASA A800<br>• AFF A700 / AFF ASA A700<br>• AFF A250/AFF ASA A250<br>• FAS500f | ONTAP 9.8 |
| 6Gb SAS ストレージスタックへの 12Gb SAS シェルフのホットアド | SAS ストレージスタックでは、 6Gb から 12Gb への単一速度の移行がサポートされるようになりました。これにより、既存の 6Gb スタックと 12Gb シェルフを拡張することができます。<br>"IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします" | ONTAP 9.7P4<br>ONTAP 9.6P9.<br>ONTAP 9.5P14 |

## 新しいハードウェアアップグレードの機能拡張

ONTAP 9.8 では、自動ポート配置機能が導入され、ハードウェアのアップグレード手順が簡略化されています。ONTAP 9.8 を実行しているシステムをアップグレードする場合は、ポート配置機能に対応した正しい手順 を使用する必要があります。

次の表で、使用可能なアップグレード手順を確認してください。詳細については、各ガイドを参照して手順が適切かどうかを確認してください。

MetroCluster 固有のその他の手順については、を参照してください "アップグレードまたは更新方法を選択します"。

| **ONTAP** バージョン | 場所 | 無停止 | **MetroCluster** をサポートします |
|---|---|---|---|
| 9.8 〜 9.0.x | "『 Controller Hardware Upgrade Express Guide 』を参照してください" （既存の物理ストレージの移動） | いいえ | いいえ |

| ONTAP バージョン | 場所 | 無停止 | MetroCluster をサポートします |
|---|---|---|---|
| "『 Controller Hardware Upgrade Express Guide 』を参照してください" （新しいストレージへのボリュームの移動） | はい。 | いいえ | 9.8 |
| "「システムコントローラの交換」コマンドを使用して、 ONTAP 9.8 を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードします" | はい。 | ○（ FC ） | 9.8 |
| "アグリゲートの再配置を使用して、 ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアを手動でアップグレードします" | はい。 | ○（ FC ） | 9.7 から 9.5 |
| "「システムコントローラの交換」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行しているコントローラハードウェアを ONTAP 9.7 にアップグレードします" | はい。 | ○（ FC ） | 9.7 以前 |

# リリースノート

このサイト以外ではリリースノートを利用できます。ネットアップサポートサイトのクレデンシャルでログインするように求められます。

"『 ONTAP 9 リリースノート』にアクセスします"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。