開始使用
ONTAP Systems

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/whats-new.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
更新功能適用於更新的功能FAS AFF 1
版本資訊 4

開始使用

更新功能適用於更新的功能FAS AFF

深入瞭解FAS 有關更新功能的資訊、包括有關功能的資訊。AFF

新的介面卡支援

介面卡零件編號	說明	類別	可用的開始
"X91148A."	2埠100GbE ROCE QSFP28	• 儲存設備 • 網路 • HA/MetroCluster	部分9.8 ONTAP
"X91122A"	2埠25GbE ROCE QSFP28	• 網路 • HA/MetroCluster	部分9.8 ONTAP
"X9170A"	NVMe SSD模組（1 TB）	核心傾印裝置	部分9.8 ONTAP

新交換器支援

交換器	說明	可用的開始
"36埠100 GbE Cisco交換器（X190200）"	在同一組Cisco Nexus 9336C-FX2交換器上支援共享基礎架構（叢集、HA和交換器附加儲存設備）、包括支援MetroCluster 不支援任何IP組態。	部分9.9.1 ONTAP
"36埠100 GbE Cisco交換器（X190200和X190210）"	Cisco Nexus 9336C-FX2叢集互連交換器與儲存交換器支援AFF/FAS控制器、以及前端資料連線。	部分9.8 ONTAP
"Broadcom BCS-53248交換器（X190005和X190005R）"	Broadcom BS-53248叢集互連交換器支援AFF/FAS控制器、具有40/100GbE連接埠。	部分9.8 ONTAP

交換器	說明	可用的開始
"36埠100 GbE Cisco交換器（X190200）" "32埠100 GbE Cisco交換器（X190100和X190100R）"	Cisco Nexus 100 GbE交換器可作為專用儲存交換器、將NS224 NVMe磁碟機櫃連接至下列平台： • 介紹A800/AFF的A800 AFF ASA • 介紹A700/AFF的功能AFF ASA • 介紹A400/AFF的功能AFF ASA • 解答320 AFF	部分9.8 ONTAP
"Broadcom BCS-53248交換器（X190005和X190005R）"	Broadcom BS-53248叢集互連交換器支援AFF/FAS控制器、具備10/25GbE連接埠。	零點9.5P8 ONTAP

新平台支援

平台（含資料表連結）	可用的開始
"解答900 AFF"	零點9.10.1 ONTAP
"VA250/AFF F4A250 AFF ASA"	部分9.8 ONTAP
"FAS500f"	部分9.8 ONTAP
"解答800 AFF ASA"	部分9.8 ONTAP
"FAS8300"	更新ONTAP
"FAS8700"	更新ONTAP
"解答400 AFF"	更新ONTAP
"VA220 AFF ASA"	更新ONTAP
"部分A700 AFF ASA"	更新ONTAP
"C190 AFF"	部分9.6 ONTAP
"解答320 AFF"	部分9.6 ONTAP

全新機櫃支援

磁碟櫃	可用的開始
NS224	部分9.6 ONTAP

新硬體更新

功能	說明及深入瞭解的地方	可用的開始
更廣泛的NS224磁碟機櫃平台支援	下列平台支援NS224磁碟機櫃： • 介紹A800/AFF的A800 AFF ASA • 介紹A700/AFF的功能AFF ASA • VA250/AFF F4A250 AFF ASA • FAS500f	部分9.8 ONTAP
熱新增12Gb SAS磁碟櫃至6Gb SAS儲存堆疊	SAS儲存堆疊現在支援從6Gb到12Gb的單一速度轉換。如此一來、現有6Gb堆疊的儲存設備就能以12Gb架架擴充。 "將含有IOM12模組的熱新增磁碟櫃放到具有IOM6模組的磁碟櫃堆疊中"	零點9.7P4 ONTAP 部分9.6P9 ONTAP 零點9.5P14 ONTAP

新的硬體升級增強功能

由於推出自動連接埠配置功能、因此在更新過程中、硬體升級程序已在ONTAP 更新過程中簡化。當您升級執行ONTAP 不正常的系統時、必須使用正確的程序來說明連接埠放置功能。

請檢閱下表、查看可用的升級程序。如需其他詳細資料、請參閱每份指南、以判斷程序是否適當。

如需MetroCluster的其他特定程序、請參閱 "選擇升級或重新整理方法"。

版本**ONTAP**	位置	不中斷營運	支援**MetroCluster**
9.8到9.1.x	"控制器硬體升級快速指南" （移動現有的實體儲存設備）	否	否
"控制器硬體升級快速指南" （將磁碟區移至新儲存設備）	是的	否	9.8
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP VMware 9.8的控制器硬體"	是的	有（FC）	9.8

版本**ONTAP**	位置	不中斷營運	支援**MetroCluster**
"使用Aggregate Relocation來手動升級執行ONTAP VMware 9.8或更新版本的控制器硬體"	是的	有（FC）	9.7至9.5
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP VMware 9.5的控制器硬體升級至ONTAP VMware 9.7"	是的	有（FC）	9.7及更早版本

版本資訊

本網站外部提供版本資訊。系統會提示您使用NetApp支援網站認證登入。

"存取ONTAP 《R9發行說明》"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。