ONTAP
ツールプリファレンスファイルを設定します
ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
September 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere-910/configure/reference_set_ipv4_or_ipv6.html on September 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP ツールプリファレンスファイルを設定します 1
プリファレンスファイルを使用して IPv4 または IPv6 を設定してください 1
別のサブネットを追加してください 2
異なるサブネット間でのデータストアのマウントを有効にする 2
Virtual Storage Console の SSL 証明書を再生成する 3

ONTAP ツールプリファレンスファイルを設定します

プリファレンスファイルを使用して IPv4 または IPv6 を設定してください

プリファレンスファイルには、 VMware vSphere の処理用の ONTAP ツールを制御する設定が含まれています。ほとんどの場合、これらのファイルの設定を変更する必要はありません。Virtual Storage Console （ VSC ）で使用されるプリファレンスファイルを把握しておくと役立ちます。

VSC には複数のプリファレンスファイルがあります。これらのファイルには、 VSC によるさまざまな処理の実行方法を決定するエントリキーと値が含まれています。VSC で使用される一部のプリファレンスファイルを次に示します。

/opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml が含まれています

「 /opt/NetApp/vscserver /etc/vsc/vscPreferences.xml 」を参照してください

状況によっては、プリファレンスファイルの変更が必要になることがあります。たとえば、 iSCSI または NFS を使用していて、 ESXi ホストとストレージシステムとでサブネットが異なる場合は、のプリファレンスファイルを変更する必要があります。プリファレンスファイルの設定を変更しないと、 VSC でデータストアをマウントできないためにデータストアのプロビジョニングが失敗します。

プリファレンスファイル「 kaminoprefs.xml 」に新しいオプションが追加されました。 VSC に追加されるすべてのストレージシステムで IPv4 または IPv6 のサポートを有効にするように設定できます。

- 「 efault.override.option.provision.mount.datastore.address.family` 」パラメータが「 kaminoprefs.xml 」プリファレンスファイルに追加され、データストアプロビジョニング用の優先データ LIF プロトコルが設定されました。

  このプリファレンスは、 VSC に追加されるすべてのストレージシステムに適用されます。

- 新しいオプションの値は 'ipv4’ipv6' および 'none' です
- デフォルトでは、値は「 NONE 」に設定されています。

* 値 *	* 概要 *
なし	• プロビジョニングの際、クラスタ管理 LIF または SVM 管理 LIF と同じ IPv6 または IPv4 アドレスタイプのデータ LIF を使用してストレージが追加されます。 • SVM に同じ IPv6 または IPv4 アドレスタイプのデータ LIF がない場合は、他のタイプのデータ LIF があればプロビジョニングが実行されます。

IPv4	• 選択した SVM 内の IPv4 データ LIF を使用してプロビジョニングが実行されます。 • SVM に IPv4 データ LIF がない場合、 SVM で使用可能な IPv6 のデータ LIF があれば、プロビジョニングはそのデータ LIF を使用して行われます。
IPv6	• 選択した SVM 内の IPv6 データ LIF を使用してプロビジョニングが実行されます。 • SVM に IPv6 データ LIF がない場合、 SVM で使用可能な IPv4 のデータ LIF があれば、プロビジョニングは IPv4 のデータ LIF を介して行われます。

別のサブネットを追加してください

ONTAP ツールインターフェイスまたは REST API を使用して、 ESXi ホストの異なるサブネットを追加できます。これにより、ストレージシステムのプロビジョニング後にデータストアのマウント処理用のサブネットを許可または制限できます。ESXi ホストのサブネットを追加しないと、それらのサブネットに対するデータストアのマウント処理が ONTAP ツールによってブロックされます。

- 手順 *
  1. vCenter Server インスタンスにログインし、 ONTAP ツールにアクセスします。
  2. ホームページで、 [* 設定 **>** サブネットアクセスの管理 *] をクリックします。
  3. [Manage Subnet Access] ダイアログボックスで、 [Allowed Subnets for NFS Subnets Access] の [*Selected] オプションをクリックします。
  4. 必要なサブネットの値を入力し、 * add * をクリックします。
  5. 制限付きサブネットの場合は、 [* なし（ None ）] または [* 選択済み（ * Selected ）] を選択
  6. iSCSI Subnets Access に対して上記の手順を繰り返し、 * Apply * をクリックします。

異なるサブネット間でのデータストアのマウントを有効にする

NFS または iSCSI を使用していて、 ESXi ホストとストレージシステムとでサブネットが異なる場合は、 VMware vSphere のプリファレンスファイル用の ONTAP ツールを変更する必要があります。プリファレンスファイルを変更しないと、 Virtual Storage Console （ VSC ）でデータストアをマウントできないためにデータストアのプロビジョニングが失敗します。

- このタスクについて *

データストアのプロビジョニングに失敗した場合、以下のエラーメッセージが記録されます。

' 続行できません。コントローラ上のカーネル IP アドレスとアドレスの相互参照時に IP アドレスが見つかりませんでした。

NFS マウント・ボリュームと一致するネットワークが ' これらのホストに見つかりません

- 手順 *

1. vCenter Server インスタンスにログインします。
2. 統合アプライアンス仮想マシンを使用してメンテナンスコンソールを起動します。

   "VMware vSphere 用 ONTAP ツールのメンテナンスコンソール"

3. 「 4 」を入力して、 Support and Diagnostics オプションにアクセスします。
4. 「 2 」を入力して、 Access Diagnostic Shell オプションにアクセスします。
5. 「 vi /opt/NetApp/vscserver /etc/kamino/kaminoprefs.xml 」と入力して、「 kaminoprefs.xml 」ファイルを更新します。
6. kaminoprefs.xml ファイルを更新します

* を使用する場合 *	* これをしなさい …*
iSCSI	エントリキー「 efault.allow.iscsi.mount.networks` 」の値を「 ALL 」から ESXi ホストのネットワークの値に変更します。
NFS	エントリキー「 efault.allow.nfs.mount.networks` 」の値を「 ALL 」から ESXi ホストのネットワークの値に変更します。

プリファレンスファイルには、これらのエントリキーのサンプル値が含まれています。

> 値「 all 」はすべてのネットワークを意味するわけではありません。「 all 」の値を指定すると、ホストとストレージシステムの間にある一致するすべてのネットワークが、データストアのマウントに使用されます。ホストネットワークを指定すると、指定したサブネット間でのみマウントを有効にできます。

1. 'kaminoprefs.xml ファイルを保存して閉じます

Virtual Storage Console の SSL 証明書を再生成する

Virtual Storage Console （ VSC ）をインストールすると SSL 証明書が生成されます。この SSL 証明書に対して生成される Distinguished Name （ DN ；識別名）は、クライアントマシンで認識される Common Name （ CN ；共通名）とは異なる場合があります。キーストアと秘密鍵のパスワードを変更して証明書を再生成し、サイト固有の証明書を作成することができます。

- このタスクについて *

メンテナンスコンソールを使用してリモート診断を有効にして、サイト固有の証明書を生成することができます。

"Virtual Storage Console ： CA 署名証明書の実装"

- 手順 *
  1. メンテナンスコンソールにログインします。
  2. 「 1 」と入力して、「アプリケーションの設定」メニューにアクセスします。
  3. [Application Configuration] メニューで、「 3 」を入力して VSC サービスを停止します。
  4. SSL 証明書を再生成するには '7' と入力します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。