FPolicy の設定を作成します

ONTAP 9

NetApp
March 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/create-fpolicy-external-engine-task.html on March 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy の設定を作成します 1
FPolicy 外部エンジンを作成します 1
FPolicy イベントを作成します 2
FPolicy ポリシーを作成します 2
FPolicy スコープを作成します 4
FPolicy ポリシーを有効にします 5

FPolicy の設定を作成します

FPolicy 外部エンジンを作成します

FPolicy の設定を作成するには、最初に外部エンジンを作成する必要があります。外部エンジンは、 FPolicy で外部 FPolicy サーバへの接続を確立および管理する方法を定義します。内部の ONTAP エンジン（標準の外部エンジン）を単純なファイルブロッキングに使用している設定の場合は、 FPolicy 外部エンジンを別途設定する必要がないため、この手順の実行は不要です。

外部エンジンワークシートを完成させる必要があります。

外部エンジンが MetroCluster 構成で使用されている場合は、ソースサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスをプライマリサーバとして指定する必要があります。デスティネーションサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスは、セカンダリサーバとして指定する必要があります。

手順

1. vserver fpolicy policy external-engine create コマンドを使用して FPolicy 外部エンジンを作成します。

   次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1.example.com 上に外部エンジンを作成します。FPolicy サーバとの外部通信に認証は必要ありません。

   vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2 、 10.1.1.3 -port 6789-ssl-option no-auth

2. vserver fpolicy policy external-engine show コマンドを使用して FPolicy 外部エンジンの設定を確認します。

   次のコマンドは、 SVM vs1.example.com で設定されているすべての外部エンジンに関する情報を表示します。

   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com

   ```
                                   Primary        Secondary
   External
   Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine
   Type
   ---------------    -----------  -------------- ----------- ------
   -----------
   vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789
   synchronous
                                   10.1.1.3
   ```

   次のコマンドは、 SVM vs1.example.com 上の「 engine1 」という外部エンジンに関する詳細情報を表示します。

   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine-name engine1

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
               Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
        Port Number of FPolicy Service: 6789
             Secondary FPolicy Servers: -
                  External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

FPolicy イベントを作成します

FPolicy ポリシーの設定を作成する手順の一環として、 FPolicy イベントを作成する必要があります。FPolicy ポリシーを作成するときに、このイベントをポリシーに関連付けます。イベントは、監視するプロトコルと、監視およびフィルタリングするファイルアクセスイベントを定義します。

FPolicy イベントワークシートに情報を記入します。

手順

1. vserver fpolicy policy event create コマンドを使用して FPolicy イベントを作成します。

   vserver fpolicy policy event create -vserver-name vs1.example.com -event-name event1 -protocol cifs -fileoperations open 、 close 、 read 、 write

2. vserver fpolicy policy event show コマンドを使用して、 FPolicy イベント設定を確認します。

   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com

```
                   Event                File                      Is Volume
Vserver            Name      Protocols  Operations    Filters   Operation
---------------    --------- ---------  ------------- ---------
------------
vs1.example.com    event1    cifs       open, close,  -         false
                                        read, write
```

FPolicy ポリシーを作成します

FPolicy ポリシーを作成する際には、外部エンジンと 1 つ以上のイベントをこのポリシーに関連付けます。このポリシーでは、必須のスクリーニングが要求されるかどうか、FPolicy サーバに Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータへの権限付きアクセスが許可されているかどうか、オフラインファイルのパススルーリードが有効かどうかも指

定します。

必要なもの

- FPolicy ポリシーワークシートを完成させる必要があります。
- FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合は、外部エンジンが存在している必要があります。
- FPolicy ポリシーに関連付ける FPolicy イベントが少なくとも 1 つは存在している必要があります。
- 権限付きデータアクセスを設定する場合は、 SVM 上に SMB サーバが存在している必要があります。

手順

1. FPolicy ポリシーを作成します。

   vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -engine engine_name -events event_name 、…… [-is-Mandatory ｛true|false｝] [-allow-privileged-access ｛yes | no｝] [-privileged-user-name domain\user_name [-is-passthrough-read - enabled ｛true|false｝]

   - FPolicy ポリシーには 1 つ以上のイベントを追加できます。
   - デフォルトでは、必須のスクリーニングが有効になっています。
   - allow-privileged-access パラメータを yes に設定して権限付きアクセスを許可する場合は、権限付きアクセスのための権限を持つユーザ名も設定する必要があります。
   - 「 -is-passthrough-read -enabled 」パラメータを「 true 」に設定してパススルーリードを設定する場合は、権限付きデータアクセスも設定する必要があります。

     次のコマンドは、 "event1" というイベントと、 "engine1" という外部エンジンが関連付けられた "policy1 `" という名前のポリシーを作成します。このポリシーでは、ポリシー設定のデフォルト値「 vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events event1 -engine engine1 」を使用します

     次のコマンドは、 "event2`" というイベントと、 "engine2`" という外部エンジンが関連付けられた "policy2`" というポリシーを作成します。このポリシーは、指定されたユーザ名を使用して権限付きアクセスを使用するように設定されています。パススルーリードが有効になっています。

     vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events Event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes - privileged-users -name example\archive_acct-is-passthrough-read -enabled true

     次のコマンドは ' event3` というイベントが関連付けられた ' ' native1` という名前のポリシーを作成しますこのポリシーでは標準のエンジンを使用し、デフォルト値をポリシー設定に使用しています。

   vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1 -events event3 -engine native

2. vserver fpolicy policy show コマンドを使用して、 FPolicy ポリシーの設定を確認します。

   次のコマンドは、次の情報を含む、設定された 3 つの FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

   - ポリシーに関連付けられている SVM
   - ポリシーに関連付けられている外部エンジン
   - ポリシーに関連付けられているイベント

- スクリーニングを必須にするかどうか
- 特権アクセスが必要かどうかは 'vserver fpolicy policy show で確認できます

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

FPolicy スコープを作成します

FPolicy ポリシーを作成したら、 FPolicy スコープを作成する必要があります。スコープを作成するときに、スコープを FPolicy ポリシーに関連付けます。スコープは、 FPolicy ポリシーを適用する範囲を定義します。共有、エクスポートポリシー、ボリューム、およびファイル拡張子に基づいて、対象とするファイルまたは除外するファイルを指定できます。

FPolicy スコープワークシートを完成させる必要があります。FPolicy ポリシーには、関連付けられた外部エンジンが存在する必要があり（外部 FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合）、 FPolicy イベントを少なくとも 1 つは関連付ける必要があります。

手順

1. vserver fpolicy policy scope create コマンドを使用して FPolicy スコープを作成します。

   vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 -volume-to -include datavol1 、 datavol5

2. vserver fpolicy scope show コマンドを使用して FPolicy スコープの設定を確認します。

   vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

FPolicy ポリシーを有効にします

FPolicy ポリシーの設定が完了したら、 FPolicy ポリシーを有効にします。ポリシーを有効にすると優先度が設定され、そのポリシーのファイルアクセスの監視が開始されます。

FPolicy ポリシーには、関連付けられた外部エンジンが存在する必要があり（外部 FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合）、 FPolicy イベントを少なくとも 1 つは関連付ける必要があります。FPolicy ポリシースコープが存在し、 FPolicy ポリシーに割り当てられている必要があります。

Storage Virtual Machine （ SVM ）で複数のポリシーを有効にし、複数のポリシーを同じファイルアクセスイベントに登録している場合は、優先度が使用されます。標準のエンジンの設定を使用するポリシーは、ポリシーを有効にするときに割り当てられたシーケンス番号に関係なく、他のエンジンのポリシーよりも優先度が高くなります。

管理 SVM ではポリシーを有効にできません。

手順

1. vserver fpolicy enable コマンドを使用して、 FPolicy ポリシーを有効にします。

   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 シーケンス番号 1

2. vserver fpolicy show コマンドを使用して、 FPolicy ポリシーが有効になっていることを確認します。

   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com

```
                                     Sequence
Vserver           Policy Name          Number  Status   Engine
---------------  ----------------- --------  -------- ---------
vs1.example.com  policy1                    1  on       engine1
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.