Hyper-V および SQL Server over SMB 構成を管理します

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/configure-shares-continuous-availability-task.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Hyper-V および SQL Server over SMB 構成を管理します 1
既存の共有を継続的な可用性を確保するように設定し 1
Hyper-V over SMB バックアップで VSS シャドウコピーを有効または無効にします 4

Hyper-V および SQL Server over SMB 構成を管理します

既存の共有を継続的な可用性を確保するように設定し

既存の共有を変更して、継続的な可用性が確保された共有にすることができます。この共有は、 Hyper-V および SQL Server アプリケーションサーバが Hyper-V 仮想マシンおよび構成ファイルや SQL Server データベースファイルに無停止でアクセスするために使用します。

既存の共有に次のような特徴がある場合、 SMB を介したアプリケーションサーバでその共有をノンストップオペレーション用の継続的可用性を備えた共有として使用することはできません。

- その共有に homedirectory 共有プロパティが設定されている場合
- 共有に有効なシンボリックリンクまたはワイドリンクが含まれている場合
- 共有のルート配下にジャンクションボリュームが含まれている場合

次の 2 つの共有パラメータが正しく設定されていることを確認する必要があります。

- offline-files' パラメータは '`manual ( デフォルト ) または 'none` に設定されます
- シンボリックリンクは無効にする必要があります。

次の共有プロパティを設定する必要があります。

- 「継続的可用性」を参照してください
- oplock

次の共有プロパティは設定しないでください。現在の共有プロパティのリストに含まれている場合は、継続的可用性を備えた共有から削除する必要があります。

- 「 attributecache 」
- 「 BranchCache 」
- 「 access-based-enumeration 」のように指定します

手順

1. 現在の共有パラメータの設定と、設定済みの共有プロパティの現在のリストを表示します。

   「 * vserver cifs share show -vserver vserver_name __ -share-name share_name _*` 」のように指定します

2. 必要に応じて、「 vserver cifs share properties modify 」コマンドを使用して、共有パラメータを変更し、シンボリックリンクを無効にし、オフラインファイルを manual に設定します。

   シンボリックリンクを無効にするには '-symlink パラメータの値を "" に設定します

   - シンボリックリンクを無効にするには '-symlink パラメータの値を "" に設定します

- 「 -offline-files 」パラメータを正しい設定に設定するには、「 manual 」を指定します。

3. 「 continuously-available 」共有プロパティを追加し、必要に応じて「 oplocks 」共有プロパティを追加します。

   `* vserver cifs share properties add -vserver vserver_name _ -share-name share_name -share-properties continuously-available[ 、 oplock]*`

   oplocks 共有プロパティがまだ設定されていない場合は 'continuously-available 共有プロパティと一緒に追加する必要があります

4. 継続的な可用性が確保された共有でサポートされていない共有プロパティを削除します。

   `* vserver cifs share properties remove -vserver *vserver_name* _ -share-name share_name -share -properties properties [,…] *

   共有プロパティをカンマで区切って指定して、 1 つ以上の共有プロパティを削除することができます。

5. 「 -symlink 」パラメータと「 -offline-files 」パラメータが正しく設定されていることを確認します。

   `* vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name -fields symlink-properties 、 offline-files*`

6. 設定済みの共有プロパティのリストが正しいことを確認します。

   「 * vserver cifs shares properties show -vserver vserver_name __ -share-name share_name * 。

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上の「 share1 」という名前の既存の共有を SMB を介したアプリケーションサーバでの NDO 用に設定する方法を示しています。

- symlinks パラメータを "" に設定すると、共有上でシンボリックリンクが無効になります。
- offline-file' パラメータが変更され '`manual に設定されます
- 共有には 'continuously-available 共有プロパティが追加されます
- 共有プロパティのリストには 'oplocks' 共有プロパティがすでに含まれているため ' 追加する必要はありません
- 「 attributecache 」共有プロパティを共有から削除します。
- 「 browsable 」共有プロパティは、 SMB を介したアプリケーションサーバでの NDO に使用される継続的な可用性が確保された共有では省略可能であり、共有プロパティの 1 つとして保持されます。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1

                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: vs1
                         Path: /data
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               attributecache
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: data
                Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1
-offline-file manual -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties continuously-available

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties attributecache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
-fields symlink-properties,offline-files
vserver  share-name symlink-properties offline-files
-------- ---------- ------------------ -------------
vs1      share1    -                  manual

cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1

         Vserver: vs1
           Share: share1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  continuously-available
```

Hyper-V over SMB バックアップで VSS シャドウコピーを有効または無効にします

VSS 対応バックアップアプリケーションを使用して、 SMB 共有に格納された Hyper-V 仮想マシンファイルをバックアップする場合は、 VSS シャドウコピーを有効にする必要があります。VSS 対応バックアップアプリケーションを使用しない場合は、 VSS シャドウコピーを無効にできます。デフォルトでは、 VSS シャドウコピーは有効になっています。

VSS シャドウコピーはいつでも有効または無効にできます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. 次のいずれかを実行します。

VSS シャドウコピーの設定	入力するコマンド
有効	「 * vserver cifs options modify -vserver _vserver_name -shadowcopy-enabled true * 」という形式です
無効	「 * vserver cifs options modify -vserver _vserver_name -shadowcopy-enabled false * 」という形式です

3. admin 権限レベルに戻ります。

   'set -privilege admin

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 で VSS シャドウコピーが有効になります。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled
true

cluster1::*> set -privilege admin
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。