# System Manager を使用してネットワークを管理します

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/network-manage-overview-concept.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

System Manager を使用してネットワークを管理します . . . . . 1
System Manager によるネットワーク管理の概要 . . . . . 1
ネットワークの表示と管理 . . . . . 1
ネットワーク配線の問題を自動的に検出して修復する . . . . . 2
レポートを作成するためのネットワークデータのダウンロード . . . . . 4

# System Manager を使用してネットワークを管理します

## System Manager によるネットワーク管理の概要

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使用して、 IPspace 、ブロードキャストドメイン、サブネット、ネットワークインターフェイス、イーサネットポートなどのストレージシステムネットワークを管理する方法について説明します。

従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、次のトピックを参照してください。

- "ネットワークの管理"

## ネットワークの表示と管理

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、ネットワークのコンポーネントと構成を示す図を表示できます。

この新しいネットワーク可視化機能を使用すると、ホスト、ポート、 SVM 、ボリュームなど全体のネットワーク接続パスをグラフィカルインターフェイスに表示できます。

[ ネットワーク ]>[ 概要 *] を選択するか、またはを選択すると、グラフィックが表示されます → ダッシュボードの * ネットワーク * セクションから。

次のカテゴリのコンポーネントが図に示されています。

- ホスト
- ストレージポート
- ネットワークインターフェイス
- Storage VMs
- データアクセスコンポーネント

各セクションには、ネットワーク管理タスクと設定タスクを実行するためにマウスを合わせるか、選択することができる詳細が表示されます。

### 例

次の例は、グラフィックを操作して各コンポーネントの詳細を表示したり、ネットワークを管理するためのアクションを開始したりするさまざまな方法を示しています。

- ホストをクリックすると、その構成（ポート、ネットワークインターフェイス、 Storage VM 、関連するデータアクセスコンポーネント）が表示されます。
- Storage VM 内のボリューム数にカーソルを合わせると、ボリュームが選択されて詳細が表示されます。

- 過去 1 週間のパフォーマンスを表示するには、 iSCSI インターフェイスを選択してください。
- をクリックします ⋮ をクリックして、そのコンポーネントを変更するアクションを開始します。
- 問題のあるコンポーネントの横に「 X 」と表示されている、ネットワークで問題が発生する可能性のある場所をすばやく特定します。

### System Manager のネットワーク可視化に関するビデオ




## ネットワーク配線の問題を自動的に検出して修復する

ONTAP では、ブロードキャストドメインコンスティチュエント（イーサネットポート）レイヤ 2 の到達可能性に基づいて、ネットワーク配線の問題を自動的に検出し、解決策を推奨できます。

クラスタセットアップ時の配線が正しくない場合や、新しいノードが既存のクラスタに追加される場合に、原因によって予期しないブロードキャストドメインポートが割り当てられることがあります。ONTAP 9.10.1 以降では、クラスタのセットアップ後や新しいノードが既存のクラスタに追加されたときにポートに到達できるかどうかを確認することで、ネットワーク配線に問題がないかどうかが自動的に確認されます。

ポートに到達可能性問題が検出された場合、問題を解決する修復処理を推奨します。

クラスタのセットアップが完了すると、ダッシュボードにネットワークの配線に関する問題が報告されます。

新しいノードをクラスタに追加したあと、ノードページにネットワークの配線の問題が表示されます。

ネットワークダイアグラムでネットワークの配線の状態を確認することもできます。ポート到達可能性の問題は、ネットワークダイアグラムで赤いエラーアイコンで示されます。

## クラスタのセットアップ後

クラスタのセットアップ後にネットワークの配線問題が検出されると、ダッシュボードにメッセージが表示されます。




手順

1. メッセージに示されているように配線を修正します。
2. リンクをクリックして、 [ ブロードキャストドメインの更新 ] ダイアログを起動します。[ ブロードキャストドメインの更新 ] ダイアログボックスが開きま




す。 ダイアログ"]

3. ノード、問題、現在のブロードキャストドメイン、および想定されるブロードキャストドメインなど、ポートに関する情報を確認します。
4. 修復するポートを選択し、 [* Fix] をクリックします。ポートは現在のブロードキャストドメインから想定されるブロードキャストドメインに移動されます。

## ノードの追加後の **POST** コマンド

新しいノードをクラスタに追加したあとに、ネットワークの配線問題が検出されると、 Nodes ページにメッセージが表示されます。




手順

1. メッセージに示されているように配線を修正します。
2. リンクをクリックして、 [ ブロードキャストドメインの更新 ] ダイアログを起動します。[ ブロードキャストドメインの更新 ] ダイアログボックスが開きま




す。 ダイアログ"]

3. ノード、問題、現在のブロードキャストドメイン、および想定されるブロードキャストドメインなど、ポートに関する情報を確認します。
4. 修復するポートを選択し、 [* Fix] をクリックします。ポートは現在のブロードキャストドメインから想定されるブロードキャストドメインに移動されます。

# レポートを作成するためのネットワークデータのダウンロード

ONTAP 9.8 以降では、ネットワークについて System Manager に表示されるデータをダウンロードできます。

情報を *List View* で表示する場合は、 * Download * をクリックすると、表示されるオブジェクトのリストがダウンロードされます。

- このリストは、カンマ区切り値（ CSV ）形式でダウンロードされます。
- 表示されている列のデータのみがダウンロードされます。
- CSV ファイル名は、オブジェクト名とタイムスタンプでフォーマットされます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.