使用 S3 SnapMirror 保护存储分段

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-snapmirror/index.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 S3 SnapMirror 保护存储分段 1
S3 SnapMirror 概述 1
远程集群上的镜像和备份保护 2
本地集群上的镜像和备份保护 10
利用云目标实现备份保护 17
修改镜像策略 24

使用 S3 SnapMirror 保护存储分段

S3 SnapMirror 概述

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用熟悉的 SnapMirror 镜像和备份功能来保护 ONTAP S3 对象存储中的存储分段。此外，与标准 SnapMirror 不同， S3 SnapMirror 可以具有非 NetApp 目标。

S3 SnapMirror 支持从 ONTAP S3 存储分段到以下目标的活动镜像和备份层：

target	是否支持活动镜像和接管？	是否支持备份和还原？
ONTAP S3 • 同一 SVM 中的存储分段 • 同一集群上不同 SVM 中的存储分段 • 不同集群上 SVM 中的存储分段	✔	✔
StorageGRID		✔
AWS S3		✔

您可以保护 ONTAP S3 服务器上的现有存储分段，也可以在立即启用数据保护的情况下创建新存储分段。

S3 SnapMirror 支持扇出和级联关系。有关概述，请参见 "扇出和级联数据保护部署"。

S3 SnapMirror 要求

- ONTAP 版本 ONTAP 9.10.1 或更高版本必须运行源和目标集群。
- 在 ONTAP 源系统和目标系统上需要许可以下许可证包：
  - 适用于 ONTAP S3 协议和存储的核心捆绑包。
  - 用于 S3 SnapMirror 的数据保护捆绑包，用于瞄准其他 NetApp 对象存储目标（ ONTAP S3 ，StorageGRID 和 Cloud Volumes ONTAP ）。
  - 适用于 S3 SnapMirror 的数据保护捆绑包和混合云捆绑包可用于目标第三方对象存储（ AWS S3 ）。
- ONTAP S3
  - ONTAP S3 服务器必须运行源和目标 SVM 。
  - 建议但不要求在托管 S3 服务器的系统上安装用于 TLS 访问的 CA 证书。
    - 用于签署 S3 服务器证书的 CA 证书必须安装在托管 S3 服务器的集群的管理 Storage VM 上。
    - 您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。
    - 如果源或目标 Storage VM 未侦听 HTTPS ，则无需安装 CA 证书。
- 对等（对于 ONTAP S3 目标）
  - 必须配置集群间 LIF （对于远程 ONTAP 目标）。

    - 源集群和目标集群已建立对等关系（对于远程 ONTAP 目标）。
    - 源和目标 Storage VM 已建立对等关系（对于所有 ONTAP 目标）。
- SnapMirror 策略
    - 所有 S3 SnapMirror 关系都需要使用 S3 专用的 SnapMirror 策略，但您可以对多个关系使用同一策略。
    - 您可以创建自己的策略或接受默认的 * 持续 * 策略，其中包含以下值：
        - 限制（吞吐量 / 带宽的上限）—无限制。
        - 恢复点目标的时间： 1 小时（ 3600 秒）。
- S3 SnapMirror 关系需要使用 root 用户密钥 Storage VM root 用户访问密钥；默认情况下， ONTAP 不会分配这些密钥。首次创建 S3 SnapMirror 关系时，您必须验证源和目标 Storage VM 上是否存在这些密钥，如果不存在，则重新生成这些密钥。如果需要重新生成这些密钥，则必须确保使用访问密钥和机密密钥对的所有客户端和所有 SnapMirror 对象存储配置都使用新密钥进行更新。

有关 S3 服务器配置的信息，请参见以下主题：

- "在 Storage VM 上启用 S3 服务器"
- "关于 S3 配置过程（ CLI ）"

有关集群和 Storage VM 对等的信息，请参见以下主题：

- "准备镜像和存储（ System Manager ，步骤 1-6 ）"
- "集群和 SVM 对等（ CLI ）"

S3 SnapMirror 注意事项和限制

创建新存储分段时，您可以通过创建用户和组来控制访问。有关详细信息，请参见以下主题：

- "添加 S3 用户和组（ System Manager ）"
- "创建 S3 用户（命令行界面）"
- "创建或修改 S3 组（命令行界面）"

当前 S3 SnapMirror 版本不支持以下标准 SnapMirror 功能：

- 扇入部署（多个源存储分段和单个目标存储分段之间的数据保护关系）

  S3 SnapMirror 支持从多个集群到一个二级集群的多个存储分段镜像，但每个源存储分段在二级集群上必须有自己的目标存储分段。

远程集群上的镜像和备份保护

为新存储分段（远程集群）创建镜像关系

创建新的 S3 存储分段时，您可以立即将其保护到远程集群上的 S3 SnapMirror 目标。

您将需要什么

- 已完成 ONTAP 版本，许可和 S3 服务器配置的要求。
- 源集群和目标集群之间存在对等关系，源 Storage VM 和目标 Storage VM 之间存在对等关系。
- 源和目标 VM 需要 CA 证书。您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。

您需要在源系统和目标系统上执行任务。

System Manager 操作步骤

1. 如果这是此 Storage VM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 Storage VM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择此 Storage VM 。
   b. 在 * 设置 * 选项卡中，单击 在 * S3 * 区块中。
   c. 在 * 用户 * 选项卡中，验证是否存在 root 用户的访问密钥。
   d. 如果没有，请单击 在 * 根 * 旁边，单击 * 重新生成密钥 * 。如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。
2. 编辑 Storage VM 以在源和目标 Storage VM 中添加用户并将用户添加到组：

   单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

3. 在源集群上，如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
      - 输入策略名称和问题描述。
      - 选择策略范围，集群或 SVM
      - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
      - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 创建具有 SnapMirror 保护的存储分段：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。验证权限是可选的，但建议这样做。
   b. 输入名称，选择 Storage VM ，输入大小，然后单击 * 更多选项 * 。
   c. 在 * 权限 * 下，单击 * 添加 * 。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
      - * 资源 * - 使用默认值 ` （ *bucketname* ， *bucketname/** ）` 或其他所需值。

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

   d. 在 * 保护 * 下，选中 * 启用 SnapMirror （ ONTAP 或云） * 。然后输入以下值：
      - 目标

        - * 目标： ONTAP System*
        - * 集群 * ：选择远程集群。
        - * Storage VM* ：选择远程集群上的 Storage VM 。
        - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴 *sourc* 证书的内容。
    - 源
        - * S3 服务器 CA 证书： * 复制并粘贴 _destination_certificate 的内容。

选中 * 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在目标 * 上使用相同的证书。

如果单击 * 目标设置 * ，您还可以输入自己的值来替代存储分段名称，容量和性能服务级别的默认值。

单击 * 保存 * 时，将在源 Storage VM 中创建一个新存储分段，并将其镜像到创建目标 Storage VM 的新存储分段。

命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：

   `vserver object-store-server user show`

   验证是否存在 root 用户的访问密钥。如果没有，请输入：

   `vserver object-store-server user re生成 密钥 -vserver svm_name -user root`

   如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。

2. 在源和目标 SVM 中创建分段：

   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name "-size intege[KB_MB|GB_TB_PB]] [-comment text] [additional _options]`

3. 将访问规则添加到源和目标 SVM 的默认存储分段策略中：

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action object_store_actions -principal user_and_group_name -resource object_store_resources[-SID text] [-index intege]`

   示例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在源 SVM 上，如果您没有现有的 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建一个 S3 SnapMirror 策略： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO intege] ） （ -throttle throttle_type] ） （ -comment text] ） （ _options_options_options ）`

   Parameters

   - type `continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。
   - ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。
   - ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

   示例

   ```
   src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

5. 在源集群和目标集群的管理 SVM 上安装 CA 服务器证书：

   a. 在源集群上，安装对 *destination_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm` *-ct-name dest_server_certificate*
   b. 在目标集群上，安装对 *source_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _dest_admin_svm` *-ct-name src_server_certificate*

   如果您使用的证书由外部 CA 供应商签名，请在源和目标管理 SVM 上安装相同的证书。

   有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 在源 SVM 上，创建 S3 SnapMirror 关系：

   `snapmirror create -source-path src_svm_name ： /buce/bucket_name -destination -path dest_peer_svm_name ： /bucket/bucket_name ， … } 【 -policy policy_name】`

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

   示例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

为现有存储分段（远程集群）创建镜像关系

您可以随时开始保护现有的 S3 存储分段；例如，如果从 ONTAP 9.10.1 之前的版本升级了 S3 配置。

您将需要什么

- 已完成 ONTAP 版本，许可和 S3 服务器配置的要求。
- 源集群和目标集群之间存在对等关系，源 Storage VM 和目标 Storage VM 之间存在对等关系。
- 源和目标 VM 需要 CA 证书。您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。

您需要在源集群和目标集群上执行任务。

System Manager 操作步骤

1. 如果这是此 Storage VM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 Storage VM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择此 Storage VM 。
   b. 在 * 设置 * 选项卡中，单击 在 * S3 * 区块中。
   c. 在 * 用户 * 选项卡中，验证是否存在 root 用户的访问密钥。
   d. 如果没有，请单击 在 * 根 * 旁边，单击 * 重新生成密钥。 * 如果已存在密钥，请勿重新生成密钥。
2. 验证源和目标 Storage VM 中的用户和组访问是否正确：单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 * S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

3. 在源集群上，如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
   c. 输入策略名称和问题描述。
   d. 选择策略范围，集群或 SVM
   e. 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
   f. 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 验证现有存储分段的存储分段访问策略是否仍满足您的需求：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后选择要保护的分段。
   b. 在 * 权限 * 选项卡中，单击 * 编辑 * ，然后单击 * 权限 * 下的 * 添加 * 。
      - * 主体和影响 * ：选择与您的用户组设置对应的值，或者接受默认值。
      - * 操作 * ：确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
      - * 资源 * ：使用默认值 ` （ *bucketname* ， *bucketname/** ）` 或其他所需值。

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

5. 使用 S3 SnapMirror 保护保护现有存储分段：
   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要保护的分段。
   b. 单击 * 保护 * 并输入以下值：

- 目标
  - * 目标 *： ONTAP 系统
  - * 集群 *：选择远程集群。
  - * Storage VM*：选择远程集群上的 Storage VM 。
  - * S3 服务器 CA 证书 *：复制并粘贴 *sourc* 证书的内容。
- 源
  - * S3 服务器 CA 证书 *：复制并粘贴 _destination_certificate 的内容。

选中 * 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在目标 * 上使用相同的证书。

如果单击 * 目标设置 *，您还可以输入自己的值来替代存储分段名称，容量和性能服务级别的默认值。

单击 * 保存 * 时，现有存储分段将镜像到目标 Storage VM 中的新存储分段。

命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果不存在根用户密钥，请重新生成这些密钥： `vserver object-store-server user show` + 验证是否存在 root 用户的访问密钥。如果没有，请输入： `vserver object-store-server user re`生成 密钥 `-vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`* + 如果已存在，请勿重新生成密钥。
2. 在目标 SVM 上创建一个存储分段作为镜像目标：

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-buck_dest_bucket_name_ "-size` *`intege`*`[KB_MB|GB_TB_PB]] [-comment` *`text`*`] [`*`Additional _options`*`]`

3. 验证源和目标 SVM 中默认分段策略的访问规则是否正确：

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_name`* `-resource` *`object_store_resources`*`[-SID` *`text`*`] [-index` *`intege`*`]`

   示例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在源 SVM 上，如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO` *`intege`*`） 【 -throttle` *`throttle_type`*`] 【 -comment` *`text`*`] 【 _Additional _options】`

Parameters

- `continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。
- ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。
- ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

示例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在源集群和目标集群的管理 SVM 上安装 CA 证书：
   a. 在源集群上，安装对 *destination_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm` *-ct-name dest_server_certificate*
   b. 在目标集群上，安装对 *source_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _dest_admin_svm` *-cert-name src_server_certificate* + 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在源和目标管理 SVM 上安装相同的证书。

      有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 在源 SVM 上，创建 S3 SnapMirror 关系：

   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`* `： /buce/`*`bucket_name`* `-destination -path dest_peer_svm_name ： /bucket/`*`bucket_name`* `， … } 【 -policy policy_name】`

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
```

7. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

从目标存储分段（远程集群）接管和提供数据

如果源存储分段中的数据不可用，您可以中断 SnapMirror 关系，使目标存储分段可写并开始提供数据。

执行接管操作时，源存储分段将转换为只读存储，而原始目标存储分段将转换为读写存储，从而反转 S3 SnapMirror 关系。

当禁用的源存储分段重新可用时， S3 SnapMirror 会自动重新同步这两个存储分段的内容。不必像卷 SnapMirror 部署所需的那样显式重新同步此关系。

接管操作必须从远程集群启动。

System Manager 操作步骤

从不可用的存储分段进行故障转移并开始提供数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮，选择 * 故障转移 * ，然后单击 * 故障转移 * 。

命令行界面操作步骤

1. 为目标存储分段启动故障转移操作： `snapmirror failover start -destination-path svm_name ： /bucket/bucket_name`
2. 验证故障转移操作的状态： `snapmirror show -fields status`

   示例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

从目标 Storage VM （远程集群）还原存储分段

如果源存储分段中的数据丢失或损坏，您可以通过从目标存储分段还原来重新填充数据。

您可以将目标存储分段还原到现有存储分段或新存储分段。还原操作的目标存储分段必须大于目标存储分段的逻辑已用空间。

如果您使用现有存储分段，则在启动还原操作时，此存储分段必须为空。还原不会 " 回滚 " 某个存储分段，而是会使用先前的内容填充一个空存储分段。

必须从远程集群启动还原操作。

System Manager 操作步骤

还原备份数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 在 * 源 * 下，选择 * 现有分段 * （默认值）或 * 新分段 * 。
   - 要还原到 * 现有 Bucket* （默认值），请完成以下操作：
     - 选择集群和 Storage VM 以搜索现有存储分段。
     - 选择现有存储分段。
     - 复制并粘贴 _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
   - 要还原到 * 新存储分段 * ，请输入以下值：
     - 用于托管新存储分段的集群和 Storage VM 。
     - 新存储分段的名称，容量和性能服务级别。请参见 "存储服务级别" 有关详细信息 …

    - _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
4. 在 * 目标 * 下，复制并粘贴 *source* S3 服务器 CA 证书的内容。
5. 单击 * 保护 > 关系 * 以监控还原进度。

命令行界面操作步骤

1. 如果要还原到新存储分段，请创建新存储分段。有关详细信息，请参见 "为新存储分段（云目标）创建备份关系"。
2. 为目标存储分段启动还原操作： `snapmirror restore -source-path svm_name : /bucket/bucket_name -destination-path svm_name : /bucket/bucket_name`

示例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

本地集群上的镜像和备份保护

为新存储分段创建镜像关系（本地集群）

创建新的 S3 存储分段时，您可以立即将其保护到同一集群上的 S3 SnapMirror 目标。您可以将数据镜像到与源不同的 Storage VM 或同一个 Storage VM 中的存储分段。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 已完成 ONTAP 版本，许可和 S3 服务器配置的要求。
- 源和目标 Storage VM 之间存在对等关系。
- 源和目标 VM 需要 CA 证书。您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。

System Manager 操作步骤

1. 如果这是此 Storage VM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 Storage VM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
    a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择此 Storage VM 。
    b. 在 * 设置 * 选项卡中，单击 在 S3 磁贴中。
    c. 在 * 用户 * 选项卡中，验证是否存在 root 用户的访问密钥
    d. 如果没有，请单击 在 * 根 * 旁边，单击 * 重新生成密钥 * 。如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。
2. 编辑源和目标 Storage VM 中的 Storage VM 以添加用户并将用户添加到组：单击 * 存储 > Storage VM* ，单击 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

    请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

3. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
    a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。

b. 单击 → 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
   - 输入策略名称和问题描述。
   - 选择策略范围，集群或 SVM
   - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
   - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。

4. 创建具有 SnapMirror 保护的存储分段：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。
   b. 输入名称，选择 Storage VM ，输入大小，然后单击 * 更多选项 * 。
   c. 在 * 权限 * 下，单击 * 添加 * 。验证权限是可选的，但建议这样做。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值，或者接受默认值。
      - * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
      - * 资源 * - 使用默认值 （ `bucketname` ， `bucketname/*` ） 或其他所需值

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。
   d. 在 * 保护 * 下，选中 * 启用 SnapMirror （ ONTAP 或云） * 。然后输入以下值：
      - 目标
        - * 目标 * ： ONTAP 系统
        - * 集群 * ：选择远程集群。
        - * Storage VM* ：选择远程集群上的 Storage VM 。
        - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴源证书的内容。
      - 源
        - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴目标证书的内容。

选中 * 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在目标 * 上使用相同的证书。

如果单击 * 目标设置 * ，您还可以输入自己的值来替代存储分段名称，容量和性能服务级别的默认值。

单击 * 保存 * 时，将在源 Storage VM 中创建一个新存储分段，并将其镜像到创建目标 Storage VM 的新存储分段。

命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果不存在根用户密钥，请重新生成这些密钥： `vserver object-store-server user show`

   验证是否存在 root 用户的访问密钥。如果没有，请输入： `vserver object-store-server user re`生成 密钥 `-vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`*

   如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。

2. 在源和目标 SVM 中创建分段：

   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name "-size intege[KB_MB|GB_TB_PB]] [-comment text] [additional _options]`

3. 将访问规则添加到源和目标 SVM 的默认存储分段策略中：

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action object_store_actions -principal user_and_group_name -resource object_store_resources[-SID text] [-index intege]`

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您现有的 S3 SnapMirror 策略不想使用默认策略，请创建一个： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO intege） "-throttle throttle_type] （ -comment text] ）【 _Additional _options】`

   Parameters

   - `continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。
   - ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。
   - ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

     示例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理 SVM 上安装 CA 服务器证书：

   a. 在管理 SVM 上安装对 *source_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm` *-ct-name src_server_certificate*

   b. 在管理 SVM 上安装签名 *destination_S3* 服务器证书的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm` *-cert -name dest_server_certificate* + 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，则只需在管理 SVM 上安装此证书。

      有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 创建 S3 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path src_svm_name ： /buce/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name ： /bucket/bucket_name ， … } 【 -policy policy_name】`

您可以使用创建的策略或接受默认值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

为现有存储分段（本地集群）创建镜像关系

您可以随时开始保护同一集群上的现有 S3 存储分段；例如，如果您从 ONTAP 9.10.1 之前的版本升级了 S3 配置。您可以将数据镜像到与源不同的 Storage VM 或同一个 Storage VM 中的存储分段。

您将需要什么

- 已完成 ONTAP 版本，许可和 S3 服务器配置的要求。
- 源和目标 Storage VM 之间存在对等关系。
- 源和目标 VM 需要 CA 证书。您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。

System Manager 操作步骤

1. 如果这是此 Storage VM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 Storage VM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择此 Storage VM 。
   b. 在 * 设置 * 选项卡中，单击 在 * S3 * 区块中。
   c. 在 * 用户 * 选项卡中，验证是否存在 root 用户的访问密钥。
   d. 如果没有，请单击 在 * 根 * 旁边，单击 * 重新生成密钥 * 。如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥
2. 验证源和目标 Storage VM 中的用户和组访问是否正确：
   - 单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

     请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …
3. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
      - 输入策略名称和问题描述。
      - 选择策略范围，集群或 SVM
      - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
      - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 验证现有存储分段的存储分段访问策略是否继续满足您的需求：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后选择要保护的分段。

b. 在 * 权限 * 选项卡中，单击 * 编辑 * ，然后单击 * 权限 * 下的 * 添加 * 。

- * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值，或者接受默认值。
- * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
- * 资源 * - 使用默认值 `_ （ bucketname ， bucketname/* ） _` 或其他所需值。

  请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

5. 使用 S3 SnapMirror 保护现有存储分段：

   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要保护的分段。

   b. 单击 * 保护 * 并输入以下值：

   - 目标
     - * 目标 * ： ONTAP 系统
     - * 集群 * ：选择本地集群。
     - * Storage VM* ：选择相同或不同的 Storage VM 。
     - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴 *sourc* 证书的内容。
   - 源
     - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴 _destination_certificate 的内容。

选中 * 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在目标 * 上使用相同的证书。

如果单击 * 目标设置 * ，您还可以输入自己的值来替代存储分段名称，容量和性能服务级别的默认值。

单击 * 保存 * 时，现有存储分段将镜像到目标 Storage VM 中的新存储分段。

命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果不存在根用户密钥，请重新生成这些密钥： `vserver object-store-server user show`

   验证是否存在 root 用户的访问密钥。如果没有，请输入： `vserver object-store-server user re`生成 密钥 `-vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`*

   如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。

2. 在目标 SVM 上创建一个存储分段作为镜像目标：

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name
   -buck_dest_bucket_name_ "-size intege[KB_MB|GB_TB_PB]] [-comment text]
   [Additional _options]
   ```

3. 验证源和目标 SVM 中默认分段策略的访问规则是否正确：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action object_store_actions
   ```

`-principal user_and_group_name -resource object_store_resources[-SID text] [-index intege]`

示例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous ( -RPO _intege] ) ( -throttle throttle_type] ) ( -comment text] ( additional _options)`

   Parameters

   - `continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。
   - ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。
   - ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

     示例

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理 SVM 上安装 CA 服务器证书：

   a. 在管理 SVM 上安装对 *source_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm` *-ct-name src_server_certificate*

   b. 在管理 SVM 上安装签名 *destination_S3* 服务器证书的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm` *-cert -name dest_server_certificate* + 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，则只需在管理 SVM 上安装此证书。

      有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 创建 S3 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path src_svm_name ： /buce/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name ： /bucket/bucket_name ， … } 【 -policy policy_name】`

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

示例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

从目标存储分段（本地集群）接管和提供数据

如果源存储分段中的数据不可用，您可以中断 SnapMirror 关系，使目标存储分段可写并开始提供数据。

执行接管操作时，源存储分段将转换为只读存储，而原始目标存储分段将转换为读写存储，从而反转 S3 SnapMirror 关系。

当禁用的源存储分段重新可用时， S3 SnapMirror 会自动重新同步这两个存储分段的内容。您无需按照标准卷 SnapMirror 部署的要求明确重新同步此关系。

如果目标分段位于远程集群上，则必须从远程集群启动接管操作。

System Manager 操作步骤

从不可用的存储分段进行故障转移并开始提供数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮，选择 * 故障转移 * ，然后单击 * 故障转移 * 。

命令行界面操作步骤

1. 为目标存储分段启动故障转移操作： `snapmirror failover start -destination-path` *`svm_name`* `：` `/bucket/`*`bucket_name`*
2. 验证故障转移操作的状态： `snapmirror show -fields status`

`clusterA：：： > snapmirror failover start -destination-path vs1： /bucket/test-bucket-mirror`

从目标 **Storage VM** （远程集群）还原存储分段

如果源存储分段中的数据丢失或损坏，您可以通过从目标存储分段还原来重新填充数据。

您可以将目标存储分段还原到现有存储分段或新存储分段。还原操作的目标存储分段必须大于目标存储分段的逻辑已用空间。

如果您使用现有存储分段，则在启动还原操作时，此存储分段必须为空。还原不会 " 回滚 " 某个存储分段，而是会使用先前的内容填充一个空存储分段。

必须从远程集群启动还原操作。

System Manager 操作步骤

还原备份数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择存储分段。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 在 * 源 * 下，选择 * 现有分段 * （默认值）或 * 新分段 * 。
   - 要还原到 * 现有 Bucket* （默认值），请完成以下操作：
     - 选择集群和 Storage VM 以搜索现有存储分段。
     - 选择现有存储分段。
4. 复制并粘贴目标 S3 服务器 CA 证书的内容。
   - 要还原到 * 新存储分段 * ，请输入以下值：
     - 用于托管新存储分段的集群和 Storage VM 。
     - 新存储分段的名称，容量和性能服务级别。请参见 "存储服务级别" 有关详细信息 …
     - 目标 S3 服务器 CA 证书的内容。
5. 在 * 目标 * 下，复制并粘贴源 S3 服务器 CA 证书的内容。
6. 单击 * 保护 * > 关系以监控还原进度。

命令行界面操作步骤

1. 如果要还原到新存储分段，请创建新存储分段。有关详细信息，请参见 "为新存储分段（云目标）创建备份关系"。
2. 为目标存储分段启动还原操作： `snapmirror restore -source-path` *`svm_name`* `：/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`svm_name`* `： /bucket/`*`bucket_name`*

示例

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

利用云目标实现备份保护

云目标关系的要求

确保源环境和目标环境满足从 S3 SnapMirror 备份保护到云目标的要求。

要访问数据分段，您必须具有对象存储提供程序的有效帐户凭据。

在集群连接到云对象存储之前，应在集群上配置集群间网络接口和 IP 空间。您应在每个节点上创建输入集群网络接口，以便将数据从本地存储无缝传输到云对象存储。

对于 StorageGRID 目标，您需要了解以下信息：

- 服务器名称，以完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址表示
- 存储分段名称；存储分段必须已存在
- 访问密钥
- 机密密钥

此外，需要使用 `security certificate install` 命令 在 ONTAP S3 集群的管理 Storage VM 上安装用于签署 StorageGRID 服务器证书的 CA 证书。有关详细信息，请参见 "安装 CA 证书" 如果使用 StorageGRID 。

对于 AWS S3 目标，您需要了解以下信息：

- 服务器名称，以完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址表示
- 存储分段名称；存储分段必须已存在
- 访问密钥
- 机密密钥

ONTAP 集群的管理 Storage VM 的 DNS 服务器必须能够将 FQDN （如果使用）解析为 IP 地址。

为新存储分段（云目标）创建备份关系

创建新的 S3 存储分段时，您可以立即将其备份到对象存储提供程序上的 S3 SnapMirror 目标分段，该对象存储提供程序可以是 StorageGRID 系统或 AWS S3 部署。

您将需要什么

- 您拥有对象存储提供程序的有效帐户凭据和配置信息。
- 已在源系统上配置集群间网络接口和 IP 空间。
- •源 Storage VM 的 DNS 配置必须能够解析目标的 FQDN 。

System Manager 操作步骤

1. 编辑 Storage VM 以添加用户，并将用户添加到组。
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 * S3 下。

      请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …
2. 在源系统上添加云对象存储：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。
   b. 单击 * 添加 * ，然后选择 * Amazon S3* 或 * StorageGRID * 。
   c. 输入以下值：
      - 云对象存储名称
      - URL 模式（路径或虚拟托管）
      - Storage VM （为 S3 启用）
      - 对象存储服务器名称（ FQDN ）

- 对象存储证书
- 访问密钥
- 机密密钥
- 容器（分段）名称

3. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 → 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
      - 输入策略名称和问题描述。
      - 选择策略范围，集群或 SVM
      - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
      - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 创建具有 SnapMirror 保护的存储分段：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。
   b. 输入名称，选择 Storage VM ，输入大小，然后单击 * 更多选项 * 。
   c. 在 * 权限 * 下，单击 * 添加 * 。验证权限是可选的，但建议这样做。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
      - * 资源 * - 使用默认值 `_ （ bucketname ， bucketname/* ）` 或其他所需值。

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。
   d. 在 * 保护 * 下，选中 * 启用 SnapMirror （ ONTAP 或云） * ，选择 * 云存储 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

单击 * 保存 * 时，将在源 Storage VM 中创建一个新存储分段，并将其备份到云对象存储。

命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果不存在根用户密钥，请重新生成这些密钥： `vserver object-store-server user show` + 确认 root 用户是否有访问密钥。如果没有，请输入： `vserver object-store-server user re`生成 密钥 `-vserver svm_name -user` *`root`* + 如果已存在，请勿重新生成密钥。
2. 在源 SVM 中创建一个存储分段： `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ "-size` *`intege`*`[KB|MB_GB_TB_PB]] [-comment` *`text`*`] [`*`Additional _options`*`]`
3. 将访问规则添加到默认存储分段策略： `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action` *`object_store_Actions`* `-principal` *`user_and_group_name`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-SID` *`text`*`]_] -integer _index_integer`

示例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您现有的 S3 SnapMirror 策略不想使用默认策略，请创建一个： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO *intege*） "-throttle *throttle_type*] （ -comment *text*] ）【 _Additional _options】

   参数： * `type continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。* ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。* ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

   示例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

5. 如果目标是 StorageGRID 系统，请在源集群的管理 SVM 上安装 StorageGRID CA 服务器证书： `security certificate install -type server-ca -vserver *src_admin_svm* -ct-name *storage_grid_server_certificate*`

   有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 定义 S3 SnapMirror 目标对象存储： `snapmirror object-store config create -vserver *svm_name* -object-store-name *target_store_name* -usage data -provider-type { AWS_S3\SGWS } -server *target_FQDN* -container-name *remote_bucket_name* -is-ssl -enabled true -port *port_key_key_key_access_key_key_key_key_key_name* -name_ -name_ -name_ -port_key_key_key_name_`

   参数： * ` -object-store-name` —本地 ONTAP 系统上的对象存储目标的名称。* ` 使用` —在此工作流中使用 `data` 。支持 * ` 提供商类型` – `AWS_S3` 和 `SGWS` （ StorageGRID ）目标。* ` 服务器` —目标服务器的 FQDN 或 IP 地址。* ` -is-ssl-enabled` –启用 SSL 是可选的，但建议使用。+ 有关详细信息，请参见 `snapmirror object-store config create` 手册页。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 创建 S3 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path *svm_name* ： /bucket/*bucket_name* -destination-path *object_store_name* ： /objstore -policy *policy_name*`

参数： * ` -destination-path` —您在上一步中创建的对象存储名称以及固定值 `objstore` 。+ 您可以使用创建的策略或接受默认值。

示例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

为现有存储分段（云目标）创建备份关系

您可以随时开始备份现有的 S3 存储分段；例如，如果从 ONTAP 9.10.1 之前的版本升级了 S3 配置。

您将需要什么

- 您拥有对象存储提供程序的有效帐户凭据和配置信息。
- 已在源系统上配置集群间网络接口和 IP 空间。
- 源 Storage VM 的 DNS 配置必须能够解析目标的 FQDN 。

System Manager 操作步骤

1. 确认已正确定义用户和组：单击 * 存储 > Storage VM* ，单击 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

2. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
   c. 输入策略名称和问题描述。
   d. 选择策略范围，集群或 SVM
   e. 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
   f. 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标值 * 。
3. 在源系统上添加云对象存储：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。
   b. 单击 * 添加 * ，然后为 StorageGRID Webscale 选择 * Amazon S3* 或 * 其他 * 。
   c. 输入以下值：
      - 云对象存储名称
      - URL 模式（路径或虚拟托管）
      - Storage VM （为 S3 启用）
      - 对象存储服务器名称（ FQDN ）

- 对象存储证书
- 访问密钥
- 机密密钥
- 容器（分段）名称

4. 验证现有存储分段的存储分段访问策略是否仍满足您的需求：
   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要保护的分段。
   b. 在 * 权限 * 选项卡中，单击 * 编辑 * ，然后单击 * 权限 * 下的 * 添加 * 。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
      - * 资源 * - 使用默认值 `_ （ bucketname ， bucketname/* ） _` 或其他所需值。

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

5. 使用 S3 SnapMirror 备份存储分段：
   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要备份的分段。
   b. 单击 * 保护 * ，选择 * 目标 * 下的 * 云存储 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

单击 * 保存 * 时，现有存储分段将备份到云对象存储。

命令行界面操作步骤

1. 验证默认存储分段策略中的访问规则是否正确： `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ -Effect` { `allow_deny` } `-action` *`object_store_Actions`* `-principal` *`user_and_group_name`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid_text_]`

   示例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 如果您现有的 S3 SnapMirror 策略不想使用默认策略，请创建一个： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous` （ `-RPO` *`intege`*） `"-throttle` *`throttle_type`*`]` （ `-comment` *`text`*`]` ）【 `_Additional _options`】

   参数： * `type continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。* ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。* ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

示例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

3. 如果目标是 StorageGRID 系统，请在源集群的管理 SVM 上安装 StorageGRID CA 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-ct-name` *`storage_grid_server_certificate`*

   有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

4. 定义 S3 SnapMirror 目标对象存储： `snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type { AWS_S3\SGWS } -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl -enabled true -port` *`port_key_key_key_access_key_key_key_key_key_name`* `-name_ -name_ -name_ -port_key_key_key_name_`

   参数： * ` -object-store-name` —本地 ONTAP 系统上的对象存储目标的名称。* ` 使用` —在此工作流中使用 `data` 。支持 * ` 提供商类型` – `AWS_S3` 和 `SGWS` （ StorageGRID ）目标。* ` 服务器` —目标服务器的 FQDN 或 IP 地址。* ` -is-ssl-enabled` –启用 SSL 是可选的，但建议使用。+ 有关详细信息，请参见 `snapmirror object-store config create` 手册页。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 创建 S3 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path` *`svm_name`* `：/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`object_store_name`* `： /objstore -policy` *`policy_name`*

   参数： * ` -destination-path` —您在上一步中创建的对象存储名称以及固定值 `objstore` 。+ 您可以使用创建的策略或接受默认值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

从云目标还原存储分段

如果源存储分段中的数据丢失或损坏，您可以通过从目标存储分段还原来重新填充数据。

您可以将目标存储分段还原到现有存储分段或新存储分段。还原操作的目标存储分段必须大于目标存储分段的逻辑已用空间。

如果您使用现有存储分段，则在启动还原操作时，此存储分段必须为空。还原不会 " 回滚 " 某个存储分段，而是会使用先前的内容填充一个空存储分段。

System Manager 操作步骤

还原备份数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 在 * 源 * 下，选择 * 现有分段 * （默认值）或 * 新分段 * 。
   - 要还原到 * 现有 Bucket* （默认值），请完成以下操作：
     - 选择集群和 Storage VM 以搜索现有存储分段。
     - 选择现有存储分段。
     - 复制并粘贴 _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
   - 要还原到 * 新存储分段 * ，请输入以下值：
     - 用于托管新存储分段的集群和 Storage VM 。
     - 新存储分段的名称，容量和性能服务级别。请参见 "存储服务级别" 有关详细信息 …
     - 目标 S3 服务器 CA 证书的内容。
4. 在 * 目标 * 下，复制并粘贴 *source* S3 服务器 CA 证书的内容。
5. 单击 * 保护 > 关系 * 以监控还原进度。

命令行界面操作步骤

1. 如果要还原到新存储分段，请创建新存储分段。有关详细信息，请参见 "为存储分段（云目标）创建备份关系"。
2. 为目标存储分段启动还原操作： `snapmirror restore -source-path` *`object_store_name`* `：/objstore -destination-path` *`svm_name`* `： /bucket/`*`bucket_name`*

   以下示例将目标存储分段还原到现有存储分段。`clusterA ：：： > snapmirror restore -source -path sgws.store ： /objstore -destination-path vs0 ： /bucket/test-bucket`

修改镜像策略

您可能需要修改 S3 镜像策略；例如，如果要调整 RPO 和限制值。

System Manager 操作步骤

如果要调整这些值，可以编辑现有保护策略。

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后为要修改的关系选择保护策略。
2. 单击 ⋮ 在策略名称旁边，单击 * 编辑 * 。

命令行界面操作步骤

修改 S3 SnapMirror 策略： `snapmirror policy modify -vserver svm_name -policy policy_name "-RPO *intege*] （ -throttle *throttle_type*] （ -comment *text*）`

Parameters

- ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位。
- ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位。

```
clusterA::> snapmirror policy modify -vserver vs0 -policy test-policy -rpo
60
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.