勒索软件保护
ONTAP 9

NetApp
February 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/anti-ransomware/index.html on February 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

勒索软件保护 1
反勒索软件概述 1
反勒索软件使用情形和注意事项 2
启用反勒索软件 3
默认情况下，在新卷中启用反勒索软件 5
暂停反勒索软件以从分析中排除工作负载事件 6
应对异常活动。 6
在发生攻击后还原数据 8

勒索软件保护

反勒索软件概述

从 ONTAP 9.10.1 开始，反勒索软件功能使用 NAS （ NFS 和 SMB ）环境中的工作负载分析主动检测并警告可能指示勒索软件攻击的异常活动。

如果怀疑发生攻击，除了从计划的 Snapshot 副本提供现有保护之外，反勒索软件还会创建新的 Snapshot 备份。

多租户密钥管理（ MTKM ）许可证支持反勒索软件功能。如果您已拥有许可证，则只需升级到 ONTAP 9.10.1 或更高版本即可启用此功能。如果您没有多租户密钥管理（ MTKM ）许可证，请联系您的销售团队购买。

您可以使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面（ CLI ）按卷配置反勒索软件保护。

ONTAP 勒索软件保护策略

有效的勒索软件检测策略应包括多个保护层。

一个比喻是车辆的安全特性。您不希望依靠安全带等单一功能在意外事件中为您提供全面保护。安全袋，防抱死制动器和前向碰撞警告都是额外的安全功能，可以带来更好的结果。应以相同方式查看勒索软件保护。

虽然 ONTAP 包含 FPolicy ， Snapshot 副本， SnapLock 和 Active IQ 数字顾问等功能，可帮助防止勒索软件，但以下信息重点介绍 ONTAP 的机载反勒索软件功能以及机器学习功能。

要详细了解 ONTAP 的其他反勒索软件功能，请参见： "TR-4572 ：《 NetApp 解决方案 for 勒索软件》。"

ONTAP 反勒索软件检测到的内容

勒索软件攻击有两种：

1. 通过加密数据拒绝为文件提供服务。除非支付了勒索费用，否则攻击者将无法访问此数据。
2. 敏感专有数据被盗。攻击者威胁要将此数据释放到公有域，除非支付了勒索。

ONTAP 勒索软件保护解决了第一种类型，它采用了一种基于以下内容的反勒索软件检测机制：

1. 将传入数据标识为加密或纯文本。
2. 分析，用于检测
   - high data _entropy （评估文件中数据的随机性）
   - 使用数据加密时异常卷活动激增
   - 不符合正常扩展类型的扩展

> 任何勒索软件检测或预防系统都无法完全保证免遭勒索软件攻击的安全。虽然攻击可能会被检测不到，但如果防病毒软件无法检测到入侵， NetApp 勒索软件保护可作为一个重要的额外防御层。在对少量文件进行加密后，反勒索软件可以检测到大多数勒索软件攻击的蔓延，自动采取措施保护数据，并提醒您可疑攻击正在发生。

如何在勒索软件攻击后在 ONTAP 中恢复数据

如果怀疑发生攻击，系统将在该时间点创建卷 Snapshot 副本并锁定该副本。如果稍后确认此攻击，则可以将卷还原到此主动创建的快照，从而最大程度地减少数据丢失。

无法正常删除已锁定的 Snapshot 副本。但是，如果您稍后决定将此攻击标记为误报，则锁定的副本将被删除。

了解受影响的文件和攻击时间后，可以有选择地从各种 Snapshot 副本恢复受影响的文件，而不是简单地将整个卷还原到某个快照。

因此，反勒索软件基于经验证的 ONTAP 数据保护和灾难恢复技术构建，可应对勒索软件攻击。有关恢复数据的详细信息，请参见以下主题。

- "从 Snapshot 副本恢复（ System Manager ）"
- "从 Snapshot 副本还原文件（命令行界面）"
- "智能勒索软件恢复"

反勒索软件使用情形和注意事项

在当前版本中，勒索软件保护最适合 NAS 环境。未来版本将支持其他环境。

合适的工作负载：

- NFS 存储上的数据库
- Windows 或 Linux 主目录

  由于用户可以使用在学习期间未检测到的扩展名创建文件，因此此工作负载很可能出现误报。

- 图像和视频

  例如，医疗保健记录和电子设计自动化（ Electronic Design Automation ， EDA ）数据。

不适合的工作负载：

- 文件创建或删除频率较高的工作负载（几秒内就有数十万个文件；例如，测试 / 开发工作负载）
- 反勒索软件功能取决于识别文件创建或删除活动异常激增的能力。如果应用程序本身是文件活动的源，则无法有效地将其与勒索软件活动区分开来
- 应用程序或主机对数据进行加密的工作负载防勒索软件功能取决于将传入数据区分为加密或未加密。如果应用程序本身正在对数据进行加密，则此功能的有效性将会降低。但是，根据文件活动（创建，删除和覆盖）和文件类型，此功能仍可正常工作。

不支持的系统配置：

- SAN 环境
- ONTAP S3 环境
- NFS 上的 VMDK
- Cloud Volumes ONTAP

- 适用于 AWS 和 Google Cloud 的 Cloud Volume Services
- Azure NetApp Files
- 适用于 ONTAP 的 Amazon FSX
- ONTAP Select

卷要求：

- 容量不足 100%
- 接合路径必须处于活动状态

不支持的卷类型：

- 使卷脱机
- 受限卷
- SnapLock 卷
- SnapLock 卷
- FlexGroup 卷
- FlexCache 卷
- SAN-only volumes
- 已停止 Storage VM 的卷
- Storage VM 的根卷
- 数据保护卷

反勒索软件的性能和频率注意事项

按吞吐量和峰值 IOPS 衡量，反勒索软件功能对系统性能的影响最小。反勒索软件功能的影响在很大程度上取决于卷工作负载。对于大多数典型或常见工作负载，建议使用以下配置限制：

- 如果工作负载为读取密集型或数据可以压缩，则每个节点的卷数不超过 50 个。
- 如果工作负载的写入密集型工作负载无法压缩数据，则每个节点的卷数不超过 20 个。

由于反勒索软件分析按优先顺序运行，因此随着受保护卷数量的增加，对每个卷运行分析的频率也会降低。

检测到勒索软件时自动 **Snapshot** 副本的工作原理

为了尽可能获得最佳恢复点，一旦检测到异常文件活动，反勒索软件功能就会创建一个自动 Snapshot 副本。但是，反勒索软件功能不会立即标记警报；相反，在生成警报之前，需要运行分析并确认可疑活动与勒索软件配置文件匹配。此过程可能需要长达 60 分钟。如果分析确定活动不可疑，则不会生成警报，但自动创建的 Snapshot 副本会在文件系统上至少保留两天。

启用反勒索软件

可以在新卷或现有卷上启用反勒索软件。您首先要在学习模式下启用反勒索软件，在此模式下，系统会分析工作负载以确定正常行为特征，然后切换到主动模式，在主动模式下，

系统会标记异常活动以供您评估。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 为 NFS 或 SMB （或这两者）启用的 Storage VM 。
- 从安全和合规性包安装的多租户加密密钥管理（ MT_EK_Mgmt ）许可证。
- 配置了客户端的 NAS 工作负载。
- 要保护的卷必须具有活动接合路径。
- 可选但建议： EMS 系统配置为发送电子邮件通知，其中包括反勒索软件活动通知。有关详细信息，请参见 "配置 EMS 事件以发送电子邮件通知"。

NetApp 反勒索软件功能包括一个初始学习期（也称为 " 试运行 " ），在此期间， ONTAP 系统将了解哪些文件扩展名有效，并使用分析后的数据来开发警报配置文件。在学习模式下运行反勒索软件并有足够时间评估工作负载特征后，您可以切换到主动模式并开始保护数据。反勒索软件会继续收集和分析数据以细化警报配置文件。

在学习期间，系统会自动学习已配置卷的工作负载特征，并执行特殊观察和模式分析。

建议学习时间为 30 天。虽然您可以随时从学习切换到主动模式，但提前切换可能会导致误报过多。

在 ONTAP 命令行界面中，您可以使用 security anti勒索 软件 volume workload-behavior show 命令显示迄今为止检测到的文件扩展名。但是，建议不要使用此工具缩短学习时间。

您可以在现有卷上启用勒索软件保护，也可以创建新卷并从头开始启用勒索软件保护。

> 在现有卷中，学习和活动模式仅适用于新写入的数据，而不适用于卷中已有的数据。系统不会扫描和分析现有数据，因为在为防勒索软件功能启用卷后，系统会根据新数据假设早期正常数据流量的特征。

在 ONTAP 命令行界面中，我们引入了一个新的命令系列来管理此功能： `sSecurity anti-ransafecurt volume` 。您也可以使用 `volume modify` 命令和 ` -anti勒索 软件` 参数来管理此功能。

System Manager 操作步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择要保护的卷。
2. 在卷概述的安全性选项卡中，单击防勒索软件框中的 * 状态 * ，在学习模式下从已禁用切换到已启用。
3. 学习期结束后，将反勒索软件切换到主动模式。
   a. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择已准备好进入活动模式的卷。
   b. 在卷概述的安全性选项卡中，单击反勒索软件框中的 * 切换到活动模式 * 。
4. 您始终可以在 " 反勒索软件 " 框中验证卷的反勒索软件状态。要显示所有卷的防勒索软件状态：在卷窗格中，单击 * 显示 / 隐藏 * ，然后确保已选中防勒索软件状态。

命令行界面操作步骤

1. 修改现有卷以在学习模式下启用勒索软件保护：

   s安全防勒索软件卷 `dry-run -volume` *`vol_name`* `-vserver` *`svm_name`*

您还可以使用 `volume modify` 命令启用勒索软件：

```
volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransone-state dry-run
```

在 CLI 中，您还可以在配置数据之前创建一个启用了反勒索软件保护的新卷。

```
volume create -volume vol_name -vserver svm_name -aggregate aggr_name -size nn
-anti-ransonve-state dry-run -junction-path /path_name
```

> 您应始终在最初处于空运行状态的情况下启用勒索软件。从活动状态开始，可能会导致误报报告过多。

2. 学习期结束后，修改受保护卷以切换到活动模式：

   s安全防勒索软件卷 `enable -volume vol_name -vserver svm_name`

   您也可以使用 modify volume 命令切换到活动模式：

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransone-state active
   ```

3. 验证卷的防勒索软件状态。

   s安全性反勒索软件卷显示

默认情况下，在新卷中启用反勒索软件

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以配置 Storage VM （ SVM ），以便在学习模式下默认为反勒索软件启用新卷。

您将需要什么

- 从安全和合规性包安装的多租户加密密钥管理（ MT_EK_Mgmt ）许可证。

默认情况下，系统会在禁用模式下使用反勒索软件创建新卷，但您可以在 System Manager 和 CLI 中更改此设置。默认情况下，在学习模式下，启用的卷会设置为反勒索软件。

System Manager 操作步骤

1. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择用于默认防病毒的 Storage VM 。
2. 在 * 设置 * 选项卡中的 * 安全性 * 部分中，单击 在 * 反勒索软件 * 框中，选中此框可为 NAS 卷启用反勒索软件。

命令行界面操作步骤

1. 修改现有 SVM 以在新卷中默认启用反勒索软件： `vserver modify -vserver svm_name -anti -ranswere-default-volume-state dry-run`

   在 CLI 中，您还可以创建一个新的 SVM ，并为新卷默认启用反勒索软件。`vserver create -vserver svm_name -anti-ransweron-default-volume-state dry-run [other parameters as needed]`

暂停反勒索软件以从分析中排除工作负载事件

如果您预期会发生异常工作负载事件，您可以随时临时暂停并恢复反勒索软件分析。

您将需要什么

- 反勒索软件正在学习或主动模式下运行。

在防勒索软件暂停期间，不会记录任何事件，也不会对新写入执行任何操作。但是，分析操作仍会在后台对早期日志执行。

> 请勿使用反勒索软件禁用功能暂停分析。这样做会禁用卷上的反勒索软件，并且与所了解的工作负载行为相关的所有现有信息都将丢失。这需要重新开始学习。

System Manager 操作步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择要暂停反勒索软件的卷。
2. 在卷概述的安全性选项卡中，单击防勒索软件框中的 * 暂停防勒索软件 * 。

命令行界面操作步骤

暂停卷上的勒索软件保护：

s安全防勒索软件卷暂停 `-vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`*

要恢复处理，请使用 resume 参数。

s安全防勒索软件卷恢复 `-vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`*

应对异常活动。

当反勒索软件检测到受保护卷中的异常活动时，它会发出警告。您应评估此通知，以确定此活动是否预期且可接受，或者是否正在进行攻击。

您将需要什么

- 反勒索软件正在活动模式下运行。

如果检测到高数据容量，具有数据加密的异常卷活动以及异常文件扩展名的任意组合，则反勒索软件将显示可疑文件的列表。

发出警告后，您可以通过以下两种方式之一来标记文件活动：

- 误报

  您的工作负载应具有已标识的文件类型，可以忽略此文件类型。

- 潜在的勒索软件攻击

  确定的文件类型在工作负载中是意外的，应视为潜在攻击。

在这两种情况下，在更新和清除通知后将恢复正常监控；反勒索软件会记录您的评估结果，日志会使用新文件类型进行更新，并将其用于未来分析。但是，在发生可疑攻击时，您必须确定是否是攻击，如果是攻击，则对此进行响应，并在清除通知之前还原受保护的数据。有关详细信息，请参见 "如何从勒索软件攻击中恢复"。

System Manager 操作步骤

1. 收到 " 异常活动 " 通知后，单击链接或导航到 * 卷 * 概述的 * 安全性 * 选项卡。

   警告将显示在事件窗口的概述窗格中。

2. 显示 " 检测到异常卷活动 " 消息时，请查看可疑文件。

   在 * 安全性 * 选项卡中，单击查看 * 可疑文件类型 * 。

3. 在 * 可疑文件类型 * 对话框中，检查每个文件类型并将其标记为 " 误报 " 或 " 潜在勒索软件攻击 " 。

如果选择此值 ...	执行此操作...
误报	单击 * 更新 * 和 * 清除可疑文件类型 * 以记录您的决策并恢复正常的反勒索软件监控。
潜在勒索软件攻击	应对攻击并还原受保护的数据。然后，单击 * 更新 * 和 * 清除可疑文件类型 * 以记录您的决定并恢复正常的反勒索软件监控。

命令行界面操作步骤

1. 收到可疑勒索软件攻击的通知后，请验证此攻击的时间和严重性：

   `sSecurity anti-ranson勒索 软件 volume show -vserver svm_name -volume vol_name`

   示例输出：

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

   您还可以检查 EMS 消息：

   `event log show -message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 生成攻击报告并记下输出位置：

   `s安全防勒索软件卷攻击 generate-report -volume vol_name -dest-path file_location /`

   示例输出：

   `Report "report_file_vs0_vol1_14-08-2021_01-21-08" available at path "vs0 ：`

vol1/"

3. 在管理客户端系统上查看报告。例如：

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. 根据对文件扩展名的评估，执行以下操作之一：

   - 误报

     输入以下命令以记录您的决定—将新扩展添加到允许的扩展列表中—并恢复正常的反勒索软件监控： **反勒索软件卷攻击** `clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive true`

     使用以下参数之一确定扩展名：` [-seq-no *intege*]` 可疑列表中文件的序列号。` （ -extension *text* ，… ） ]` 文件扩展名 ` -start-time *date_time* -end-time *date_time*]` 要清除的文件范围的开始和结束时间，格式为 "MM/DD/YYYY HH： MM： SS" 。

   - 潜在的勒索软件攻击

     应对攻击并还原数据。然后，输入以下命令记录您的决定并恢复正常的反勒索软件监控：

     反勒索软件卷攻击 `clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive false`

   使用以下参数之一来确定扩展名：` （ -seq-no *intege*）` 可疑列表中文件的序列号 ` （ -extension *text* ，… ） ]` 文件扩展名 ` -start-time *date_time* -end-time *date_time*]` 要清除的文件范围的开始和结束时间，格式为 "MM/DD/YYYY HH： MM： SS" 。

在发生攻击后还原数据

当反勒索软件检测到潜在攻击时，系统会创建名为 "Anti 勒索软件 _backup" 的 Snapshot 副本。您可以从这些反勒索软件副本或其他 Snapshot 副本还原数据。

> 如果发生勒索软件攻击，您应联系 NetApp 支持部门，了解他们是否能够协助数据恢复。

您将需要什么

- 支持反勒索软件
- 来自潜在勒索软件攻击的报告

System Manager 操作步骤

1. 显示已确定为潜在攻击的卷中的 Snapshot 副本：单击 * 存储 > 卷 * ，选择卷，然后单击 Snapshot 副本选

项卡。

2. 按照以下说明还原所需的副本："从 Snapshot 副本恢复"

命令行界面操作步骤

1. 显示在已确定为潜在攻击的卷中的 Snapshot 副本： `volume snapshot show -vserver *svm_name* -volume *vol_name*`
2. 按照以下说明还原所需的副本："从 Snapshot 副本还原文件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.