設定 All Flash SAN Array 軟體

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/asa/overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定 All Flash SAN Array 軟體 1
All Flash SAN Array 軟體組態概觀 1
All Flash SAN Array 組態限制與支援 1

設定 All Flash SAN Array 軟體

All Flash SAN Array 軟體組態概觀

NetApp All Flash SAN Array （ASA）從 ONTAP 9.7 開始提供。 ASA是純Flash SAN解決方案、以獲證實AFF 的NetApp平台為建置基礎。

ASA 平台使用對稱的雙主動式多重路徑。所有路徑都是主動/最佳化的、因此在發生儲存容錯移轉時、主機不需要等待容錯移轉路徑的ALUA轉換、即可恢復I/O如此可縮短容錯移轉的時間。

設定ASA 一個功能完善的

All Flash SAN Arrays （ASA）的設定程序與非 ASA 系統相同。

System Manager會引導您完成初始化叢集、建立本機層級、設定通訊協定、以及為ASA 您的支援資源配置儲存設備所需的程序。

開始設定 ONTAP 叢集。

支援主機設定與公用程式ASA

設定 All Flash SAN Array （ASA）的主機設定與所有其他 SAN 主機的主機設定相同。

您可以下載 "NetApp主機公用程式軟體" 支援網站上的特定主機。

辨ASA 識出一套系統的方法

您可以ASA 使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）來識別出一個無法辨識的系統。

- * 從 System Manager 儀表板 * ：按一下 * 叢集 > 總覽 * 、然後選取系統節點。
- 特性 * 會顯示為 * All Flash SAN Array * 。
- * 從 CLI * ：輸入 `san config show` 命令。

  對於 ASA 系統、「All Flash SAN Array 」值會傳回為 TRUE 。

相關資訊

- "技術報告 4968 ： NetApp All SAN 陣列資料可用度與完整性"
- "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"

All Flash SAN Array 組態限制與支援

All Flash SAN Array （ASA）組態限制與支援因 ONTAP 版本而異。

如需支援組態限制的最新詳細資料、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

每個叢集的 SAN 通訊協定和節點

ASA 支援每個叢集的 SAN 通訊協定和節點如下：

從ONTAP 無到無…開始	傳輸協定支援	每個叢集的最大節點數
9.12.1	• NVMe （支援 4 節點 MetroCluster IP 組態和非 MetroCluster IP 組態） • FC • iSCSI	12.
9.9.1	• NVMe （非 MetroCluster IP 組態支援） • FC • iSCSI	• 12 個節點（適用於非 MetroCluster IP 組態） • 8 個節點（適用於 MetroCluster IP 組態）
9.7%	• FC • iSCSI	4.

支援持續連接埠

從 ONTAP 9.8 開始、在設定為使用 FC 傳輸協定的 All Flash SAN 陣列（ASA）上、預設會啟用持續連接埠。持續連接埠僅適用於FC、且需要由全球連接埠名稱（WWPN）識別的區域成員資格。

持續連接埠可在HA合作夥伴的對應實體連接埠上建立陰影LIF、藉此降低接管的影響。接管節點時、合作夥伴節點上的陰影LIF會採用原始LIF的身分識別、包括WWPNe。在將接管節點的路徑狀態變更為故障之前、陰影LIF會顯示為通往主機MPIO堆疊的主動/最佳化路徑、並會移動I/O。如此可減少I/O中斷、因為即使在儲存容錯移轉作業期間、主機仍會看到相同數量的目標路徑。

對於持續連接埠、HA配對內的下列FCP連接埠特性應該相同：

- FCP連接埠數
- FCP連接埠名稱
- FCP連接埠速度
- FCP LIF WWPN型分區

如果HA配對中有任何特性不相同、就會產生下列EMS訊息：

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

如需持續連接埠的詳細資訊、請參閱 "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。