設定對等關係
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/peering/create-cluster-relationship-93-later-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定對等關係 1
建立叢集對等關係 1
建立叢集間SVM對等關係 4
新增叢集間SVM對等關係 5

設定對等關係

建立叢集對等關係

您可以使用 `cluster peer create` 命令建立本機叢集與遠端叢集之間的對等關係。建立對等關係之後、即可執行 `cluster peer create` 在遠端叢集上、將其驗證至本機叢集。

開始之前

- 您必須在叢集中每個要處理的節點上建立叢集間生命體。
- 叢集必須執行ONTAP 的是不含更新版本的版本。（如果叢集執行ONTAP 的是版本號為2或更早的版本、請參閱中的程序 "此歸檔文件"）

步驟

1. 在目的地叢集上、建立與來源叢集的對等關係：

   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration` *`MM/DD/YYYY HH:MM:SS`*`|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed-vserver -peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace`*

   如果您同時指定兩者 `-generate-passphrase` 和 `-peer-addrs`，僅在中指定其叢集間的生命體 `-peer -addrs` 可以使用產生的密碼。

   您可以忽略 `-ipspace` 選項（如果您不使用自定義 IPspace ）。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   如果您在 ONTAP 9.6 或更新版本中建立對等關係、而不想加密跨叢集對等通訊、則必須使用 `-encryption-protocol-proposed none` 停用加密的選項。

   以下範例建立與未指定遠端叢集的叢集對等關係、並預先授權與 SVM 的對等關係 `vs1` 和 `vs2` 在本機叢集上：

   ```
   cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
   2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                       Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                 Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
     Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
               Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
                 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

   Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
   ```

   下列範例會在叢集間LIF IP位址192.140.112.103和192.140.112.104與遠端叢集建立叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的任何SVM建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下範例建立與未指定遠端叢集的叢集對等關係、並預先授權與 SVM 的對等關係`vs1` 和 `vs2` 在本機叢集上：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在來源叢集上、驗證來源叢集到目的地叢集的驗證：

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace ipspace`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例驗證本機叢集到叢集間LIF IP位址192.140.112.101和192.140.112.102的遠端叢集：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

出現提示時、請輸入對等關係的通關密碼。

3. 確認已建立叢集對等關係：

   `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                              Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                             Remote Cluster Name: cluster2
                             Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                           Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 檢查對等關係中節點的連線能力和狀態：

   `cluster peer health show`

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"準備鏡射和保存"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復準備總覽"

建立叢集間**SVM**對等關係

您可以使用 `vserver peer create` 命令、在本機叢集和遠端叢集上的 SVM 之間建立對等關係。

開始之前

- 來源叢集和目的地叢集必須執行對等關係。
- 叢集必須執行ONTAP 的是功能不正常的（如果叢集執行ONTAP 的是版本號為2或更早的版本、請參閱中的程序 "此歸檔文件"）
- 您必須擁有遠端叢集上SVM的「預先授權」對等關係。

  如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係"。

關於這項工作

在 ONTAP 9.2 及更早版本中、您一次只能授權一個 SVM 的對等關係。這表示您需要執行 `vserver peer`

`accept` 命令：每次授權擱置的 SVM 對等關係時。

從 ONTAP 9.3 開始、您可以在中列出 SVM 、以「預先授權」多個 SVM 的對等關係 `-initial-allowed -vserver` 建立叢集對等關係時的選項。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係"。

步驟

1. 在資料保護目的地叢集上、顯示預先授權用於對等的SVM：

   `vserver peer permission show`

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 在資料保護來源叢集上、建立與資料保護目的地叢集上預先授權SVM的對等關係：

   `vserver peer create -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在本機 SVM 之間建立對等關係 `pvs1` 以及預先授權的遠端 SVM `vs1`：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. 驗證SVM對等關係：

   `vserver peer show`

   ```
   cluster01::> vserver peer show
               Peer        Peer                            Peering
   Remote
   Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications
   Vserver
   ----------- ----------- ------------ ------------------ --------------
   ---------
   pvs1        vs1         peered       cluster02          snapmirror
   vs1
   ```

新增叢集間SVM對等關係

如果您在設定叢集對等關係之後建立SVM、則需要手動新增SVM的對等關係。您可以使用 `vserver peer create` 命令來建立 SVM 之間的對等關係。建立對等關係之後、即可執

行 `vserver peer accept` 在遠端叢集上授權對等關係。

開始之前

來源叢集和目的地叢集必須執行對等關係。

關於這項工作

您可以在同一個叢集中的SVM之間建立對等關係、以進行本機資料備份。如需詳細資訊、請參閱 `vserver peer create` 手冊頁。

系統管理員偶爾會使用 `vserver peer reject` 拒絕建議的 SVM 對等關係的命令。如果 SVM 之間的關係位於 `rejected` 州 / 省、您必須先刪除關係、才能建立新關係。如需詳細資訊、請參閱 `vserver peer delete` 手冊頁。

步驟

1. 在資料保護來源叢集上、與資料保護目的地叢集上的SVM建立對等關係：

   `vserver peer create -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`* `-applications snapmirror|file-copy|lun-copy -peer-cluster` *`remote_cluster`*

   以下範例在本機 SVM 之間建立對等關係`pvs1` 以及遠端 SVM`vs1`

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   -applications snapmirror -peer-cluster cluster02
   ```

   如果本機和遠端SVM的名稱相同、您必須使用_local name_建立SVM對等關係：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
   vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
   -local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
   ```

2. 在資料保護來源叢集上、確認對等關係已啟動：

   `vserver peer show-all`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示 SVM 之間的對等關係`pvs1` 和 SVM`vs1` 已初始化：

   ```
   cluster01::> vserver peer show-all
               Peer        Peer                        Peering
   Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
   --------    --------    ---------  -------------  ------------
   pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
   ```

3. 在資料保護目的地叢集上、顯示擱置中的SVM對等關係：

`vserver peer show`

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例列出的擱置對等關係 `cluster02`：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 在資料保護目的地叢集上、授權擱置的對等關係：

   `vserver peer accept -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例授權本機 SVM 之間的對等關係 `vs1` 以及遠端 SVM `pvs1`：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. 驗證SVM對等關係：

   `vserver peer show`

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。