退出状□□

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-administration/reference_exit_status_values.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

退出状□□ 1

退出状□□

□个退出状□□都有一个□□名称以及与其□□的□型。□看此表以了解退出状□□，□□名称，□型和□□描述。

下表包含有□退出状□□的信息。退出状□□按□序□号。如果 SnapDrive for UNIX 当前未□施□□，□此表不会包含此退出状□□。因此，□些数字可能会有一定的差距。

退出□	□□名称	Type	Description
1.	不支持	命令□□	已□用此版本的 SnapDrive for UNIX 不支持的函数。
2.	无内存	致命	系□内存已用尽。只有□放足□的内存才能使 SnapDrive for UNIX 正常工作，才能□□□行。□□其他正在□行的□用程序，□□它□不会占用□多的内存。
3.	命令无效	命令□□	□□出的命令无效；□可能是□□入的命令文本中的□法□□。
4.	已存在	命令□□	□□求□建已存在的内容。通常，此□□是指 Snapshot 副本名称，□名称不能位于要□建 Snapshot 副本的存□系□卷上。
5.	□建□程失□	管理□□□	SnapDrive for UNIX 无法□建□程□程。□□系□上□行的其他□程，以□保有足□的□程□源可用。
6.	未□到	命令□□	□在 SnapDrive for UNIX 命令行中包含了不存在的文件，数据□，主机卷，文件系□或其他参数。
7.	不是挂□的文件系□	命令□□	要□□的文件系□不是有效的文件系□或未挂□。

退出□	□□名称	Type	Description
9	卷管理器□□	命令□□	□□卷管理器□返回□□。□参□特定□□消息，以□取有□□个□□以及原因的□□信息。
10	名称无效	命令□□	□在命令行上提供的名称格式不正□。 例如，未将存□系□卷指定□ `filer ： /vol/vol_name` 。如果在基于存□系□或卷管理器的名称中指定了无效字符，□也会出□此消息。
11.	未□到□□	管理□□□	SnapDrive for UNIX 无法□□要□其□建 Snapshot 副本的磁□□中的 LUN 。 □□主机和存□系□上所有 LUN 的状□。□□□□存□系□卷是否□机，以及存□系□是否已□□并□接到主机。
12	繁忙	命令□□	LUN □□，文件，目□，磁□□，主机卷， 或其他□体□于繁忙状□。 □通常是一个非致命□□，在□重□此命令□会消失。有□，它会指示某个□源或□程挂起，从而□致此□象□于繁忙状□且不可用，无法供 SnapDrive for UNIX 使用。 它□可能指示□在 I/O 流量□大而无法成功□建 Snapshot 副本的□□段内□□□建 Snapshot 副本。
13	无法初始化	致命	SnapDrive for UNIX 无法初始化所需的第三方□料。□可以是指文件系□，卷管理器，主机集群□件，多路径□件等。

退出□	□□名称	Type	Description
14	SnapDrive 繁忙	SnapDrive 繁忙	□一个用□或□程正在同一主机或存□系□上□行操作，而□要求 SnapDrive for UNIX □行此操作。重□此操作。 有□，此消息表示□一个□程已挂起，□必□将其□止。 在某些情况下，Snapshot □原操作可能需要很□□□。□□保□□□挂起的□程不□□是等待 Snapshot □原操作完成。
15	配置文件□□	致命	SnapDrive.conf 文件中的条目无效，不足或不一致。有□□□信息，□参□特定的□□消息。必□更正此文件， SnapDrive for UNIX 才能□□。
17	□限□□	命令□□	□无□□行此命令。要□行□用于 UNIX 的 SnapDrive，□必□以 root 用□身□登□。
18	无存□器	管理□□□	SnapDrive for UNIX 无法□系此命令所需的存□系□。□□□□消息中指示的与存□系□的□接。
19	存□器登□□□	管理□□□	SnapDrive for UNIX 无法使用□提供的登□信息登□到存□系□。
20	□可□□□	管理□□□	SnapDrive for UNIX 所需的服□未□得在此存□系□上□行的□可。

退出□	□□名称	Type	Description
22.	无法□□ FS	管理□□□	Snapshot □建操作失□，因□ SnapDrive for UNIX 无法□□指定的文件系□以□建 Snapshot 副本。□□系□ I/O 流量足□□，足以□□文件系□，然后重□此命令。
27	Snapshot 副本不一致	管理□□□	Snapshot □原操作失□，因□□□求从磁□□映像不一致的 Snapshot 副本□行□原。在以下情况下，可能会出□映像不一致的情况： • □未使用 SnapDrive for UNIX □建 Snapshot 副本。 • Snapshot □建操作在□置一致的位之前中断，因此无法清理（如□生□□性系□故障）。 • □建 Snapshot 副本后， Snapshot 副本□生某□□型的数据□□。
28	HBA 故障	管理□□□	SnapDrive for UNIX 在□□从 HBA □索信息□遇到□□。
29	元数据□□	管理□□□	SnapDrive for UNIX 在□建 Snapshot 副本□写入的 Snapshot 副本元数据□生□□。
30 个	无 Snapshot 副本元数据	管理□□□	SnapDrive for UNIX 无法□行 Snapshot □原操作，因□元数据不包含所有□求的磁□□。
31	密□文件□□	管理□□□	此密□文件的条目□□。使用 SnapDrive config delete` 命令□除此存□系□的登□条目。然后使用 SnapDrive config set *user_name*` 命令重新□入登□信息。

退出□	□□名称	Type	Description
33	无密□文件条目	管理□□□	此密□文件没有此存□系□的条目。□需要□行 SnapDrive for UNIX 的□个存□系□□行 SnapDrive config set *username filename*` 命令。然后重□此操作。
34	不是 NetAPPLUn	管理□□□	SnapDrive for UNIX 命令遇到的 LUN 不在 NetApp 存□系□上。
35	用□已中止	管理□□□	系□□示一个提示，要求□□□操作，□表示不希望□行此操作。
36	I/O 流□□	管理□□□	系□□入或系□□出例程返回了 SnapDrive for UNIX 无法□□的□□。 □行 SnapDrive.dc 并将此信息□送□ NetApp 技□支持，以便他□可以□助□□定要□行的□□以完成恢□。
37	文件系□已□	管理□□□	□□写入文件失□，因□文件系□上的空□不足。当□在相□的文件系□上□放足□的空□□， SnapDrive for UNIX 可以□□。
38	文件□□	管理□□□	当 SnapDrive for UNIX □取或写入系□配置文件或□□文件□□生 I/O □□。
39	磁□□重□	命令□□	□□激活磁□□□，SnapDrive for UNIX □得了重□的次要□点□号。
40	文件系□解□失□。	管理□□□	由于文件系□上的系□活□， snap create 命令失□。如果 Snapshot 副本所需的 SnapDrive for UNIX 文件系□□□在 Snapshot 副本完成之前超□，通常会□生□□情况。

退出□	□□名称	Type	Description
43	名称已在使用中	命令□□	SnapDrive for UNIX 已□□□建磁□□，主机卷，文件系□或 LUN ，但此名称已在使用中。要更正此□□，□□□一个未使用的名称，然后重新□入 SnapDrive for UNIX 命令。
44	文件系□管理器□□	致命	在以下情况下，SnapDrive for UNIX 在文件系□中遇到意外□□： • 正在□□□建文件系□ • 在文件系□挂□表中□建一个条目，以便在□□□自□挂□文件系□。 随此代□□示的□□消息文本描述了文件系□遇到的□□。□□此消息并将其□送□ NetApp 技□支持，以便他□能□□助□□定要□行的□□以完成恢□。
45	挂□点□□	管理□□□	文件系□挂□点出□在系□挂□表文件中。要更正此□□，□□□未使用或未在挂□表中列出的挂□点，然后重新□入 SnapDrive for UNIX 命令。
46	未□到 LUN	命令□□	SnapDrive for UNIX 命令□□□□存□系□上不存在的 LUN 。 要□行更正，□□□ LUN 是否存在以及是否正□□入了 LUN 的名称。
47	未□到□□程序□	管理□□□	无法按□期□□存□系□□□程序□。因此， SnapDrive for UNIX 无法完成当前操作。 具体的□□消息介□了□□以及解决□□所需□行的□□。修□此□□，然后重□此命令。

退出□	□□名称	Type	Description
48	□象脱机	管理□□□	SnapDrive for UNIX □□□□某个□象（例如卷），但由于□□象□于脱机状□而失□。
49	□体冲突	命令□□	SnapDrive for UNIX □□□建 igroup ，但遇到名称相同的 igroup 。
50	清理□□	致命	SnapDrive for UNIX 遇到了一个□□除但仍存在的□目。
51	磁□□ ID 冲突	命令□□	SnapDrive snap connect` 命令□求的磁□□ ID 与□有磁□□冲突。  □通常意味着，在不支持 SnapDrive snap connect` 命令的系□上□□在□起主机上□行□命令。要修□此□□，□□□从其他主机□行此操作。
52	LUN 未映射到任何主机	管理□□□	LUN 未映射到任何主机。□言之，它不属于存□系□□□程序□。要□□ LUN ，必□将 LUN 映射到 SnapDrive for UNIX 以外的当前主机。
53.	LUN 未映射到本地主机	管理□□□	LUN 未映射到当前主机。□言之，它不属于包含当前主机□□程序的存□系□□□程序□。要□□ LUN ，必□将 LUN 映射到 SnapDrive for UNIX 以外的当前主机。

退出□	□□名称	Type	Description
54	LUN 使用外部 igroup □行映射	管理□□□	LUN 使用外部存□系□□□程序□□行映射。□言之，它属于□包含在本地主机上未□到的□□程序的存□系□ igroup 。 因此， SnapDrive for UNIX 无法□除此 LUN 。 要使用□用于 UNIX 的 SnapDrive □除 LUN ，LUN 必□□属于本地 igroup ；即，□包含在本地主机上□到的□□程序的 igroup 。
55	LUN 使用混合 igroup □行映射	管理□□□	LUN 使用混合存□系□□□程序□□行映射。□言之，它属于一个存□系□ igroup ，其中包含在本地主机上□到的□□程序和在□主机上未□到的□□程序。 因此， SnapDrive for UNIX 无法断□ LUN 的□接。 要使用 SnapDrive for UNIX 断□ LUN 的□接，LUN 必□□属于本地 igroup 或外部 igroup ，而不是混合 igroup 。（本地 igroup □包含在本地主机上□到的□□程序；外部 igroup 包含在本地主机上未□到的□□程序。）
56	Snapshot 副本□原失□	管理□□□	SnapDrive for UNIX 已□□□行 Snapshot □原操作，但在未□原 Snapshot 副本中的任何 LUN 的情况下，此操作失□。 具体的□□消息介□了□□以及解决□□所需□行的□□。修□此□□，然后重□此命令。

退出□	□□名称	Type	Description
58	需要重新□□主机	管理□□□	主机操作系□需要重新□□才能更新内部数据。SnapDrive for UNIX 已□此更新准□好主机，但无法完成当前操作。 重新□□主机，然后重新□入□致□示此消息的 SnapDrive for UNIX 命令行。重新□□后，□操作将能□完成。
59	主机，需要准□ LUN	管理□□□	主机操作系□需要更新内部数据才能完成当前操作。要□建新的 LUN ，需要□行此更新。 SnapDrive for UNIX 无法□行更新，因□已禁用主机自□配置准□，因□ `snapdrive.conf` □量 `*enable-implicate-host-preparation*` □置□ "`off` " 。 在禁用自□主机准□的情况下，□□使用 lun config prepare SnapDrive 命令来准□主机以配置 LUN ，或者手□□行准□□□。 要避免此□□消息，□在 `snapdrive.conf` 文件中将 ` enable-implicate-host-preparation_` □□置□ "`on` " 。
62.	不□空	命令□□	□生□□的原因是，SnapDrive for UNIX 无法□除存□系□卷或目□。如果其他用□或其他□程在 SnapDrive □□□除的同一目□中同□□建文件，□可能会□生□□情况。要避免此□□，□□保一次只能有一个用□使用存□系□卷。

退出□	□□名称	Type	Description
63.	超□已□期	命令□□	□生□□的原因是，SnapDrive for UNIX 无法在 50 分□的超□□□段内□原 LUN 。 □□此消息并将其□送□ NetApp 技□支持，以便他□能□□助□□定要□行的□□以完成恢□。
64	服□未□行	管理□□□	□生□□的原因是，SnapDrive for UNIX 命令指定了一个 NFS □体，而存□系□未□行 NFS 服□。
126.	未知□□	管理□□□	□生了可能很□重的未知□□。□行 `snapdrive.dc` □用程序，并将其□果□送□ NetApp 技□支持□行分析。
127.	内部□□	致命	□生 SnapDrive for UNIX 内部□□。□行 `snapdrive.dc` 并将其□果□送□ NetApp 技□支持□行分析。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.