節點
SolidFire Active IQ

NetApp
September 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/solidfire-active-iq/task-active-iq-nodes-overview.html on September 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

節點 1
- 節點 1
- 作用中節點 1
- 節點節流 4

節點

節點

在節點頁面（可從所選叢集的側邊面板取得）上、您可以檢視叢集中節點的資訊。

瞭解如何檢視作用中節點的資訊、以及所選節點的節點節流百分比：

- "作用中節點"
- "節點節流"

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

作用中節點

在所選叢集的側邊面板上、您可以在「節點>*作用中節點*」頁面上檢視叢集中節點的資訊。

可用的詳細資料會因系統而異：

- [View SolidFire storage node details]
- [View NetApp HCI storage and compute node details]

檢視**SolidFire** 功能區儲存節點詳細資料

每個節點都是SSD的集合。每個儲存節點都隨附CPU、網路、快取和儲存資源。儲存節點資源會集中到節點叢集內。

在「節點」頁面上、資訊列提供下列資料的快速概觀：

- MVIP：管理虛擬IP位址
- MVIP VLAN ID：MVIP的虛擬LAN ID
- SVIP：儲存虛擬IP位址
- SVIP VLAN ID：SVIP的虛擬LAN ID

檢視儲存節點的相關資訊

叢集中的每個儲存節點都有下列資訊可供使用：

標題	說明
ID	系統產生的節點ID。

標題	說明
狀態	節點狀態： • 健全狀況：節點沒有與其相關的重大錯誤。 • 離線：無法存取節點。選取連結以檢視錯誤記錄。 • 故障：此節點有相關錯誤。選取連結以檢視錯誤記錄。
名稱	系統產生的節點名稱。
類型	顯示節點的模型類型。
版本	節點上執行的Element軟體版本。
序號	指派給節點的唯一序號。
管理IP	指派給節點的管理IP MIP位址、用於1GbE或10GbE網路管理工作。
叢集IP	指派給節點的叢集IP位址、用於同一叢集中節點之間的通訊。
儲存IP	指派給用於iSCSI網路探索和所有資料網路流量之節點的儲存IP位址。
過去30分鐘的平均處理量	過去30分鐘內針對以此節點為主要節點的所有磁碟區執行的平均處理量總和。
平均IOPS持續30分鐘	在過去30分鐘內、針對以此節點為主要節點的所有磁碟區執行的IOPS平均總和。
平均延遲（微秒）持續30分鐘	過去30分鐘內、完成所有以此節點為主要節點之磁碟區的讀取和寫入作業的平均時間（以微秒為單位）。若要根據作用中磁碟區報告此度量、則只會使用非零延遲值。
角色	識別節點在叢集中的角色： • 叢集主機：執行叢集範圍管理工作、並包含MVIP和SVIP的節點。 • 集合節點：參與叢集的節點。視叢集大小而定、共有三或五個頻道群節點。 • Fibre Channel：叢集中的FC節點。 • 如果節點沒有角色、則該值會設為-（破折號）。

檢視NetApp HCI 儲存與運算節點的詳細資料

NetApp H系列節點組成NetApp HCI 了一套功能完善的系統、其中有兩種類型：運算和儲存節點。

在「節點」頁面上、資訊列提供下列資料的快速概觀：

- MVIP：管理虛擬IP位址
- SVIP：儲存虛擬IP位址

深入瞭NetApp HCI 解如何檢視有關儲存節點和運算節點在一個叢集中的資訊：

- [View information about storage nodes]
- [View information about compute nodes]

檢視儲存節點的相關資訊

選取* Storage*以檢視下列有關叢集中儲存節點的資訊。

標題	說明
ID	系統產生的節點ID。
狀態	節點狀態： • 健全狀況：節點沒有與其相關的重大錯誤。 • 離線：無法存取節點。選取連結以檢視錯誤記錄。 • 故障：此節點有相關錯誤。選取連結以檢視錯誤記錄。
名稱	系統產生的節點名稱。
類型	顯示節點的模型類型。
機箱/插槽	指派給機箱和節點插槽位置的唯一序號。
序號	指派給節點的唯一序號。
版本	節點上執行的Element軟體版本。
管理IP	指派給節點的管理IP位址、用於1GbE或10GbE網路管理工作。
儲存IP	指派給用於iSCSI網路探索和所有資料網路流量之節點的儲存IP位址。
平均IOPS持續30分鐘	在過去30分鐘內、針對以此節點為主要節點的所有磁碟區執行的IOPS平均總和。
過去30分鐘的平均處理量	過去30分鐘內針對以此節點為主要節點的所有磁碟區執行的平均處理量總和。
平均延遲（微秒）持續30分鐘	過去30分鐘內、完成所有以此節點為主要節點之磁碟區的讀取和寫入作業的平均時間（以微秒為單位）。若要根據作用中磁碟區報告此度量、則只會使用非零延遲值。
角色	識別節點在叢集中的角色： • 叢集主機：執行叢集範圍管理工作、並包含MVIP和SVIP的節點。 • 集合節點：參與叢集的節點。視叢集大小而定、共有三或五個頻道群節點。 • 如果節點沒有角色、則該值會設為-（破折號）。

檢視運算節點的相關資訊

選取*運算*以檢視叢集中運算節點的下列相關資訊。

標題	說明
主機	運算節點的IP位址。
狀態	VMware所帶來的價值。請將游標移至此處以取得VMware說明。
類型	顯示節點的模型類型。
機箱/插槽	指派給機箱和節點插槽位置的唯一序號。

標題	說明
序號	指派給節點的唯一序號。
vCenter IP	vCenter Server的IP位址。
VMotion IP	運算節點的VMware VMotion網路IP位址。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

節點節流

在所選叢集的「節點>*節點節流*」頁面（可從側邊面板取得）上、您可以檢視叢集中節點的節流百分比。節點會在顯示幕左側以縮圖版面列出、並視所選時間範圍的節流程度而定。

深入瞭解檢視節點節流資訊：

- [View graphs and select date ranges]
- [Export node throttling data]

檢視圖表並選取日期範圍

在整個過程中、圖表和日期範圍Active IQ 彼此無縫整合。選取日期範圍時、該頁面上的所有圖表都會調整至所選範圍。每個圖表顯示的預設日期範圍為七天。

您可以從行事曆下拉式方塊或一組預先定義的範圍中選取日期範圍。日期範圍是使用目前瀏覽器時間（選取時間）和設定的時間量來計算。此外、您也可以直接在底部的長條圖上塗抹、以選取所需的時間間隔。您可以選取左側的縮圖配置、在圖表之間切換。

此圖表會根據所選節點上裝載之磁碟區的最小和最大IOPS設定、顯示節點的節流百分比：

- 綠色=高達39%
- 黃色= 40至59%
- 紅色=超過59%

"瞭解叢集的QoS建議"。

> 從「節點節流」頁面、您可以判斷儲存叢集中是否有QoS推送、請參閱 "知識庫文章" 以取得資訊。

將滑鼠指標放在圖表的任一點、以查看時間點詳細資料。

範例 **1.** 展開圖表範例

匯出節點節流資料

您可以將圖表資料匯出成以逗號分隔的值（CSV）格式。只會匯出圖表中顯示的資訊。

步驟

1. 在清單檢視或圖表中、選取 圖示。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。