立即開始SolidFire Active IQ 使用

SolidFire Active IQ

NetApp
September 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/solidfire-active-iq/task-active-iq-get-started-overview.html on September 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

立即開始SolidFire Active IQ 使用 1
立即開始SolidFire Active IQ 使用 1
深入瞭解SolidFire Active IQ 1
啟用SolidFire Active IQ 資料彙報功能 2
使用SolidFire Active IQ 這個功能 4

立即開始SolidFire Active IQ 使用

立即開始SolidFire Active IQ 使用

此功能可讓您輕鬆從任何位置存取監控容量和效能、並掌握叢集健全狀況的相關資訊。SolidFire Active IQ無論您使用SolidFire Active IQ 什麼功能、開始使用之前都有幾件事需要注意：

- "深入瞭解SolidFire Active IQ"：SolidFire Active IQ 您應該瞭解哪些功能可以運作、哪些資訊可以收集。
- "啟用SolidFire Active IQ 資料彙報功能"：SolidFire Active IQ 您必須在管理節點上啟用資料不整合功能、Active IQ 才能讓支援服務器連線至叢集並接收叢集資訊。
- "使用SolidFire Active IQ 這個功能"：瞭解新增或增強的功能、例如篩選、排序、匯出資料及叢集選擇。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

深入瞭解SolidFire Active IQ

開始使用SolidFire Active IQ 資訊技術之前、您應該先瞭SolidFire Active IQ 解到資訊技術的運作方式及收集的資訊。

運作原理SolidFire Active IQ

收集器和遙測等服務會在管理節點上執行。這些服務設定為只讀存取叢集、並在排程的基礎上呼叫叢集API、以收集關鍵效能、容量和健全狀況指標。此資訊會SolidFire Active IQ 使用HTTPS上傳至《不實雲資料庫（英文）」、並透過SolidFire Active IQ 《不實時資料介面（英文）（英文）（英文）：「您」和「NetApp支援中心」（NetApp Support）。您可以使用SolidFire Active IQ SSO認證登入、然後從* Reporting*下拉式功能表中選取* API Collection*、以檢視在支援使用者介面中、針對叢集所接收的最新API有效負載和收集時間間隔。

"存取SolidFire Active IQ 功能（需要登入）"

資訊由SolidFire Active IQ 本網站所收集

此功能可收集有關磁碟區、叢集、節點、效能和組態的資訊：SolidFire Active IQ

- 資源ID、例如磁碟區、快照和帳戶節點ID
- 叢集與磁碟區的效能與容量資料
- 錯誤與事件記錄
- 支援的元件軟體版本NetApp HCI
- 服務品質（QoS）組態
- Volume詳細資料、例如大小、建立日期等
- Volume存取群組和工作階段組態

- 節點和叢集網路組態

不收集下列客戶敏感資訊：SolidFire Active IQ

- 實際終端使用者資料
- 密碼
- 挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）機密
- 叢集管理使用者資訊

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

啟用SolidFire Active IQ 資料彙報功能

如果您在安裝或升級期間尚未啟用管理節點上的功能、則必須在SolidFire Active IQ 管理節點上啟用此功能、SolidFire Active IQ 才能從管理節點接收叢集的資料有效負載。成功設定連線後、叢集會將資訊傳送至SolidFire Active IQ 該伺服器。然後、您可以在SolidFire Active IQ 顯示叢集資訊的畫面UI中檢視叢集。

支援Google Chrome和Firefox瀏覽器搭配SolidFire Active IQ 使用支援。

開始之前

- 例如、某些功能的功能是服務品質（QoS）、需要元素11.3或更新版本才能正常運作。Active IQ為了確認您有能力使用Active IQ 所有的功能、NetApp建議您：
  - 您的儲存叢集執行NetApp Element 的是不含更新版本的軟件。
  - 您已部署執行11.3版或更新版本的管理節點。
- 您可以存取網際網路。無法從沒有外部連線的黑暗站台使用此收集器服務。Active IQ

步驟

1. 取得安裝的基礎資產ID：
   a. 在管理節點上開啟庫存服務REST API UI：

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
      ```

   b. 選擇*授權*並完成下列項目：
      i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。
      ii. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。
      iii. 選取*授權*以開始工作階段。
      iv. 關閉視窗。
   c. 從REST API UI中、選取*「Get Rise/Installations」*。

d. 選擇*試用*。

e. 選擇*執行*。

f. 從代碼200回應本文中、複製「id」以供安裝之用。

```
{
  "installations": [
    {
      "_links": {
        "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
        "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-
91ee-12f111xxc7x0x"
      },
      "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",
```

您的安裝具有在安裝或升級期間建立的基礎資產組態。

2. 啟動遙測：

a. 在管理節點上輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnodes（mnodes）：

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

b. 選取*授權*或任何鎖定圖示、然後完成下列步驟：

i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。

ii. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。

iii. 選取*授權*以開始工作階段。

iv. 關閉視窗。

c. 設定基礎資產：

i. 選取*「Pet /Assites/｛asset_id｝*」。

ii. 選擇*試用*。

iii. 在Json有效負載中輸入下列內容：

```
{
"telemetry_active": true
"config": {}
}
```

iv. 在「* asse_ID*」中輸入前一個步驟的基礎ID。

v. 選擇*執行*。

一旦資產發生變更、就會自動重新啟動此服務。Active IQ修改資產會在套用設定之前、造成短暫延遲。

3. 登入 "SolidFire Active IQ" 並確認您可以檢視叢集。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

使用SolidFire Active IQ 這個功能

深入瞭解中的UI功能 "（需要登入）SolidFire Active IQ"：

- filters
- lists
- graphs and select date ranges
- list views and report data
- a cluster
- reference
- feedback

使用篩選條件

您可以排序及篩選SolidFire Active IQ 有關頁面的清單資訊。檢視清單（例如節點、磁碟機、磁碟區等）時、您可以使用篩選功能來聚焦資訊、使其更容易放入螢幕。

步驟

1. 檢視清單資訊時、請選取*篩選*。
2. 從下拉式功能表中選擇要篩選的欄名稱。
3. 為欄選取限制。
4. 輸入要篩選的文字。
5. 選取*新增篩選器*。

   系統會針對清單中的資訊執行新的篩選、並暫時儲存新的篩選器。選取的篩選條件會顯示在篩選對話方塊的底部。

6. （選用）您可以執行下列步驟來新增其他篩選：
   a. 選取另一個欄標題和限制。
   b. 選取*新增篩選器*。
7. （選用）選取（* x*）以移除篩選條件、並顯示未篩選的清單資訊。

有些表格包含從檢視中排除欄的選項。若要獲得最佳結果、請選取*「欄」*、確認設定篩選時顯示所有必要的欄。

排序清單

您可以在SolidFire Active IQ 某些頁面上、根據一或多個欄來排序清單資訊、這些欄位位於UI的特定頁面上。這有助於您在螢幕上安排所需的資訊。

步驟

1. 若要依單一欄排序、請選取欄標題、直到資訊依照所需順序排序為止。
2. 若要依多欄排序、請執行下列步驟：

   a. 選取您要排序的第一欄的欄標題、直到資訊依照所需的順序排序為止。

   b. 若要新增欄位、請按住命令鍵並選取欄位標題、直到資訊依照所需的順序排序為止。您可以新增多個欄。

   並非所有頁面都提供此功能。

檢視圖表並選取日期範圍

在整個過程中、圖表和日期範圍SolidFire Active IQ 彼此無縫整合。選取日期範圍時、該頁面上的所有圖表都會調整至所選範圍。每個圖表顯示的預設日期範圍為七天。

您可以從行事曆下拉式方塊或一組預先定義的範圍中選取日期範圍。日期範圍是使用目前瀏覽器時間（選取時間）和設定的時間量來計算。此外、您也可以直接在底部的長條圖上塗抹、以選取所需的時間間隔。如果可用、請選取左側的縮圖配置、在圖表之間切換。這些配置也可以隱藏。

將滑鼠指標放在圖形線上、以查看時間點詳細資料。

範例 **1.** 展開圖表範例

匯出清單檢視和報告資料

您可以將整個清單檢視或圖表資料匯出成以逗號分隔的值（CSV）格式。對於某些清單、例如叢集或節點、您可以選取要匯出的欄位；預設會選取顯示的欄位。如果有特定的排序順序、或是使用篩選器來限制顯示的項目、則會將該排序順序和篩選器保留在匯出的檔案中。

步驟

1. 在清單檢視或圖表中、選取 圖示。

選取叢集

在本指南中、您可以檢視環境中個別叢集的相關資訊。SolidFire Active IQ

步驟

1. 從「Se儀表板」選取*「Select a Cluster"（選擇叢集）*。SolidFire Active IQ
2. 下拉式功能表會列出您可用的任何叢集。
3. 使用搜尋欄位來尋找所需的叢集或最近檢視的叢集。
4. 選取名稱以選取叢集。

圖示參考

您可能會看到下列圖示、以供檢視SolidFire Active IQ 畫面的功能。

圖示	說明
	重新整理
	篩選器
	匯出
	帳戶設定、文件、意見反應、支援及登出的功能表。
	選取一次以複製到剪貼簿。
	切換按鈕以換行和取消換行。
	更多資訊：選取以取得其他選項。
	請選取以取得更多詳細資料。

提供意見回饋

您SolidFire Active IQ 可以使用整個UI都可存取的電子郵件意見反應選項、協助改善此功能並解決任何UI問題。

步驟

1. 從UI的任何頁面中、選取 圖示、然後選取*意見反應*。
2. 在電子郵件的訊息本文中輸入相關資訊。
3. 附上任何實用的螢幕擷取畫面。
4. 選取*傳送*。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。