選取叢集

SolidFire Active IQ

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/solidfire-active-iq/task-active-iq-select-cluster-overview.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

選取叢集 1
選取叢集 1
單一叢集檢視儀表板 1
所選叢集的報告選項 3

選取叢集

選取叢集

當您從*選取叢集*下拉式清單中選取叢集時、可以檢視特定叢集的叢集資訊。每個叢集資訊類別都會以表格格式或圖形格式呈現。

從*儀表板*叢集總覽或側邊面板的*報告*下拉式功能表、瞭解各種可用的清單和篩選條件：

- "單一叢集檢視儀表板"
- "叢集的報告選項"

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

單一叢集檢視儀表板

在所選叢集的*儀表板*頁面上、您可以檢視高層級的叢集詳細資料、包括效能、容量和運算使用率。

選取*顯示詳細資料*下拉式功能表以檢視叢集的詳細資訊、或選取 → 標題旁的圖示、提供更精細的報告資訊。您也可以將滑鼠指標移到圖表線上、並報告資料、以顯示其他詳細資料。

可用的詳細資料會因您的系統而異：

- system
- HCI system overview

純儲存系統

若為SolidFire 以儲存為基礎的解決方案、您可以在*儀表板*頁面中選取*顯示詳細資料*、以檢視叢集特有的詳細資料與效能資訊。

標題	說明
資訊列	此頂端列提供所選叢集目前狀態的快速概觀。此列顯示節點數、磁碟區數、故障詳細資料、效率即時統計資料、以及區塊和中繼資料容量的狀態。此列的連結會開啟UI中的對應資料。

標題	說明
叢集詳細資料	選取*顯示詳細資料*以顯示下列值、以展開資訊列： • 元素版本 • iSCSI工作階段 • Fibre Channel工作階段 • 設定的IOPS總計 • IOPS總計 • 節點類型 • 加密閒置 • Vvols • 設定的IOPS總計下限
效能	此圖表顯示IOPS與處理量使用量。
容量	這顯示安裝叢集的健全狀況和完整度： • 已配置：系統上所建立之所有磁碟區的總容量。 • 實體：系統上要儲存資料的實體容量（區塊資料總容量）總計（套用所有效率後）。 • 區塊容量：目前使用的區塊資料容量。 • 中繼資料容量：目前使用的中繼資料容量。 • 效率：由於資料壓縮、重複資料刪除和資源隨需配置等因素、系統的效率也隨之提高。

系統概述NetApp HCI

對於NetApp HCI型解決方案、當您從*儀表板*頁面選取*顯示詳細資料*時、可以檢視叢集的特定詳細資料與效能資訊。

標題	說明
資訊列	此頂端列提供所選叢集目前狀態的快速概觀。此列會顯示運算和儲存節點的數量、運算狀態、儲存狀態、虛擬機器數量、NetApp HCI 以及與您的VMware系統相關聯的磁碟區數量。此列的連結會開啟UI中的對應資料。

標題	說明
安裝詳細資料	選取*顯示詳細資料*以顯示下列值、以展開資訊列： • 元素版本 • Hypervisor • 關聯的vCenter執行個體 • 相關資料中心 • 設定的IOPS總計 • IOPS總計 • 運算節點類型 • 儲存節點類型 • 加密閒置 • Vvols • iSCSI工作階段 • 設定的IOPS總計下限
運算使用率	此圖表顯示CPU與記憶體使用量。
儲存容量	這顯示安裝叢集的健全狀況和完整度： • 已配置：系統上所建立之所有磁碟區的總容量。 • 實體：系統上要儲存資料的實體容量（區塊資料總容量）總計（套用所有效率後）。 • 區塊容量：目前使用的區塊資料容量。 • 中繼資料容量：目前使用的中繼資料容量。 • 效率：由於資料壓縮、重複資料刪除和資源隨需配置等因素、系統的效率也隨之提高。
儲存效能	IOPS與處理量會顯示在此圖表中。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

所選叢集的報告選項

深入瞭解側邊面板中的「報告」下拉式功能表：

* * * * log * * * Sessions * Networks * Collection

容量

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*容量*頁面上、您可以檢視已配置至磁碟區的整體叢集空間詳細資料。容量資訊列提供叢集區塊和中繼資料儲存容量的目前狀態和預測。對應的圖表提供其他方法來分析叢集資料。

> 如需嚴重性層級和叢集完整度的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。

下列說明詳細說明所選叢集上的區塊容量、中繼資料容量和已配置空間。

區塊容量		
標題	說明	預測
已用容量	叢集區塊目前使用的容量。	不適用
警告臨界值	目前的警告臨界值。	預測何時會達到警告臨界值。
錯誤臨界值	目前的錯誤臨界值。	預測何時會達到錯誤臨界值。
總容量	區塊的總容量。	預測何時會達到臨界臨界值。
目前狀態	區塊的目前狀態。	如需嚴重性層級的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。
中繼資料容量		
標題	說明	
已用容量	用於此叢集的中繼資料叢集容量。	總容量
此叢集的可用中繼資料容量總計、以及臨界臨界臨界臨界臨界值預測。	目前狀態	此叢集中繼資料容量的目前狀態。
已配置空間		
標題	說明	
已配置空間	叢集上目前已配置的空間量。	已配置空間上限

效率

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*效率*頁面上、當您將滑鼠指標移到圖表上的資料點上時、可以檢視叢集上的精簡配置、重複資料刪除和壓縮等詳細資料。

> 所有的組合效率都是透過簡單地乘以所報告的係數值來計算。

下列說明詳細說明所選叢集的效率計算方法。

標題	說明
整體效率	精簡配置、重複資料刪除和壓縮的整體效率倍增。這些計算並未考慮系統內建的雙螺旋曲線功能。

標題	說明
重複資料刪除與壓縮	使用重複資料刪除與壓縮技術所節省空間的綜合效應。
精簡配置	使用此功能所節省的空間量。此數字反映為叢集分配的容量與實際儲存的資料量之間的差異。
重複資料刪除	不儲存叢集中重複資料所儲存空間量的比率倍增係數。
壓縮	資料壓縮對叢集中儲存資料的影響。不同的資料類型會以不同的速率壓縮。例如、文字資料和大多數文件都能輕鬆壓縮至較小的空間、但視訊和圖形影像通常不會壓縮。

效能

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*效能*頁面上、您可以選取類別並根據時間段進行篩選、以檢視IOPS使用量、處理量及叢集使用率的詳細資料。

錯誤記錄

在所選叢集之「報告」下拉式功能表的「錯誤記錄」頁面上、您可以檢視叢集報告的未解決或已解決錯誤的相關資訊。此資訊可篩選並匯出至以逗號分隔的值（CSV）檔案。如需嚴重性層級的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。

系統會針對選取的叢集報告下列資訊。

標題	說明
ID	叢集故障的ID。
日期	記錄故障的日期和時間。
嚴重性	這可能是警告、錯誤、關鍵或最佳實務做法。
類型	這可以是節點、磁碟機、叢集、服務或磁碟區。
節點ID	此故障所指節點的節點ID。包括用於節點和磁碟機故障、否則設為-（破折號）。
節點名稱	系統產生的節點名稱。
磁碟機ID	此故障所指磁碟機的磁碟機ID。包括磁碟機故障、否則設為-（破折號）。
已解決	顯示錯誤原因是否已解決。
解決時間	顯示解決問題的時間。
錯誤代碼	說明代碼、指出造成故障的原因。
詳細資料	故障說明及其他詳細資料。

活動

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*事件*頁面上、您可以檢視叢集上發生的重要事件相關資訊。此資訊可篩選並匯出至CSV檔案。

系統會針對選取的叢集報告下列資訊。

標題	說明
事件ID	與每個事件相關的唯一ID。
活動時間	事件發生的時間。
類型	記錄的事件類型、例如API事件或複製事件。請參閱 "Element軟體文件" 以取得更多資訊。
訊息	與事件相關的訊息。
服務ID	報告事件的服務（若適用）。
節點ID	報告事件的節點（如果適用）。
磁碟機ID	報告事件的磁碟機（若適用）。
詳細資料	協助識別事件發生原因的資訊。

警示

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*警示*頁面上、您可以檢視未解決或已解決的叢集警示。此資訊可篩選並匯出至CSV檔案。如需嚴重性層級的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。

系統會針對選取的叢集報告下列資訊。

標題	說明
已觸發	警示在SolidFire Active IQ 不屬於叢集本身的情況下、於整個過程中觸發的時間。
上次通知	最近一封警示電子郵件的傳送時間。
已解決	顯示警示原因是否已解決。
原則	這是使用者定義的警示原則名稱。
嚴重性	建立警示原則時指派的嚴重性。
目的地	選取以接收警示電子郵件的電子郵件地址。
觸發	觸發警示的使用者定義設定。

iSCSI工作階段

在所選叢集*報告*下拉式功能表的「* iSCSI工作階段*」頁面上、您可以檢視叢集上作用中工作階段的數目、以及叢集上發生的iSCSI工作階段數目的詳細資料。

範例 **1.** 展開**iSCSI**工作階段範例

您可以將滑鼠指標移到圖表上的資料點上、以找出已定義時間週期的工作階段數目：

- 作用中工作階段：叢集上附加及作用中的iSCSI工作階段數目。
- 尖峰作用中工作階段：過去24小時內、叢集上發生的iSCSI工作階段數目上限。

> 此資料包括由FC節點產生的iSCSI工作階段。

虛擬網路

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*虛擬網路*頁面上、您可以檢視下列有關叢集上所設定之虛擬網路的資訊。

標題	說明
ID	VLAN網路的唯一ID。這是由系統指派的。
名稱	使用者為VLAN網路指派的唯一名稱。
VLAN ID	建立虛擬網路時指派的VLAN標記。
SVIP	指派給虛擬網路的儲存虛擬IP位址。
網路遮罩	此虛擬網路的網路遮罩。
閘道	虛擬網路閘道的唯一IP位址。必須啟用VRF。
VRF已啟用	顯示是否已啟用虛擬路由和轉送。

標題	說明
已使用的IPS	用於虛擬網路的虛擬網路IP位址範圍。

API集合

在所選叢集*報告*下拉式功能表的「* API集合*」頁面上、您可以檢視NetApp SolidFire Active IQ 供應器使用的API方法。如需這些方法的詳細說明、請參閱 "Element軟體API文件"。

> 除了這些方法之外、SolidFire Active IQ NetApp支援與工程部門也會撥打一些內部API電話來監控叢集健全狀況。這些呼叫不會記錄下來、因為如果使用不當、可能會對叢集功能造成破壞。如果您需要SolidFire Active IQ 完整的一份完整的列舉之一、請聯絡NetApp支援部門。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。