系警列表

VCP

Dave Bagwell, Ann-Marie Grissino, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_reference_reports_alert_errors.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

系□警□列表 1

系□警□列表

系□会在 NetApp Element 管理□展点的 * □告 > 警□ * □面上□告□个警□的□□代□。□□代□可□助□□定系□中□个□件出□警□以及生成警□的原因。

以下列表概述了不同□型的系□警□。

- * 身□□□服□故障 * ：一个或多个集群□点上的身□□□服□未按□期□行。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- **availableVirtualNetworkIPAddressLow** ： IP 地址□中的虚□网□地址数□低。
- 要解决 * ：向虚□网□地址□添加更多 IP 地址。
- **blockClusterFull** ：没有足□的可用□存□空□来支持□□点□失。有□集群填充度□□的□□信息，□参□ GetClusterFullThreshold API 方法。此集群故障指示以下情况之一：
  - stage3Low （ Warning ）：已超□用□定□的□□。□整 "Cluster Full" □置或添加更多□点。
  - stage4Critical （ Error ）：没有足□的空□从□□点故障中恢□。不允□□建卷，快照和克隆。
  - stage5CompletelyConsumed （□重） 1 ；不允□写入或新的 iSCSI □接。将保持当前的 iSCSI □接。写入将失□，直到向集群添加更多容量□止。
- 解决方法 * ：清除或□除卷或向存□集群添加□一个存□□点。
- * □已降□ * ：由于□生故障，□数据不再完全□制。

severity	Description
警告	只能□□□数据的□个完整副本。
error	只能□□□数据的一个完整副本。
□重	无法□□□数据的完整副本。

警告状□只能在三重 Helix 系□上□生。

- 解决方法 * ：□原任何脱机□点或□服□，或者□系 NetApp 支持部□□求□助。
- * blockServiceTooFull* ：□服□占用的空□□多。
- 解决方法 * ：添加更多已配置容量。
- * blockServiceUnhealth* ：□□到□服□□行状况不正常：
  - □重性 = 警告：不□行任何操作。此警告期限将在 cTimeUntilBSisKiledMSec=330000 毫秒后□期。
  - □重性 = □□：系□正在自□停用数据并将其数据重新□制到其他□行状况良好的□□器。
  - □重性 = □重：多个□点上的故障□服□大于或等于□制□数（双 Helix □ 2 ）。数据不可用，无法完成箱同□。
- 解决方法 * ：□□网□□接□□和硬件□□。如果特定硬件□件出□故障，□会出□其他故障。当可□□□服□或已停用此服□□，此故障将得以清除。
- * □□ SkewExceedsFaultThreshold* ：集群主□点与□示令牌的□点之□的□□偏差超□建□的□□。存□集群无法自□更正□点之□的□□偏差。

- 解决方法 * ：使用网□内部的 NTP 服□器，而不是使用安装默□□。如果□使用的是内部 NTP 服□器，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * clusterCannotSync* ：出□空□不足的情况，脱机□存□□□器上的数据无法同□到仍□于活□状□的□□器。
- 解决方法 * ：添加更多存□。
- * clusterFull* ：存□集群中没有更多可用存□空□。
- 解决方法 * ：添加更多存□。
- * 集群 IOPSAreOverProvisioned * ：集群 IOPS 配置□度。所有最小 QoS IOPS 的□和大于集群的□期 IOPS 。无法同□□所有卷保持最低 QoS 。
- 解决方法 * ：降低卷的最小 QoS IOPS □置。
- * disableDriveSecurityFailed * ：集群未配置□□用□□器安全性（空□加密），但至少有一个□□器□用了□□器安全性，□意味着在□些□□器上禁用□□器安全性失□。此故障会□□□ " 警告 " □重性。
- 解决方法 * ：□□故障□□信息以了解无法禁用□□器安全保□的原因。可能的原因包括：
  - 无法□取加密密□，□□□此密□或外部密□服□器的□□□□。
  - □□□器□行禁用操作失□，□□定是否可能□取了□□的密□。

  如果□□□情况都不是□致故障的原因，□可能需要更□□□器。□可以□□恢□未成功禁用安全的□□器，即使提供的身□□□密□正□也是如此。要□行此操作，□将□□器移至 "Available" （可用）以从系□中□除，□□□器□行安全擦除并将其移回 "Active" （活□）。
- **disconnectedClusterPair** ：集群□已断□□接或配置不正□。
- 要解决 * ：□□集群之□的网□□接。
- * 断□□接 RemoteNode* ：□程□点已断□□接或配置不正□。
- 解决方法 * ：□□□点之□的网□□接。
- **disconnectedSnapMirrorEndpoint** ：□程 SnapMirror 端点已断□□接或配置不正□。
- 要解决 * ：□□集群与□程 SnapMirrorEndpoint 之□的网□□接。
- * □□器可用 * ：集群中有一个或多个□□器可用。通常，所有集群都□添加所有□□器，而不□使任何□□器□于可用状□。如果意外出□此故障，□□系 NetApp 支持部□。
- 解决方法 * ：将所有可用□□器添加到存□集群。
- * □□器故障 * ：当一个或多个□□器□生故障□，集群将返回此故障，表示以下情况之一：
  - □□器管理器无法□□此□□器。
  - 分区或□服□失□次数□多，可能是由于□□器□取或写入失□，无法重新□□。
  - □□器缺失。
  - 无法□□□点的主服□（此□点中的所有□□器均□□缺失 / 故障）。
  - □□器已□定，无法□取□□器的身□□□密□。
  - □□器已□定，解□操作失□。
- 要解决 * ：
  - □□□点的网□□接。
  - 更□□□器。

- □保身□□□密□可用。

- * □□器□行状况故障 * ：□□器未通□智能□行状况□□，因此□□器的功能会降低。此故障具有□重□重性□□：
  - □槽中序列号□ < 序列号 > 的□□器： < □点□槽 >< □□器□槽 > 未通□ SMART 整体□行状况□□。
- 解决方法 * ：更□□□器。
- * □□器 WearFault * ：□□器的剩余寿命已降至□□以下，但仍在□行。此故障可能具有□个□重性□□：□重和警告：
  - 序列号□ < 序列号 > 的□□器□槽： < □点□槽 >< □□器□槽 > 具有□重的□耗□□。
  - □□器的□槽： <node slot><drive slot> 中的序列号□ <serial number>，因此□留的□耗□低。
- 要解决 * ：要解决此故障，□尽快更□□□器。
- **duplicateClusterMasterCandidate** ：□□到多个存□集群候□主存□。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * enableDriveSecurityFailed ：集群已配置□需要□□器安全保□（空□加密），但至少一个□□器无法□用□□器安全保□。此故障会□□□ " 警告 " □重性。
- 解决方法 * ：□□故障□□信息以了解无法□用□□器安全保□的原因。可能的原因包括：
  - 无法□取加密密□，□□□此密□或外部密□服□器的□□□□。
  - □□器上的□用操作失□，□□定是否可能□取了□□的密□。

    如果□□□情况都不是□致故障的原因，□可能需要更□□□器。

  □可以□□恢□未成功□用安全保□的□□器，即使提供的身□□□密□正□也是如此。要□行此操作，□将□□器移至 "Available" （可用）以从系□中□除，□□□器□行安全擦除并将其移回 "Active" （活□）。

- * 信号群已降□ * ：一个或多个信号群□点已断□网□□接或□源。
- 要解决 * ：要解决此故障，□□原网□□接或□源。
- * □常 * ：□告的非例行故障。□些故障不会自□从故障□列中清除。

  要解决此□□，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * failedSpaceTooFull* ：□服□未□□数据写入□求。□会□致分区服□用尽存□失□写入的空□。
- 解决方法 * ：要解决此故障，□□原□服□功能，以允□□□正常写入并从分区服□刷新故障空□。
- * □扇□感器 * ：□扇□感器出□故障或缺失。
- 解决方法 * ：要解决此故障，□更□任何出□故障的硬件。
- * 光□通道□□已降□ * ：光□通道□点在一段□□内未通□其存□ IP □存□集群中的其他□点做出□□。在此状□下，□点将被□□无□□并生成集群故障。
- 解决方法 * ：□□网□□接。
- * fibreChannelAccessUnavailable* ：所有光□通道□点均无□□。此□将□示□点 ID 。
- 解决方法 * ：□□网□□接。
- * fibreChannelActiveIxL* ： IXL Nexus □数即将□到支持的限制，即□个光□通道□点具有 8000 个活□会□。

- 最佳□践限制□ 5500 。
- 警告限制□ 7500 。
- 最大限制（未□制□施）□ 8192 。

- 解决方法 * ：将 IXL Nexus □数降至最佳□践限制 5500 以下。
- * fibreChannelConfig* ：此集群故障指示以下情况之一：
  - PCI □槽上存在意外的光□通道端口。
  - 存在意外的光□通道 HBA 型号。
  - 光□通道 HBA 的固件存在□□。
  - 光□通道端口未□机。
  - 有一个永久性□□描述正在配置光□通道直通。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * 光□通道 IOPS* ：集群中光□通道□点的□ IOPS □数接近 IOPS 限制。限制包括：
  - FC0025 ：□个光□通道□点 4 k □大小□的 IOPS 限制□ 450 k 。
  - FCN001 ：□个光□通道□点 4 K □大小□的 625K 操作数限制。
- 要解决 * ：要解决此故障，□在所有可用光□通道□点之□平衡□□。
- * fibreChannelStaticIxL* ： IXL Nexus □数即将□到支持的限制，即□个光□通道□点具有 16000 个静□会□。
  - 最佳□践限制□ 11000 。
  - 警告限制□ 15000 。
  - 最大限制（□制□施）□ 16384 。
- 解决方法 * ：要解决此故障，□将 IXL Nexus □数降至最佳□践限制 11000 以下。
- * 文件系□容量不足 * ：其中一个文件系□上的空□不足。
- 要解决 * ：向文件系□添加更多容量。
- * fipsDrivesMismatch* ：已将非 FIPS □□器物理□入支持 FIPS 的存□□点，或者已将 FIPS □□器物理□入非 FIPS 存□□点。□个□点会生成一个故障，并列出所有受影□的□□器。
- 解决方法 * ：要解决此故障，□卸下或更□有□□的不匹配□□器。
- * fipsDrivesOutOfCompliance" ：系□□□到□用 FIPS □□器功能后已禁用空□加密。如果□用了 FIPS □□器功能且存□集群中存在非 FIPS □□器或□点，□也会生成此故障。
- 要解决 * ：□用空□加密或从存□集群中□除非 FIPS 硬件。
- * fipsSelfTestFailure* ： FIPS 子系□在自□期□□□到故障。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * 硬件配置不匹配 * ：此集群故障指示以下情况之一：
  - 此配置与□点定□不匹配。
  - 此□□点的□□器大小不正□。

- □□到不受支持的□□器。可能的原因是，安装的 Element 版本无法□□此□□器。建□更新此□点上的 Element □件。
- □□器固件不匹配。
- □□器加密功能状□与□点不匹配。

要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * idPCertificateExpiration* ：用于第三方身□提供程序（ IdP ）的集群服□提供程序 SSL □□即将到期或已□期。此故障会根据□急程度使用以下□重性：

severity	Description
警告	□□将在 30 天内□期。
error	□□将在 7 天内□期。
□重	□□将在 3 天内□期或已□期。

- 要解决 * ：要解决此故障，□在 SSL □□□期之前更新此□□。使用 `UpdateIdpConfiguration` API 方法和 `refreshCertificate`呼 出□□ `=true` 提供更新后的 SSL □□。
- * 不一致的□定模式 * ： VLAN □□上缺少□定模式。此故障将□示□期的□定模式和当前正在使用的□定模式。
- * 不一致的接口配置 * ：接口配置不一致。
- 要解决 * ：要解决此故障，□□保存□集群中的□点接口配置一致。
- * 不一致的 Mtus* ：此集群故障指示以下情况之一：
  - Bond1G mismatch ：在□定 1G 接口上□□到 MTU 不一致。
  - Bond10G mismatch ：在□定 10G 接口上□□到 MTU 不一致。

  此故障将□示相□□点以及□□的 MTU □。

- * 不一致的路由□□ * ：此接口的路由□□不一致。
- * 不一致子网掩□ * ： VLAN □□上的网□掩□与内部□□的 VLAN 网□掩□不匹配。此故障将□示□期的网□掩□和当前正在使用的网□掩□。
- * □定端口数不正□ * ：□定端口数不正□。
- * invuidConfiguredFibreChannelNodeCount* ：□个□期光□通道□点□接中的一个已降□。如果□□接了一个光□通道□点，□会出□此故障。
- 解决方法 * ：□□集群网□□接和网□布□，并□□服□是否出□故障。如果没有网□或服□□□，□□系 NetApp 支持部□更□光□通道□点。
- * irqBalanceFail * ：□□平衡中断□出□□常。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * kmipCertificateFault ：
  - 根□□□□机□（ CA ）□□即将到期。
- 解决方法 * ：要解决此故障，□从根 CA □取一个新□□，此□□的到期日期至少□ 30 天后，并使用 ModifyKeyServerKmip 提供更新后的根 CA □□。

◦ 客□端□□即将到期。

- 解决方法 * ：要解决此故障，□使用 GetClientCertificateSigningRequest □建一个新的 CSR ，并□其□行□名以□保新的到期日期至少在 30 天后，然后使用 ModifyKeyServerKmip 将即将到期的 KMIP 客□端□□替□□新□□。

◦ 根□□□□机□（ CA ）□□已□期。

- 解决方法 * ：要解决此故障，□从根 CA □取一个新□□，此□□的到期日期至少□ 30 天后，并使用 ModifyKeyServerKmip 提供更新后的根 CA □□。

◦ 客□端□□已□期。

- 要解决 * ：要解决此故障，□使用 `GetClientCertificateSigningRequest` □建一个新的 CSR ，并□其□行□名以□保新的到期日期至少在 30 天后，然后使用 `ModfyKeyServerKmip` 将已□期的 KMIP 客□端□□替□□新□□。

◦ 根□□□□机□（ CA ）□□□□。

- 解决方法 * ：要解决此故障，□□□是否提供了正□的□□，如果需要，□从根 CA 重新□取此□□。使用 `ModfyKeyServerKmip` 安装正□的 KMIP 客□端□□。

◦ 客□端□□□□。

- 要解决 * ：要解决此故障，□□□是否安装了正□的 KMIP 客□端□□。客□端□□的根 CA □安装在 EKS 上。使用 `ModfyKeyServerKmip` 安装正□的 KMIP 客□端□□。

- * kmipServerFault * ：

◦ □接失□

- 要解决 * ：要解决此故障，□□□外部密□服□器是否□于活□状□并可通□网□□□。使用 `TestKeyServerKimp` 和 `TestKeyProviderKmip` □□□接。

◦ 身□□□失□

- 要解决 * ：要解决此故障，□□□是否正在使用正□的根 CA 和 KMIP 客□端□□，以及私□和 KMIP 客□端□□是否匹配。

◦ 服□器□□

- 要解决 * ：要解决此故障，□□□此□□的□□信息。根据返回的□□，可能需要在外部密□服□器上□行故障排除。

- * 内存 EccThreshold * ：□□到大量可更正或不可更正的 ECC □□。如果返回的□重性□型□ " □□ " ，□可能是由于 DIMM 故障所致。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * 内存使用□□ * ：内存使用量超□正常□。此故障会根据□急程度使用以下□重性：

> 有□故障的更多□□信息，□参□□□信息□□。

severity	Description
警告	系□内存不足。
error	系□内存非常低。
□重	系□内存已完全耗尽。

要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * 元数据集群完整 * ：没有足□的可用元数据存□空□来支持□□点□失。有□集群填充度□□的□□信息，□参□ `GetClusterFullThreshold` API 方法。此集群故障指示以下情况之一：
  - stage3Low （ Warning ）：已超□用□定□的□□。□整 "Cluster Full" □置或添加更多□点。
  - stage4Critical （ Error ）：没有足□的空□从□□点故障中恢□。不允□□建卷，快照和克隆。
  - stage5CompletelyConsumed （□重） 1 ；不允□写入或新的 iSCSI □接。将保持当前的 iSCSI □接。写入将失□，直到向集群添加更多容量□止。清除或□除数据或添加更多□点。
- 解决方法 * ：清除或□除卷或向存□集群添加□一个存□□点。
- * mtuCheckFailure* ：未□网□□□配置正□的 MTU 大小。
- 解决方法 * ：□保所有网□接口和交□机端口均已配置巨型□（ MTU 大小高□ 9000 字□）。
- * 网□配置 * ：此集群故障指示以下情况之一：
  - □期接口不存在。
  - 存在重□接口。
  - 已配置的接口已□□。
  - 需要重新□□网□。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- **noAvailableVirtualNetworkIPAddresses** ： IP 地址□中没有可用的虚□网□地址。

```
 virtualNetworkID # TAG(###) has no available storage IP addresses.
Additional nodes cannot be added to the cluster.
```

- 要解决 * ：向虚□网□地址□添加更多 IP 地址。
- *nodeHardwareFault （网□接口 <name> 已□□或□□已拔出） * ：网□接口已□□或□□已拔出。
- 解决方法 * ：□□一个或多个□点的网□□接。
- *nodeHardwareFault （□□器加密功能状□与□槽 <node slot><drive slot> 中□□器的□点加密功能状□不匹配） * ：□□器的加密功能与安装它的存□□点不匹配。
- * □点 HardwareFault （此□点□型的□槽 < □□器□槽 >< □□器□槽 > 中□□器的□□器大小 < □□大小 > 不正□ - □期大小 > ） * ：存□□点包含的□□器大小不正□。
- * □点硬件故障（在□槽 < □点□槽 >< □□器□槽 > 中□□到不支持的□□器；□□器□□信息和□行状况信息将不可用） * ：存□□点包含其不支持的□□器。
- * □点硬件故障（□槽 < □点□槽 >< □□器□槽 > 中的□□器□使用固件版本 < □期版本 > ，但使用的版本 < □□版本 > 不受支持） * ：存□□点包含□行不受支持的固件版本的□□器。
- * □点□□模式 * ：□点已置于□□模式。此故障会根据□急程度使用以下□重性：

severity	Description
警告	指示□点仍□于□□模式。
error	表示□□模式无法禁用，最可能的原因是□用磁□出□故障或□于活□状□。

- 解决方法 * ：□□完成后禁用□□模式。如果□□□□故障仍然存在，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * □点脱机 * ： Element □件无法与指定□点通信。□□网□□接。
- * 注使用 LACPBondMode* ：未配置 LACP □定模式。
- 解决方法 * ：在部署存□□点□使用 LACP □定；如果未□用并正□配置 LACP ，客□端可能会遇到性能□□。
- * ntpServerUnreachable* ：存□集群无法与指定的一个或多个 NTP 服□器□行通信。
- 解决方法 * ：□□ NTP 服□器，网□和防火□的配置。
- * ntpTimeNotInSync* ：存□集群□□与指定 NTP 服□器□□之□的差□□大。存□集群无法自□更正此差□。
- 解决方法 * ：使用网□内部的 NTP 服□器，而不是使用安装默□□。如果□使用的是内部 NTP 服□器，并且□□描述仍然存在，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * nvramDeviceStatus* ： NVRAM □□出□□□，出□故障或出□故障。此故障具有以下□重性：

severity	Description
警告	硬件□□到警告。□□情况可能是□□的，例如温度警告。* nvmLifetimeError * nvmLifetimeStatus * energySourceLifetimeStatus * energySourceTemperatureStatus * warningThresholdExceeded
error	硬件□□到□□或□重状□。集群主□点□□从操作中□除分区□□器（此操作会生成□□器□除事件）。如果二□分区服□不可用，□不会□除□□器。除了警告□□□□之外，□返回□□： * NVRAM □□挂□点不存在。* NVRAM □□分区不存在。* NVRAM □□分区已存在，但未挂□。
□重	硬件□□到□□或□重状□。集群主□点□□从操作中□除分区□□器（此操作会生成□□器□除事件）。如果二□分区服□不可用，□不会□除□□器。* persistenceLost * armStatusSaveNarm * csaveStatusError

- 解决方法 * ：更□□点中的任何故障硬件。如果无法解决□□描述□□，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * □源供□□□ * ：此集群故障指示以下情况之一：
  - □源不存在。
  - □源出□故障。
  - □源□入缺失或超出□□。
- 解决方法 * ：□□是否已□所有□点提供冗余□源。□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * provisionedSpaceTooFull* ：集群的整体已配置容量□□。
- 要解决 * ：添加更多已配置空□，或者□除并清除卷。
- * remoteREPAsyncDelayExceedd* ：已超□□□制配置的□□延□。□□集群之□的网□□接。
- * remoteReplicClusterFull* ：由于目□存□集群□□，卷已□停□程□制。
- 解决方法 * ：□放目□存□集群上的一些空□。
- * remoteSnapshotClusterFull* ：由于目□存□集群太□，卷已□停快照□程□制。
- 解决方法 * ：□放目□存□集群上的一些空□。
- * remoteRepSnapshotsExceededLimit* ：由于目□存□集群卷已超□其快照限制，卷已□停快照的□程□制。
- 要解决 * ：□加目□存□集群上的快照限制。

- * scheduleActionError* ：已□行一个或多个□□活□，但失□。如果□□活□再次□行并成功，□□活□已□除或活□已□停并恢□，□此故障将清除。
- * □感器□取故障 * ：基板管理控制器（ BMC ）自□失□或□感器无法与 BMC 通信。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * 服□未□行 * ：所需服□未□行。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * sliceServiceTooFull* ：□分区服□分配的已配置容量太少。
- 解决方法 * ：添加更多已配置容量。
- * sliceServiceUnhealth* ：系□□□到分区服□□行状况不正常，并自□将其停用。
  - □重性 = 警告：不□行任何操作。此警告期限将在 6 分□后□期。
  - □重性 = □□：系□正在自□停用数据并将其数据重新□制到其他□行状况良好的□□器。
- 解决方法 * ：□□网□□接□□和硬件□□。如果特定硬件□件出□故障，□会出□其他故障。当分区服□可□□或服□已停用□，此故障将得以清除。
- * sshEnabled" ：已在存□集群中的一个或多个□点上□用 SSH 服□。
- 要解决 * ：在相□□点上禁用 SSH 服□或□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * sslCertificateExpiration* ：与此□点□□的 SSL □□即将到期或已□期。此故障会根据□急程度使用以下□重性：

severity	Description
警告	□□将在 30 天内□期。
error	□□将在 7 天内□期。
□重	□□将在 3 天内□期或已□期。

- 解决方法 * ：□□ SSL □□。如果需要，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * strandedCapacity* ：□个□点占用一半以上的存□集群容量。□了保持数据冗余，系□会□少最大□点的容量，以使其部分□容量□于孤立状□（未使用）。
- 解决方法 * ：向□有存□□点添加更多□□器或向集群添加存□□点。
- * TempSensor * ：温度□感器□告的温度高于正常温度。此故障可能会与 powerSupplyError 或 FanSensor 故障一起触□。
- 解决方法 * ：□□存□集群附近是否存在气流障碍。如果需要，□□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * 升□ * ：升□已□行 24 小□以上。
- 要解决 * ：恢□升□或□系 NetApp 支持部□以□得□助。
- * 无□□服□ * ：服□已□得无□□。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * virtualNetworkConfig* ：此集群故障指示以下情况之一：

  - 接口不存在。
  - 接口上的命名空□不正□。
  - 网□掩□不正□。
  - IP 地址不正□。
  - 某个接口未□□且未□行。
  - □点上存在多余的接口。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

- * 卷已降□ * ：二□卷尚未完成□制和同□。同□完成后，此消息将被清除。
- * 卷脱机 * ：存□集群中的一个或多个卷脱机。此外，□将出□ volumeDegraded 故障。

  要解决此□□ * ：□□系 NetApp 支持部□以□得□助。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.