
准备工作及注意事项

1 助学板供电(5V 电源、USB 供电)

开发板到手后,可以上电试下。开发板供电有两种方式: USB 供电或 5V 电源适配器供电。两种供电方式只用选择一种即可。

注意下图中蓝白色那个按键就是全板电源总开关,接通电源,这时开发板上有电源指示灯 D1 点亮。如果有固化程序,则可以看到运行结果。



按下开关 K: USB 供电;


抬起开关 K: 外接 5V 电源适配器供电

助学板默认标配中提供了 USB 线,可直接使用它做为开发板供电,把 USB 线一头插在电脑 usb 接口上,一头插在助学板的方口 USB 上。

如果使用其它电源,请您一定确认输出电压是否为 5V,以免由于电压不同 造成开发板损坏!

2 JTAG 及 AS 的插拔安全

开发板带有 JTAG 和 AS 下载接口, 严禁带电拔插 JTAG 及 AS 下载线! 带电操作容易对 FPGA 芯片的内部配置部分电路造成致命损坏, 损坏后是无法修复的!而且主芯片是最易损坏的, 也是不给保修的。请牢记一条: 插拔下载 线时必须断电!这里再罗嗦几句: "别说我们没提醒大家, 既然提到, 请大家严格尊照, 这是为了您的利益, 不要不当回事, 由于误操作导致开发板损坏的, 我们不负责维修的"。平时调试时建议大家使用 JTAG 下载插口, 如下图所示。



3 软件及环境

Altera 的软件版本在不断的升级,目前我们推荐使用 Quartus II 11.0,此版本软件经作者使用,认为各方面功能均达到最好,并且支持中文注释(此功能对于初学者是很非常方便的),光盘中附带了软件安装包。Quartus II 软件和NIOS 软件的版本必须一致,并安装在同一个目录下面,安装目录不要有中文和空格。详细情况请参考后面章节的安装说明。

关于 QuartusII 软件安装破解,在后面有详细步骤说明,请大家耐心阅读,并仔细认真按说明操作,不要想当然,目前发现,很多客户收到开发板,出现问题最多的就是软件的安装和破解,明明手册提供了安装详细说明,可有部分人就是不愿意看,自己在那里瞎捣腾,结果弄得软件装不好,破解了不成功,在那里急得蹦,火急火燎的找我们。在这里强调一下,初学者还是认真的按说明来操作,安装与破解不是技术活,没有任何技术含量,只要按文档上说明认真操作,一定能成功。

4 工程未使用到的 IO 请设置为三态

任何程序(包括自己写的、别人给的、网上下的),请将未定义的引脚设为三态输入(As input tri-stated),

如何设置未使用的引脚为三态?

答: quartus--菜单 Assignments--Device---Device and Pin Options---Unused Pins---Reserve all unused pins==改为 As input tri-stated 每个例程下载前都养成习惯,先查下设置对不对,不对的话,改好,重新 编译一下

如果程序下载进去,数码管、LED 灯都乱亮了,那肯定是没设置好,请遵照上面的修改好,重新编译!

5 请爱护您的开发板

开发板任何一个线路或元件故障均可导致异常,比如 FPGA 主芯片间距非常小,如果掉了导电体会直接导致两引脚之间短路,严重的会烧坏主芯片。曾经有一个客户,买了几个月后反馈板子 3.3V 与 GND 短路,询问最后一次正常使用后,只是移动了一下板子,结果后面就不正常了。后发回检测发现,一个细小金属颗粒(可能是工作台上的残余焊锡)掉在两引脚之间了,用针尖拨开立即恢复正常。

不要随意用手去触碰电路板元件,特别是引脚,防止静电危害。