

# "楼电" 欢迎大家!



清华大学自动化系 耿华




# 课程介绍

#### > 网络学堂

- □ <u>教学日历</u>、课件、课外阅读资料
- □ 作业发布、通知
- □ 仿真报告提交
- □ 提问和讨论
- > 教学日历
  - □ 教学进度和重点
  - □课程目的和要求
  - □ 作业要求及提交
  - □ 答疑时间
- > 学习要求
  - □主动思考和提问
  - □上课、作业

- □考试及成绩
- □参考资料

#### 模拟电子技术基础



THE INVENTION OF THE TRANSISTOR AND THE BIRTH OF THE INFORMATION AGE

Michael Riordan and Lillian Hoddeson

#### **Crystal Fire (1998.12.17)**

--The invention of the transistor and the birth of the information age

#### **Comments:**

"Without the invention of the transistor, I'm quite sure that the PC would not exist as we know it today." —Bill Gates

#### **Keywords:**


半导体,晶体管,贝尔实验室,电子技术,摩尔定律,计算机,数字化,信息化,智能化



# 0.1 电子技术的发展及应用

• 什么是电子技术?

研究电子的特性和行为以及电子器件应用的技术



电子技术是两种思维模式(文化)碰撞的必然结果,体现了理论联系实践的魅力



# > 电子技术的发展历史

#### ●前夜:

- □1883 "爱迪生效应" by Edison (美国发明大王)
- □1897 电子, by Thomson (英国物理学家, 诺贝尔物理学奖 1906)
- □1904 真空二极管, by J.A. Fleming (英国物理学家)
- □1907 真空三极管, by De Forest Lee (美国发明家)






## > 电子技术的发展历史


#### ●黎明:

- □1947 晶体管, by Brattain (美国实验物理学家), Bardeen (美国理论物理学家), Schockley (美国理论物理学家) (BELL Lab, 诺贝尔物理学奖1956)
- □1958 集成电路 (IC), by Kilby (TI, 诺贝尔物理学奖2000), Noyce (Fairchild, Intel创始人之一)
- □1960 金属氧化物场效应管 (MOSFET), by Kahng, Atalla (BELL Lab)



第一只晶体管的发明者





第一个集成电路及其发明者: Kilby (左), Noyce (右)




## > 电子技术的发展历史

#### ●白昼:

- □1969 大规模集成电路 (LSI), 集成度达103 器件/芯片
- □1970 VLSI(超大规模), 105 器件/芯片
- □1980's ULSI(特大规模), 106 器件/芯片
- □1995 GLSI(巨大规模, 吉规模), 109 器件/芯片 (0.5µs技术)
- □2020 1.713亿BJT/mm² (5nm技术), 三星/台积电

摩尔定律:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍;2020年左右趋于饱和。——Golden Moore (Intel CEO)




学习电子技术方面的课程需时刻关注电子技术的发展!

# ▶电子技术的发展: 电子管→半导体管→集成电路





电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路



1946-Pennsylvania





1964- IBM


计算机:分别由电子管、晶体管、集成电路制成




# 0.2 关于本课程

#### 一、基本概念

- 电信号、模拟信号与数字信号
  - ▶ 电信号:随时间变化的电压 或电流, 可用波形或函数表示
  - ▶ 模拟信号(Analog Signal): 在时间和数值上均连续的电信 号,如声音、亮度、颜色、温 度、压力、流量等
  - ➤ 数字信号(Digital Signal): 在时间或数值上均离散的电信 号,如脉冲信号、开关信号








#### ■ 模拟电路 (Analog Electronic Circuit):

模拟电路是用于产生或处理模拟信号的电子电路,其 最基本的功能为放大

#### ■ 电子系统 (Electronic System):

▶ 由电子元件或部件组成,能产生、传输、处理电信号及信息的完整的电子装置





#### 二、课程特点

- > 工程性
  - □ 定性分析——证明实际工程的可行性
  - □ 定量估算——实际工程允许误差;半导体器件具有非 线性、温度敏感性和参数分散性
  - □ 合理设计——实际工程没有最好的方案,只有最合适的方案
- > 实践性
  - □ 仿真: Multisim
  - □ 搭建电路:面包板
  - □测试电路:实验



#### 三、学习方法

- ▶ 以<u>听课</u>为线索,抓<u>基本概念、基本电路、基本分析方法</u>
- > 注意定性分析和近似分析的重要性
- > 学会辨证、全面地分析问题
- ▶ 理论-EDA-实践缺一不可、相互验证
- > 注意电路中常用定理的应用



# 第一章 半导体器件基础



- §1.1 半导体基础知识
- §1.2 半导体二极管
- §1.3 晶体三极管



- 一、本征半导体
- 二、杂质半导体
- 三、PN结的形成及单向导电性
- 四、PN结的电容效应



## 一、本征半导体

▶ 什么是导体? 绝缘体? 半导体?



▶ 什么是本征半导体?

| 绝缘体                             | 半导体                                   | 导体                              |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                 | 导电能力                                  |                                 |
| •最外层电子<br>受原子核束<br>缚强,如高<br>价元素 | •最外层电子受束<br>缚介于绝缘体和<br>导体之间,如四<br>价元素 | •最外层电子<br>受原子核束<br>缚弱,如低<br>价元素 |

#### 半导体材料


- ✓ 单质: 四价元素组成, 如 硅 Si, 锗 Ge
- ✓ 化合物: 三价和五价元素组成,如 砷化镓 (GaAs), 锑化铟 (InSb)



#### 半导体→提纯→形成晶体, 得本征半导体


#### > 本征半导体的结构?

□ 本征半导体的原子结构及其共价键 (Covalent bond)





#### 本征半导体中的两种载流子




#### > 几个概念:

- √ 载流子: 运载电荷的粒子
- ✓ 自由电子:由于热运动,具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子,其带负电
- ✓ 空穴:自由电子的产生使共价键中留有一个空位置,称为空穴,其带正电
- ✓ 本征激发: 热激发下产生自由电子和 空穴对的现象
- ✓ 复合: 自由电子和空穴相碰同时消失
- ▶ 几个特点:
- ✓ 本征半导体载流子浓度很低,温度升 高时,由于热运动加剧,其浓度增加
- ✓ 外加电场时,自由电子和空穴均参与 导电,其运动方向相反
- 由于载流子数目很少,其导电性很差




## 二、杂质半导体




□ 杂质半导体主要靠多数载流子导电,掺入杂质越多,多 子浓度越高,导电性越强,实现<mark>导电性</mark>可控 以N型半导体为例, 增加掺杂浓度后,多子和少子数目如何变化?

- 都增加
- 多子增加,少子减少
- 多子减少,少子增加
- 都减少




以N型半导体为例, 掺杂不变温度升高时,载流子的数目如何变化?

- 多子增加,少子减少
- 多子少子都增加
- 多子减少,少子增加



以N型半导体为例,掺杂不变温度变化时, 少子与多子浓度的变化相同吗?


- A 相同
- 图 不相同,多子变化大
- **企** 不相同,少子变化大






# 三、PN结的形成及单向导电性

- ▶ PN结的形成
  - □ 制作方式:采用不同掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,在其交界面形成PN结
  - □ 物理过程: 多子扩散 → 形成空间电荷区 (耗尽层) → 产生内电场 → 阻止多子扩散,利于少子漂移,达动态平衡,形成PN结



◆ 扩散运动: 因浓度差而产生的多子运动






◆ 漂移运动:在电场力作用下少子的运动




#### ▶ PN结的单向导电性



#### 正向偏置 (PN结加正向电压):

- □扩散运动加剧
- □耗尽层变窄
- □呈现小电阻,扩散电流大
- □ PN结处于导通状态



#### 反向偏置 (PN结加反向电压):

- □漂移运动加剧
- □耗尽层变宽
- □呈现大电阻,反向饱和(漂移)
- 电流小
- □ PN结近似为截止状态




Note: PN结的导通、关断需要时间!




### 四、PN结的电容效应

- $\rightarrow$  势垒电容 $C_n$ 
  - □空间电荷区的宽度随PN结外加 电压而变化,伴随电荷的积累 和释放,等效得到的电容




非常量!



- $\rightarrow$  扩散电容 $C_{cl}$ 
  - □ PN结正向偏置时,扩散路程中载流子浓 度的梯度随外加电压而变化, 伴随电荷 的积累和释放,等效得到的电容 1~几百pF,

结电容: 
$$C_j = C_b + C_d$$

- ✓ 正向偏置以 $C_0$ 为主,反向偏置以 $C_0$ 为主
- ✓ PN结外加高频电压时,失去单向导电性
- $\triangleright$  反向恢复时间  $t_{rr}$ 
  - □高频时影响开关电路的重要参数





#### > 讨论

- □ 为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本 征半导体,导电性能极差,又将其掺杂,改善导电 性能?
- □ 为什么半导体器件的温度稳定性差? 是多子还是少子是影响温度稳定性的主要因素?
- □ 为什么半导体器件有最高工作频率?




# § 1.2 半导体二极管

- 一、二极管的组成
- 二、二极管的伏安特性及电流方程
- 三、二极管的等效电路
- 四、二极管的主要参数
- 五、稳压二极管

# м

### 一、二极管的组成


> 将PN结封装,引出两个电极,就构成了二极管



✓ 特点和用途不同!



#### > 二极管的类型



点接触型:结面积小,结电容小,故结允许的电流小,最高工作频率高

面接触型:结面积大,结电容大,故结允许的电流大,最高工作频率低


✓ 结构不同!

平面型:结面积可小、可大,小的工作频率 高,大的结允许的电 流大



# 二、二极管的伏安(I-V)特性及电流方程

> 二极管的伏安特性: 其电流与端电压的关系




温度电压当量 (常温27°C时为 26mV)

| 材料   | 开启电压 | 导通电压     | 反向饱<br>和电流 | 击穿电压 |
|------|------|----------|------------|------|
| 硅Si  | 0.5V | 0.5~0.8V | 10pA       | 高    |
| 锗Ge  | 0.1V | 0.1~0.3V | 1μΑ        | 低    |
| GaAs | 1.0V | 1.0~1.2V | 1pA        | 较高   |



#### >二极管的伏安特性 (外特性)

□ 单向导电性



□伏安特性受温度影响

7 (°C) ↑

在电流不变情况下管压降u

2-2.5mV/1°C

反向饱和电流  $I_s \uparrow$  ,  $U_{(BR)} \downarrow$ 

1倍/10℃


7 (°C) 1

正向特性左移,反向特性下移



## 三、二极管的等效电路

> 1. 折线化等效电路 (线性化)



#### ✓理想等效


条件:二极管电路外加电压幅值较大 (ル=7V,Si)

#### ✓恒压等效

条件:二极管电路外加电压幅值大 (*I*>=2V, Si)

#### ✓线性等效

条件:二极管电路外加电压幅值较小 (K=2V,Si)




- ✓ 第二种最常用,第三种最精确
- ✓ 应根据不同情况选择不同的等效电路!



#### > 2. 微变等效电路

□ 二极管在静态基础上有一动态信号作用时,可将二极管等效为一个 电阻,称为动态电阻,即为微变等效电路






## 四、二极管的主要参数

- $\square$  最大整流电流 $I_F$ : 最大正向电流**平均值**
- □ 最大反向工作电压 $U_R$ : 最大瞬时值,=1/2  $U_{(BR)}$
- □ 反向电流  $I_R$ : 即 $I_S$
- □ 最高工作频率 $f_M$ : 因PN结有电容效应 结电容为扩散电容( $C_d$ )与势垒电容( $C_b$ )之和
  - ✓ 参数具有分散性!
    - □选用时注意上下限值、测试条件

# 电路中二极管D的工作状态是:






无法判断

# 电路中二极管D<sub>1</sub>的工作状态是:

- A 导通
- B 截止
- 无法判断






## 五、稳压二极管

面接触型

- □ 利用PN结的反向特性 (第三象限)
- □稳压二极管又称为齐纳二极管或简称稳压管

加限流电阻

□ 稳压管外加反向击穿电压时,在一定的电流范围内稳压




- √ 稳定电压 U<sub>2</sub>
- ✓ 稳定电流 /<sub>Z</sub>
- ✓ 最大稳定电流 I<sub>ZM</sub>
- ✓ 额定功耗  $P_{ZM} = U_Z * I_{ZM}$
- ✓ 动态电阻  $r_{7} = \Delta U_{7} / \Delta I_{7}$ ,几到几十欧
- ✓ 温度系数 α= ΔU<sub>2</sub> /ΔT



#### > 讨论:

- 口 已知稳压管的 $U_Z=6V$ , $I_Z=5\text{mA}$ , $I_{ZM}=30\text{mA}$ 。
- 1. 设电阻R取值合适,求 $U_{\rm I}$ 分别为5V、10V时 $U_{\rm O}$ 的值;
- 2. 设 $U_{\rm I}=10{\rm V}$ ,求使稳压管正常稳压时限流电阻R的范围。




 $\checkmark$  限流电阻必须保证稳压管电流在 $I_Z$ 和 $I_{ZM}$ 之间 由  $I_Z < I_{DZ} = \frac{U_1 - U_Z}{R} < I_{ZM}$ ,求出限流电阻R的范围



- 一、结构和符号
- 二、晶体管的放大原理
- 三、共射输入特性和输出特性
- 四、温度对晶体管特性的影响
- 五、主要参数








## 一、晶体管的结构和符号

采用不同掺杂方式在同一硅片上制造出三个区,形成两个PN结,引出三个电极,构成晶体管



- 发射区--掺杂浓度很高
- 基区--很薄 (对于分立元件,1至 几微米)
- 集电区--结面积大




## 二、晶体管的放大原理

### > 放大原理

D放大的条件  $\begin{cases} u_{\text{BE}} > U_{\text{on}}(发射结正偏) \\ u_{\text{on}} > 0 \quad \text{flue} > u_{\text{of}}(\text{集中}) \end{cases}$ 

 $u_{CB} \ge 0$ ,即 $u_{CE} \ge u_{BE}$ (集电结反偏) $v_{BB} = 1$ 



因集电区面积大,在外电场作用下大部分 扩散到基区的电子漂移到集电区

共射接法

因基区薄且多子浓度低,使扩散到基区的电子(非平衡少子)中的极少数与空穴复合

因发射区多子浓度高使大量电子从发射区 扩散到基区

基区空穴的 扩散

✓扩散运动形成发射极电流 le,复合运动形成基极电流 lb,漂移运动形成集电极电流 lc, le=lc+lb




## $\triangleright$ 电流分配: $I_E = I_B + I_C$

 $I_F$ 一扩散运动形成的电流

 $I_{R}$ 一复合运动形成的电流

 $I_{c}$ 一漂移运动形成的电流



#### 共射直流电 流放大系数

集电结反向 饱和电流

共基直流电 流放大系数

$$\overline{\beta} = \frac{I_{\rm C} - I_{\rm CBO}}{I_{\rm B} + I_{\rm CBO}} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}} \qquad \beta = \frac{\Delta i_{\rm C}}{\Delta i_{\rm B}}$$

$$I_{\rm CBO} = \overline{\beta} I_{\rm CBO} + (1 + \overline{\beta}) I_{\rm CBO} = \overline{\beta} I_{\rm CBO} + I_{\rm CBO}$$

$$I_{\rm C} = \overline{\beta}I_{\rm B} + (1 + \overline{\beta})I_{\rm CBO} = \overline{\beta}I_{\rm B} + I_{\rm CEO}$$

$$\overline{\alpha} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\scriptscriptstyle \rm E}} = \frac{\overline{\beta}}{1 + \overline{\beta}}$$

$$lpha = rac{\Delta i_{
m C}}{\Delta i_{
m E}}$$

共射交流电 流放大系数


穿透电流


共基交流电 流放大系数



# 晶体管的共射输入特性和输出特性

> 1.输入特性 
$$|i_{\rm B} = f(u_{\rm BE})|_{U_{\rm CE}}$$





为什么像PN结的伏安特性?

为什么 $U_{CE}$ 增大曲线右移?

为什么 $U_{CE}$ 增大到一定值曲线右移就 不明显了?







 $i_{\rm C}$ 

 $\Delta i_{
m C}$ 





$$u_{\scriptscriptstyle BE} > u_{\scriptscriptstyle CE} > 0$$


$$i_C < \overline{\beta} i_B$$

#### 放大区

$$u_{CE} > u_{BE} > U_{on}$$


$$i_C = \overline{\beta}i_B$$

CE饱和 电压UCES



为什么u<sub>CE</sub>较小时i<sub>C</sub>随u<sub>CE</sub>变化 很大?为什么进入放大状态 曲线几乎是横轴的平行线?

$$eta = rac{\Delta i_{
m C}}{\Delta i_{
m B}} \Big|_{U_{
m CE}}$$
常量



$$u_{CE} > u_{BE}$$

$$i_C \approx i_B \approx 0$$

✓β是常数吗?什么是理想晶体管?什么情况

 $\Delta i_{
m B}$ 

 $I_{
m B4}$ 

 $I_{
m B2}$ 


 $I_{
m B1}$ 


 $I_{\rm B}=0$ 

$$\beta = \overline{\beta}$$
 ?



### 晶体管的三个工作区域







| 状态 | $u_{ m BE}$      | $i_{ m C}$               | $u_{\mathrm{CE}}$      |
|----|------------------|--------------------------|------------------------|
| 截止 | $< U_{ m on}$    | $I_{ m CEO}$             | $V_{ m CC}$            |
| 放大 | $\geq U_{ m on}$ | $oldsymbol{eta}i_{ m B}$ | $\geq u_{\mathrm{BE}}$ |
| 饱和 | $\geq U_{ m on}$ | <βi <sub>B</sub>         | $< u_{\rm BE}$         |

 $\checkmark$ 放大区:输出回路电流  $i_{\rm C}$ 几乎仅决定于输入回路电流  $i_{\rm B}$ ,可将输出回路等效为电流  $i_{\rm B}$  控制的电流源  $i_{\rm C}$ 



### 四、温度对晶体管特性的影响





✓输入特性: T↑ → 特性曲线左移

✓输出特性:  $T \uparrow \Rightarrow \beta \uparrow, I_{CBO} \uparrow, I_{CEO} \uparrow$ 

→特性曲线上移,间距加大

 $T(^{\circ}\mathbb{C}) \uparrow \rightarrow u_{\mathrm{BE}}$ 不变时 $i_{\mathrm{B}} \uparrow$ ,即 $i_{\mathrm{B}}$ 不变时 $u_{\mathrm{BE}} \downarrow$ 



# 五、主要参数

 $\overline{\alpha} = \frac{I_C}{I_E}, \alpha = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_E} = \frac{\beta}{1+\beta}$ 

ightharpoonup 直流参数:  $\overline{\alpha}$ 、 $\overline{\beta}$ 、 $I_{CBO}$ 、 $I_{CEO}$ 、 $U_{CES}$ 


会选: β越大,温 度特性越差

ightharpoonup 极限参数:  $I_{CM}$ 、 $P_{CM}$ 、 $U_{(BR)CEO}$ 、 $U_{(BR)CBO}$ 、 $U_{(BR)EBO}$ 

最大集电极 电流

最大集电极耗散功率, $P_{\mathrm{CM}} = i_{\mathrm{C}} u_{\mathrm{CE}}$ 

c-e间击穿电压




试分析:以下哪个条件下,晶体管T(Si管)可能处于放大状态

$$u_1=0$$

$$u_{l}=1V$$


$$u_1 = 5V$$

$$u_{\rm l}=15V$$





#### > 讨论



$$u_{I}=-1$$
V时,截止;  
 $u_{I}=1$ V时,  
假设T处于放大状态

$$I_B = \frac{u_I - U_{BE}}{R_b} = \frac{1 - 0.7}{5000} = 0.06 mA$$

$$U_{CE} = V_{cc} - R_c \beta I_B = 6V > U_{BE}$$

则假设成立;

 $u_I = 5$ V时,


假设T处于放大状态...

则假设不成立;



#### > 讨论

试分析晶体管T是否工作在放大状态?如若不是,则请说明T 处于放大状态的必要条件。



方法: 已知电源极性和电路结构:

 $\checkmark U_{BE} \lt U_{on}$  (NPN ) ,  $U_{EB} \lt U_{on}$  (PNP ) 截止状态

 $\vee U_{BE} > U_{on}$  (NPN),  $U_{EB} > U_{on}$  (PNP)

NPN: U<sub>C</sub>>U<sub>B</sub>>U<sub>F</sub>放大状态

PNP:  $U_E > U_B > U_C$ 放大状态



# 第一章 半导体器件基础

## 半导体及器件结构图

