

● 电机学
 教材与参考书

● 《电机学》
 孙旭东、王善铭编著
 清华大学出版社,2006版

● 《电机学学习指导》
 孙旭东、王善铭编著
 清华大学出版社,2007版

电机学 课程考核评分方法

> 考试

• 期中考试 (30%)

• 期末考试 (70%)

• 考试方式: 笔试, 闭卷。

> 作业

电机学
习题讨论课

四次习题讨论课(第1~4篇)
每次题目提前公布
黄励同学自主解答讨论

电机学实验
转选三个典型实验
实验时间按二次选课,自行分组(3人一组)
购买《电机学实验指示书》



✓ 学习目标
○ 了解电机在国民经济等领域中的作用
○ 掌握电机的定义、基本分类
○ 熟练掌握电机学中常用的电工定律
○ 了解电机学课程的性质和要求,思考自己的课程学习计划和学习方法

绪 论

0.1 电机在国民经济中的作用

 电能是现代社会最主要的能源,电能的发现与利用 是人类文明发展史的一个重要里程碑,对人类文明 的发展起到了重要的推动作用。

人力 → 畜力 → 自然力 → 热机 → 电机

• 电能是一种二次能源,需要人为地从一次能源转换 得到。

0.1 电机在国民经济中的作用

电机作用概述

电机是与电能的生产、输送、变换和利用密切相关的能量转换装置,在国民经济和日常生活中应用极为广泛。

电机

一次能源 → <mark>机械能 → 电能</mark>

电能 → 机械能 (🕈 生产机械)

电能 → 电能

• 电机的主要类型

发电机 电动机

变压器

0.1 电机在国民经济中的作用


发电机

发电机是将机械能转换成电能的能量转换装置。

- 用于发电厂
 - 火电厂: 将燃料燃烧的热能转换为电能
 - 水电站:将水流的势能转换为电能
 - 核电站: 将原子核能转换为电能
 - 风电场:将风能转换为电能
- 用于独立系统或储能系统

0.1 电机在国民经济中的作用


火力发电厂






















0.1 电机在国民经济中的作用

电动机

电动机是将电能转换成机械能的能量转换装置。

- 作为原动机,拖动各种机械设备。
- 电动机应用十分广泛。据统计,我国各类电动机的耗电量约占发电量的60%。

工业,农业,国防,日常生活,交通运输,航海,航空,航天, 医疗卫生,文化教育,IT......

21

0.1 电机在国民经济中的作用

电动机的应用举例

- 工业

鼓(排)风机、水泵、压缩机、各类机床、机器人/生产线、 轧钢机、传送带、纺织机、造纸机、起重机、抽油机等。

农业

电力排灌设备、脱粒机、粉碎机、碾米机、榨油机等。

■ 日常生活

电风扇、洗衣机、电冰箱、空调、吸尘器、净水器、空气净 化器、料理机、按摩器、跑步机、电动工具、电梯等。


■ 医疗设备

呼吸机、渗析机、人工心脏、X光机、CT、牙科手术工具等。

22






















变压器


- 对交流电能的电压及电流进行变换的静止(无运动部件)能量变换装置。
- 在各级变电站中,改变交流电能的电压,实现 交流电能的经济输送和合理分配(输电、配 电)。
- 构建远距离分布大电网的关键设备。

32









0.1 电机在国民经济中的作用

与电机相关的其他学科与技术

- 电力电子学: 大功率半导体技术、高频功率器件
- 微电子技术: 微处理器、嵌入式计算机
- 控制理论: 非线性控制、在线辨识
- 力学: 结构强度、变形、振动、噪声
- 材料学: 铁磁(永磁)材料、绝缘材料、超导材料
- 传热学: 通风冷却、液体冷却、蒸发冷却

37

绪 论

0.2 电机的定义与分类

1. 电机的定义

电机学中讨论的电机,是指依靠电磁感应作用而运行的电磁机械,用于机械能和电能之间的转换或者不同形式电能之间的变换。

■ 性质1

电机本身不是能源,只是转换或传递能量的装置,其能量转换或传递过程遵从能量守恒定律。

___ 38

1. 电机的定义

■ 性质2

电机的输入或输出能量中,至少有一方须为电 能,或者双方都是电能。

■ 性质3

运行原理以电<mark>磁感应定律为基础。(利用其他物理原理,如光电效应、热电效应、电化学效应等产生电能的装置通常不包括在电机的范围内)</mark>

39

0.2 电机的定义与分类

2. 电机的分类

电机

■ 按照能量转换或传递的功能及用途分类

发电机 —— 将机械能转换为电能的电机。

电动机 —— 将电能转换为机械能的电机。

变压器 —— 主要用于改变交流电能的电压的

静止电气设备。

控制电机 —— 主要不是传递能量,而是进行 信号的传递和转换。常用于自 动控制系统中,作为执行、检

测、解算或转换元件。

40

39

6

2. 电机的分类

■ 按照结构特点及电源种类

电机 車机 直流电机 旋转电机 交流电机 同步电机 早步电机 包括直线电机

可在此基础上再按功能或用途分类,如: 同步发电机、异步电动机、直流电动机。

41

(Carl

绪 论

0.3 电机学课程性质与学习方法建议

1. 课程性质

- (1) 课程地位
 - 电气工程及其自动化专业学生必修的重要专业基础课;
 - 担负着为后续相关专业核心课程及选修课程打下坚实理论基础的任务。

- 42

1. 课程性质

- (2) 内容特点
 - 分析的对象是工程实际中使用的具体电机(并非理论抽象);
 - 概念多, 电磁关系较为复杂, 有较强的理论性;
 - 涉及到的实际条件和因素比较复杂,具有较强的 专业性和综合性;
 - 重在说理(物理概念、物理意义、电磁关系), 而非单纯的数学公式和定量计算。

43

0.3 电机学课程性质与学习方法建议

2. 课程学习要求

- 抓住核心: 以电机稳态运行时的电磁关系为核心。
- 理解概念:逐步建立并牢固掌握主要物理概念。
- 掌握方法: 熟悉和掌握电机学的理论体系和分析方法。
- <mark>结合实际</mark>: 学习分析工程实际问题的一般思路和近似 处理方法。
- 提高能力:培养和提高自主学习能力和运用基本理论 去分析解决实际问题的能力。

43

_

0.3 电机学课程性质与学习方法建议

3. 学习方法建议

- 理论联系实际:
- 学会抓住主要矛盾,培养工程观点;
- 注意学习方法,重视能力培养;
- 重视实践环节,培养动手能力。

特别提示:

- 平时多下功夫, 不要临时突击;
- 注重理解运用,切忌死记硬背;
- 及时归纳总结,尽快找好方法;
- 勤思考、多提问、常讨论、不刷题。

45

绪 论

0.4 电机学中常用的电工定律

- 电路定律
- 电磁定律
 - 安培环路定律(磁动势、磁导)
 - 电磁感应定律
 - 电磁力定律(安培力)
- 磁路定律以及铁磁材料的基本特性
- 能量守恒定律(有损系统,效率)

46

60

0.4 电机学中常用的电工定律

1. 电路定律

- 欧姆定律
- ■基尔霍夫电流定律

$$\sum i = 0 \qquad \qquad \sum \dot{I} = 0$$

■ 基尔霍夫电压定律

 注意: 电路定 律中各物理量 的参考方向及 其正负号。

 $\sum u = 0 \qquad \qquad \sum \dot{U} = 0$

或 $\sum u = \sum e$ $\sum \dot{U} = \sum \dot{E}$

._

0.4 电机学中常用的电工定律

2. 电磁定律

■ 安培环路定律





• 闭合铁心磁路



- 环路l 包围的所有电流Nl 共同产生铁心中的磁场;作用于铁心磁路的安匝数即磁动势F=Ni。
- ◆ 环路积分代表磁通路径上的磁位降U=HI。
 - ⇨ 磁路欧姆定律

 $F = Hl = \frac{B}{\mu}l = \frac{\Phi}{\mu A}l = \Phi R_{\rm m}$

8

0.4 电机学中常用的电工定律

3. 铁磁材料的基本特性

4. 铁磁材料放入磁场后,磁场会大大增强,其磁导率 $\mu_{\rm Fe}$ 为真空磁导率 μ_0 (μ_0 = $4\pi\times10^{-7}$ H/m)的数十倍乃至数万倍。

5. 在电机中,要求产生较强的磁场,需要采用磁导率大的铁磁材料。电机中常用的铁磁材料的相对磁导率($\mu_{\rm Fe}/\mu_0$)在2000~6000之间。

5. 铁磁性物质的磁导率 $\mu_{\rm Fe}$ 与它所在磁场的强弱及物质磁状态的历史有关,不是常数。

3. 铁磁材料的基本特性

■ 铁磁材料的磁化曲线

呈现非线性: 饱和 + 磁滞回线。

• 起始磁化曲线

• 磁滞回线

B_f: 剩磁

H_c: 新顽力

B_f: 剩磁

B_f: 利磁

B_f: N_f: N


3. 铁磁材料的基本特性


■ 铁磁材料的磁化曲线 (续)

■ 正常磁化曲线 (基本磁化曲线)

■ 各磁滞回线在第一象限中的项点的连线。

■ 对软磁材料 (磁滞回线很窄、B,和H。值均较小),工程计算中常采用该曲线代替磁滞回线(误差通常是工程计算所允许的)。





4. 磁路定律■ 磁路与电路的类比关系及区别				
磁路	电 路	定律	磁路	电 路
磁动势 F [A] 磁通 Φ [Wb] 磁阻 R _m [H ⁻¹] 磁导 A _m [H] 磁通密度 B [T]	电动势 E[V] 电流 I[A] 电阻 R[Ω] 电导 G[S] 电流密度 J[A/m²]	欧姆定律 基尔霍夫 第一定律	$\Phi = \frac{F}{R_{\rm m}}$ $(R_{\rm m} = \frac{1}{A_{\rm m}} = \frac{l}{\mu A})$ $\sum \Phi = 0$	$I = \frac{U}{R}$ $(R = \frac{1}{G} = \rho \frac{l}{A})$ $\sum i = 0$
$(B = \frac{\Phi}{A})$	$(J = \frac{I}{A})$	基尔霍夫 第二定律	$\sum Hl = \sum Ni$	$\sum u = \sum e$
◆不同:	之处: 电阻与磁	i阻、电泳 —— 56 —	无与磁通、损耗。	

⅓ 论
 小 结
 ✓ 电机的作用、定义和基本分类。
 ✓ 电机学中常用的电工定律
 ◆ 电路定律、磁路欧姆定律(包括磁导或磁阻的表达式);
 ◆ 电磁定律:安培环路定律、电磁感应定律、电磁力定律;
 ◆ 铁磁材料的基本特性(磁化曲线,铁耗及其近似公式);
 ◆ 能量守恒定律在电机中的功率表达形式。
 ✓ 电机学课程特点、学习要求和学习方法。