

"魔电" 欢迎大家!



清华大学自动化系 耿华



课程介绍

> 课程组成员及联系方式

主讲教师

耿华: genghua@tsinghua.edu.cn

中央主楼702, 电话62770559, 13810557460

助教


何秀强 (博4), 许志伟 (博2), 习江北 (博3)

研究领域

- [1] 新能源发电技术 新能源并网逆变器拓扑及控制
- [2] 微网系统的控制技术 微网系统的并网-孤岛运行技术
- [3] 电力电子技术及应用 驱动、发电用变频器设计及控制
- [4] 数字控制技术 基于DSP-FPGA的数字控制系统的软硬件设计 数字控制系统的建模及控制技术









课程介绍

> 网络学堂

- □ <u>教学日历</u>、课件、课外阅读资料
- □ 作业发布、通知
- □ 仿真报告提交
- □ 提问和讨论
- > 教学日历
 - □ 教学进度和重点
 - □课程目的和要求
 - □ 作业要求及提交
 - □ 答疑时间
- > 学习要求
 - □主动思考和提问
 - □上课、作业

- □考试及成绩
- □参考资料



绪 论


- 0.1 电子技术的发展及应用
- 0.2 关于本课程



0.1 电子技术的发展及应用

• 什么是电子技术?

研究电子的特性和行为以及电子器件应用的技术



电子技术是两种思维模式(文化)碰撞的必然结果,体现了理论联系实践的魅力



> 电子技术的发展历史

●前夜:

- □1888 "爱迪生效应" by Edison (美国发明大王)
- □1897 电子, by Thomson (英国物理学家, 诺贝尔物理学奖 1906)
- □1904 真空二极管, by J.A. Fleming (英国物理学家)
- □1907 真空三极管, by De Forest Lee (美国发明家)






> 电子技术的发展历史


●黎明:

- □1947 晶体管, by Brattain (美国实验物理学家), Bardeen (美国理论物理学家), Schockley (美国理论物理学家) (BELL Lab, 诺贝尔物理学奖1956)
- □1958 集成电路 (IC), by Kilby (TI, 诺贝尔物理学奖2000), Noyce (Fairchild, Intel创始人之一)
- □1960 金属氧化物场效应管 (MOSFET), by Kahng, Atalla (BELL Lab)



第一只晶体管的发明者










> 电子技术的发展历史

●白昼:

- □1969 大规模集成电路 (LSI), 集成度达10³ 器件/芯片
- □1970 VLSI(超大规模), 105 器件/芯片
- □1980's ULSI(特大规模), 106 器件/芯片
- □1995 GLSI(巨大规模, 吉规模), 109 器件/芯片
- □2010 Intel 48核芯片 13*109亿BJT/567mm²

摩尔定律:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍;2020年左右趋于饱和。——Golden Moore (Intel CEO)




学习电子技术方面的课程需时刻关注电子技术的发展!

▶电子技术的发展: 电子管→半导体管→集成电路






电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路



1946-Pennsylvania





1964- IBM


计算机:分别由电子管、晶体管、集成电路制成




0.2 关于本课程

一、基本概念

- 电信号、模拟信号与数字信号
 - ▶ 电信号:随时间变化的电压 或电流, 可用波形或函数表示
 - ▶ 模拟信号(Analog Signal): 在时间和数值上均连续的电信 号,如声音、亮度、颜色、温 度、压力、流量等
 - ➤ 数字信号(Digital Signal): 在时间或数值上均离散的电信 号,如脉冲信号、开关信号



→了解半 导体电子 特性、着 重于模拟 电子器件 及应用






■ 模拟电路 (Analog Electronic Circuit):

模拟电路是用于产生或处理模拟信号的电子电路,其 最基本的功能为放大

■ 电子系统 (Electronic System):

▶ 由电子元件或部件组成,能产生、传输、处理电信号及信息的完整的电子装置





二、课程特点

- > 工程性
 - □ 定性分析——证明实际工程的可行性
 - □ 定量估算——实际工程允许误差;半导体器件具有非 线性、温度敏感性和参数分散性
 - □ 合理设计——实际工程没有最好的方案,只有最合适的方案
- > 实践性
 - □ 仿真: Multisim
 - □ 搭建电路:面包板
 - □测试电路:实验



三、学习方法

- ▶ 以<u>听课</u>为线索,抓<u>基本概念、基本电路、基本分析方法</u>
- > 注意定性分析和近似分析的重要性
- > 学会辨证、全面地分析问题
- ▶ 理论-EDA-实践缺一不可、相互验证
- > 注意电路中常用定理的应用



第一章 半导体器件基础



- §1.1 半导体基础知识
- §1.2 半导体二极管
- §1.3 晶体三极管



- 一、本征半导体
- 二、杂质半导体
- 三、PN结的形成及单向导电性
- 四、PN结的电容效应



一、本征半导体

▶ 什么是导体? 绝缘体? 半导体?



▶ 什么是本征半导体?

绝缘体	半导体	导体
	导电能力	
•最外层电子 受原子核束 缚强,如高 价元素	•最外层电子受束 缚介于绝缘体和 导体之间,如四 价元素	•最外层电子 受原子核束 缚弱,如低 价元素

半导体材料


- ✓ 单质:四价元素组成,如 硅 Si,锗 Ge
- ✓ 化合物: 三价和五价元素组成,如 砷化镓 (GaAs), 锑化铟 (InSb)



半导体→提纯→形成晶体, 得本征半导体


> 本征半导体的结构?

□ 本征半导体的原子结构及其共价键 (Covalent bond)





本征半导体中的两种载流子




▶ 几个概念:

- ✓ 载流子:运载电荷的粒子
- ✓ 自由电子:由于热运动,具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子,其带负电
- ✓ 空穴:自由电子的产生使共价键中留有一个空位置,称为空穴,其带正电
- ✓ 本征激发: 热激发下产生自由电子和 空穴对的现象
- √ 复合: 自由电子和空穴相碰同时消失
- ▶ 几个特点:
- ✓ 本征半导体载流子浓度很低,温度升 高时,由于热运动加剧,其浓度增加
- ✓ 外加电场时,自由电子和空穴均参与 导电,其运动方向相反
- 由于载流子数目很少,其导电性很差



二、杂质半导体



□ 杂质半导体主要靠多数载流子导电,掺入杂质越多,多子浓度越高,导电性越强,实现导电性可控




增加掺杂浓度后,多子和少子数目如何变化? 温度变化时,载流子的数目如何变化? 少子与多子浓度的变化相同吗?



三、PN结的形成及单向导电性


▶ PN结的形成

- □ 制作方式:采用不同掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,在其交界面形成PN结
- □ 物理过程: 多子扩散 → 形成空间电荷区 (耗尽层) → 产生内电场 → 阻止多子扩散,利于少子漂移,达动态平衡,形成PN结



◆ 扩散运动: 因浓度差而产生的多子运动






◆ 漂移运动:在电场力作用下少子的运动




▶ PN结的单向导电性



正向偏置 (PN结加正向电压):

- □扩散运动加剧
- □ 耗尽层变窄
- □呈现小电阻,扩散电流大
- □ PN结处于导通状态



反向偏置 (PN结加反向电压):

- □漂移运动加剧
- □耗尽层变宽
- □呈现大电阻,反向饱和(漂移)
- 电流小
- □ PN结近似为截止状态




PN结的导通、关断需要时间么?




四、PN结的电容效应

- \rightarrow 势垒电容 C_n
 - □空间电荷区的宽度随PN结外加 电压而变化,伴随电荷的积累 和释放,等效得到的电容




非常量!



- \rightarrow 扩散电容 C_{cl}
 - □ PN结正向偏置时,扩散路程中载流子浓 度的梯度随外加电压而变化,伴随电荷 的积累和释放,等效得到的电容 1~几百pF,

结电容:
$$C_j = C_b + C_d$$

- ✓ 正向偏置以 C_0 为主,反向偏置以 C_0 为主
- ✓ PN结外加高频电压时,失去单向导电性
- \triangleright 反向恢复时间 t_{rr}
 - □ 高频时影响开关电路的重要参数





> 讨论

- □ 为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本 征半导体,导电性能极差,又将其掺杂,改善导电 性能?
- □ 为什么半导体器件的温度稳定性差? 是多子还是少子是影响温度稳定性的主要因素?
- □ 为什么半导体器件有最高工作频率?




- 一、二极管的组成
- 二、二极管的伏安特性及电流方程
- 三、二极管的等效电路
- 四、二极管的主要参数
- 五、稳压二极管

м

一、二极管的组成


> 将PN结封装,引出两个电极,就构成了二极管



√ 特点和用途不同!



> 二极管的类型



点接触型:结面积小,结电容小,故结允许的电流小,最高工作频率高

面接触型:结面积大,结电容大,故结允许的电流大,最高工作频率低


✓ 结构不同!

平面型:结面积可小、可大,小的工作频率 高,大的结允许的电 流大



二、二极管的伏安(I-V)特性及电流方程

> 二极管的伏安特性: 其电流与端电压的关系




温度电压当量 (常温27°C时为 26mV)

材料	开启电压	导通电压	反向饱 和电流	击穿电压
硅Si	0.5V	0.5~0.8V	10pA	高
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V	1μA	低
GaAs	1.0V	1.0~1.2V	1pA	较高



>二极管的伏安特性 (外特性)

□ 单向导电性



□伏安特性受温度影响

在电流不变情况下管压降u

2-2.5mV/1°C

反向饱和电流 $I_s \uparrow$, $U_{(BR)} \downarrow$

1倍/10℃


7 (°C) 1

正向特性左移,反向特性下移



三、二极管的等效电路

> 1. 折线化等效电路 (线性化)



✓理想等效


条件:二极管电路外加电压幅值较大 (ル=7V,Si)

✓恒压等效

条件: 二极管电路外加电压幅值大 (*I*>=2V, Si)

✓线性等效

条件:二极管电路外加电压幅值较小 ()<a>((K=2V, Si)




- ✓ 第二种最常用,第三种最精确
- ✓ 应根据不同情况选择不同的等效电路!



> 2. 微变等效电路

□ 二极管在静态基础上有一动态信号作用时,可将二极管等效为一个 电阻,称为动态电阻,即为微变等效电路





四、二极管的主要参数

- □ 最大整流电流I_F: 最大正向电流平均值
- □ 最大反向工作电压 U_R : 最大**瞬时值**, =1/2 $U_{(BR)}$
- □ 反向电流 I_R : 即 I_S
- □ 最高工作频率 f_M : 因PN结有电容效应 结电容为扩散电容(C_d)与势垒电容(C_b)之和
 - ✓ 参数具有分散性!
 - □选用时注意上下限值、测试条件




五、稳压二极管

面接触型

- □ 利用PN结的反向特性 (第三象限)
- □稳压二极管又称为齐纳二极管或简称稳压管

加限流电阻

□ 稳压管外加反向击穿电压时,在一定的电流范围内稳压




- √ 稳定电压 U₂
- √ 稳定电流 I_Z
- ✓ 最大稳定电流 I_{ZM}
- ✓ 额定功耗 P_{ZM} = U_Z *I_{ZM}
- ✓ 动态电阻 $r_{7} = \Delta U_{7} / \Delta I_{7}$,几到几十欧
- ✓ 温度系数 α= ΔU₂ /ΔT



> 讨论1:

□ 判断电路中二极管的工作状态,求解输出电压。




- ✓ 二极管采用何种等效电路?
- ✓ 判断二极管工作状态的方法?



> 讨论2:

- 口 已知稳压管的 $U_Z=6V$, $I_Z=5\text{mA}$, $I_{ZM}=30\text{mA}$ 。
- 1. 设电阻R取值合适,求 U_I 分别为5V、10V时 U_O 的值;
- 2. 设 $U_{\rm I}=10{\rm V}$,求使稳压管正常稳压时限流电阻R的范围。




 \checkmark 限流电阻必须保证稳压管电流在 I_Z 和 I_{ZM} 之间 由 $I_Z < I_{DZ} = \frac{U_1 - U_Z}{R} < I_{ZM}$,求出限流电阻R的范围



- 一、结构和符号
- 二、晶体管的放大原理
- 三、共射输入特性和输出特性
- 四、温度对晶体管特性的影响
- 五、主要参数








一、晶体管的结构和符号

采用不同掺杂方式在同一硅片上制造出三个区,形成两个PN结,引出三个电极,构成晶体管



- ✓ 晶体管三个区的特点:
- 发射区--掺杂浓度很高
- 基区--很薄 (对于分立元件,1至 几微米)
- 集电区--结面积大




二、晶体管的放大原理

> 放大原理

D放大的条件 $\begin{cases} u_{\text{BE}} > U_{\text{on}}(发射结正偏) \\ u_{\text{on}} > 0 \quad \text{flue} > u_{\text{of}}(\text{集中}) \end{cases}$

 $\begin{cases} u_{\text{CB}} \geq 0, \quad \text{即} u_{\text{CE}} \geq u_{\text{BE}} (集电结反偏) v_{\text{BB}} \end{cases}$



因集电区面积大,在外电场作用下大部分 扩散到基区的电子漂移到集电区

共射接法

因基区薄且多子浓度低,使扩散到基区的电子(非平衡少子)中的极少数与空穴复合

因发射区多子浓度高使大量电子从发射区 扩散到基区

基区空穴的 扩散

✓扩散运动形成发射极电流 le,复合运动形成基极电流 lb,漂移运动形成集电极电流 lc, le=lc+lb






 I_E 一扩散运动形成的电流

 I_{R} 一复合运动形成的电流

 I_{C} 一漂移运动形成的电流



共射交流电

流放大系数

穿透电流

共射直流电 流放大系数

集电结反向 饱和电流

共基直流电 流放大系数

$$\overline{\beta} = \frac{I_{\rm C} - I_{\rm CBO}}{I_{\rm B} + I_{\rm CBO}} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}} \qquad \beta = \frac{\Delta i_{\rm C}}{\Delta i_{\rm B}}$$

$$I_{\rm C} = \overline{\beta} I_{\rm B} + (1 + \overline{\beta}) I_{\rm CBO} = \overline{\beta} I_{\rm B} + I_{\rm CEO}$$

$$\overline{\alpha} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm E}} = \frac{\beta}{1 + \overline{\beta}}$$

$$\alpha = \frac{\Delta i_{\rm C}}{\Delta i_{\rm E}}$$

共基交流电 流放大系数





为什么基极开路集电极回路会有穿透电流?



晶体管的共射输入特性和输出特性

> 1.输入特性
$$i_{\rm B} = f(u_{\rm BE})|_{U_{\rm CE}}$$





为什么像PN结的伏安特性?

为什么 U_{CE} 增大曲线右移?


为什么 U_{CE} 增大到一定值曲线右移就 不明显了?











为什么 u_{CE} 较小时 i_{C} 随 u_{CE} 变化很大?为什么进入放大状态曲线几乎是横轴的平行线?

$$eta = rac{\Delta i_{
m C}}{\Delta i_{
m B}}\Big|_{U_{
m CE}}$$
常量



$$u_{CE} > u_{BE} > U_{on}$$

$$i_C = \overline{\beta}i_B$$




載止区 $u_{BE} \leq U_{on}$ $u_{CE} > u_{BE}$ $i_{C} \approx i_{B} \approx 0$




 \checkmark β 是常数吗? 什么是理想晶体管? 什么情况下 $\beta = \bar{\beta}$?



▶ 晶体管的三个工作区域







状态	$u_{ m BE}$	$i_{ m C}$	u_{CE}
截止	$< U_{ m on}$	$I_{ m CEO}$	$V_{ m CC}$
放大	$\geq U_{ m on}$	$oldsymbol{eta}i_{ m B}$	$\geq u_{ m BE}$
饱和	$\geq U_{ m on}$	<βi _B	$< u_{ m BE}$

 \checkmark 放大区:输出回路电流 $i_{\rm C}$ 几乎仅决定于输入回路电流 $i_{\rm B}$,可将输出回路等效为电流 $i_{\rm B}$ 控制的电流源 $i_{\rm C}$



四、温度对晶体管特性的影响





✓输入特性: T↑ → 特性曲线左移

✓输出特性: $T \uparrow \Rightarrow \beta \uparrow, I_{CBO} \uparrow, I_{CEO} \uparrow$

→ 特性曲线上移,间距加大

 $T(^{\circ}\mathbb{C}) \uparrow \rightarrow u_{\mathrm{BE}}$ 不变时 $i_{\mathrm{B}} \uparrow$,即 i_{B} 不变时 $u_{\mathrm{BE}} \downarrow$




五、主要参数

- $\overline{\alpha} = \frac{I_C}{I_E}, \alpha = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_E} = \frac{\beta}{1+\beta}$
- ightharpoonup 直流参数: $\overline{\alpha}$ 、 $\overline{\beta}$ 、 I_{CBO} 、 I_{CEO} 、 U_{CES}
- \triangleright 交流参数: $\alpha \setminus \beta \setminus f_{\mathsf{T}}$ (使 β =1的信号频率)
- ➤ 极限参数: I_{CM}、P_{CM}、U_{(BR)CEO}、U_{(BR)CBO}、U_{(BR)EBO}

最大集电极 电流

最大集电极耗散功率, $P_{\rm CM} = i_{\rm C} u_{\rm CE}$

c-e间击穿电压






> 讨论1

1.试分析晶体管T是否可能处于放大状态;

2.若晶体管T改为PNP型管,试分析使其工作在放大状态的

必要条件。



1、可能放大的必要条件:

$$u_I > U_{on}$$

2、必要条件:

$$V_{CC}$$
<0, u_I <0

方法: 已知电源极性和电路结构:

 $\checkmark U_{BF} \lt U_{on}$ (NPN) , $U_{FB} \lt U_{on}$ (PNP) 截止状态

 $\checkmark U_{BF} > U_{on}$ (NPN), $U_{EB} > U_{on}$ (PNP)


NPN: $U_C > U_B > U_F$ 放大状态

PNP: U_F> U_B>U_C放大状态



> 讨论2

P 已知晶体管发射结导通时 $U_{BE}=0.7V$, $\beta=100$,试分 $u_I=-1$ 时, $u_I=-1$ 时, $u_I=1$ 时, 作状态



$$u_{I}=-1$$
时,截止; $u_{I}=-1$ 时,
假设T处于放大状态

$$I_{B}=rac{u_{I}-U_{BE}}{R_{b}}=rac{1-0.7}{5000}=0.06mA$$

$$U_{CE}=V_{cc}-R_{c}\beta I_{B}=6V>U_{BE}$$
 则假设成立;



第一章 半导体器件基础

半导体及器件结构图

