

专题: 我国电网电压等级的发展

Thomas Edison

爱迪生用电给我们带来了照明


Nikola Tesla

特斯拉用电给我们带来了动力


电能的大规模传输是电气化得以普遍应用的基础

无论是交流还是直流,高压输电是实现电能大规模传输最主要的技术手段

- 交流输电系统因为大范围联网,必然要求网内是同一个电压(不同电压等级 之间用变压器/变电站连接。输变电:输电与变电)
- 标准化的要求,产生了电压等级(或标准电压序列)的问题,便于生产维护
- 电压等级是描述电网的第一项指标(电压、装机、发/用电量、峰负荷、用户...)
- 电压等级的确定是电网建设发展中的重大问题!







《中国电力分布图》绘制于1948年6月30日,描述了1948年中国的电力分布情况,由中华书局发行。

全图尺寸为85厘米×72厘米,按1:6,000,000比例绘制,它详细、严谨地记载了当时我国电力分布的情况,是研究当时电力事业发展的第一手宝贵资料,具有极高的历史研究价值、审美价值和保存价值。

首先,这份地图具有历史研究价值。该图绘制了不同电压等级的电气网络线路,如东北和台湾地区的220kV、154kV、110kV电网线路,河北省的77kV、66kV电网线路等。

图中各省发电容量一览表记载了各地现存容量、战时发电容量、战时被毁容量、 现在可用容量。同时,还记载了火力发电厂、水力发电厂及水资源的详细情况,对每 千米发电1000至20,000kW以上河流进行分类,使用相应符号标识不同河段,是研究我 国火力发电、水力发电不可缺少的历史资料。

为反映电力发展的历史背景,该图从纵向和横向两个维度对当时的电厂经营模式、 发电容量进行描述。当时电厂经营模式有国营与外资两种。国营包括公营与民营,公 营包括国营、省营、市营、县营及政府所属各机关经营;民营指私人企业、官商合办、 中外合资。外资指外国资本经营。

1937年,全国总发电容量约631,165kW,其中国营发电容量为355,870kW,外资电厂的发电容量275,295kW,外资与国营几乎平分秋色。1947年,全国发电容量翻了一番,达到1,441,878kW,国营的发电容量约占全国的82%,达1,177,378kW,已远远超过外资发电容量,成为我国电力事业的主体。

其次,这份地图具有审美价值。该图为人工手绘,由繁体中文和英文两种文字撰写,字体规范工整、排列有序,令人赞叹。

最后,这份地图具有保存价值。该图编制者是英国经济技术专家皮炼;校订者分别是我国现代电力工业开拓者、1950年任中央人民政府燃料工业部电业管理总局局长鲍国宝,工业电气自动化专业奠基人之一杨简初,华北水利委员会工程师周宗莲。



我国交流系统电压等级的提升



2009.1, 1000kV





电压等级的提升与电网的发展

▶50-70年代: 主要建设110-220kV电网, 当地电厂向城市送电、 省内联网。

1972年第一项自主设计建设的330kV刘-天-关工程投产(刘家峡水电站-天水-关中汤峪变电站,534km,设计420MW)。

1981年第一条500kV平武线建成投产(平顶山姚孟电厂-荆门-武昌凤凰山变电站,595km,设计1000MW)。

开始省际联网。

A PART

电压等级的提升与电网的发展

- ▶ 50-70年代: 主要建设110-220kV电网, 电厂向城市送电。 1972年第一项自主设计建设的330kV刘-天-关工程投产, 534km。 1981年第一条500kV平武线建成投产, 595km。开始省际联网。
- 》80-90年代:大规模500kV电网建设,省级电网成型、大区内开始跨省电网。80年代末初步形成东北、华北、华中、华东、西北、南方六大跨省电网(西北以330kV为骨干,其他大区以500kV为骨干电网)和福建、山东、四川、海南、新疆、西藏6个省级网。


1989年±500kV葛洲坝-上海直流输电工程建成,1046km,1200MW,华中-华东跨区直流联网

电压等级的提升与电网的发展

- ▶ 50-70年代: 主要建设110-220kV电网, 电厂向城市送电。 1972年第一项自主设计建设的330kV刘-天-关工程投产, 534km。 1981年第一条500kV平武线建成投产, 595km。开始省间联网。
- ▶ 80-90年代: 大规模500kV电网建设,省级电网、区内跨省电网。80年代末初步形成东北、华北、华中、华东、西北、南方六大跨省电网。福建山东四川海南新疆西藏6个省网
 - 1989年±500kV葛上线建成,1046km,华中-华东跨区直流联网
- ➤三峡开始500kV全国联网: 1997-2007三峡输变电工程, 9000 多公里500kV交直流线路, 大容量远距离直流输电工程。
 - 2001-2005年华北-东北,华东-福建,川渝-华中,华中-华北,华中-南方,山东-华北,西北-华中AC或DC互联。
 - 2005年140km官兰线(官亭-兰州东)750kV。

电压等级的提升与电网的发展

- ▶ 50-70年代: 主要建设110-220kV电网, 电厂向城市送电。 1972年第一项自主设计建设的330kV刘-天-关工程投产534km。 1981年第一条500kV平武线建成投产。开始省间联网。
- ▶ 80-90年代: 大规模500kV电网建设,省级电网、区内跨省电网。80年代末初步形成东北、华北、华中、华东、西北、南方六大跨区电网。福建山东四川海南新疆西藏6个省网
 - 1989年±500kV葛上线建成,华中华东直流联网
- ➤ 三峡开始500kV全国联网: 1997-2007三峡输变电工程, 9000多公里500kV 交直流线路, 大容量远距离直流输电工程 2001-2005年华北-东北, 华东-福建, 川渝-华中, 华中-华北, 华中-南方, 山东-华北, 西北-华中AC或DC互联。2005年官兰线750kV。
- ▶ 2009年以来特高压: 2009年晋东南-南阳-荆门654km1000kV交流; 2010年云广1417km 5GW、向上1906km 6.4GW, 2014年哈郑 2192km 8GW ±800kV直流双极投运;
 - 2018-2019昌吉-古泉3340km 11GW ±1100kV直流双极投运。
 - (2011年宁东±660kV、青藏±400kV直流投运)





电压等级选择的原则

根据经济规模、用电量、供电可靠性等要求以及当前电网电压等级,确定电网结构、电源容量、输送距离、输电回数、线路输送容量,确定某条新线路的电压。

根据经济发展速度,预计未来若干年的供电量需求, 新电源容量;根据高一级电压设备成熟度,选择高一级电 压的电压值,确定未来整个电网的电压。

一条新线路新电压等级的确定,意味着确定未来数十 年整个电网的电压等级!



电压等级选择的原则

何时建设新的电压等级?选多的高电压?

新一级电压**若选择太低**,则很快就不能满足输电容量的要求,又面临上更高一级电压的需求,造成很大浪费。

新一级电压**若选择太高**,则设备成熟度很差,新一级系统的供电可靠性太低,社会综合成本依然太高。

新电压等级的具体出现时间过去往往要看某大电源的 建设,比如巨型水电站。一般先建设单线,再逐渐形成新 电压等级的全网。



电压等级选择的原则

按以往的经验,经济发展二三十年,经济总量翻两番,对电力需求增长4-5倍,则应当出现一个新的电压等级。新电压等级设备的研制成熟也大致需要二三十年。

因此,新老电压之比大致在2左右(1.7-3)。即电压提高一倍,输电容量为原电压等级的4倍左右。

各国根据自己的情况,逐渐形成合理的电压序列

- 110 ~ 165 / 220 ~ 245 / 330 ~ 400 /735 ~ 765(800) / 1500
- > 110~165 / 220~245 / 500 / 1000~1150(1200)

最好是仅选一行的电压、每档选一个,而不是什么电压都用

我国目前的输电、配电、用电电压等级

● 交流:

华北、华东、华中、东北电网

1000kV / 500kV / 220kV / 110(66)kV / 35kV / 10kV / 400V 西北电网

750kV / 330kV / (220kV) / 110kV / 35kV / 10kV / 400V 南方电网

500kV / 220kV / 110kV / 35kV / 10kV / 400V

● 直流 (不含柔性直流):

 $\pm 1100 \text{kV}, \pm 800 \text{kV}, \pm 660 \text{kV}, \pm 500 \text{kV}, \pm 400 \text{kV}$

(直流通常只说某工程而不说系统电压等级) (电气化铁路接触网:交流25kV单相)

电压等级的确定是电网建设发展中的重大问题!15



我国配电网的电压等级

五六十年代以来城市配网电压逐步统一到10kV。

随着配电网容量、覆盖范围的扩大,配电电压等级也不断提高,从35kV逐步提高到110kV,甚至少数特大城市的220kV

我国配电电压等级变成(220kV)110kV/(35kV)/10kV 输电网、配电网因其功能而划分,不是由电压划分的

北京在城区取消了35kV,郊区保留有35kV。

10kV供电半径一般1-1.5km,供电能力10,000kW。380V一般只能供应100 - 150m之内。

苏州新加坡工业园采用了20kV电压,效果很好。



配电网电压等级的选择

要综合考虑城市的长远规划、饱和供电负荷、负荷密度、可靠性、供电损耗等因素。

总的原则是应当简化电压等级,提高配电网电压(如20kV), 尤其在新城区建设时。

国内估计20kV设备和导线等只是10kV价格的120%以内,并不太贵。

但是配电网电压等级问题却经常被忽略。三四十年来我国大量基础设施建设,配电网电压却始终没能提高。

分布式新能源并网对配电网电压等级会有怎样的要求?

未来新型电力系统的电压等级应该如何考虑?



国家电网公司2008年启动了输配电电压等级(序列)优化研究

1000kV 500kV 220kV 110kV 35kV (20kV) 10kV 0.4kV 的序列中,如何进一步简化?取消哪个电压?

是 1000kV	500kV	220kV	110kV		10kV	0.4kV
还是 1000kV	500kV		110kV	20kV		0.4kV
或者是 1000kV	_	220kV		20kV		0.4kV

110kV线路目前最普遍,比重最大 西北网前些年取消了220kV,改为750/330/110/10/0.4kV

清华大学的变电站及供电电压

双回110kV进线,清华变电站降压变压器110kV/10kV

- →→各楼变压器10kV/380V(220V)
- →→各房间用电设备

1986年以前35kV/10kV,一台3200kVA容量的变压器

1986年新变电站投运,110kV/10kV, 2×8000kVA变压器

2000年换成110kV/10kV, 2×32000kVA变压器

2002年增容110kV/10kV, 2×50000kVA变压器, 一用一备

2016年增容110kV/10kV, 3×50000kVA变压器, 两用一备

(学校用电量每年增长15%~20%)