有功功率与频率控制

#电力系统分析 #郭庆来

/ 要点

- 1. 频率偏移有何影响? 允许的频率偏移量?
- 2. 频率水平取决于什么?
- 3. 大型电力系统的频率如何控制?
- 4. 一次调频、二次调频和三次调频
- 5. 电力系统经济调度基本要求

电力系统的频率偏移

什么是频率偏移

- 实际频率对额定频率(在中国是50Hz)的偏差。
- 电力设备参数都是在额定频率下设计的,因此在额定频率下采用好的技术经济性能。

用户的观点:

- 电能是用户购买的商品,而频率合格是对这一商品质量的要求
- 频率偏移可能带来一系列问题
 - 异步电动机: 频率变化→转速变化→影响产品质量
 - 电子设备: 对频率敏感, 要求很高

系统的观点:频率偏移事关系统稳定

- 火电厂内的主要设备(如水泵、风机、磨煤机)都是异步机, $f \downarrow$,功率输出 \downarrow ,有功发电 \downarrow ,从而导致f进一步↓,继续恶化,影响稳定性
- 汽轮机:有一个固有频率(一般可能在45Hz作用)会产生共振、需要避开这个频率。如果 频率下降进入到这个频率,会损害寿命,甚至导致叶片断裂
- 电机和变压器的励磁: $f \downarrow$, 消耗的无功 \uparrow , 如果系统无功不足, 会导致电压 \downarrow

频率偏移为何不可避免?

频率本质上是发电机转速 ω 的体现。发电机输入一个机械功率 P_M (原动机提供),输出一个电磁 功率 P_E ,当二者平衡时, ω 和f都保持边。否则,就会有加速和减速,f就会跟着发生变化。从电磁功率的视角看, P_E 总是和最终的负荷功率 P_E 平衡的(加上传输中的损耗),所以当 P_D 随机变化的时候, P_E 也会随着随机变化,而且瞬时完成(电功率的平衡)但是机械功率 P_M 不能突变,需要有一个调节过程,所以 P_M 和 P_E 一定会有一个偏差,导致f总是在随机变化中,因此频率偏移不可避免

允许多大的频率偏移?

国标要求: $50 \pm 0.2 Hz$, 如果AGC投运,则减小到 $\pm 0.1 Hz$ 这个频率偏移的相对大小,体现了一个电网自动化控制水平。

频率水平与有功平衡

负荷侧

从负荷侧看,近似为额定频率 f_N 附近的直线,定义有功负荷频率调节效应系数

$$K_D = \tan \beta = \frac{\Delta P_D}{\Delta f} MW/Hz \tag{1}$$

公式(1)表达的物理意义是频率每变化1Hz,对应的负荷功率变化多少。这种变化是由于负荷自身特性决定的,比如频率高了,负荷消耗的功率自动跟着变大。

发电侧

与负荷的不同支出在于,发电机的频率调节特性取决于调速系统,是人为设计的,我们可以整定。需要思考的是,我们希望将其设计成什么样子,比如频率下降,发电机的功率输出应该增加还是减少? (频率下降,说明发电机转速慢了,此时应该增加输入功率)

调速系统的具体原理(重要,但此处略,需要结合PPT中的动画理解)

一次调频

近似直线的有差调节(下垂控制),对应参数: 发电机静态调差系数

$$\delta = -rac{\Delta f}{\Delta P_G} Hz/MW$$
 (2)

此处的符号表示 f和 P_G 的变化方向相反。 δ 是一个控制系统参数,通常可以有额定运行点和空载运行点来定出,可以整定。

$$K_G = rac{1}{\delta} = -rac{\Delta P_G}{\Delta f} MW/Hz$$
 (3)


(3)和(1)是对应的,当系统频率变化时,发电机功率会自动(被控制)调整,比如频率高了,发电机的有功输出就会自动降低。

二次调频

相当于抬高了 $f - P_G$ 曲线,形成了一系列曲线族。

频率调节过程

一次调频



从这个图中,理解一次调频的过程。

• 首先是负荷发生了变化,初始的负荷增量是 ΔP_{D0} ,对应的负荷-频率曲线由 $P_D(f)$ 变为 $P'_D(f)$,与发电-频率曲线 $P_G(f)$ 的交点下移。

- 在新的平衡点,频率有一个下降, $\Delta f < 0$ 。这个平衡是两方面共同贡献的
 - 从负荷侧来看,随着频率下降了 Δf ,负荷原有的增量相当于缩水了一部分 $\Delta P_D = K_D \Delta f < 0$
 - 从发电侧来看,随着频率下降了 Δf ,一次调频会自动动作,发电机出力会增加一部分 $\Delta P_G = P_2 P_1 = -K_G \Delta f > 0$
 - 最终实际上负荷增量是 $\Delta P_{Df}=\Delta P_{D0}+\Delta P_D=\Delta P_{D0}+K_D\Delta f$ 所以在新的平衡点,根据有功平衡 $\Delta P_{Df}=\Delta P_G$ (负荷增量与发电增量相当,系统仍然平衡)

所以有:

$$\Delta P_{D0} + K_D \Delta f = -K_G \Delta f \tag{4}$$

因此:

$$\Delta P_{D0} = -(K_D + K_G)\Delta f = -K\Delta f \tag{5}$$

此处的 K定义为整个系统的功频静特性系数: $K=K_G+K_D=-rac{\Delta P_{D0}}{\Delta f}$


理解这一过程的物理意义: 当系统中出现一个不平衡功率 ΔP_{D0} 的扰动,发电侧和负荷侧是一个"协作"的方式在应对,负荷侧由于其自身的调节效应,会自动的减少一部分功率,发电侧由于一次调频的作用,会自动的增加一部分功率,最终达到一个新的平衡态 P_2 ,但此时对应的频率是 $f_2 = f_1 + \Delta f$,系统平衡于一个新的频率。

如上,一次调频过程是一个有差调节过程,如果扰动 ΔP_{D0} 太大,那么没办法保证 Δf 在一定范围之内,所以需要二次调频。

为什么一次调频要设计成有差调节?

这里面涉及到一个多控制器的竞争控制问题。如果每个机组都在做无差调节,那么调节速度快的机组就会更多的承担频率调节任务,而慢的机组可能不调,这可能对于机组之间就存在不公平的问题。同时,如果每个机组都在试图将所有偏差消除掉,可能会导致振荡,导致控制系统自身的稳定性问题。因此我们将一次调频设计成有差,通过不同机组之间的调差系数设置,就可以实现将频率调节任务分解到每台机组,在保证公平性的同时也避免控制器之间产生竞争,确保稳定性。

二次调频



二次调频过程中,将 $P_G(f)$ 曲线提高至 $P'_G(f)$ 曲线,此时 f_2 变为 f'_2 ,频率提高了一些,对应初始频率的变化 $\Delta f = f'_2 - f_1 < 0$,比上一节对应的要小。 这里面几个部分的贡献:

- 线段c-d,体现的是负荷调节效应: $\Delta P_D = K_D \Delta f < 0$,自动缩水了一部分
- 线段b-c,体现的是发电机一次调频贡献: $\Delta P_G = -K_G \Delta f$,自动增加了一部分
- 线段a-b,体现的是发电机二次调频贡献: ΔP_{GS} 实际负荷增量: $\Delta P_{Df} = \Delta P_{D0} + \Delta P_D = \Delta P_{D0} + K_D \Delta f$ 所以,有功率平衡:

$$\Delta P_{GS} + \Delta P_{G} = \Delta P_{Df}$$

所以:

$$\Delta P_{D0} - \Delta P_{GS} = -(K_D + K_G)\Delta f = -K\Delta f \tag{6}$$

即:

$$\Delta f = -(\Delta P_{D0} - \Delta P_{GS})/K \tag{7}$$

如果希望频率无差,那么需要让 $\Delta P_{GS} = \Delta P_{D0}$,即通过二次调频,将所有初始的负荷扰动平衡掉,系统可以回到初始点。

电力系统中的有功平衡

同样分为运行中的平衡和规划设计中的平衡,在规划设计中,就必须要考虑有功备用。 备用容量的分类:

- 1. 按照投入时间分
- 热备用:旋转备用。实际中运行,但是留有上调或者下调的空间,备用数值上等于可能发电的最大功率和实际功率之差
- 冷备用:实际中未运行,但随时可以启动(不能处在故障或者检修),备用数值等于其可以 发的最大功率。
- 冷热备用需要保持合理比例,热备用能够随时调节,但是一直保持运行状态,成本高,冷备用需要考虑启动的成本和时间。
- 必须注意: 热备用机组能够提供一次调频和二次调频能力, 但冷备用机组不能。
- 2. 按照用途分
- 负荷备用
- 事故备用
- 检修备用
- 国民经济备用

现代大电力系统如何实现频率控制

将电力负荷变化分解为三个分量

- 周期短(<10"),幅度小,随机性大
- 周期较长(10'' 3'),幅度较大
- 周期长(>3'),幅度大,表现为负荷曲线(有很强规律性)

与之对应的, 三种控制方式:

一次调频:调速器二次调频:调频器三次调频:经济调度

负荷功频静特性

由公式(1)取标幺值

$$K_{D*} = \frac{\Delta P_D / P_{DN}}{\Delta f / f_N} = \frac{\Delta P_{D*}}{\Delta f_*} \tag{8}$$

 K_{D*} 体现了一种百分比的概念,也就是频率变化一个百分比,对应的负荷变化多少,实际系统一般取值为1~3,不同时刻、不同系统负荷组成都会变化,所以一般通过实验获得。

单台发电机的功频静特性

对(3) 求标幺值:

$$K_{G*} = \frac{\Delta P_G / P_{GN}}{\Delta f / f_N} = \frac{\Delta P_{G*}}{\Delta f_*} \tag{9}$$

 K_{G*} 有调速器整定(和负荷不同),越大,其频率偏移越小,但是受限与调速机构,一般汽轮机 取值25~16.7,水轮机取值50~25

多台发电机的等值功频静特性

如果频率变化 Δf ,那么第i台发电机功率增量: $\Delta P_{Gi} = -K_{Gi}\Delta f$ 因此,N台发电机,总的功率增量:

$$\Delta P_G = \sum \Delta P_{Gi} = -\sum K_{Gi} \Delta f = -K_G \Delta f$$

由此,可以定义N台发电机的等值功频静特性 $K_G = \sum K_{Gi}$ 标幺值表达式:

$$K_{G*} = \frac{\Delta P_G / \sum P_{GiN}}{\Delta f / f_N} = \frac{\sum \Delta P_{Gi*} P_{GiN}}{\Delta f_*} \frac{1}{\sum P_{GiN}} = \frac{\sum K_{Gi*} P_{GiN}}{\sum P_{GiN}}$$
(10)

(10)式表明, K_{G*} 是每台机组功频静特性 K_{Gi*} 的加权平均,加权系数就是机组容量占全部容量的占比。

几点注意:

- 发电机越多, K_G 越大,系统频率越稳定,相当于一个扰动,由很多个发电机来共同承担
- 如果发电机已经满载,那么就不能够再增加功率了,相当于此时 $K_{Gi}=0$

系统的功频静特性

有名值表达:

$$K=K_G+K_D=-rac{\Delta P_{D0}}{\Delta f}$$

换成标幺值代入

$$K_{G*}rac{P_{GN}}{f_N} + K_{D*}rac{P_{DN}}{f_N} = -rac{\Delta P_{D0}}{\Delta f}$$
 $K_{G*}rac{P_{GN}}{P_{DN}} + K_{D*} = -rac{\Delta P_{D0}/P_{DN}}{\Delta f/f_N} = -rac{\Delta P_{D0*}}{\Delta f_*}$

定义:

$$K_* = K_{G*} rac{P_{GN}}{P_{DN}} + K_{D*} =
ho K_{G*} + K_{D*}$$

其中 $ho = rac{P_{GN}}{P_{DN}}$ 表示备用系数。 K_* 越大,那么同样比例的负荷扰动 ΔP_{D0*} 引起的频率变化就越小。 如何增加 K_* ?

- 增加K_{C*}、需要改进调速器、有上限
- 提高备用系数ρ,多开机(成本需要考虑)
- 改变 K_{D_*} ,以前负荷侧动不了,智能电网时代可以通过负荷侧的控制,提供调频支撑 但不过如何努力,最终还是有差调节,所以不能只依赖于一次调频,还必须引入二次调频。

现代大系统频率控制的基本原则

- 带调速器的机组、只要有可调容量、都参加一次调频
- 二次调频由部分电厂承担——主调频机组(厂),负荷增量主要由它们承担(AGC, Automatic Generation Control)
- 要求参与调频的机组: 有足够可调容量、调整速度、调整时能满足安全与经济的要求
- AGC系统是一种集中控制、从控制中心给出控制指令、下发给每个电厂执行

经济运行与控制

#电力系统分析 #郭庆来

/ 要点

什么是电力系统经济运行? 如何实现经济运行 电力市场下经济运行有何变化?

什么是电力系统经济运行?

不同发电机特性各不相同,成本也不一样,因此存在多种可能的组合满足系统运行要求,如何在 这其中找到整体成本最小(最为经济)的运行方式?

电力系统的经济运行是指:以最小化成本为目标,在满足系统运行约束的前提下,决定系统负荷 (及损耗)在发电机之间的分配。

经济运行的前提是:供大于求。即发电容量>系统负荷,这才有多种的发电组合,可以有经济优化空间。

术语: 经济调度 (Economic Dispatch: ED)

约束条件:满足负荷需求;保证电力安全和质量;

目标函数: 经济性最优

包括有功经济调度和无功经济调度。本课程重点讨论有功经济调度。

宏观视角下的经济运行

各类电厂的技术经济特点

火电厂

• 成本: 高、需要购买和运输燃料、而且不可再生

• 效率: 依赖于蒸汽参数, 温压越高, 效率越高

- 调节范围:有最小技术负荷限制,即为了保证正常运行,其出力不能低于某一个数值,温压越高,可调范围越窄。也就是说,其出力范围一般不是 $[0,P_{max}]$,而是 $[P_{min},P_{max}]$, P_{min} 一般是额定出力的一个百分比(比如:60%),因此一台火电机组一旦运行,就必须承担一个最小的出力值。在新能源电力系统的运行场景下,为了消纳更多风电,经常需要火电机组的调节下限尽可能低,因此要做灵活性改造,主要是提高深度调峰能力(比如,最小出力达到30%以下)。
- 调节速度: 投退慢, 增减出力也慢, 还有各种辅机, 所以调节过程中耗能也多
- 特殊: 热电厂,利用抽汽供热,效率更高。但其最小技术负荷取决于热负荷,属于强迫功率 (为了保证城市供热,就必须保持一个特定的电功率输出水平),因此在北方冬季,往往弃 风更为严重,因为必须优先保证热电机组的出力。

水电厂

• 成本: 很低, 无须燃料费, 而且可以梯级利用开发, 属于可再生能源

• 调节范围: 大(超过50%)

• 调节速度: 快,操作容易

出力约束主要取决于水量和水位差,受来水影响大(联想:2022年四川高温缺水导致的限电),此外,还收航运、防洪、灌溉等其他因素影响。因此不一定适应电力负荷,需要和火电配合

核电厂

• 成本:一次投资大,但运行费低

• 调节范围: 大。但实际中,往往不让调节,国内主要让核电厂带基荷。

• 调节速度: 投退和增减出力都比较慢, 耗能多

负荷在各类电厂中的分配原则

经济性原则:

• 充分利用水力资源: 避免弃水

• 最大化消纳风电、光伏

• 降低火电成本: 发挥大容量、高效率机组的作用

微观视角下的经济运行——数学建模

发电成本特性

发电机成本特性曲线: $C(P_G)$, 表明发电机燃料成本和发电出力之间的关系, 取决于机组出力、标准煤耗量、煤单价, 一般都归算为标准煤(不同类型煤差别太大)

$$C(P_G) = K \times F(P_G)$$

F(P_G): 机组耗量特性 (换算成标准煤 t/h)

• K: 标准煤单价(¥/t,换算为标准煤)

典型曲线近似二次曲线,假设曲线连续可导,定义成本微增率IC(¥/MWh):增加单位出力,单位时间内增加的发电成本

$$IC = \frac{\mathrm{d}C(P_G)}{\mathrm{d}P_G}$$

一般来说, $C(P_G)$ 近似为二次曲线

$$C(P_G) = a + bP_G + cP_G^2$$

其中a,b,c三系数均为正值:

• c>0: 曲线有极小值,无极大值(如果有极大值,说明可能出现发电越多,成本越小…)

• b>0: 说明极小值是在 $P_G<0$ 的区间内,也就是说只要出力大于0,费用就是增加的

• a > 0: 说明不出力的时候,成本也是大于0的。

经典ED模型

数学问题:已知各个节点的有功负荷,求各机组的有功出力,最终使发电的总成本最小。

目标函数:

$$\min_{P_G} C_T = \sum_{i=1}^m C_i(P_{Gi})$$

约束条件:

• 等式约束: 有功潮流方程

• 不等式约束: 发电机出力上下限约束; 支路潮流约束

总体上看,是一个含高维约束的大规模非线性规划问题,求解难度很大。

简化形式

将经典ED问题简化为一个最简单的形式:

- 忽略线路潮流不等式约束
- 忽略网损
- 忽略发电机出力不等式约束 问题可以简化为:

$$\min_{P_G} C_T = \sum_{i=1}^m C_i(P_{Gi})$$
 $s. t. \quad \sum_{i=1}^m P_{Gi} = P_D$ (11)

由于忽略了各个支路的潮流不等式约束和网损,因此不需要在列写潮流方程等式约束,而是将其简化为总发电与总负荷平衡约束。

上述问题(11)如果存在最优解,那么在最优解处,所有机组的发电成本微增率IC相等。这一准则即等微增率准则

数学证明思路:

通过构造拉格朗日函数,将(1)转化为无约束极值问题:

$$\min_{P_G,\lambda} L = C_T - \lambda (\sum_{i=1}^m P_{Gi} - P_D)$$

根据优化理论,该函数取极值的必要条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial P_{Gi}} = \frac{dC_T}{P_{Gi}} - \lambda & = 0\\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^{m} P_{Gi} - P_D & = 0 \end{cases}$$
(12)

式(12)实际上是一组线性代数方程组,m+1个方程,m+1个待求量,可以直接求解。 此处的 λ 称之为公共成本微增率(系统成本微增率),在经济学上是边际成本的概念。可以通过 反证法理解为何等微增率下是最优解。

在实际中,要考虑发电机出力限制。因此对于低成本的机组,一旦搭界,就保留在其限值上。

进一步考虑网损

功率平衡约束变为:

$$\sum_{i=1}^{m} P_{Gi} - P_L(P_G) - P_D = 0$$

此时对应的等微增率要做修正,需要考虑 $\frac{\partial P_L}{\partial P_{Gi}}$ 的影响,从物理概念上将,如果 P_{Gi} 增加会导致网 损 P_L 增加,那么此时发电机成本修正后的微增率要适当减小(减少其可能出力)。