两端供申网 【变压器等值电路】 【PQ 分解法】:极坐标 NR 近似, 超高压和高压电网 上篇电力系统稳态分析: 单位 kW, kV, kVA, 变比 K **简化:**R≪X, N<H, M<L, 忽略非对角块→M/N=0; δ_{ij}较 【电力系统基本概念】 短路试验:损耗 ΔP_S , 电压 U_S % 小, $cos\delta_{ij} \approx 1$ 且 $G_{ij} \ll B_{ij}$, $G_{ij}sin\delta_{ij} \ll B_{ij}cos\delta_{ij} \rightarrow$ 电力系统:完成电能生产,输送,分配,消费统一整 ₹-iB_T 空载试验:损耗 ΔP_0 , 电流 I_0 % $H_{ij} = L_{ij} = U_i U_j B_{ij}; Q_i \ll U_i^2 B_{ii} \rightarrow L_{ii} = H_{ii} = U_i^2 B_{ii}$ 体. 发电机, 变压器, 电力线路, 负荷组成三相交流 $U_s\%=U_s/U_N\times 100$ 修正方程: 动力系统: 电力系统, 发电厂动力部分, 热力网 $\bar{Z}_I=\bar{Z}_2+\bar{Z}_3, \bar{Z}_{II}=\bar{Z}_3, \bar{Z}_{\Sigma}=\bar{Z}_1+\bar{Z}_2+\bar{Z}_3$ $\begin{cases} \Delta P = -H \cdot \Delta \delta \\ \Delta Q = -L \cdot \Delta U/U \end{cases} H, L \approx UBU$ $I_0\% = I_0/I_N \times 100$ **-次系统**:发电机,电力网络,负荷(高电压) **二次系统**: 佞电化, 电刀网络, 页何 (高电压) **二次系统**: 保证一次系统安全可靠经济运行的信息 $R_T = \frac{\Delta P_S U_N^2}{S_N^2} \times 10^3 \Omega$, $X_T = \frac{U_S \% U_N^2}{S_N} \times 10\Omega$ 基本功率分布:(类似力矩平衡公式) $\dot{S}_{A1} = \frac{\dot{S}_1 \bar{Z}_I + \dot{S}_2 \bar{Z}_{II}}{2\bar{Z}_{\Sigma}} + \frac{U_N(\bar{U}_{A1} - \bar{U}_{A2})}{2\bar{Z}_{\Sigma}}$ $\Delta P/U = -B' \cdot U\Delta\delta, n-1$ 维~Pδ 修正 系统及其操作机构(低电压) $G_T = \frac{\Delta P_0}{U_N^2} \times 10^{-3} \text{S}, B_T = \frac{I_0 \% S_N}{U_N^2} \times 10^{-5} \text{S}$ 单线图:单线代表三相,反映电力设备间电联系 $\Delta Q/U = -B'' \cdot \Delta U, n - 1 - r$ 维~QV 修正 **功率分点**:功率由两侧向其供给的节点。 **迭代过程**: $U_i\delta_i$ 求 $\Delta P_i\Delta Q_i$ 一求 B'B'' 一修 正方 程求 $\Delta U\Delta\delta$ 一修正得 $U_{i+1}\delta_{i+1}$ 一求 $\Delta P_{i+1}\Delta Q_{i+1}$ 判断收敛. 运行特点:密切性,短促性,同时性 等值电路为 YY 接法, 单相值. 有功分点▼, 无功分点▽ 要求:供电可靠性高,电能质量高(电压+5~-7%,频 **环形网**:某一节点打开变为电压相等两端网 **迭代矩阵:** B'和B"是B(Y阵虚部)的一部分,为实矩 $\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{array}$ 【网络方程, 网络矩阵, 功率方程】: 阵. $PQ\Delta\delta\Delta U$ 要按照节点顺序列写, 再写出 B 阵 电气接线:电力设备间电气联接关系 **实验**:1 次开路, 3 次短路 等值电路:全部变为π形. B'n-1 阶, B"n-r-1 阶. **地理接线**: 电力设备相对地理位置及联接路径 网络方程:节点方程/回路方程. **折合**:短路额定电流取较小值, G_T $-jB_T$ 【稳态运行与控制】: 开式:配电网,无备用简单方便不可靠,有备用可靠 节点方程: $\dot{l}_n=Y_n\dot{U}_n$, $Z_n=Y_n^{-1}$, $\dot{U}_n=Z_n\dot{l}_n$ ΔP_S 折合; U_S %标准已归算, 电压偏移:实际电压与额定电压之差,不可避免. 不经济;闭式:输电网,有备用可靠经济调度复杂 (若归算系数为 S_N 之比) Y_n :复数对称稀疏对角线优势;有接地非奇异 电能生产:火电70%,水电10%,核电大于10%,新能源;抽水蓄能电厂可以削峰填谷;新能源包括太 35kV 以上±5%, 10kV 以下±7%, 低压照明+5%-10%, $Y_{ii} = y_{i0} + \sum y_{ij}, Y_{ij} = -y_{ij}$ (节点导纳矩阵) **回路方程**: $Z_n = Y_n^{-1}, \dot{U}_n = Z_n \dot{I}_n$ $\Delta P_{s(a-b)} = \left[\frac{S_N}{\min(S_{Na},S_{Nb})}\right]^2 \Delta P'_{s(a-b)}$ (假想实验) **计算**: 仅列出 1 绕组, 23 绕组同理. 农村电网+7.5%-10%. 事故再加 5%, 正偏不超过+10% 阳能风能地热潮汐能燃料电池核聚变等 对自身影响: V 低, 电能损耗大, 危及系统稳定性, Z_n :复数对称满阵对角线优势;无接地不存在 V高,破坏绝缘,超高线路电晕损耗 $\Delta P_{S1} = 1/2 \left[\Delta P_{S(1-2)} + \Delta P_{S(3-1)} - \Delta P_{S(2-3)} \right]$ 【远距离大容量输电与互联】: 加流求压或加压求流, 勿直接求逆. **电压水平**:无功平衡水平决定.实现无功功率在额 $U_{S1}\% = 1/2 \left[U_{S(1-2)}\% + U_{S(3-1)}\% - U_{S(2-3)}\% \right]$ **高电压原因**:容量S=U1,压降ΔU=1Z,损耗P_t=1²R.高 **办率方程**:以节点**注入**功率代替节点注入电流. 定电压下的平衡是保证电压质量的基本条件. 要 电压输电容量大, 压降小, 损耗小, 且稳定性高. 【变压器π形等值电路】: 直角坐标: $Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$, $\dot{U}_i = e_i + jf_i$ 求无功电源充足 设计:考虑绝缘,发电机 10-30kV,变压器升压 110-单相: $\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K & Z_T/K \\ 0 & 1/K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$ 计算电流: $P_i - jQ_i = \overline{U}_i \sum_{i=1}^n Y_{ij} \dot{U}_i$ 无功平衡:运行中发,用,损耗 $\sum Q_G = \sum Q_D + \sum Q_L$; L 750kV; 大负荷 6-110kV, 民用负荷 110/220V 单相 U₁ 规划中容量,运行和备用功率 $\sum Q_G = \sum Q_N + \sum Q_R$ $P_{i} = e_{i} \sum_{j=1}^{n} (G_{ij}e_{j} - B_{ij}f_{j}) + f_{i} \sum_{j=1}^{n} (G_{ij}f_{j} + B_{ij}e_{j})$ 联络线: 功率交换, 提高可靠性, 扩大规模 Z_T 等值阻抗, \dot{K} 可为复数. 无功不能远距离输送(公式,损耗增大电压下降) $Q_{i} = f_{i} \sum_{j=1}^{n} (G_{ij}e_{j} - B_{ij}f_{j}) - e_{i} \sum_{j=1}^{n} (G_{ij}f_{j} + B_{ij}e_{j})$ 互联优点:减少总装机容量(错峰效应);减少备用 容量 (同时故障检修概率小):提高供电可靠性及 **π形**:高压侧Z₁为负, 低压Z₂为正 要求:全系统平衡, 局部地区基本平衡, 避免 0 流动 n 母线 2n 个实数方程 就地设置发电机外其他无功电源, 进行**无功补偿** $Z=Z_T/K$ 电能质量(故障异常相互支援);合理利用动力资 $P_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j \left[G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) \right]$ 无功损耗:无功损耗>有功损耗(X>>R),线路损耗约 $Z_1 = Z_T/1 - K$ $\bigsqcup Z_\epsilon$ 源, 可经济运行(水, 小火电, 经济分配) **Z**, [$Q_{i} = -U_{i} \sum_{i=1}^{n} U_{i} \left[B_{ij} \cos(\delta_{i} - \delta_{i}) - G_{ij} \sin(\delta_{i} - \delta_{i}) \right]$ Q_D 25%, 多级变压器约 Q_D 50%~75%, 因而 $Q_D \approx Q_L$. 无功电源=2 倍无功负荷. $Z_2 = Z_T / K(1 - K)$ **问题**:超高压互联设备投资大;规模大运行难度大 **节点类型**: 节点变量P_iQ_iU_iδ_i, 知 2 求 2 (4n 变量) 三绕组变压器: 局部危及整体安全风险大;并联回路多故障电流大 PQ 节点(最多, n-r-1)/PV 节点(电压控制, r) 无功电源:发电机-发无功能力和有功有关, PQ 极限 我国:集中管理,分层控制(五级调度国区省市县) Z. }} 曲线决定,备用足够多发无功;**同步调相机**-调节 电压等级 35kV 县市, 110 跨县市, 220 跨地区, 500 平滑升降均可故障强励,投资大维护量大损耗大, 跨省, 750 跨大区 $\Delta P_i = P_{ic} - (e_i a_i + f_i b_i) = 0$, PQ, PV (n-1) 过激运行U超前无功电源,有功无功6运行状态; 直流输电:适于大系统互联;线路造价低;能量损耗 $\underbrace{\frac{\sum_{l}}{I_{K_{ll}}} \frac{O_{3}}{K_{ll}}}_{K_{ll}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{K_{ll}}}}_{D_{3}} \underbrace{\frac{D_{4}}{D_{4}} = Q_{ic} - (f_{i}a_{i} - e_{i}b_{i}) = \text{U, PW}_{AlT}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - Q_{i}^{2} + f_{i}^{2}}_{D_{3}} = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc} = \textbf{X}_{Gi} - \textbf{X}_{Di} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \text{IV}_{Alc}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}} - (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0, \text{PV}_{C} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}}}_{D_{2}} \underbrace{\frac{O_{3}}{I_{C}}}_{D_{2}}$ **静电电客** $-Q_c = U^2/X_c$ 电压下降输出急剧下降,不利于稳定,分组投切,损耗少维护量小;**SVC**-静 小;控制快速简便; 缺点:换流站造价高;换流谐波 ∟ം⊨ 电流不过零, 熄弧困难, HVDC 断路器研制困难 止无功补偿器, LC并联调L, $Q = Q_D + Q_L - Q_C$ 【潮流方程解法综述】: 【额定电压确定】:原则-5%的波动范围 【电力系统标幺制】 速度快,最大补偿量 × U2电压低补偿少; 高压线 雅可比(Gauss)法:计算简单收敛性差收敛速度慢 原因:标准化,最佳技术经济性能 **充电电容** $-Q_P = U^2 B_L$, 固有, 过剩需要并联电抗. 单相: $S_B = U_B I_B$, $U_B = Z_B I_B$, $R_B = X_B = Z_B$ **高斯-赛德尔迭代法**:最新迭代值直接代入求解. 线路(电网)额定电压 = 用电设备额定电压 三相: $S_{3B} = \sqrt{3}U_{LB}I_{LB} = 3U_{PB}I_{PB}, U_{LB} = \sqrt{3}Z_BI_{LB}$ **中枢点**:电压水平具有代表性的母线-大型发电厂 Y 法收敛性差, 省内存, 计算量少, PV 处理难 发电机额定电压 = 1.05 线路额定电压 **基值选取规律**:满足约束条件, 三相与单相一致. 2 **升压变压器**:一次侧 = 发电机额定电压(与发电机 约束条件, 4 基值自由度为 2. 先选 S_{3B} , U_{LB} . 高压母线, 有大量地方负荷的机端母线, 大型变 Z 法收敛性好, 占内存, 计算量大, PV 处理难 电所二次母线-到不同负荷点电压损耗不能太大 控制-**順调压**(易, +2.5%*+7.5%, 中枢点近负荷变 化小). **逆调压**(难, 额定*+5%, 中枢点远负荷变化 **牛顿-拉夫逊法**:逐次线性化迭代. 相联 1.05) = 线路额定电压(与线路相联) 变压器 $R_{T_*} = \Delta P_{S_*}, X_{T_*} = U_{S_*}, G_{T_*} = \Delta P_{0_*}, B_{T_*} = I_{0_*}$ 初值要求严格, 每次迭代重新计算 J 阵, 稀疏性 上次侧 = 1.10 线路额定电压 标**么值换算**: $X_{B*} = X_{r*} \cdot X_r / X_B$ **逐级归算法**:精确但麻烦; 计算量大大降低, PV 节点越界换为 PQ. 降压变压器:一次侧 = 线路额定电压 ,**恒调压**(电压保持+2~+5%,介于二者之间) 上次侧 = 1.1 倍线路额定, 30kV 以内 1.05 $f(x^{(\gamma)}) = J^{(\gamma)} \Delta x^{(\gamma)}, x^{(\gamma+1)} = x^{(\gamma)} - \Delta x^{(\gamma)}$ **电压控制**:U_G,K,Q_D,X四种策略. 各洗申压法: 统一选Sp. 电压基值取平均标称电压 降压 380V 线路, 额定取 400V. PQ 分解法:3 个简化基础.B 是常系数矩阵. 迭代次 $\mathbf{U_G} - \mathbf{T_1}$ $U_{n,m}$ 变压器变比基值 $K_B = U_{N1}/U_{N2}$. 数多于NR, 计算速度快. PQ解耦特性. 收敛性较差 【复功率】: **近似计算法**:所有元件*U_N = U_{av}*. 但收敛精度与 NR 相同(判别条件相同) 功率:p(t)=Ulcosφ(1+cos2ωt)+Ulsinφsin2ωt $\frac{\mathbf{K}_2:1}{-\frac{Q_D X}{U_N}} \frac{1}{K_2}$ 1:K, p-等效电阻耗能速率, q-等效电抗能量交换速率 【负荷静态特性】: 【N-R 法直角坐标】: 泰勒展开取线性部分 $U_D = (U_G K_1 - \Delta U) \frac{1}{K_2} \approx \left(U_G K_1 \right.$ 有功负荷电压调节效应系数, $K_{PV}=dP/dU$ 复功率 $\dot{S} = \dot{U}\bar{I}$, 视在功率S = UI $\partial \Delta P$ $\partial \Delta I$ **有功功率 P**: 周期2ωt, 均值 UI $\cos \varphi$, 消耗功率均值 无功负荷电压调节效应系数, $K_{QV}=\mathrm{dQ/dU}>K_{PV}$ $\overline{\partial e^T}$ ∂f^T 发电机励磁电压(易于逆调压);变压器分接头 $\begin{bmatrix} H & N \end{bmatrix}$ n-1无功功率 \mathbf{Q} : 周期2ωt, 均值 0, 峰值 $\mathsf{UIsin}\varphi$, 与外界 有功负荷频率调节效应系数, $K_{Pf}=dP/df$ $\partial \Delta Q$ $\partial \Delta Q$ (高压绕组侧改变变比,多用有载调压变压器,加 $\begin{bmatrix} \Delta e \\ \Delta f \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} n-1-r \\ n-1-r \end{bmatrix}$ ΔQ 恒定功率,恒定阻抗表示;函数关系表示: $\frac{\partial}{\partial f^T}$ 交换能量能力大小, 实际未消耗 压调压变压器横向纵向调压);利用无功补偿控 ∂e^{T} 三相复功率 $\dot{S} = 3\dot{U_p}\bar{I_p} = \sqrt{3}\dot{U_L}\bar{I_L}e^{j-30}$ 线性 $P_D = P_{DN} + (U - U_N)K_{PV}$ $\partial \Delta U^2$ 制(并补,并联电容器最小负荷时全部切除,同步 $\partial \Delta U^2$ R S二次 $P_D = P_{DN} + [a_P(U/U_N)^2 + b_P(U/U_N) + c_P]$ 调相机最大负荷做无功电源,反之~) 网络吸收感性无功 0>0, 无功负荷; 0<0, 无功电源 ∂e^T ∂f^T 平方恒定阻抗, 一次恒定电流, 常数恒定功率 $= (P_S^2 + Q_S^2)R/U_S^2, \Delta U_2 = Q_2X/U_2$ 雅可比矩阵各个元素: 【电力系统负荷】: 并补-减少Q流动直接减少有功损耗,降损效果好; 【潮流计算】:画图求解 $\frac{\partial \Delta P_i}{\partial a} = -\mathbf{a}_i - (G_{ii}e_i + B_{ii}f_i)$ 电力系统负荷:电功率总和,也称综合用电负荷, 电压补偿不明显. **串补**-提高U减少有功损耗,等 潮流: 系统中各节点电压, 各支路功率的稳态分布, 发电负荷-产用电=供电负荷=综合用电负荷+网损 $\partial \Delta P_i$ 容量降损不如并补;直接抵消 X 的电压损耗,适 纵分量+横分量; S 与 U 是同侧量. 网拐=5%~10%的负荷. 最大量-异步电动机 $=-(G_{ij}e_i+B_{ij}f_i)$ 用于电压波动/功率因数低的极端情况. $d\dot{U}_{1} = \frac{P_{1}R + Q_{1}X}{H} + j\frac{P_{1}X - Q_{1}R}{H} = \Delta U_{1} + j\delta U_{1}$ дe: 日负荷曲线/年最大负荷曲线/年持续负荷曲线 $dU_1 = \frac{1}{U_1} + j \frac{1}{U_1} + j \frac{CC}{U_1} = \Delta U_1 + j \delta U_1$ $d\dot{U}_2 = \frac{P_2 R + Q_2 X}{U_2} + j \frac{P_2 X - Q_2 R}{U_2} = \Delta U_2 + j \delta U_2$ $\rightarrow X \gg R, \Delta U_2 \approx \frac{Q_2 X}{U_2}, \delta U_2 \approx \frac{P_2 X}{U_2}$ $\partial \Delta P_i$ **頻率偏移**: 负荷随机变化, 不可避免, 50±0, 2Hz 峰荷,谷荷,均荷,峰谷差 年最大负荷利用小时数 $= -\boldsymbol{b}_i + (B_{ii}\boldsymbol{e}_i - G_{ii}\boldsymbol{f}_i)$ af. 对自身影响:火电厂 f↓输出↓有功↓, f↓;汽轮机叶片, 【架空线参数和等值电路】: $\partial \Delta P_i$ 共振寿命下降;电机变压器励磁 f↓, 无功↑, 不足 U↓. $= B_{ij}e_i - G_{ij}f_i$ 特殊问题: 三相循环换位解决排列不对称, 分裂导 ∂f: **频率水平:** 取决于有功平衡. **有功平衡**: 运行中发, 用, 损耗平衡; 规划中容量, 运 $\frac{\partial \Delta Q_i}{\partial A_i} = \boldsymbol{b}_i + (B_{ii}\boldsymbol{e}_i - G_{ii}\boldsymbol{f}_i), M_{ij} = N_{ij}$ 线减少电抗和电晕损耗 型号:标号-数字(截面积) **·Q解耦特性**:电压幅值差ΔU主要由Q产生, Q从U高^{M_{ii}=} 分布参数电路, 单位长/km: 行功率,备用功率平衡 $\partial \Delta Q_i$ $r = \rho/nS \Omega/\text{km}$ (交流发热) 节点流向U低节点;相角差δ主要由P产生, P从δ超 **备用分类:投入时间-**热备用:旋转备用,运转中的 $= -\mathbf{a}_i + (G_{ij}e_i + B_{ij}f_i), L_{ij} = -H_{ij}$ $r_t = r_{20}[1 + \alpha(t - 20)]$ 温度修正 前节点流向δ滞后节点. (条件 $X \gg R, R \approx 0$, 高压) ∂f_i 发电设备可发最大功率与实际发电功率之 $\frac{\partial J_i}{\partial \Delta U_i^2} = -2e_i, R_{ij} = 0$ $x = 0.1445 \lg(D_{eq}/D'_S) \Omega/\text{km}$ (电流效应) 电压损耗: $U_1 - U_2$;电压偏移: $(U_1 - U_N)/U_N$ 差.(冷热合理比例,热尽量多);冷备用:未运转 电压顶杆: $d\hat{U}_1 = \hat{U}_1 - \hat{U}_2$ 电压降落: $d\hat{V}_1 = \hat{U}_1 - \hat{U}_2$ **功率损耗**: $\Delta \hat{S}_S = \frac{P_S^2 + Q_S^2}{U_S^2} / U_S^2 \cdot (R + jX)$ $\frac{\partial e_i}{\partial \Delta U_i^2} - \frac{\partial \Delta U_i^2}{\partial z_i^2} = -2f_i, S_{ij} = 0$ $g = \Delta P_g/U^2 \times 10^{-3} \text{ S/km}$, 常忽略(绝缘漏电电晕) 的,可随时启动最大发电功率.用途-负荷,事故, $b = 7.58/\lg(D_{eq}/D_S) \times 10^{-6} \text{ S/km}$ (电压效应) 检修, 国民经济, 可再生能源备用, 5%左右 其中:ρ电阻率, 单位Ω·mm²/km, 铜 18.8 铝 31.5 次调频: 调速器, 有差调节近似直线. $\Delta \dot{S}_{P} = -jU^{2} \cdot B/2$ 銭路損耗: $\Delta \dot{S}_{L} = \dot{S}_{1} - \dot{S}_{2} = \Delta \dot{S}_{S} + \Delta \dot{S}_{P1} + \Delta \dot{S}_{P2}$, 迭代过程: $e_i f_i \, \bar{x} \, \Delta P_i \Delta Q_i \Delta U_i^2 - \bar{x} J -$ 修正方程求 $\Delta P_{Df} = \Delta P_{D0} + \Delta P_D = - + K_D \Delta f = \Delta P_G = -K_G \Delta f$ n分裂数, r_0 导线半径, R分裂圆周半径, D相距 $\Delta e \Delta f$ -修正得 $e_{i+1}f_{i+1}$ -求 ΔP_{i+1} ~判断是否收敛 几何均距 $D_{eq}=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{13}}$, $K = K_D + K_G = -\Delta P_{D0}/\Delta f < 0$ 输电效率: η_L % = $P_2/P_1 \times 100\%$ (无功不满足) 几何平均等值半径 $D_S'=\sqrt[n]{nR^{n-1}r'}$, $D_S=\sqrt[n]{nR^{n-1}r_0}$ 【NR 法极坐标】: **上次调频**:调频器,直线族.部分电厂承担,可无差. $\begin{array}{ll} & \bigstar : Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}, \dot{U}_i = U_i e^{j\delta_i}, \, \delta_{ij} = \delta_i - \delta_j \\ & \Delta P \\ & \Delta O \\ & \Delta O \\ & \Delta O \end{array}$ 【开式网潮流计算】: 等值半径r'=0.779 r_0 , 钢绞r' = 0.81 r_0 $\Delta P_{Df} = \Delta P_{D0} + \Delta P_D = \Delta P_{GS} + \Delta P_G$ 如三相电流之和不为 0, 则 LC 都要变化 **给定同一点 U/S**: 各个节点 U/S 递推计算 $\Delta f = -\left(\Delta P_{D0} - \Delta P_{GS}\right)/K$ 三次调频:依负荷曲线在厂机组之间经济合理分配 分裂导线电抗减小 x=0.4, 电纳增加 b=2.6×10-6 $\dot{U}_1/\dot{S}_1 \rightarrow d\dot{U}_1/\Delta \dot{S}_S/\Delta \dot{S}_P \rightarrow \dot{U}_2/\dot{S}_2$ $\begin{bmatrix} H & N \end{bmatrix} n-1$ $\begin{bmatrix} \Delta Q \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \frac{\partial \Delta Q}{\partial \Delta^2} & \frac{\partial \Delta Q}{\partial U^T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\Delta U}{U} \end{bmatrix},$ **雅可比矩阵各个元素**: **集总参数电路**: I₁流入二端口, I₂流出二端口 **给定不同点 U/S**:1假设全网为额定电压;2不计压降 ΔQ $\frac{\sqrt{ZY} \sinh \sqrt{ZY}}{\cosh \sqrt{ZY}} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$ $\lfloor M \quad L \rfloor n-1-r$ $\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \sqrt{Z} \, r \\ \sqrt{Y/Z} \sinh \sqrt{ZY} \\ \frac{1}{\sqrt{Y/Z}} \sinh \sqrt{Z} \frac{1}{\sqrt{Y/Z}} \end{bmatrix}$ $\cosh \sqrt{ZY}$ 前代计算功率损耗;3由始端电压和功率损耗回 $P_{G}(f)$ 代计算电压;4反复迭代至收敛(工程不迭代) $\frac{\partial \Delta P_i}{\partial s} = -U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij})$ Z = zL, Y = yL, L为线路长度 【闭式网】 $H_{ij} =$ $\triangle P_G$ **π型等值电路**:一横Z,两竖Y/2→修正系数 方法:1求全网等值电路;2全网额定电压不计损耗, $\frac{\partial \Delta P_i}{\partial t} = \boldsymbol{Q_i} + U_i^2 B_{ii}$ P₁ ∧ P₂ 1. L>750km **负荷有功-频率静特性**: K_{D*}=1~3, 取决于负荷组成. 求基本功率分布; 3依无功功率分点**分解为两个** H_{ii} = $Z' = Z \cdot \frac{\sinh \sqrt{ZY}}{\sqrt{ZY}}$ 开式网, 分别依不同点 U/S 模型计算. **发电机功频静特性**:, K_{G*}约几十, 由调速器整定. $\frac{\partial \Delta P_i}{\partial II} U_j = -U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$ 发电机静态调差系数 $m{\delta} = 1/K_G = -\Delta f/\Delta P$ 发电机静态调差系数 $m{\delta} = 1/K_G = -\Delta f/\Delta P$ $K_{D*} = \frac{\Delta P_D/P_N}{\Delta f/f_N}, K_{G*} = -\frac{\Delta P_G/P_{GN}}{\Delta f/f_N} > 0$ **台机等值**": $K_G = \sum K_{Gi}$. 系统越大、机组越多、 K_G **基本功率**=自然功率分布+循环功率分布 $\begin{cases} Y'/2 = Y/2 \cdot \tanh \sqrt{ZY}/2 / \sqrt{ZY}/2 \end{cases}$ **循环功率**:环网两端电压不等产生. 变压器不匹配. $\frac{\partial \Delta P_i}{\partial u} U_i = -\mathbf{P}_i - U_i^2 G_{ii}$ $\dot{S}_c = \frac{U_N(\overline{U}_{A1} - \overline{U}_{A2})}{\overline{Z}} = \frac{U_N \Delta \dot{E}}{\overline{Z}}$ 2. L≤300km(泰勒展开) $\frac{\partial \Delta Q_i}{\partial z} = -\boldsymbol{P_i} + U_i^2 G_{ii}$ $\begin{cases} Z' = Z \cdot (1 + ZY/6) \\ Y'/2 = Y/2 \cdot (1 - ZY/12) \end{cases}$ $\partial \Delta Q_i$ $=-N_{ij},M_{ii}=\frac{\partial \Delta Q}{\partial \delta_{j}}$ 方向一般顺时针. 注意**共轭量**. 越大,系统频率越稳定 $K_{G*} = \frac{\Delta P_G / \sum P_{GiN}}{\Delta C / C} = \frac{\sum K_{Gi*} P_{GiN}}{\Delta C / C}$ $L_{ij} = \frac{\partial \Delta Q_i}{\partial U_j} U_j = H_{ij}, L_{ii} = -\mathbf{Q}_i + U_i^2 B_{ii}$ 3. L≤300km: 取级数前 1 项, 不考虑分布; 取值 $\Delta \dot{E}$ 可在任意位置开口,并归算阻抗至 U_N $K_{G*}=rac{S_{G*}-S_{G*}}{\Delta f/f_N}=rac{\sum P_{GiN}}{\sum P_{GiN}}$ 电力系统功频特性系数: $K=K_G+K_D=-\Delta P_{D0}/\Delta f$. 4. L≤100km, 电压等级≤35kV: 忽略并联导纳 利:可调整潮流分布,强制调整(可控性) $\sinh/\cosh\theta = \frac{e^{\theta} \mp e^{-\theta}}{2}, \sqrt{a+jb}/\sqrt{c\angle\varphi} = \sqrt{c}\angle\frac{\varphi}{2}$ 弊:不送入负荷产生功率损耗(经济性) 迭代过程 K_* 大 ΔP_{D0*} 变化引起 Δf_* 小. **备用系数** ρ . $\delta^{(\gamma+1)} = \delta^{(\gamma)} - \Delta \delta^{(\gamma)} U^{(\gamma+1)} = U^{(\gamma)} - \Delta U^{(\gamma)}$

调频;2二次调频部分电厂承担,主调频机组 AGC. AGC 要求: 足够可调容量; 一定调整速度; 安全经济

【经济运行与控制】:

发电成本特性曲线 $C(P_G)$:单位时间发电燃料成本 C(Y/h) 与发电出力 $P_G(MW)$ 关系, 近似二次曲线,

系数均正. $C(P_G) = a + bP_G + cP_G^2$ 成本微增率IC: 增加单位出力, 单位时间增加成本. 目标函数: $\min_{P} C_T = \sum_{i=1}^m C_i(P_{Gi})$

约束条件: 等式约束-有功潮流方程: 不等式约束-**超暂态过程**: 阻尼绕组 D 电流衰减. 发电机出力 $P_{Gl}^{min} \leq P_{Gl} \leq P_{Gl}^{max}$, 线路输送功率 **超暂态过程**: 阻尼绕组 D, 励磁绕组 f 电流衰减. $\left|P_{ij}\right| \leq P_{ii}^{max}$

 $|P_{ij}| \leq P_{ij}^{max}$ 传统 ED 等微增率准则:如存在最优解,所有机组IC X_d' :短路瞬间,定子侧看d轴 相等. 考虑出力限制, 机组出力搭界在界上运行, 剩余机组继续等IC

证明: 拉格朗日乘子法, 加入 λ 构造 L 函数, 偏导=0. 负荷分配: 充分利用水资源降低火电成本.

下篇电力系统暂态分析:

【暂态过程基本概念】

暂态过程:从一个稳态向另一个稳态的过渡过程 -波过程,电磁暂态过程,机电暂态过程.

电力系统事故:03/8/14美加大停电,96/7/2美国西

架空线路概率最高;单相接地最多,三相短路最 $u_{a=}(0^+)$:短路瞬间u相电流不能突变,因此**感应**出 为严重威胁最大

无穷大电源 t0 时刻短路电流:

$$\begin{split} i(t) &= \frac{\sqrt{2}U}{|Z|} sin(\omega t + \varphi - \theta) \\ &- \frac{\sqrt{2}U}{|Z|} e^{-\frac{R}{L}(t-t0)} sin(\omega t_0 + \varphi - \theta) \\ |Z| &= \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}, \theta = \tan^{-1}(\omega L/R) \end{split}$$

理想电机:abc绕组完全相同,定子发电机惯例,正 电流产生负磁链;转子结构相对于 dq 完全对称 q 轴沿转子旋转方向领先 d 轴 90°; 忽略谐波, 磁路 轴沿转子旋转万回钡允 a 抽 70 ,心思思念。组 $U_{av}=1.05U_N$, 30^-I , 110 0 10 线性 d 轴励磁绕组f, 阻尼绕组f0 轴阻尼绕组f0 **短路容量** $S_F=\sqrt{3}U_{av}I_{F*}$ 0 $S_{F*}=I_{F*}=1/X_S$

暂态 abc 数学模型:abcfDQ 的顺序列写矩阵 θ_a 是 d 轴领先 a 相的角度.

 $\theta_a = \theta_b + 120^\circ = \theta_c - 120^\circ$

绕组方程: 绕组电压方程/磁链方程, **6绕组18方程**
$$[u_a]$$
 $[\Psi_a]$ $[\Psi_a]$ $[\Psi_a]$ $[\Psi_a]$ 0 0 0 0 0 $[\Psi_a]$

$$\begin{array}{c} u_D = u_Q \equiv 0 \\ \psi_D \\ \psi_C \\ \psi_F \\ \psi_D \\ \psi_Q \\ \psi_D \\ \psi_Q \\ \end{array} = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} & L_{af} & L_{aD} & L_{aQ} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} & L_{bf} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} & L_{cf} & L_{cb} & L_{cQ} \\ L_{fa} & L_{fb} & L_{fc} & L_{ff} & L_{fD} & L_{fQ} \\ L_{pa} & L_{bb} & L_{bc} & L_{pf} & L_{pD} & L_{pQ} \\ L_{qa} & L_{qb} & L_{qc} & L_{qf} & L_{qD} & L_{qc} \\ \end{array} \right] \label{eq:partial_equation_problem}$$

电感参数: $L_{aa/bb/cc} = L_s + L_t \cos 2\theta_{a/b/c}$: π $\begin{aligned} & \boldsymbol{L_{ab/bc/ca}} = -\boldsymbol{M_s} - \boldsymbol{L_t} \cos 2(\theta_{a/b/c} + 30^\circ) : \boldsymbol{\pi} \\ & \boldsymbol{L_{ff/DD/QQ}} = \boldsymbol{L_{D/Q/R}} & \boldsymbol{L_{fD}} = \boldsymbol{M_R}, \boldsymbol{L_{fQ/DQ}} = 0 \end{aligned}$ $L_{af/aD} = M_{f/D} \cos \theta_a$, $L_{aQ} = -M_Q \sin \theta_a$: 2π 推导: $\Phi_a = F_a \lambda_{aa}$, $L_{aa} = \Psi_a / -i_a \mid_{i_{\sim} = 0}$

【Park 变换】:abc 坐标变换到气隙同步旋转 dq0

目的: 将 abc 坐标时变模型转化为非时变.

$$\begin{bmatrix} f_d \\ f_q \\ f_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_a & \cos \theta_b & \cos \theta_c \\ -\sin \theta_a & -\sin \theta_b & -\sin \theta_c \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix} = \overline{C} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

$$\overline{C}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_a & -\sin \theta_a & 1 \\ \cos \theta_b & -\sin \theta_b & 1 \\ \cos \theta_c & -\sin \theta_c & 1 \end{bmatrix}$$

正交化:2/3 变 $\sqrt{2/3}$,1/2变1/ $\sqrt{2}$.变换矩阵时变的 线性变换 经典等幅值 正交等功率

有名值电磁暂态方程:电压/磁链(互感不可逆) 切割由执顶 2 4。白磁铁个铁块 万磁铁为 0

仍制电分频,2. 04 日燃挺土挺按,且燃挺为 0.									
$\lceil u_d \rceil$	1	$p\Psi_d - a$	Ψ_q	r	0	0	0 0	0	$1\Gamma^{-i_d}$
u_q		$p\Psi_q + \omega$	Ψ_d	0	r	0	0 0	0	$-i_{\sigma}$
u_0		$p\Psi_0$		0	0	r	0 0	0	$-i_0$
$ u_f $	=	$p\Psi_f$	+	0	0	0	$r_f = 0$	0	$ i_f $
u_D		$p\Psi_{n}$	1	0	0	0	$0 r_L$	0	i_D
$\lfloor u_Q \rfloor$	l	$p\Psi_Q$	j	0	0	0	0 0	r_o	$\prod i_Q \int$
$\Gamma \Psi_d$	1	L_d	0		0	M_f	M_D	0 7	$ r-i_d $
Ψ_a		0	L_q		0	0	0	M_o	$-i_a$
$ \Psi_0 $		0	0		L_0	0	0	0	$-i_0$
Ψ_f	=	$3/2 M_f$	0		0	L_f	M_R	0	i_f
$ \Psi_{D}^{'} $		$3/2M_D$	0		0	M_R		0	$ i_D $
$[\Psi_Q]$]	0	3/2 M	o	0	0	0	L_o	$\lfloor \lfloor i_Q \rfloor$

标幺化

原则-方程形式一致;互感完全可逆;保留传统参数 $i_{dq0B} = \sqrt{2}I_R(I_R$ 定子绕组额定相电流有效值) $u_{dq0B} = \sqrt{2}U_R(U_R$ 定子绕组额定相电压有效值)

$$S_{dq0B} = 3U_R I_R = 3/2 u_{dq0B} i_{dq0B}$$
$$RXZ_{dq0B} = \sim, L\omega \Psi \sim$$

转子绕组 S_B 相等, i_B 需要 $X_{ad}/\omega_B M_{f/D/Q}$ 修正.

标幺值方程:

Ψ_d	ĺ	X_d	0	0	X_{ad}	X_{ad}	0]	$\lceil -i_d \rceil$
Ψ_q		0	X_q	0	0	0	X_{aq}	$\begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \end{bmatrix}$
Ψ_0	l	0	0	X_0	0	0	0	$-i_0$
Ψ_f	=	X_{ad}	U	U	Λ_f	Λ_{ad}	υĮ	$ \iota_f $
Ψ_{D}		X_{ad}	0	0	X_{ad}	X_D	0	$\left[\begin{array}{c}i_D\\i_Q\end{array}\right]$
$[\Psi_Q]$		0	X_{aq}	0	0	0	X_Q	$[i_Q]$
$X_{d} = X_{ad} + X_{dl}, X_{q} = X_{aq} + X_{ql},$ 以此类推.								

【短路分析】:超暂态与暂态过程

假设:1 只考虑 d 轴电流, 即 dfD 绕组的影响 2 励磁绕组时间常数远大于阻尼绕组 D.

 X_{dl}

. 方向三绕组电抗.

 $X_{ad} \left\{ X_{fl} \right\} X_{Dl} \left\{$ 类似三绕组变压器.

 $X_d'' = X_{dl} + \frac{1}{1/X_{ad} + 1/X_D + 1/X_{fl}} X_d'' < X_d' < X_d$ $X_D^{\prime\prime}$: **D绕组**决定定子电流衰减 $T_d^{\prime\prime}$. $T_d^{\prime\prime}=X_D^{\prime\prime}/r_D$ X'_d : 忽略阻尼绕组. $X'_d = X_{dl} + \frac{1}{1/X_{ad} + 1/X_{fl}}$

 $X'_f: f$ **绕组**, $T'_d = X'_f/r_f = X'_d/X_d \cdot T_{d0}, T_{d0} = X_f/r_f$

物理意义: T''a 定子励磁绕组均短路D绕组时间常数 **短路电流表达式**:转子直流→交流,不突变→直流

直流分量 $\boldsymbol{l_{a=}(0^+)} = -I_d''\cos\theta_{a0}$,衰減时间常数 T_a 总电流: $\boldsymbol{l_a(t)} = -I_d''\cos\theta_{a0}e^{-t/T_a} + I_d(t)\cos\theta_a$ 空載电势: $E_q = X_{ad} i_f$, 定子电势测转子电流. 暫态电势: $E_q^i = X_{ad}/X_f \cdot \Psi_f$. 磁链不突变.

【三相短路计算】:

计算方法:1 任选 S_B , 各选 U_{av} 平均标称电压. 2 计算 标幺值给出等值电路.3 求电源到短路点总电抗 X_{Σ_*} 一般用 X_d'' . 4设电源 $U_{C_*} = 1$, 无穷大电源. 5短 路点流周期分量 $I_{F*}=1/X_{\Sigma^*}$, $i_F=-\sqrt{2}I_F\cos\theta$ 。 = 1.05*U_N*, 35-7, 110-5, 220-3, 330-45, 500-25 **相量图**: 寻找 dq 轴位置.

J路容量: $S_F = \sqrt{3} U_{av} I_{F*}$, $S_{F*} = I_{F*} = 1/X_{\Sigma^*}$. 反映某一点电力系统强弱/与电源联系紧密程 $\dot{E}_Q \triangleq \dot{U}_t + j X_q \dot{I}$, 计算电势度, S_F 大电力系统强/联系坚密 度, S_F 大电力系统强/联系紧密. S_F 相同,同条件下短路电流不一定相同。

非周期分量: $i_{=}(0) = -i_{F}(0) = \sqrt{2}I_{F}($ 最大值) $i_{=}(t) = i_{=}(0)e^{-t/T_a}, i(t) = i_F(t) + i_{=}(t)$

冲击电流: t = 1/2T = 0.01s电流最大.

 $i_{im} = \sqrt{2}I_F K_{im}, I_{im} = \sqrt{1 + 2(K_{im} - 1)^2}$ 冲击系数 $K_{im} = 1 + e^{-0.01/T_a},$

【对称分量法】: $a = e^{j120^{\circ}}$


原理:任意三相电压,均可分解为唯一正负零序电 压分量之和. 且三个分量作用在**三相循环对称**系统 时相互独立, 互相解耦. 可以用叠加原理计算.

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_a \\ \dot{U}_b \\ \dot{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{a0} \\ \dot{U}_{a1} \\ \dot{U}_{a2} \end{bmatrix}, \boldsymbol{C}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}$$

序阻抗:利用一相 U/I 定义. 对称系统 1/2 相等, 发电机非线性 1/2 不等.


	X1 正序	X2 负序	X0 零序
发电机	X_{g1} 三种取值	$(X_d^{\prime\prime}+X_q^{\prime\prime})/2$	$X_{dl} + 3X_n$
阻抗	$X - X_m$	$X - X_m$	$X + 2X_m$
负荷	Z	Z	$Z + 3Z_N$
变压器	$X_p + X_S$	$X_p + X_S$	不同

变压器零序:变压器如果是∆接法, 串入Z=每侧增加



【不对称故障复合序网】: 只有正序有电源

方程:3 个序网 3 个网络方程. 发电机惯 s 例; 故障接口3个接口方程.



短路类型:金属性短路-直接短路;

非金属性短路-经阻抗短路(常为电弧有阻抗). 正序等效原则:故障点电流 $I_F = mI_{a1}$

$\dot{I}_{a1} = \dot{E}_a/j(X_1 + X_\Delta)$

三相/两相/单相短路和两相短路接地.							
		X_{Δ}	m				
F ⁽	F ⁽³⁾	0	1 仅正序				
	F(2)	X_2	$\sqrt{3}$				
	Γ.,	$X_2 + Z_f$	正负并联Zf串接,零序断开				
	F(1)	$X_2 + X_0$	3				
	F (-)	X_0 换为 $X_0 + 3Z_f$	三序串联, 3Z _f 串接				
	F ^(1,1)	$\frac{X_2X_0}{X_2 + X_0}$	$\sqrt{3} \cdot \sqrt{1 - \frac{X_2 X_0}{(X_2 + X_0)^2}}$				
	•	X。换为X。+ 3Z。	三序并联, 3Z ₆ 串负零序间				

【非全相运行】:纵向故障(接入阻抗横向故障)

序网:以故障接口外向序网两侧做戴维南等效 单相断线=两相短路接地:三序网并联; 两相断线=单相短路:三序网串联

【电力系统稳定性基本概念】:

研究

两个要素: 平衡状态, 干扰.

平衡点类型:稳定平衡点,不稳定~,随动平衡.

稳定类型:静态稳定,暂态稳定,动态稳定

数学描述: $\exists \delta > 0$, $\forall \bar{x}_0$ 满足 $\|\bar{x}_0 - \bar{x}_e\| < \delta$, 微分方 程的解满足 $t \to \infty, \bar{x}(t) \to \bar{x}_e$

$$\begin{cases} d\bar{x}(t)/dt = \bar{f}(\bar{x}(t)) \\ \bar{x}(0^{-}) = \bar{x}_{0} \end{cases}$$

电力系统: 同步发电机并联运行保持同步是正常运**基本原理**: 识别故障或异常状况的特征, 采取适当 行基本条件

平衡点:电力系统处于正常运行状态下即平衡 **干扰**:小干扰-静态;大干扰-动态.

急定性分类: 干扰大小-静态/动态稳定性;时间长**四大要求**:可靠性,选择性,快速性,灵敏性. 短-短期/中期/长期稳定性分析;主要原因-功角, 互相矛盾,适当取舍. 频率, 电压, 负荷稳定性.

转子描述: $J = GD^2/4$, 动能 $W = J\Omega_0^2/2$, $Jd\Omega/dt =$ $M, S_B = M_B \Omega_0, T_j = 2W/S_B = J\Omega_0^2/S_B.$

惯性时间常数T;物理意义:在单位转矩作用下,转于 从静止状态加速到额定状态所需要的时间.

发电机假设: 忽略定子电阻 r=0: 不计定子电磁暂态 最大运行方式: 三相短路 机组多短路容量大: $p\Psi_ap\Psi_a=0$: 转速接近同步速 $\omega=1$: 转子电磁暂态 最小运行方式: 两相短路 近似处理取 E_q 或 E_q' 恒定.

发电机方程:转子运动方程,励磁绕组方程

简化模型:定义式见左

$$\begin{pmatrix} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_j \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{pmatrix} u_q = X_q i_q + E_q \\ u_q = -X_d i_d + E_q \\ = -X'_d i_d + E'_q \end{pmatrix}$$

凸极**单机无穷大系统**, $X_{d\Sigma}X_{q\Sigma}$ $\dot{E}' \triangleq \dot{U} + jX_{d\Sigma}\dot{I}$

功角方程:

功角方程:
$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{X_{q\Sigma}} - \frac{1}{X_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta$$

$$P'_{E_q} = \frac{E'_q U}{X'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{X_{q\Sigma} - X'_{d\Sigma}}{X_{q\Sigma} X'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$

【静态稳定】: i_f 不变 E_q 不变

静态稳定判据: Eq恒定时同步功率系数

$$S_{Eq}=rac{dE_q}{d\delta}=rac{E_q U}{X_{d\Sigma}}\cos\delta$$
 , $S>0$ 静态稳定
静态稳定储备系数: $K_P=(P_{max}-P_0)/P_0 imes100\%$

 K_P 越大,静态稳定性越好. $P_{max} = E_q U/X_{d\Sigma}$ **提高静态稳定性**:提高P_{max},可提高系统电压,增加 内电势(励磁控制),减小线路电抗(电容补偿).

特征根法: 单机无穷大系统线性化.
$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{S} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ -\frac{S}{T_j} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix}, \lambda_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{\omega_0 S}{T_j}}$$


实根不稳定,共轭虚根稳定

【暂态稳定】: Ψ_f 不变 E_q' 不变,E'代替简化

$$P'_{Eq} = \frac{E'_q U}{X'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{X_{q\Sigma} - X'_{d\Sigma}}{X_{q\Sigma} X'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$

(通常 $X'_{d\Sigma} < X_{q\Sigma} < X_{d\Sigma}$, 故静态最大 $\delta < 90$)


发电机等效电路:X_Δ-正序等效定则



故障发生前, $X_I = X'_d + X_T + X_L/2$ 故障发生后, $X_{II} = X_k + X_j + X_k X_j / X_\Delta$ 故障切除后, $X_{III} = X'_d + X_T + X_L$

$$P_k = \frac{E'U}{X_k} \sin \delta = P_{kM} \sin \delta$$

等面积定则: 系统大扰动后, 发电机减速面积=加速5 面积,可保持暂态稳定,反之亦然.(充要条件) 其物理原理为面积等于动能,需满足能量守恒.



 $\int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_0 - P_{II}) d\delta \le \int_{\delta_c}^{\delta_h} (P_{III} - P_{III}) d\delta$ $\delta_{CT} = \cos^{-1} \frac{P_0(\delta_h - \delta_0) + P_{IIIM} \cos \delta_h - P_{IIM} \cos \delta_0}{P_0}$ $\frac{+P_{IIIM}\cos}{P_{IIIM}-P_{IIM}}$ $\delta_h = \pi - \sin^{-1}(\frac{P_0}{P_{IIIM}}$

根据转子运动方程求极限切除时间 t_{cr}

$$\frac{d^{2}\delta}{dt^{2}} = \frac{\omega_{0}}{T_{j}} (P_{0} - P_{IIM} \sin \delta), t = 0, \delta = \delta_{0}, \frac{d\delta}{dt} = 0$$

$$t_{rr}^{(3)} < t_{rr}^{(1,1)} < t_{rr}^{(2)} < t_{rr}^{(1)}$$

提高暂态稳定性∶快速切除故障δ。↓;提高输出功率 ₽。↑;减少原动机输出机械功率₽。↓.

根本S_{加速}↓/S_{减速}↑

【继电保护】:

继电保护:泛指继电保护技术或由各种继电保护装 置组成的继电保护系统.

三大功能:有选择性地将故障元件从系统中快速自 动地切除,使损坏最小;反应电器元件运行工况,报 警减负荷延时跳闸;尽快自动恢复停电部分供电.

的手段自动消除故障或异常. **类型**:熔断器/过电流保护;低电压~;阻抗(距离)保

护 Z=U/I;电流差动~;零序电流~(故障后~很大)

灵敏性:保护装置反应故障的能力.

灵敏度系数 K_{lm} =故障参数/整定值.

电流继电器 LJ:动作电流 $I_{dz\cdot J}>$ 返回电流 $I_{fh\cdot J}$ 动作特性返回特性. 不重合矩形, 滞环, 防抖动. 返回系数 $0.85 \le K_{fh} = I_{dz \cdot J} / I_{fh \cdot J} < 1.0.$

作,则 $I'_{dz\cdot 4}=K'_kI_{dBmax},K'_k=1.2\sim1.3.$ 校验: I_{dmin} 与 I'_{dz} 的交点为真正可保护范围 I'_4 .

 $l_{4\%} = l'_4/(L - l_4)$ 不得小于 15~20%. K_{lm} =保护范围内金属性短路电流/保护装置动作值

 K'_{lm} =线路首端 $I_{dmin}/I'_{dz\cdot 4}, K'_{lm} \geq 2.0.$ 第二段电流保护: 限时电流速断保护. 整定: 下一线路一段保护区末端短路时不动作.

则 $I''_{dz\cdot 4}=K''_kI'_{dz\cdot 3},K''_k=1.1\sim 1.2$. 动作时间 t''_4 比 3 的一段晚 $\Delta t = 0.5s$.

交验: I_{dmin} 与 I_{dz}^{\prime} 的交点为真正可保护范围 l_{4}^{\prime} . $K'''_{lm} =$ 本线路末端 $I_{dmin}/I''_{dz\cdot 4} \ge 1.3 \sim 1.5$. 若不合 格可减小动作电流 $I''_{dz\cdot 4}$ 增加延时 Δt .

第三段电流保护:定时限过电流保护 可靠性,保护范围从4首到3末端.

整定:躲开最大负载电流;返回电流>自启动电流. $I_{dz}^{\prime\prime\prime} = K_k^{\prime\prime\prime} I_{fz \cdot max}, \, \Delta t = 1.0 s, \, K_k^{\prime\prime\prime} = 1.15 {\sim} 1.25.$ $I_{fh\cdot 4} > I_{zq4\cdot max} = K_{zq4}I_{fz4\cdot max}, K_{fh} = I_{fh}/I_{dz} = .85$ $K_{zq4} > 1, I_{dz\cdot 4}^{\prime\prime\prime} = K_{k}^{\prime\prime\prime}K_{zq4}I_{fz4\cdot max}/K_{fh}$

校验:#4 的近后备 $K_{lm}^{""} = I_{dBmin}/I_{dz\cdot 4}^{""} \ge 1.3 \sim 1.5$; #3 的远后备, $K_{lm}^{lm} = I_{dCmin}/I_{dz,4}^{lm} \ge 1.2.$ $I_{dz}^{lm} < I_{dz}^{l} < I_{dz}^{l}$


等 IC 证明:拉格朗日乘子法,构造 L 函数 $\min_{P_{G}} L = C_{T} - \lambda(\sum_{i=1}^{m} P_{Gi} - P_{D}) \lambda$ -边际成本 取极值必要条件 $dL/dP_{Gi}=dC_T/dP_{Gi}-\lambda=0$ $dL/d\lambda = \sum_{i=1}^m P_{Gi} - P_D = 0$ (等式约束) Y∆接法分析

 $Y/\Delta - N$ 联, 则 $\dot{U}_{Y1} = \dot{U}_{\Delta 1} K e^{jN \times 30^{\circ}}$ (正序) $\dot{U}_{Y2} = \dot{U}_{\Delta 1} K e^{-jN \times 30^{\circ}} (\mathfrak{G} \tilde{F})$

SVC 原理:LC 并联.L 可调

无功补偿角度 $Q=Q_D+Q_L-Q_C$ 负荷变化 $\Delta Q=\Delta Q_D+\Delta Q_L-\Delta Q_C$ 电压维持不变则 $\Delta Q_C=0$, $\phi \Delta Q_L=-\Delta Q_D$ 加压调压变压器:纵向,横向,混合型调压

纵向调幅值 横向调相位 **同步调相机 6 状态**:发电/调相/电动,电源/负荷



PQ 潮流计算越限解决如果 PV 节点与 PQ 节点迭 代过程中 Q/U 越界, 则将 PV↔PQ 节点, 去掉对应 ΔU^2 代以 PQ 方程, 其中 Q_{ic} 用 $Q_{imax/imin}$ 代替.

长输电线末端接纯电阻时首端电压相位超前末 端电压, 空载时, 首端电压幅值小干末端电压 变压器中线上的电流是 3 倍零序电流

三相不平衡负载,中性点电压 $U_{nn'}$ 即为端口电压 零序分量

无穷大电源: 扰动下电压幅值频率恒定, X=0.

中国首条投运特高压 1000kV, 平均标称 1050kV 10. 机端三相短路计算机计算:abc 三相有名值模型 -解微分方程数值解法,直接/变系数收敛慢/参 数不易获得;dq0 有名值-常系数计算快/参数不 易获得/结果需要转化;dq0 标幺值-参数准备小/

不够直接需转化 为有名值再转化为 abc 值 同步发电机三相短路时,定子电流周期分量的 起始值与转子在短路发生瞬间的位置θ。有关,而 与它对应的转子绕组中电流直流分量的起始值 与60无关.