

复习、作业、预习

- •复习: 4.1 (续)、4.2
- ·作业: 4-1、4-2、4-3、4-4、4-7、4-10、补充3道(见网络学堂)
- 预习: 4.3-4.7



网络教学直播方式: 雨课堂

高电压工程—

之 液、固电介质电气性能 (续)

周远翔

zhou-yx@tsinghua.edu.cn MB: 13911097570

清华大学电机工程与应用电子技术系



专题:特高压试验基地

周远翔

zhou-yx@tsinghua.edu.cn MB: 13911097570

清华大学电机工程与应用电子技术系



特高压试验基地

- 1 武汉特高压交流试验基地
- 2 北京特高压直流试验基地
- 3 昆明国家特高压工程与技术实验室
- 4 西藏高海拔试验基地
- 5 特高压力学实验室
- 6 西安交流大容量开断实验室
- 7 国家电网仿真中心
- 9 特高压直流输电工程成套设计研发(实验)中心
- 8 清华大学高电压实验室



- 国家电网公司研发建设了"四个试验基地,两个研发中心",形 成了国际上可试参数最高的试验检测能力。南方电网公司与清华 大学共建国家特高压工程与技术实验室。西电集团也建立了大电 流实验室。使得我国高电压、强电流试验能力大幅提升
- 特高压交流试验基地
- 特高压直流试验基地
- 高海拔试验基地
- 特高压工程力学试验基地
- 国家电网仿真中心
- 特高压直流输电工程成套设计研发(实验)中心



1 武汉特高压交流试验基地

国家电网公司投入巨资,建设四个试验研究基地。边建设, 边研究,获得了一批具有国际领先水平的成果,从技术上为工 程建设提供了有力支撑。









































































































投票 最多可选项


对于交流同轴电缆,若可采用多层电介质,在靠近内电极处采用介电常数大的电介质作为绝缘电介质好,还是采用介电常数小的电介质好?


① 介电常数小的好
② 介电常数大的好
② 没有区别
① 不一定






































5. 固体电介质的电导

- ✓或收替性:固体介质中电流的吸收现象比较明显
- ✓ 电器 物成: 离子电导(电导的机理及规律和液体类似),无电泳电导
- ✓电阻床
- 非极性或弱极性,主要由杂质离子造成电导。纯净介质的电阻率可达 $10^{17}\Omega^{\circ}cm^{\sim}10^{19}\Omega^{\circ}cm$
- ・离子性:
- 结构紧密,洁净的电介质,电阻率为 $10^{17}\,\Omega^{\bullet}$ cm $\sim 10^{19}\,\Omega^{\bullet}$ cm 结构不紧密且含单价小离子的电介质的电阻率仅达 $10^{13}\,\Omega^{\bullet}$ cm $\sim 10^{14}\,\Omega^{\bullet}$ cm
- · 傳秘性. 因本身能解离,此外还有杂质离子共同决定电导,故电阻率较小,较佳者可达 10¹⁵Ω°cm~10¹⁶Ω°cm

61






网体电小师的专家电具


固体电介质除了体积电阻外,还存在表面电导。干燥清洁的固体电介质的表面电导很小,表面电导主要由表面吸附的水分和污物引起。电介质吸附水分的能力与自身结构有关,所以电介质表面电导也是电介质本身固有的性质


- ✓ 表面状态分类:固体电介质可按水滴在电介质表面的浸润情况分为亲水性和憎水性两大类
- $\frac{1}{8}$ 水性: 水滴的内聚力小于水和电介质表面的 $\frac{1}{8}$ 水 θ -90° 亲和力,表现为水滴的接触角小于90°。 亲水性材料的表面电导大,受环境湿度的影响大,表面电阻率 θ_c :101° Ω
- $^{\circ}$ 情水性: $^{\circ}$ 水滴的内聚力大于水和电介质表面的 亲和力,表现为水滴的接触角大于90°。 憎水性材料的表面电导小,表面电阻率 ρ_{*} :10 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 2




水滴在两类介质上的分布状态 日**常生活中在哪见到球状** 水珠?

63









7. 讨论电介质电导的意义

- ▶电气设备关键预防性试验的理论依据:预防性试验时,利用绝缘电阻、泄漏电流及吸收比判断设备的绝缘状况
- ▶ 全性配合:直流电压下分层绝缘时,各层电压分布与电阻成正比,选择合适的电阻率,实现各层之间的合理分压
- ▶ 電行業等:注意环境湿度对固体电介质表面电阻的影响, 注意亲水性材料的表面防水处理

从电场分布角度看,直流电缆靠近导杆的绝缘层选择电阻 率大的还是小的更合理?

67



4.2.3 电介质中的能量损耗及电介质损耗角正切

- 1. 电介质损耗角正切
- √直流电压下的损耗
- 损失类型: 在直流电压作用下电介质的损失仅有漏导损失
- ·表征方式:可用体积电阻率 $ho_{
 m v}$ 或表面电阻率 $ho_{
 m S}$ 表征
- √交流电压下的损耗
- · 损失类型:在交流电压作用下电介质的损失除了漏导损失外,还有极化损失
- · 表征方式: 仅有 $\rho_{
 m v}$ 或 $\rho_{
 m S}$ 不够,需要另外的特征量来 表示电介质在交流电压作用下的能量损耗

68

