■ 实验课

- 欢迎大家在实验中提出问题,老师会根据问题适当组织大家进行讨论, 帮助大家从不懂到懂,从不会到会。
- 希望大家充分利用实验课,提高自己动手实践能力,特别是调试能力。

成绩评定:平时实验70%; 实验项目30%;


考核方式: P/F

单片机基础实验课程目标


通过一周理论学习和动手实验

- 对单片机的工作原理有基本了解
- 熟悉单片机的应用开发过程,掌握基本调试手段
- 具备单片机应用系统的软硬件基本开发能力
- 为大二之后的科技、科研活动打下基础。

完成一个基本实验项目来达到



自制简易电子琴





音名 c d e f g a b c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1 c2 d2 e2 f2 g2 a2 b2 简谱 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 琴键 K1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 K8+





实验项目例: 简易电子琴和音乐播放器

基本功能

- √ 电子琴弹奏







✓ 用LED或数码管进行状态显示

提高功能

- ✓ 快慢速播放控制
- ✓ 节拍器
- ✓ 计时功能
- ✓ 闹铃功能
- ✓ 弹奏录制

/







相对简单,好理解

硬件资源少,性能相对弱

实验9 STM32单片机开发入门 STM32G43



■ 如何控制 LED 显示?

■ 如何识别按键操作?

■ 如何及时响应按键?

■ 如何确定时间长短?

■ 如何发出不同音调?

■ 如何与计算机通信?

■ 如何与手机蓝牙通信?

实验1~3基本输入输出

实验4 中断技术

实验5 基本时钟模块和定时功能

实验6 定时器PWM输出

实验7-8 串行通信

实验1 实验板结构和msp430单片机开发工具使用

实验2 单片机C语言程序结构

实验3 外部设备的控制

实验4 中断技术

实验5 基本时钟模块和定时功能

实验6 定时器PWM输出及应用

实验7 PC机的异步串行通信

实验8 单片机的异步串行通信

实验9 STM32 单片机开发入门

实验10 简易电子琴的设计与实现

■ 课程用到实验设备

爱护实验设备,请勿丢失或损坏实验设备。



- 1. msp430单片机实验板一套;
- 2. stm32单片机实验板一套;
- 3. 小车车模一个; 4. 配套模块一袋: (USB转串口模块2个; 蓝牙模块 避障模块 无源蜂鸣器; 按键一个)

■ MSP430G2553实验系统简介

储物小盒一个; MSP430G2553单片机板一块、 MSP430G2553扩展板一块; mini USB 数据线一根: 实验用导线若干。



Mini USB数据线 用于连接实验板和PC机





G2扩展板

G2单片机板



第9次实验时 STM32单片机实验板

实验用导线



跳线块 用于短接 两个相邻的插针;



双口杜邦线 用于连接实验板上 不相邻的插针




带插针的单口杜邦线 用于将实验板信号引出, 与示波器探头连接,观察信号

实验1 实验板检测和开发工具使用

一、实验目的

- 1. 了解MSP430G2实验板结构,掌握实验板基本检测方法
- 2. 掌握集成开发环境CCS的基本使用方法
- 3. 掌握基本输入/输出引脚与相关I/O寄存器的关系(第2章内容)



本次实验主要熟悉CCS的基本操作,不用自己编程





二、实验任务

1. 了解实验板结构和掌握扩展板检测方法

(检侧单片机外部电路,检测的电路部分与单片机无关, 今后做实验出现问题时,比如LED状态不变,按键没有反应,蜂鸣器不响等 用该方法可以判断是否在单片机外部硬件电路出了问题)

2. CCS开发工具的初步使用

掌握创建工程,编辑、编译、下载、运行程序, 查看和修改寄存器、变量、存储器单元的方法

3. 理解基本输入/输出引脚与相关I/O寄存器的关系

了解单片机内部端口P1~P2的选择PxSEL、方向PxDIR、输出PxOUT、 上/下拉电阻使能PxREN、输入PxIN等各寄存器作用, 理解它们对单片机引脚的控制功能。

注意: 任务1和3的检测方法今后实验中反复用到, 需要大家熟练掌握。

任务1. 了解实验板结构和掌握扩展板检测方法

1) 了解实验板结构


扩展板

单片机板


2) 检测扩展板





单片机板





扩展板




























1) 检查板上有关跳线的连接情况



b. 断开两个LED 与单片机的连接




2) 将扩展板 (大板) 插在单片机板 (小板) 上


注意插接的方向:

扩展板的数码管和单片板的USB接线口在一侧

3) 用USB数据线将实验板与PC机连上










检测发光二极管电路

- 1. 卸下L1~L8上短线块
- 2. 用一根孔孔杜邦线一端固定接在GND上, 另一端分别与接口JP1上的L8~L1点接,观察LED是否发亮
- 3. 注意不要让GND与VCC短接,造成短路

建议从L8开始, L8、L7、L6 L1










按键电路检测

- 1. 卸除K1~K8上短线块;
- 2. 用杜邦线一端固定接在一个发光二极管上,如L3,另一端与插针K1连接;
- 3. 操作K1按键,观察L3的亮灭。如果按下K1按键,L3灯亮,说明按键K1良好;
- 4. 同理,将杜邦线从K1换到K2上,操作K2按键,检测按键K2; 依次按此方法检测其他K3~K8按键。(L3端接线不动)










蜂鸣器电路检测


- 1. 卸除插针BUZZ上短线块;
- 2. 用杜邦导线一端连接在GND上, 另一端与JP3接口上的BUZZ点连, 通过是否发出蜂鸣声来判断蜂鸣器正常与否。





蜂鸣器 控制端Buzz
















■ 数码管电路检测

- 1. 卸除JP6上Sh~Sa上的跳线块;
- 2. 用一根杜邦线,一端接电源Vcc,一端接S1;
- 3. 用另一根杜邦线, 一端固定接地GND, 另一端分别顺序轻点Sa~Sh, 观察S1对应的数码管各段是否发亮;
- 4. 将杜邦线依次改接S2~S4, 检查对应的数码管








任务2 CCS开发工具的初步使用

1)确认接好相关接线


- 确认单片机引脚P2.5和P2.2分别与发光二极管L6、L3连接
- 用USB数据线将实验系统与PC机相连



■ 课前准备

已在自己的电脑上<mark>安装好CCS</mark>, 并按附录A的步骤一至六,<mark>测试了</mark>自己的实验平台已搭建好。

实验的硬件系统和软件系统



计算机侧利用CCS软件 在实验板上调试器的支持下 实现对单片机的编程和调试



2) 启动CCS进行基本使用 (搭建实验平台时已完成)

参看"附录A CCS的使用入门"中的一至六


在工程空间下建立项目test,了解C语言程序项目建立、编辑、编译、 连接、程序下载和运行方法。

注意附录A源程序test_g2553.C提供有电子版。

工程空间名称、项目名称和C的源程序避免采用中文命名。

按照下面几个几个步骤了解CCS的基本使用:

- 一、创建 C 语言项目
- 二、编辑和添加源程序
- 三、编译和连接程序 注意: 改编译优化级别为off
- 四、连接相关硬件
- 五、下载程序到目标 MCU 中
- 六、运行程序及相关命令
- 七、查看当前单片机状态



CCS开发工具的初步使用(续)

- 3) 在test项目中, 练习修改程序, 重新编译、下载、运行
 - (1) 将 test_g2553.C语句 "unsigned int i;"中的int改为long,重新编译、连接和下载,观看执行的现象有什么不同,主要是观察LED闪烁的速度有没有变化。
 - (2) 在 test_g2553.C中的语句 "unsigned int i ;" 前加一个关键字register, 将变量i指定 用CPU内部的寄存器,并将其放在main() 函数中,重新编译、连接和下载,观看执 行的现象有什么不同。
 - (3) 将(2)中的register unsigned int i , 改为 register unsigned long , 重新编译、连接 和下载,看到的现象应该也会不同的。

test_g2553.C

//可据练习的需要,灵活取消或保持各种方式变量i定义前的注释符, //以便观察不容类型变量对程序执行的影响 #include "msp430.h" //定义全局int型变量 unsigned int j; //定义全局long型变量 //unsigned long i; int main (void) //定义局部int型变量 { //unsigned int i; //unsigned long i; //定义局部long型变量 //register unsigned int i; //定义寄存器int型局部变量 //register unsigned long i; //定义寄存器long型局部变量 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 P2SEL &=~(BIT2+BIT5); //设置引脚P2.2和P2.5为基本输入输出功能 P2SEL2 &=~(BIT2+BIT5); P2OUT |=BIT2+BIT5; //设置引脚P2.2和P2.5输出的初值为1 P2DIR |=BIT2+BIT5; //设置端口P2.2和P2.5为输出方向 for (;;) //主循环 { P2OUT ^=(BIT2+BIT5); //将P2.2和P2.5的值取反后输出 for (i=0xFFFF; i>0; i--); //延时 **}**; }

CCS开发工具的初步使用(续)

4) 练习查看和修改CPU寄存器、I/O寄存器、变量



运行 暂停 结束

View/Register
View/Expressions

CPU寄存器

| III Registers 🖾 | |
|-----------------|--------|
| Name | Value |
| | rs |
| 1111 PC | 0xC000 |
| ITH SP | 0x03FE |
| Þ 1919 SR | 0x0000 |
| 1111 R3 | 0x0000 |
| 1111 R4 | 0x2FEF |
| 1818 R5 | 0xFF7C |
| 1111 R6 | 0xB6FB |
| 1710 R7 | 0xCDEF |
| 1111 R8 | 0xFF7F |

1/0寄存器

| | Company |
|---------------|---------|
| Name | Value |
| A AM Port_1_2 | |
| ▷ IIII P1IN | 0x87 |
| D STATE PIOUT | 0xFF |
| ▶ IIII PIDIR | 0x00 |
| ▶ SHE PIFG | 0x71 |
| ▶ SEE PIES | 0xFF |
| D BOO PILE | 0x00 |
| D BIST PISEL | 0x00 |
| P IIII P1SEL2 | 0x00 |

5) 退出CCS


变量


| € Expressions 🛭 | | | |
|--------------------|--------------|-------|---------|
| Expression | Туре | Value | Address |
| (x)= i | unsigned int | 40911 | 0x03FC |
| Add new expression | | | |


■ 问题讨论:


如何理解局部变量i 定义的不同,程序执行速度的变化?


```
//可据练习的需要,灵活取消或保持各种方式变量i定义前的注释符,
//以便观察不容类型变量对程序执行的影响
#include "msp430.h"
unsigned int j;
                        //定义全局int型变量
//unsigned long i;
                        //定义全局long型变量
int main (void)
                        //定义局部int型变量
{ //unsigned int i;
                        //定义局部long型变量
 //unsigned long i;
                        //定义寄存器int型局部变量
 //register unsigned int i;
 //register unsigned long i; //定义寄存器long型局部变量
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
 P2SEL &=~(BIT2+BIT5); //设置引脚P2.2和P2.5为基本输入输出功能
 P2SEL2 &=~(BIT2+BIT5);
 P2OUT |=BIT2+BIT5;
                        //设置引脚P2.2和P2.5输出的初值为1
 P2DIR |=BIT2+BIT5;
                         //设置端口P2.2和P2.5为输出方向
 for (;;) //主循环
 { P2OUT ^=(BIT2+BIT5);
                         //将P2.2和P2.5的值取反后输出
   for (i=0xFFFF; i>0; i--);
                        //延时
 };
}
```












课堂上介绍了I/O寄存器P1SEL、P1SEL2、P1DIR、P1REN、P1OUT、P1IN与单片机P1.0~P1.7作为输入引脚的关系。




任务3 理解基本输入/输出引脚与相关I/O寄存器的关系


即可通过读P1IN获取按键状态


- 1) 理解PxSEL、PxSEL2、PxDIR、PxOUT与引脚之间关系
- 2) 练习在DEBUG下只修改某位的操作
- 3) 理解PxSEL, PxSEL2, PxDIR, PxREN, PxOUT, PxIN 与引脚之间关系



任务3 1) 理解单片机内PxSEL、PxSEL2、PxDIR、PxOUT与 引脚之间关系 用短线块将单片机的引脚P2.7~P2.0分别与8个LED相连 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 L8 P2.7 VCC MSP430G2553 JP8 XIN **XOUT** P2.6' P2.7' P2.6









如何在DEBUG下<mark>完成控制P1.4连接的蜂鸣器发声</mark>? 请写下操作步骤,并上机验证。


注意: 采用在DEBUG的 View/Register下, 操作某位的方式







任务3 3) 理解PxSEL, PxSEL2,PxDIR,PxREN,PxOUT,PxIN 与引脚之间关系

用短线块将单片机的引脚P1.7~P1.0分别与8个按键相连





MSP430G2553



注意: 查看PxIN寄存器的方法

- CCS下对 view/registers查看PxIN寄存器的显示刷新处理不够 友好,即使按刷新按钮,有时也不能看到操作按键正确的结 果。
- ■可以在项目编译连接后,进入到DEBUG状态,设置好相关寄存器后,按下按键,然后点击运行命令(resume),点击暂停,再在view/regsters下的查看PxIN寄存器中按键对应位的值时,此时可以看到变化;若还看不到,操作刷新按钮,应该可以看到。

即操作了运行命令后,暂停,CCS会刷新显示。