11	十六
进制数	进制数
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	В
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F
8421	

课前练习分析

先将十六进制数转换为二进制数

#define BIT5 0x20
#define BIT2 0x04
char dataA=0xb6, dataB=0xd9, dataC=0x5a;
dataA &= BIT5; //第一条
dataB |= BIT5; //第二条
dataC ^= BIT5; //第三条

BIT5 = 0x20 = 0010 0000B BIT2 = 0x04 = 0000 0100B dataA = 0xb6 = 1011 0110 B dataB = 0xd9 = 1101 1001B dataC = 0x5a = 0101 1010 B

← 编号

十六进制的数不区分大小写

dataA = 0xb6 = 0xB6 dataB = 0xd9 = 0xD9 dataC = 0x5a = 0x5A

注意: 关于位的编号

为便于描述,对二进制数中的各位进行编号。

从低位开始,从右到左依次为 0、1、2. . .


 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 字节
 1
 0
 1
 0
 0
 0
 1
 0

 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0
 描述数据Data

 A7
 A6
 A5
 A4
 A3
 A2
 A1
 A0
 描述地址Address

注意: 是从0开始编号!!!



dataA &= ~BIT5 //第一条语句 (非完后与)

dataA = dataA & (~BIT5) 使D5位为0 其他位保持不变

= 0xB6 & (~0x20) 1011 0110

= 1011 0110 & (~0010 0000) 8 1101 1111

= 1001 0110 11010

= 0x 96

注意: 一个字节的8位从高位到低位编号依次为D7~D0, 一个字的16位编号依次是D15~D0 一个双字的32位编号依次是D31~D0

dataB = BIT5 1101 1001 dataB = dataB | BIT5 0010 0000 = 0xd9 | 0x20 1111 1001 **= 1101 1001 | 0010 0000** 使D5位为1 = 1111 1001 其他位保持不变 = 0x F90101 1010 dataC ^= BIT5 0010 0000 dataC = dataC ^ BIT5 0111 1010 $= 0x5a ^0x20$ 使D5位求反 = 0101 1010 ^ 0010 0000 其他位保持不变 = 0111 1010 = 0x 7a保持其他位的不变、也很重要

#define BIT5 0x20 #define BIT2 0x04 char dataA=0xb6, dataB=0xd9, dataC=0x5a;

dataA &= BIT5; //第一条 dataB |= BIT5; //第二条 dataC ^= BIT5; //第三条 **D5**

BIT5 = 0x20 = 00100000B

D2

BIT2 = 0x04 = 0000 0100B

回答: 2) 宏定义 BIT5、BIT2的特点?

BIT5和BIT2是符号定义的常数, BIT5只有D5位为1, 其余位为0 BIT2只有D2位为1, 其余位为0

3) 三条语句的本质作用?

实现对指定的某一位置0、置1、求反的功能,并保持其他位的值不变

- 4) 把语句中的BIT5改为BIT2, 执行的结果有何不同? 原来是对变量中的D5位进行位置0、置1、求反 改为BIT2后,是对变量中的D2位进行位置0、置1、求反
- 5) 把BIT5改为(BIT5+BIT2)呢? 完成对变量中的D5和D2<mark>两位</mark>均进行位置0、置1、求反 可以用类似的方法实现对变量中的<mark>多位</mark>进行位置0、置1、求反

msp430g2553.h 头文件中 对字中各位的值用符号定义, **#define BIT0 (0x0001)** #define BIT1 (0x0002) 使只有指定的位为1,其他位均为0,方便编程 **#define BIT2 (0x0004)** F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 **#define BIT3 (0x0008)** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0001 **#define BIT4 (0x0010)** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0002 **#define BIT5 (0x0020)** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 004 **#define BIT6 (0x0040) #define BIT7 (0x0080)** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **#define BIT8 (0x0100)** 0020 **#define BIT9 (0x0200)** #define BITA (0x0400) #define BITB (0x0800) 使用符号定义的位值,可提高程序的可读性。 #define BITC (0x1000) dataA &= ~BIT5; //置dataA的D5位为0 #define BITD (0x2000) #define BITE (0x4000) dataA = BIT2; //置dataA的D2位为1 #define BITF (0x8000) dataA^= (BIT5+BIT2); //置dataA的D5和D2两位求反

这样的符号定义,在编程中常用到

8) 如果写成if ((dataA & BIT2)==1)

因 (dataA & BIT2) 要么等于0, 要么= BIT2 = 0x02 , 没有等于1的情况 所以从 (dataA & BIT2)==1, 判断不了 dataA中的D2位 是0, 还是1

9) 如果 写成 if (dataA & BIT2 ==0), 不能判断 dataA中的D2位

因逻辑关系符 == 的优先级高于 逻辑运算符 &

所以先 判断 BIT2==1 成立否,再由该结果和dataA 做与运算

而 BIT2==1 是不成立的,是false

导致 dataA & BIT2 == 0 不成立,

这样 if (dataA & BIT2 ==0) 语言后面的代码不会被执行

10) 如果 把 if ((dataA & BIT2) ==0) 语句中的BIT2该为 BIT5 可以判断dataA 的D5位是否为0

依次类推,掌握C语言对一个变量中的某一位置0、置1、求反,和测试的编程方法。

请大家务必消化上面的内容,

单片机实验的编程大量用到这样的语句,操作底层的硬件。

二. 完成下面二进制与十六进制的转换

10111010B = BA H 11010111B = D7 H

5EH = 01011111 B C3H = 11000011 B

三. 十进制、二进制和十六进制的运算

255 1111 1111 B FF H + 109 + 0110 1101 B + 6D H 364 10110 1100 B 16C H

现在我们来看一下在安装CCS、搭建430单片机实验平台时,使用的测试程序test g2553.c

```
#include "msp430.h"
               //定义全局变量
unsigned int i;
int main ( void )
                             //定义局部变量
{ //unsigned int i;
                                                                     MSP430G2553
 //register unsigned int i; //定义寄存器
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门询
                             //定义寄存器型局部变量
                                                                        单片机
 P2SEL &=~(BIT2+BIT5);
                             //设置引脚P2.2和P2.5为基本输入输出功能
 P2SEL2 &=~(BIT2+BIT5);
 P2OUT |=BIT2+BIT5;
                             //设置引脚P2.2和P2.5输出的初值为1
                                                                          P2.2
                                                                                       L5
 P2DIR |=BIT2+BIT5;
                             //设置端口P2.2和P2.5为输出方向
                                                                          P2.5
                   //主循环
 for (;;)
 { P2OUT ^=(BIT2+BIT5);
                             //将P2.2和P2.5的值取反后输出
   for (i=0xFFFF; i>0; i--);
                             //延时
                                                                                            GND
 };
```

稍读一下程序,就会发现,程序主要就是用非、与、或、异或等逻辑操作对变量P2SEL、P2SEL2、P2OUT、P2DIR 的 利用宏定义BIT2、BIT5对变量中的D2位、D5位进行了 $_{0}$ 、 $_{0}$ 1、求反的操作,同时不影响变量中的其他位。这些变量和宏定义在msp430.h文件定义,课堂上会对这些变量和宏定义做介绍。

程序并不复杂,但是它却可以控制与单片机连接的两个LED的闪烁,如果稍微改写一下程序,就可以实现各种不同的LED亮灭变化。

这是为什么呢?这是因为<mark>变量P2SEL、P2SEL2、P2OUT、P2DIR</mark>是与单片机底层硬件有关系的变量,<mark>是特殊的变量</mark>。它们与一般的变量不同,如程序中的变量i就是一般的变量。计硬课程中,会重点讲解这些特殊变量与单片机底层硬件有什么关系,以及如何通过对这些变量的操作,实现对底层硬件的控制。

"计算机硬件技术基础"课程,就会介绍单片机里有哪些这样的特殊变量,<mark>它们的作用是什么</mark>?,然后我们通过编写程序,设置和改变这些变量中某些位的值,就是练习中给的这种置0、置1方式,实现对与单片机连接的那些设备的控制,比如大家在搭建单片机实验平台时,控制的两个发光二级管闪烁。