电力系统分析与控制 (30220562-2)

第十一讲 机组组合中频率安全约束的构造方法

2025-5-23







汇报提纲

Outlines



一、概述

- 二、机组组合中频率安全约束的构造方法
- 三、任务描述








●背景介绍

● 风电和光伏装机容量快速增长。高比例新能源接入使得电力系统转动惯量和频率调节能力降低,不进行附加控制情况下难以像传统机组一样提供惯性和频率支撑。


● 在此背景下,维持系统有功平衡和频率控制效果的压力增加。2015-2017年华北某区域光伏年发电量增长4.99倍,风电年发电量增长1.61倍。下图为该区域自动发电控制表现的区域控制偏差(Area Control Error, ACE)。可以看出,ACE的绝对值均值和标准差逐渐增大,系统频率控制表现呈恶化

趋势。









●为什么在机组组合中考虑频率安全约束?

- 风电和光伏快速增加,系统转动惯量降低,频率稳定性受到威胁。
- ●负荷突增、发电机突然退出等故障会使系统频率突然下降,如果调节能力不足,只能通过切负荷的形式维持系统频率。——英国大停电
- ●需要设置合理的机组组合方案,即研究考虑频率安全约束的机组组合问题 (FCUC), 在电力系统发生预想故障时,系统能够保有调节的裕量,即可将频率限制在安全的范 围内。
- FCUC本质上就是在UC问题的基础上留有一定的备用容量。






概述

- (功率缺额) 时,同步机转速下降, ●当电力系统遭受负荷突增、机组跳闸等扰动 系统频率跌落。同理当系统遭受功率盈余时,系统频率上升。
- ●以功率缺额为例,分析频率下降过程:
 - 惯量响应阶段: 一次调频响应较慢, 机械 功率来不及变化,靠惯量提供动能来调节 功率。

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega_* - 1)\omega_0 \\ T_j \frac{d\omega_*}{dt} = P_{m^*} - P_{e^*} - P_{D^*} \end{cases}$$

- 一次调频阶段: 发电机改变机械功率来平 衡功率缺额, 惯量仍然存在。 (有差调节)
- 二次调频阶段: 一次调频后仍存在频率偏 差,通过二次调频响应实现系统频率的无 差调节。









一、概述

●电力系统频率控制



构网型逆变器 (虚拟同步发电机) 提供频率支撑

- 越来越多的新型资源通过电力电子装置接入 电网,具有很强的一次调频潜力。左图考虑 构网型逆变器具有虚拟惯量参与频率调节。
- 目前关于二次调频,基于比例积分的控制器 得到了广泛的应用。频率响应模型中一些参 数需要通过参数辨识来确定。




二次调频控制器传递函数框图

考虑惯量和一次调频的电力系统频率控制模型[1]







●频率安全要求 (不考虑二次调频)

● 发生大扰动后,相应的**频率安全指标**不能 超过规定的阈值。


● 回顾上节课讲过的三个量作为频率安全指标

RoCoF: 频率变化率

 Δf^{nadir} : 暂态频率偏差极值

 Δf^{ss} : 准稳态频率偏差

● 以上三个指标中,暂态频率偏差极值(频率最低点)约束最复杂。因为其表达式是关于机组启停变量的非线性函数,直接引入机组组合模型会改变原问题性质,无法通过已有求解器进行高效求解[2]。










- 目前关于频率最低点约束的研究,主要有以下三种方法。
- 第一类:假设调频资源在参与一次调频过程中按照恒定速率调节出力。

文献[3]忽略负荷的惯性推导了二阶锥形式的频率最低点约束。



不足之处在于实际一次调频过程并不是恒定速率调节,假设性较强。







- 第二类: 推导频率最低点约束时采用与实际一次调频一样的下垂控制方式, 再将约束线性化。
- 首先简化频率控制模型,推导出频率最低点的表达式[4]

$$\begin{split} &\Delta f(t) = -\frac{\Delta P_L}{T_j T_G \omega_n^2} - \frac{\Delta P_L}{T_j \omega_d} e^{-\zeta \omega_n t} \left(\sin(\omega_d t) - \frac{1}{\omega_n T} \sin(\omega_d t - \phi) \right) \\ &\omega_n = \sqrt{\frac{D + K_G}{T_j T_G}}, \zeta = \frac{T_j + DT_G}{2\sqrt{T_j T_G} (D + K_G)}, \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \phi = \arcsin(\sqrt{1 - \zeta^2}) \\ &\Delta f^{\text{nadir}} = -\frac{\Delta P_L}{D + K_G} \left(1 + \sqrt{\frac{K_G T_G}{T_j}} e^{-\frac{T_j + DT_G}{2T_j T_G} t_m} \right) \end{split}$$

● 标红的变量中都含有机组组合变量,需要将其线性化。线性化的方法有分段线性化、基于机器学习 方法的线性化等。








● 第二类: 推导频率最低点约束时采用与实际一次调频一样的下垂控制方式, 再将约束线性化。

文献[5]首先简化频率响应模型,推导给定扰动下频率最低点约束的表达式,并采用分段线性化技术进

行拟合。



频率安全约束

$$\left| \frac{f_b \Delta P}{D + R_g} \left(1 + \sqrt{\frac{T(R_g - F_g)}{M}} e^{-\zeta \omega_n t_m} \right) \right| \leq \Delta f_{\lim},$$

$$\left| \frac{f_b \Delta P}{M} \right| \leq \dot{f}_{\lim},$$

$$\left| \frac{f_b \Delta P}{D + R_g} \right| \leq \Delta f_{\text{ss,lim}},$$

分段线性化

$$\min_{\Psi} \sum_{\eta} \left(\max_{1 \le \nu \le \overline{\nu}} \left\{ a_{\nu} R_g^{(\eta)} + b_{\nu} F_g^{(\eta)} + c_{\nu} M^{(\eta)} + -\Delta f_{\max} \left(R_g^{(\eta)}, F_g^{(\eta)}, M^{(\eta)} \right) \right)^2, \right.$$

Nadir PWL #1 PWL #2 PWL #3 0.5 R_g 0.5 R_g 0.5 R_g 0.5 R_g 0.5 R_g


不足之处在于两步拟合可能造成拟合误差的叠加。








- 第二类: 推导频率最低点约束时采用与实际一次调频一样的下垂控制方式, 再将约束线性化。
- 文献[6]提出基于极限机器学习的频率最低点线性化方法。定义频率安全裕量为最大的有功扰动幅值,设计一种神经网络用于频率安全裕量的拟合,输入为系统的运行状态,输出为安全裕量。



$$\overline{\Delta P_{\backslash i}'} = \min_{1 \leqslant l \leqslant \mathcal{L}} \left(c_l \cdot \left[\boldsymbol{\varPsi}_{\backslash i}', \boldsymbol{\varPhi}_{\backslash i}', H_{\backslash i} \right]^\top + h_l \right) \geqslant P_i, \quad \forall i \in \mathcal{I}.$$








- 第三类: 构造频率曲线的频域表达式, 再反过来求发电机的调频功率(本节课用到的方法)。
- 首先同样也需要简化频率控制模型,通过将频率曲线的频域函数带入传递函数中求得发电机的调频功率[7],其中a和b的值可根据RoCof和频率最低点拟合得到。(具体方法在下一章中详细介绍)

$$\Delta P_{\rm G} = \sum_{i=1}^{n} \frac{K_{\rm G}_{i}}{1 + sT_{\rm G}_{i}} \Delta f. \quad \Delta f = -\frac{a}{(s+b)^{2}}.$$

$$\Delta P_{\rm Gm} = \sum_{i=1}^{n} \frac{aK_{\rm G}_{i}}{T_{\rm G}_{i}b - 1} \left[\frac{T_{\rm G}_{i}}{1 - T_{\rm G}_{i}b} (e^{-1} - e^{-\frac{t_{\rm m}}{T_{\rm G}_{i}}}) - e^{-1}t_{\rm m} \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta P_{\rm Gm}_{i} - k_{\rm D} \Delta f_{\rm m} \geqslant \Delta P_{\rm L}$$







汇报提纲

Outlines



- 一、概述
- 二、机组组合中频率安全约束的构造方法
- 三、任务描述







●0.前提

- ●只考虑机组的一次调频过程,不考虑二次调频过程;
- ●假设故障为功率缺额(即负荷突增 ΔP_I);
- ●采用**平均系统频率响应模型**(Average System Frequency, **ASF**),认为全网频率相同。将多台发电机聚合为一台"大机组"。
- ●机组采用一阶惯性环节模拟一次调频过程。(变量含义上节课ppt已经给出)

$$\Delta P_L \xrightarrow{\frac{1}{T_j s + D}} \Delta f$$

$$T_j = (\sum_{i=1}^N u_{i,t} S_i T_{j,i}) / S_{\text{sys}} \qquad T_G = T_{G,1} = \cdots = T_{G,N}$$

$$D = (\sum_{i=1}^N u_{i,t} S_i D_i) / S_{\text{sys}} \qquad K_G = (\sum_{i=1}^N u_{i,t} S_i K_{G,i}) / S_{\text{sys}}$$







●1.频率最低点约束

- ●频率最低点约束的表示形式为: $\Delta f^{\text{nadir}} \leq \Delta f_{cr}$
- 根据框图可以得到时域表达式: $\Delta P_L \Delta P_G + T_j \frac{d\Delta f}{dt} + D\Delta f = 0$
- ●考虑频率最低点 t_m 的频率变化率为0,可以得到:

$$\Delta P_{G,t_m} - D\Delta f^{\text{nadir}} = \Delta P_L$$

●如果在 t_m 时刻,机组提供的功率增量之和不小于系统初始功率缺额,系统最大频率偏差不会超过 Δf_{cr} ,可以认为满足频率安全约束。上式可表示为[7]:

$$\Delta P_{G,t_m} - D\Delta f_{cr} \ge \Delta P_L$$

ullet上式即可作为频率最低点约束的等价条件,可以保证电力系统在遭受功率缺额 ΔP_L 后最大频率偏差不会超过 Δf_{cr} 。







●1.频率最低点约束


● 根据ASF模型,我们有

$$\Delta P_{G,t_m} = \frac{K_G}{1 + sT_G} \Delta f_{cr}$$

 $\Delta P_{G,t_m} - D\Delta f_{cr} \geq \Delta P_L$

- ullet 只要把 $t_m, \Delta P_{G,t_m}$ 表示出来即可成功构造约束。从动态频率响应曲线入手,构造频率响应模型函数,再转化到时域。...
- 应模型函数,再转化到时域。 ● 在扰动瞬间,频率变化率为 $\frac{df}{dt} = -\frac{\Delta P_L}{T_i}$,即为直线OB的斜率。
- ●下面给出一种例子,不考虑衰减因子,假设曲线OA是正弦,可以求得[8]

$$k_{OA} = -\frac{2\Delta P_L}{\pi T_j}, t_m = -\frac{\pi T_j \Delta f_{cr}}{2\Delta P_L}$$









●1.频率最低点约束

- ●直接线性化,采用直线OA近似曲线OA,频域表达式为 $\Delta f(s) = \frac{k_{OA}}{s^2}$
- ●我们已知

$$\Delta P_{G,t_m} = \frac{K_G}{1 + sT_G} \Delta f_{cr}$$

●直接带入,并进行Laplace反变换转换到时域上,得到聚合后的"大机组"在频率最低点的调频功率为:

$$\Delta P_{G,t_m} = \frac{2\Delta P_L K_G}{\pi T_j} \left[t_m - T_G (1 - e^{-\frac{t_m}{T_G}}) \right]$$

●上式中仍存在非线性项,因为指数部分中分子中有 T_j 。一般情况下 $t_m < T_G$,对上式进行二阶泰勒展开:

$$\Delta P_{G,t_m}(t) = -K_G \Delta f_{cr} \frac{t_m}{2T_G} = \sum_{i=1}^{N_G} \left(\frac{S_i K_{G,i} \Delta f_{cr}}{4T_G S_{\text{sys}}} \boldsymbol{u_{i,t}} \right) \sum_{i=1}^{N_G} \left(\frac{\pi \Delta f_{cr} S_i T_{j,i}}{\Delta P_L S_{\text{sys}}} \boldsymbol{u_{i,t}} \right)$$







●1.频率最低点约束

$$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} eta_i &= rac{S_i K_{G,i} \Delta f_{cr}}{4T_G S_{\mathrm{sys}}}, eta_i &= rac{\pi \Delta f_{cr} S_i T_{j,i}}{\Delta P_L S_{\mathrm{sys}}} \end{aligned}$$
,上式简化为 $\Delta P_{G,t_m}(t) = \sum_{i=1}^{N_G} \sum_{j=1}^{N_G} lpha_i eta_j u_{i,t} u_{j,t} \end{aligned}$

●出现了0-1变量相乘,记 $S_{ij,t} = u_{i,t}u_{j,t}, S_{ij,t} \in \{0,1\}$,等价于:

$$\begin{cases} s_{ij,t} \leq u_{i,t} \\ s_{ij,t} \leq u_{j,t} \\ s_{ij,t} \geq u_{i,t} + u_{j,t} - 1 \end{cases}$$

$$\Delta P_{G,t_m}(t) = \sum_{i=1}^{N_G} \sum_{j=1}^{N_G} \alpha_i \beta_j s_{ij,t}$$

●此外,还需考虑发电机最大容量限制,得到发电机实际调频功率为:

$$\Delta P_{G,t} = \min\{\Delta P_{G,t_m}(t), \sum_{i=1}^{N_G} (u_{i,t} P_{Gi,max} - P_{Gi,t})\}$$







●1.频率最低点约束(讨论)

●上面上面的方法相比于将约束 $\Delta f^{\text{nadir}} \leq \Delta f_{cr}$ 线性化的优点在哪?

——计算简单,无需推导频率最低点表达式,并且线性化方法比较简单,可以直接得到线性化的约束。而下式中D, KG, Tj中都含有机组组合变量,具有严重的非线性,线性化很困难。

$$|\Delta f^{\text{nadir}}| = \left| -\frac{\Delta P_L}{D + K_G} \left(1 + \sqrt{\frac{K_G T_G}{T_j}} e^{-\frac{T_j + DT_G}{2T_j T_G} t_m} \right) \right| \leq \Delta f_{cr}$$

●聚合发电机是否准确?——不准确,在必做任务中需要讨论。因为每台发电机都有自身的最大出力限制,加和之后只有总出力的约束,忽略了单台发电机的限制,可能实际上并不能满足频率安全的要求。

19







●1.频率最低点约束(讨论)


● 本章构造的线性化约束是否精确?

——不是十分精确,并且过于保守,但在工程上 是可以接受的。原因如下:

● 忽略衰减因子后并不是完美的正弦, 而是正弦向右下平移一小段距离,但构造 OA直线斜率差别不大(图中可以看出)。

- ullet 在到达频率最低点之前,直线OA所对应的 Δf 小于不考虑衰减因子时的频率偏差。
- ullet 此外,由于衰减因子的存在,OA直线的斜率本身就要比 $\frac{2}{\pi}k_{OB}$ 要小,计算tm偏小;

● 因此计算得到的 $\Delta P_{G,t}$ 要比实际值更小,









●2.频率变化率约束

- ●在大扰动出现的最初一段时间一次调频尚未动作,仅靠在线机组和负荷的惯性支撑系统频率,频率快速变化。许多发电机组上装有**频率变化率**(Rate of Change Frequency, **RoCoF**)保护装置,识别到系统频率快速变化时,这些保护装置关停发电机避免其运行在孤岛状态。
- RoCoF限值具体还是要根据电网中配置的保护装置触发值进行选值。
- ●为了避免触发保护,需要限制扰动后RoCoF不能高于限值。刚发生扰动时频率变化率最大,约束可表示如下:

$$-\text{RoCoF}_{\text{max}} \leq \frac{|\Delta P_L|}{T_i} \leq \text{RoCoF}_{\text{max}} \qquad T_j = \left(\sum_{i=1}^N u_{i,t} S_i T_{j,i}\right) / S_{\text{sys}}$$







●3.准稳态频率约束

- ●一次调频发挥作用后将系统频率恢复至准稳态,电力系统要求准稳态频率偏差不能超过一定值。电力系统的准稳态频率取决于负荷阻尼、参与一次调频的发电机组的工频特性系数。(用上节课推出的频率表达式很容易得到)
- ●系统准稳态频率约束可表示如下:

$$\Delta f^{SS} = \frac{|\Delta P_L|}{D + K_G} \le \Delta f_{\text{max}}^{SS}$$

$$D = \left(\sum_{i=1}^{N} u_{i,t} S_i D_i\right) / S_{\text{sys}} \qquad K_G = \left(\sum_{i=1}^{N} u_{i,t} S_i K_{G,i}\right) / S_{\text{sys}}$$







●4. 频率安全约束总结

●频率最低点约束

$$\Delta P_{G,t_m}(t) = \sum_{i=1}^{N_G} \sum_{i=1}^{N_G} \alpha_i \beta_j S_{ij,t} \qquad \alpha_i = \frac{S_i K_{G,i} \Delta f_{cr}}{4T_G S_{sys}}, \beta_i = \frac{\pi \Delta f_{cr} S_i T_{j,i}}{\Delta P_L S_{sys}} \qquad \Delta P_{G,t_m} - D \Delta f_{cr} \ge \Delta P_L$$

$$\alpha_{i} = \frac{S_{i}K_{G,i}\Delta f_{cr}}{4T_{G}S_{\text{sys}}}, \beta_{i} = \frac{\pi \Delta f_{cr}S_{i}T_{j,i}}{\Delta P_{L}S_{\text{sys}}}$$

$$\begin{cases} s_{ij,t} \le u_{i,t} \\ s_{ij,t} \le u_{j,t} \\ s_{ij,t} \ge u_{i,t} + u_{j,t} - 1 \end{cases}$$

$$\Delta P_{G,t_m} - D\Delta f_{cr} \ge \Delta P_{L}$$

●最大频率变化率约束

$$-\text{RoCoF}_{\text{max}} \le \frac{|\Delta P_L|}{T_i} \le \text{RoCoF}_{\text{max}}$$

$$T_{j} = \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{u}_{i,t} S_{i} T_{j,i}\right) / S_{\text{sys}}$$

●准稳态频率偏差约束

$$\Delta f^{SS} = \frac{|\Delta P_L|}{D + K_G} \le \Delta f_{\text{max}}^{SS}$$

$$\Delta f^{SS} = \frac{|\Delta P_L|}{D + K_G} \le \Delta f_{\text{max}}^{SS} \qquad D = \left(\sum_{i=1}^N u_{i,t} S_i D_i\right) / S_{\text{sys}} \qquad K_G = \left(\sum_{i=1}^N u_{i,t} S_i K_{G,i}\right) / S_{\text{sys}}$$

●可以看出,以上三条约束本质上都是对系统总惯量(阻尼)的约束,然后转换成与机 组状态变量相关的约束。 23





汇报提纲

Outlines



- 一、概述
- 二、机组组合中频率安全约束的构造方法
- 三、任务描述







三、任务描述

注意,本次作业所有任务均认为全网频率一致。

● 必做任务

- 基于给出的case文件和负荷数据,在稳态机组组合的基础上添加频率安全约束,并与不添加频率安全约束的结果进行对比,分析出现这样的情况的原因。
- 不进行发电机的聚合操作, 自行推导并添加频率安全约束。

● 进阶任务

ullet 考虑更精细的火电机组有功-频率传递函数为 $G_i(s)=rac{K_{Gi}(F_{Ri}T_{Ri}s+1)}{1+sT_{Ri}}$,推导频率最低点约束,完成SCUC。

● 从 Δf^{nadir} 的表达式出发,探索将约束 $\Delta f^{\text{nadir}} \leq \Delta f_{cr}$ 直接分段线性化的方法。

● 探索任务

● 采用人工智能(最好用SVM或以ReLu作为激活函数的NN)的方法,得到频率最低点约束计算的代理模型(Surrogate Model)。学有余力的同学将代理模型嵌入SCUC中代替本节课的频率安全约束。





参考文献

- [1] Zhang Z, Du E, Teng F, et al. Modeling frequency dynamics in unit commitment with a high share of renewable energy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(6): 4383-4395.
- [2] Shi Q, Li F, Cui H. Analytical Method to Aggregate Multi-Machine SFR Model With Applications in Power System Dynamic Studies[J/OL]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(6): 6355-6367. DOI: 10.1109/TPWRS.2018.2824823.
- [3] Badesa L, Teng F, Strbac G. Optimal Portfolio of Distinct Frequency Response Services in Low-Inertia Systems[J/OL]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(6): 4459-4469. DOI: 10.1109/TPWRS.2020.2997194.
- [4] U. Markovic, Z. Chu, P. Aristidou and G. Hug, "LQR-Based Adaptive Virtual Synchronous Machine for Power Systems With High Inverter Penetration," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 10, no. 3, pp. 1501-1512, July 2019.
- [5] Paturet M, Markovic U, Delikaraoglou S, et al. Stochastic Unit Commitment in Low-Inertia Grids[J/OL]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(5): 3448-3458. DOI: 10.1109/TPWRS.2020.2987076.
- [6] Liu L, Hu Z, Wen Y, et al. Modeling of frequency security constraints and quantification of frequency control reserve capacities for unit commitment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023.
- [7] 易佩,景志滨,徐飞,等.考虑频率安全约束的电力系统临界惯量计算[J].清华大学学报(自然科学版),2022,62(10):1721-1729.DOI:10.16511/j.cnki.qhdxxb.2022.21.013.
- [8] 宋晓芳,周海强,薛峰,等.计及源荷不确定性及频率安全的电力系统区间优化调度方法[J].电力自动化设备,2022,42(07):212-220.DOI:10.16081/j.epae.202206004.





报告结束, 欢迎提问!

