## 暂态大作业 机组组合中频率安全约束的构造方法

## 1.必做任务

- ( 1 )基于给出的 'case39\_FCUC.m'和负荷数据 'load3996.mat',设置  $\Delta P_L = 500MW$  在稳态机组组合的基础上添加频率安全约束,并与不添加频率安全约束的结果进行对比,分析出现这样的情况的原因。
- (2)不进行发电机的聚合操作,自行推导并添加频率安全约束;与聚合发电机结果进行比较;修改 $\Delta P_L = 250MW$ ,完成机组组合任务。

## 2.进阶任务

- (1)不进行发电机的聚合操作,并且考虑更精细的火电机组有功-频率传递 函数为 $G_i(s) = \frac{K_{Gi}(F_{Ri}T_{Ri}s+1)}{1+sT_{Ri}}$ ,推导频率最低点约束,完成考虑频率安全约束的机组组合任务。
  - (2) 从 $\Delta f^{\text{nadir}}$ 的表达式出发,探索将约束 $\Delta f^{\text{nadir}} \leq \Delta f_{cr}$ 直接线性化的方法。

## 3.探索任务

采用人工智能(最好用 SVM 或以 ReLu 作为激活函数的 NN)的方法,得到频率最低点偏差计算的代理模型(Surrogate Model)。(训练样本可以自己根据推导的频率最低点约束公式进行生成)学有余力的同学将代理模型嵌入 SCUC 中代替本节课的频率安全约束。

注: 1.参数设置见下表,最大频率变化率取 $\pm$ 0.5Hz/s,最大稳态频率偏差绝对值取 0.3Hz, $\Delta f_{cr}$ 绝对值取 0.5Hz,注意这些参数在模型中的正负号;2.进阶任务中 $T_{Ri}$ 可以统一取 12, $F_R$ 的典型取值为 0.2-0.35。3.若在探究中觉得部分参数有问题可自行更改为合适值。

	G30	G31	G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38	G39	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

D	2.7	2.9	2.1	2.5	2.7	2.6	2.4	2.8	2.2	2.6
<b>K</b> <sub>G</sub>	15	16	22	21	20	28	23	17	18	21
$T_{j}$	15	14	13	13	15	15	10	9	9	15