
计算机与网络技术

第5讲 简易CPU设计(续)、CPU性能

课程回顾

- □CPU设计基本步骤
- □系统指令数据通路设计
- □系统指令控制逻辑设计
- □系统指令数据通路与控制逻辑集成



系统指令控制逻辑设计

系统指令的控制逻辑集合


Control		Instructions							
Signals	and	or	add	sub	ori	lw	SW	beq	j
Jump	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PcSrc	0	0	0	0	0	0	0	Zero	Х
ALUSrc	0	0	0	0	1	1	1	0	Х
ALUC[2]	0	0	0	1	0	0	0	1	X
ALUC[1]	0	0	1	1	0	1	1	1	X
ALUC[0]	0	1	0	0	1	0	0	0	X
MemToReg	0	0	0	0	0	1	X	X	X
RegDst	0	0	0	0	1	1	Х	X	Х
RegWr	1	1	1	1	1	1	0	0	0
MemWr	0	0	0	0	0	0	1	0	0

4


提纲

- □CPU时序分析
- □CPU指令周期
- □计算机性能评价与提升
- □运算方法与运算器

32位MIPS系统R指令




R格式指令时序




32位MIPS系统I指令

面向访存的I指令 (lw)

I-format lw rt, #imm16(rs)			# rt = Memory[rs + imm16]		
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Immediate (16 bits)		




lw 指令时序



32位MIPS系统I指令


面向访存的I指令 (sw)

I-format sw rt, #imm16(rs)			# Memory[rs + imm16] = rt		
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Immediate (16 bits)		




10

sw 指令时序



提纲

- □CPU时序分析
- □CPU指令周期
- □计算机性能评价与提升
- □运算方法与运算器




CPU指令周期选择

Arithmetic	c & Logical				
PC	Inst Memory	Reg File	mux ALU	_{mux} setup	
Load					
PC	Inst Memory	Reg File	_{mux} ALU	Data Mem	_{mux} setup
		Critical F	Path	1	
Store					
PC	Inst Memory	Reg File	_{mux} ALU	Data Mem	
Branch					
PC	Inst Memory	Reg File	ALU (cmp/add) mu	ıx	

指令周期: 从取指令、分析指令到执行完该指令所需的全部时间

时钟周期: Clock脉冲信号的周期

单时钟周期指令



□ Single Cirlce Processor: 所有指令在时钟的

一个周期内完成

□ 一个时钟周期必须满足最长指令执行时间要求

□ 真实的存储器与理想存储器性能有很大差别

ALU Inst. Inst. Read Data Write Total Percet ent Type Mem Mem Reg /ns Reg R Type 3 1 7 44% Lw 3 1 13 24% Sw 3 1 12 12% Branch 3 1 2 6 18% 3 3 2% Jump

- cannot always get the job done in one (short) cycle

单肘钟周期指令


> 效率低下

不同类型的指令所完成的工作量有很大的差别,所要用到的部件和所通过的数据通路不同,所用的时间的长短也有很大的差别


> 增加实现成本


每个时钟周期中功能部件最多被使用一次,如果要 在执行一条指令的过程中,多次使用某一部件,那 么就需要重复设置该部件

CPU指令周期选择




多时钟周期指令





- □ 将指令分解为多个步骤,每个步骤一个时钟 周期,执行时间长度基本相当
- 增加中间寄存器,每个时钟周期暂存一次中间结果


多时钟周期指令




需要设置哪些临时寄存器取决于两个因素:

- 什么样的组合逻辑电路正好适合作为一个周期;
- □ 哪些数据在该指令后面的执行周期中需要用到。


多肘钟周期指令




- Ifetch: Instruction Fetch,从指令存储器取指
- Reg/Dec: 寄存器读取、指令解码
- Exec: ALU执行 (计算存储器地址)
- Mem: 从数据存储器读取/准备写入数据
- Wr: 将数据写回到通用寄存器



多时钟周期指令




- ▶ 可以共享同一个功能部件(如果是在不同的时钟周期使用该部件的话): 一个ALU,一个存储器,节省硬件
 - □ 指令存储器和数据存储器可以合并为一个存储器
 - □ 做PC+4的加法器可以和ALU合并



指令平均执行时间: 8.78 最长指令执行时间: 13

Inst. Type	Inst. Mem	Read Reg	ALU	Data Mem	Write Reg	Total /ns	Percet ent
P Type	3	1	2		1	7	44%
Lw	3	1	2	6	1	13	24%
Sw	3	1	2	6		12	12%
Branch	3	1	2			6	18%
Jump	3					3	2%

工业生产流水线









流水线技术

- 把一个重复的过程分解为若干个子过程,每个子过程由专门的功能部件来实现。
- 把多个处理过程在时间上错开,依次通过各功能段, 这样,每个子过程就可以与其它的子过程并行进行。
- 流水线中的每个子过程及其功能部件称为流水线的 级或段,段与段相互连接形成流水线。
- 流水线的段数称为流水线的深度。

流水线技术

以一个洗衣房为例:

□ 处理器: 洗衣房

□ 4条指令: A, B, C, D

• 指令: 洗衣服


• 指令执行过程: 洗衣—烘干—熨烫

• 指令各阶段延时: 30分钟—40分钟—20分钟


• 顺序处理需要6 小时完成 4 项任务

• 如果她学会了流水线操作, 需要多长时间?


流水化洗衣房(3.5小时完成4个任务)



CPU流水线




CPU流水线



从不同的角度和观点,可以把流水线分成多种不同种类:

- 部件级流水线(运算操作流水线):把处理机中的部件分段,再把这些分段相互连接起来,使得各种类型的运算操作能够按流水方式进行。
- 处理机级流水线(指令流水线): 把指令的执行过程 按照流水方式处理。把一条指令的执行过程分解为若 干个子过程,每个子过程在独立的功能 部件中执行。
- 系统级流水线(宏流水线):把多台处理机串行连接起来,对同一数据流进行处理,每个处理机完成整个任务中的一部分。

MIPS (Microprocessor without interlocked piped stages) 无内部互锁流水级的微处理器



提纲

- □CPU时序分析
- □CPU指令周期
- □计算机性能评价与提升
- □运算方法与运算器

计算机技术不断发展的驱动力及目标:

用最小化的资源/成本(时间&空间)

获取

最大化的性能/运算速度


计算机运算速度:

- > 以每秒执行多少条指令或完成多少次浮点运算来表示
- ▶ 单位: MIPS(百万条指令/秒, Million Instructions Per Second)
 MFLOPS(百万次浮点运算/秒)
- 分别反映了计算机的定点运算能力和浮点运算能力

$$MIPS = \frac{指令条数}{执行时间} \times 10^{-6} \qquad MFLOPS = \frac{浮点运算次数}{执行时间} \times 10^{-6}$$

CPU性能公式

运行特定功能的程序,所用时间越短越好!



总CPU时间 = CPI×IC/F

F: 时钟频率 (CPU主频), 反映计算机实现技术、生产工艺和组织结构

CPI: 执行每条指令平均时钟周期数, 反映计算机体系结构(指令集等)

IC: 执行程序所用的指令数, 反映计算机体系结构(指令集)和编译技术

$$P = F/(CPI \times 10^6)$$

P: 指令执行速度用于评测处理器性能,常表示为百万指令每秒,缩写为MIPS (Million Instructions Per Second)

Intel IA-32 (x86): 家族系列



8008/8080 8086/8088

2/3/486






芯片	推出日期	主频(MHz)	晶体管数量	可寻址容量	说 明
4004	4/1971	0.108	2300	640	第一片单片微处理器
8008	4/1972	0.108	3500	16KB	第一片8位微处理器
8080	4/1974	2	6000	64KB	第一片通用单片 CPU
8086	6/1978	5 ~ 10	29 000	1MB	第一片 16 位单片 CPU
8088	6/1979	5 ~ 8	29 000	1MB	用于 IBM PC
80286	2/1982	8 ~ 12	134 000	16MB	出现了内存保护
80386	10/1985	16 ~ 33	275 000	4GB	第一片 32 位 CPU
80486	4/1989	25 ~ 100	1.2M	4GB	嵌入 8KB 高速缓存
Pentium	3/1993	60 ~ 233	3.1M	4GB	双流水线:新型号有 MMX
Pentium Pro	3/1995	150 ~ 200	5.5M	4GB	嵌入两级高速缓存
Pentium II	5/1997	233 ~ 450	7.5M	4GB	Pentium Pro 加 MMX 指令
Pentium III	2/1999	650 ~ 1400	9.5M	4GB	增加了用于3D图形处理 SSE指令
Pentium 4	11/2000	1300 ~ 3800	42M	4GB	超线程; 更多的 SSE 指令
Core Duo	1/2006	1600 ~ 3200	152M	2GB	单芯片上的双核
Core	7/2006	1200 ~ 3200	410M	64GB	64位 4核体系结构
Core i7	1/2011	1100 ~ 3300	1160M	24GB	集成的图形处理器

CPU基本字长 (8、16、32、64位)


总CPU时间 = CPI×IC/F

—— 直接参与运算的数据字的二进制位数

决定了CPU寄存器、ALU、数据总线等的位数,直接影响着硬件性能和造价




$$181 + 143 = 324 (256 + 68)$$





CPU基本字长 (8、16、32、64位)


总CPU时间 = CPI×IC/F



计算机性能评价与提升

CPU地址总线位数

地址总线什么用?





0.0.0.0 ~ 255.255.255 IPv4地址

32位, 地址容量232 (约43亿)


IPv6地址 128位,地址容量2128

计算机性能评价与提升

CPU缓存 (Cache)

总CPU时间 = CPI×IC/F

Inst.	Inst.	Read	ALU	Data	Write	Total	Percet
Type	Mem	Reg		Mem	Reg	/ns	ent
R Type	3	1	2		1	7	44%
Lw	3	1	2	6	1	13	24%
Sw	3	1	2	6		12	12%
Branch	3	1	2			6	18%
Jump	3					3	2%



提纲

- □CPU时序分析
- □CPU指令周期
- □计算机性能评价与提升
- □运算方法与运算器

CPU乘法运算器

总CPU时间 = CPI×IC/F


计算机中一般是用加法运算与移位运算来实现乘除法运算,可以采用以下3种方式:

- 采用计算机中的加减运算指令、移位指令以及控制指令组成循环程序,通过反复的加减操作,得到运算结果(速度太慢)
- 采用加法器、移位寄存器、计数器等逻辑器件组成乘除运算部件
- > 采用专用的运算部件,提高乘除法运算的速度

CPU乘法运算器

人工乘法计算过程

两个正数X=1011 Y=1101




乘法器可以由加法实现

- 存在的问题
 - 部分积左移次数不同
 - · 需要多输入全加器
 - · 需要长度为2n的积寄存器

CPU乘法运算器


原码一位乘法

- 针对人工乘法计算存在问题的改进方法
 - 部分积左移次数不同
 - · 右移部分积
 - 需要多输入全加器
 - · 循环累加
 - · 需要长度为2n的积寄存器
 - · 从部分积和乘数寄存器取结果




CPU乘法运算器

原码一位乘法




X: 被乘数 Y: 乘数 Y0: 乘数右移后最低位

C: 加法器进位输出 UV: 部分积



CPU乘法运算器

实现原码一位乘法的逻辑电路



CPU乘法运算器

阵列乘法器

设有两个无符号的4位二进制定点数:

$$X = X_3 X_2 X_1 X_0$$


$$Y = Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$$

▶ 人工计算U=X×Y的过程

CPU乘法运算器


一个4×4位的阵列乘法器

阵列乘法器所用的加法器数量很多,但内部规则性强,运算速度快。



CPU除法运算器

人工除法计算过程



除法器可以由加法实现

- 存在的问题
 - 计算机中通常是通过减法运算比较部分 余数和除数大小;如果部分余数小于除 数,需要恢复原值
 - 除数放置位置逐次向右错开一位,加法 器规模变大

CPU除法运算器

原码恢复余数法

```
01011-----商
1101/10010011
     0\,0\,0\,0
              ←---1001<1101, 商 0
              ←---取被除数的下一位 0
     10010
    10010
              ←--部分余数左移一位
    1 1 0 1
              ←---10010≥1101, 商 1, 减除数
     01010
               ←--取被除数的下一位 0
    01010
               ←--部分余数左移一位
    0 \ 0 \ 0 \ 0
              ←--01010<1101, 商 0
    10101
              ←---取被除数的下一位 1
    10101
               ←--部分余数左移一位
    1 1 0 1
               ←---10101≥1101, 商 1, 减除数
     10001
              ←---取被除数的下一位 1
    10001
              ←--部分余数左移一位
     1 1 0 1
              ←---10001≥1101,商1,减除数
     0100 -----余数
```

- □ 部分余数左移一位,R=R-X
- □ 如果R≥0表示够减,上商为1
- □ 如果R<0,表示不够减,上商为0,并恢复 余数(R=R+X)
- □ 直至求得商的各位


(b) 修改后

CPU除法运算器

原码恢复余数法


```
01011-----商
1101/10010011
    0000 ←---1001<1101, 商0
     10010 ←---取被除数的下一位0
    10010
          ← - - - 部分余数左移一位
    1\ 1\ 0\ 1
              ← - - - 10010≥1101, 商 1, 减除数
     01010
              ←--取被除数的下一位 0
    01010
              ←--部分余数左移一位
    0 \ 0 \ 0 \ 0
              ←---01010<1101, 商 0
              ←---取被除数的下一位 1
    10101
    10101
              ←--部分余数左移一位
    1 1 0 1
              ←---10101≥1101, 商 1, 减除数
    10001
              ←---取被除数的下一位 1
    10001
              ←--部分余数左移一位
     1 1 0 1
             ←---10001≥1101,商 1,减除数
     0100 ----- 余数
```

(b) 修改后



CPU除法运算器

原码恢复余数法的逻辑电路



X: 除数


Y: 商 R、V: 被除数或余数

 U_f 、 X_f 、 Y_f 、 R_f :被除数、除数、商、余数的符号位

上商:控制将 Y₀ 置 1 或 0 加减:控制并行加法器进行加减法运算


CPU除法运算器

阵列除法器



CPU浮点数运算器

- □ n 位能表示哪些数据?
 - 无符号整数: 0 to 2n-1
 - 有符号整数: -2⁽ⁿ⁻¹⁾ to 2⁽ⁿ⁻¹⁾-1



科学计数法

- 规格化: 1.0x10⁻⁹
- 非规格化: 0.1x10-8, 10.0x10-10






- 非常大整数?如:一个世纪的秒数=3,155,760,00010(3.1557610x10°)
- 非常小的数?如:原子的直径=0.000000110(1.010x10-8)
- 无理数 (无限不循环小数)? 如: √2=1.414···、e=3.718···、π=3.141···

CPU浮点数运算器





- 浮点数的计算机内部表示(IEEE 754 浮点数标准) $X = M \times 2^{E}$

- 自1980年起被几乎所有计算机采纳
- - 符号位(Sign): 1表示负数, 0表示正数
 - 阶码 (exponent): 表示y的偏正值 (实际的指数大小+127)
 - 有效位:对于规格化小数、隐含高位为1:用尾数 (fraction) 表示其余位x
- 0: 不可能出现为1的位, 在阶码中保留0给数0
- 总长度: 为字长的整数倍
 - 32位单精度数 (C语言float类型), 其中阶码8位、尾数23位
 - 64位双精度数(C语言double类型),其中阶码11位、尾数52位

CPU浮点数运算器

单精度浮点数各种极值情况:

类别	正负号	实际指数	有偏移指数	指数域	尾数域	数值	
零	0	-127	0	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000	0.0	
负零	1	-127	0	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000	-0.0	
1	0	0	127	0111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	1.0	
-1	1	0	127	0111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	-1.0	
最小的规约数	*	-126	1	0000 0001	000 0000 0000 0000 0000 0000	$\pm 2^{-126} \approx \pm 1.18 \times 10^{-38}$	
最大的规约数	*	127	254	1111 1110	111 1111 1111 1111 1111 1111	$\pm (2-2^{-23}) \times 2^{127} \approx \pm 3.4 \times 10^{38}$	
正无穷	0	128	255	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	+∞	
负无穷	1	128	255	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	-∞	
NaN	*	128	255	1111 1111	non zero	NaN	
* 符号位可以为0或	7 1						

CPU浮点数运算器

□ 加减算法实现

- 对阶, 求阶差E_X-E_Y, 使阶码小的数的尾数右移价差位, 其阶码取大的阶码值
- 对尾数进行加、减法, 求得结果
- 保持阶的值
- 规格化
- 舍入, 可能再次规格化
- 进行溢出检查(阶码)

□ 乘除算法实现

- 对<mark>尾数进行乘、除法</mark>, 求得结果
- <mark>阶码加、减</mark>: 乘为E_X+E_Y, 除为E_X-E_Y
- 规格化
- 舍入, 可能再次规格化
- 进行溢出检查(阶码)

$X = M \times 2^E$

例1:

1. $0110 \times 2^{3} + 1.1000 \times 2^{2}$

对阶:

1. $0110 \times 2^{3} + 0.1100 \times 2^{3}$

加法:

10. 0010×2^3

规格化:

1. 0001×2^4

例2:

 $1.0001 \times 2^3 - 1.1110 \times 2^1$

对阶:

1. $0001 \times 2^3 - 0.01111 \times 2^3$

减法:

 0.10011×2^3

规格化:

1. 0011×2^2

CPU浮点数加减法运算

设有两个规格化浮点数X和Y,分别为:

 $X: X_E X_M$

 $Y: Y_E Y_M$

其中: X_E 和 Y_E : 阶码

X_M和Y_M: 尾数

1. 判0操作

- 两个操作数X和Y中有为 "0"的,则不需要进行运算,直接就能设置运算结果(为0),运算结束
- ▶ 否则进入下一步

```
X = M \times 2^{E}
例1:
1. 0110 \times 2^{3} + 1.1000 \times 2^{2}
对阶:
1. 0110 \times 2^{3} + 0.1100 \times 2^{3}
加法:
10. 0010 \times 2^3
规格化:
1. 0001 \times 2^4
例2:
1.0001 \times 2^3 - 1.1110 \times 2^1
对阶:
1.0001 \times 2^3 - 0.01111 \times 2^3
减法:
0.10011 \times 2^{3}
```

规格化:

1. 0011×2^2

CPU浮点数加减法运算

2. 对阶

- ▶ 使小数点对齐
- 需要对其中的一个操作数进行变换,使两个操作数的阶码相等
- □ 若 \triangle E>0,则表示X的阶码大于Y的阶码,需调整操作数Y。
 - 将Y的尾数 Y_M 右移;
 - ullet 每右移一位,其阶码 Y_E 加1,直到两数的阶码相等为止。
- □ 若 \triangle E<0,则表示X的阶码小于Y的阶码,需调整操作数X,调整的方法与上面的一样。

```
X = M \times 2^E
例1:
1. 0110 \times 2^{3}+1. 1000 \times 2^{2}
对阶:
1. 0110 \times 2^{3} + 0.1100 \times 2^{3}
加法:
10. 0010 \times 2^3
规格化:
1. 0001 \times 2^4
例2:
1.0001 \times 2^3 - 1.1110 \times 2^1
对阶:
1.0001 \times 2^3 - 0.01111 \times 2^3
减法:
```

 0.10011×2^{3}

1. 0011×2^2

规格化:

CPU浮点数加减法运算

3. 尾数加/减

ho 将两数的尾数 X_M 和 Y_M ,按照相应的定点加减运算规则进行加减法运算,得到运算结果尾数

4. 结果规格化并判溢出

- 》 若得到的运算结果的绝对值大于1,则需要右规
 - 将该结果右移一位,相应的阶码加1
 - □ 右规最多只有一位
- ➤ 若得到的运算结果的绝对值小于1,则需要左规
 - □ 将该结果左移,每左移一位,相应阶码减1
 - 直到运算结果的绝对值大于等于1/2为止
- 在规格化时,阶码每次加1或减1以后,都要判断 阶码是否超出所能表示的范围。
 - 若阶码上溢,即阶码大于可能表示的最大正数,则置 溢出标志,或者将结果当作+∞或一∞处理。
 - 若阶码下溢,即阶码小于可能表示的最小负数,这时,可以置溢出标志,也可以将结果当作0处理。

```
X = M \times 2^E
```

例1:

1. $0110 \times 2^{3} + 1.1000 \times 2^{2}$

对阶:

1. $0110 \times 2^{3} + 0.1100 \times 2^{3}$

加法:

10. 0010×2^3

规格化:

1. 0001×2^4

例2:

 $1.0001 \times 2^3 - 1.1110 \times 2^1$

对阶:

1. $0001 \times 2^3 - 0.01111 \times 2^3$

减法:

 0.10011×2^3

规格化:

1. 0011×2^2

CPU浮点数加减法运算

5. 舍入处理

- 常用的舍入方法有以下几种:
 - □ 0舍1入法
 - 截断法
 - □ 朝+∞舍入法
 - □ 朝一∞舍入法

▶ 几个数值在不同舍入方法下的舍入结果

数值	0舍1入法	截断法	朝+∞舍入法	朝一∞舍入法
. 0110 1001	. 0111	. 0110	. 0111	. 0110
 0110 1001	0111	0110	0110	0111
. 1000 0111	. 1000	. 1000	. 1001	. 1000
1000 0111	- . 1000	1000	— . 1000	1001
. 1000 0000	. 1000	. 1000	. 1000	. 1000

```
X = M \times 2^E
```

例1:

1. $0110 \times 2^{3} + 1.1000 \times 2^{2}$

对阶:

1. $0110 \times 2^{3} + 0.1100 \times 2^{3}$

加法:

10. 0010×2^3

规格化:

1. 0001×2^4

例2:

 $1.0001 \times 2^3 - 1.1110 \times 2^1$

对阶:

1. $0001 \times 2^3 - 0.01111 \times 2^3$


减法:

 0.10011×2^3

规格化:

1. 0011×2^2


CPU浮点数运算器




ARM支持的附加功能单元: VFP浮点计算引擎

浮点加法流水线

- 把流水线技术应用于运算的执行过程,就形成了<mark>运算操作流水线,也</mark> 称为<mark>部件级流水线</mark>。
- 把浮点加法的全过程分解为求阶差、对阶、尾数 相加、规格化四个子过程,理想情况下速度提高3倍



ARM: 微体系结构 (TI OMAP4430) 总CPU时间 = CPI×IC/F



ARM支持的附加功能单元: VFP浮点计算引擎、NEON整数SIMD向量计算单元

6

课后作业:

复习:

《计算机组成原理》第1.4章节《计算机的性能指标》、第2.3.2章节《数的浮点表示》、第10章《运算方法与运算器》

预习:

《计算机组成原理》第7.6章节《指令系统的发展和改进》、第8.8章节《经典微处理器》

思考题:

《计算机组成原理》 P225页习题 8.5、8.8、8.10、8.11题, P271页习题 10.12题

谢谢