

欢迎来到高电压工程课 请进入雨课堂

清华大学电机系 2024春《高电压工程》第三讲

梁曦东

2024-3-15



第1章 气体放电过程的分析

- 1.1 带电质点与气体放电
- 1.2 低气压下均匀电场自持放电的汤逊理论和巴申定律
- 1.3 高气压下均匀电场自持放电的流注理论
- 1.4 高气压下不均匀电场气体击穿的发展过程


本章核心概念:


碰撞电离、自持放电、汤逊放电、巴申定律、电晕放电、 电子崩、流注、先导、极性效应、长间隙放电

1.2 低气压下均匀电场自持放电的汤逊理论和巴申定律

- 1.2.1 汤逊理论
- 1.2.2 巴申定律与均匀电场击穿电压
- 1.2.3 汤逊理论的适用范围

平均自由程、碰撞电离、电子崩、 碰撞电离系数 α 、 γ 、 自持放电及其条件 γ $e^{\alpha d} = 1$





- J. S. Townsend根据大量实验,提出了基于碰撞电离的气体放电理论
- F. Paschen从大量实验中,总结出了 气体间隙击穿电压的巴申定律

第1章 气体放电过程的分析

- 1.2 低气压下均匀电场自持放电的汤逊理论和巴申定律 电子崩、 α 过程、 γ 过程的碰撞电离,自持放电条件 γ $e^{\alpha d} = 1$ 场强对 α 系数、对碰撞电离的影响
- 1.3 高气压下均匀电场自持放电的流注理论
 - 1.3.1 空间电荷对电场的畸变
 - 高气压下碰撞电离更强烈, 带电粒子密度剧增, 原有电场畸变
 - 1.3.2 流注的形成
 - 空间光电离、二次电子崩。正、负流注的形成,速度、发展方向
 - 1.3.3 均匀电场中的自持放电条件 $\gamma e^{\alpha d} = 1$, γ 此处的数量级
 - 1.3.4 流注理论对放电现象的解释

汤逊放电的简要回顾与讨论

基本知识:

▶ 碰撞电离、平均自由程、电子崩、碰撞电离系数、自持放电、自持放电条件

几点讨论:

- ▶ 汤逊放电理论好在哪里(至今仍用汤逊理论)?
- ▶ 为什么采用低气压? 不采用低气压又会怎样?
- ▶ 汤逊做实验时为什么采用照射?
- > 汤逊提出碰撞电离理论时哪些实验条件是必备的?



继续讨论: 汤逊放电与高电压学科

● 汤逊放电理论成为所有与高电压有关学科最基本的理论基础 高电压技术、高电压绝缘、高压输变电、高电压物理、脉冲功率技术

麦克斯韦电磁学理论最大的两方面应用: **电力与电讯** J.S.汤逊当初没想着要推动高电压学科的发展呀

为什么说汤逊的气体放电理论是所有高电压相关学科的基础? 什么原因使得汤逊理论成为高电压学科的基础?



第1章 气体放电过程的分析

- 1.4 高气压下不均匀电场气体击穿的发展过程
 - 1.4.1 电场不均匀程度的划分

均匀场、稍不均匀场、极不均匀场。电场不均匀系数 $f=E_{
m max}/E_{
m av}$

- 1.4.2 极不均匀电场气体的电晕放电
- 1.4.3 极不均匀电场的极性效应
- 1.4.4 长间隙击穿过程
- 1.4.5 稍不均匀电场的自持放电条件与极性效应


1.4.1 电场不均匀程度的划分

电场不均匀系数 $f = E_{\text{max}}/E_{\text{av}}$

均匀场 f=1稍不均匀场 f<2极不均匀场 f>4

区分稍不均匀场与极不均匀场的核心 是两种间隙放电特点的不同

(电场利用系数 $\eta = E_{av}/E_{max} = 1/f$)



间隙最短距离沿线的电场分布

什么是极不均匀电场? 电极空间各点场强相差很大

会有哪些与均匀场不同的放电现象? 仅局部区域达到碰撞电离条件, 放电仅在电场很强的局部区域发生

高场强电极不一定是高电位电极


高场强电极的极性对放电有明显影响










电晕起始电压、电晕起始场强






电极空间各点场强相差很大 仅局部区域达到碰撞电离条件,放电仅在局部区域发生 且高场强电极的极性对放电有明显影响






高场强电极处的电晕放电现象




电场不均匀系数 $f = E_{\text{max}}/E_{\text{av}}$

均匀场 f = 1稍不均匀场 f < 2极不均匀场 f > 4


- > 无空间电荷时,可算得电场分布
- 随外加电压的升高,电场分布不变, 只是场中各点的场强和电位随之升高
- 场强分布与电压极性无关,与哪个电极接地、哪个电极加高压也无关



电极空间各点场强相差很大 仅局部区域达到碰撞电离条件,放电仅在局部区域发生 且高场强电极的极性对放电有明显影响



负极性下尖-板间隙中的 电晕电流波形(b)和(c)



负极性电晕起始阶段的说明

(恒定电压下的脉冲电流是如何形成的?)

注意电子崩的起始位置与发展方向 注意电子、正离子、负离子的运动 方向及其运动速度

对两根半径均为r的平行圆导线 电晕起始场强 E_c 、电晕起始电压 U_c 的比克公式


其他典型电极结构的比克公式见教材表2-1

电晕起始场强 又是如何确定的?


$$E_{\rm c} = 30.3 \,\mathrm{m} \,\delta (1 + 0.298 / \sqrt{r \,\delta})$$

$$U_{\rm c} = E_{\rm c} r \ln(\frac{d}{r})$$


输电线路的电晕







可见电晕!







还有大量人工制造的 高压放电精美图片, 不妨搜来看看











极不均匀场产生电晕后, 继续升高电压,则电晕范 围扩大,出现流注放电


高场强电极的电压极性不同,则流注放电形状不同

极不均匀电场空气间隙的 正流注放电

Figure 3.32 Photograph of a positive streamer corona, Lemke [3.38, 3.39].







极不均匀场产生电晕后, 继续升高电压,则电晕范 围扩大,出现流注放电

高场强电极的电压极性不同,则流注放电形状不同

极不均匀电场空气间隙的 正流注放电与 负流注放电

Figure 3.35 Photograph of positive and negative streamer corona, "Lichtenberg Figures" taken by Toepler, TU Dresden.

1.4.3 极不均匀电场的极性效应 电晕起始电压的不同 间隙击穿电压的不同


> 注意电子崩及流注的 起始位置与发展方向

注意电子、正离子、负离子的 运动方向及其运动速度

电晕的出现削弱了强场区的场强 需要更高的电压才能维持电晕

正极性棒-板间隙

电晕起始后电场分布变化示意图



1.4.3 极不均匀电场的极性效应 电晕起始电压的不同 间隙击穿电压的不同

> 注意电子崩及流注的 起始位置与发展方向


注意电子、正离子、负离子的 运动方向及其运动速度


电晕的出现加强了强场区的场强 削弱了外围场强

所以不需要更高的电压就能维持电晕 但电晕也因此局限在电极附近

负极性棒-板间隙


电晕起始后电场分布变化示意图






1.4.3 极不均匀电场的极性效应

电晕起始电压的不同、间隙击穿电压的不同




正棒-板 电晕起始电压更高 正极性不容易电晕



负棒-板 电晕起始电压更低 负极性容易电晕


1.4.3 极不均匀电场的极性效应


电晕起始电压的不同、间隙击穿电压的不同




1.4.3 极不均匀电场的极性效应

电晕起始电压的不同、间隙击穿电压的不同







正棒板与负棒板电极的 空气间隙击穿电压 相差多大?见第二章

正棒-板 流注放电加强前方 电场,放电更容易 间隙击穿电压低

负棒-板 放电长时间维持在 一定区域内 间隙击穿电压高



第1章 气体放电过程的分析

- 1.4 高气压下不均匀电场气体击穿的发展过程
 - 1.4.1 电场不均匀程度的划分

均匀场、稍不均匀场、极不均匀场。电场不均匀系数 $f=E_{
m max}/E_{
m av}$


- 1.4.2 极不均匀电场气体的电晕放电
- 1.4.3 极不均匀电场的极性效应
- 1. 4. 4 长间隙击穿过程 先导放电、主放电
- 1.4.5 稍不均匀电场的自持放电条件与极性效应

1.4.4 长间隙击穿过程(1) 先导放电

棒-板间隙中的 先导与前部流注 示意图及实拍照片


先导放电的存在使得长间隙 的平均击穿场强大为下降

10m长空气间隙的正极性操作 冲击击穿电压仅1800kV




1.4.4 长间隙击穿过程

先导放电的存在使得长间隙 的平均击穿场强大为下降



正棒-板间隙中先导通道的发展示意图

先导通道电荷密度10¹⁸/cm³ 电流可达几百A



1.4.4 长间隙击穿过程 (2)主放电

- 当先导通道头部发展到接近对面电极时,剩余间隙中场强剧增,放电十分强烈,并沿着先导通道反方向扩展到棒极,同时中和先导通道中多余的空间电荷,这个过程称为主放电过程。
- 主放电过程使贯穿两极间的通道最终改造成为温度很高的、电导很大的、轴向场强很小的等离子体火花通道(如电源功率足够,则转为电弧通道),从而使间隙完全失去了绝缘性能,气隙的击穿就完成了。
- ▶ 主放电阶段的放电发展速度很快, 可达10⁹cm/s。



第1章 气体放电过程的分析

- 1.4 高气压下不均匀电场气体击穿的发展过程
 - 1.4.1 电场不均匀程度的划分

均匀场、稍不均匀场、极不均匀场。电场不均匀系数 $f=E_{
m max}\,/\,E_{
m av}$

- 1.4.2 极不均匀电场气体的电晕放电
- 1.4.3 极不均匀电场的极性效应
- 1.4.4 长间隙击穿过程
- 1.4.5 稍不均匀电场的自持放电条件与极性效应

1.4.5 稍不均匀电场的自持放电条件与极性效应






采用稍不均匀场的 气体绝缘开关 气体绝缘管道

1.4.5 稍不均匀电场的自持放电条件与极性效应

采用稍不均匀场的 高压测量球隙





1.4.5 稍不均匀电场的自持放电条件与极性效应

稍不均匀电场不会产生电晕现象;

流注一经产生即贯穿间隙,间隙击穿;

自持放电条件即击穿条件;

击穿电压的极性效应与极不均匀场相反,负极性击穿电压比正极性低 稍不均匀场空气间隙击穿电压的估算见第二章



