第5讲


串行通信

主要内容

- STM32G4的串口
- ■串行通信的编程实现方式
- ✓查询、中断和DMA
- 动手练习5

Serial Transmission Using UARTs


- UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter
 - Takes parallel data and transmits serially
 - Receives serial data and converts to parallel
- Parity: extra bit for simple error checking
- Start bit, stop bit
- Baud rate
 - signal changes per second
 - bit rate usually higher



STM32G4的串口

- USART1, USART2, USART3
- UART4, UART5
- LPUART1


USART block diagram




练习5: 串行通信

- 完成功能:
- ✓ 实现NUCLEO板与PC的串行通信;在PC机上,使用串口助手工具,给MCU发送命令, 实现点亮发光二极管,让蜂鸣器响的功能
- ✓ PA5 -> LD2; PC13 <- B1; PA4 ->蜂鸣器
- ✓ NUCLEO-G431RB板上用ST-Link实现了一个虚拟串口,使用的是STM32G431RB上的 USART2模块。USART2默认引脚是PA2(USART2_TX)和PA3(USART2_RX)

NUCLEO64 STM32G4



STM32G431xB/xC/xE LQFP64 pinout



STM32G431xB/xC/xE pin definition

				Pin N	lumb	er					re			
	WLCSP81	UFQFPN48	LQFP48	LQFP64	LQFP80	TFBGA100	LPQF100	LPQF128	Pin name (function after reset) ⁽¹⁾	Pin type	I/O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions
	G8	10	10	14	14	H1	22	29	PA2	I/O	FT_a	,	TIM2_CH3, TIM5_CH3, USART2_TX, COMP2_OUT, TIM15_CH1, QUADSPI1_BK1_NC S, LPUART1_TX, UCPD1_FRSTX, EVENTOUT	ADC1_IN3, COMP2_INM, OPAMP1_VOUT, WKUP4/LSCO
	Н9	-	1	15	15	D6	23	30	VSS	S	-	-	-	-
	J9	-	-	16	16	D7	24	31	VDD	S	-	-	-	-
STM32G43	H8	11 Data	11 ishee	17 et	17	НЗ	25	32	PA3	I/O	Π_a	1	TIM2_CH4, TIM5_CH4, SAI1_CK1, USART2_RX, TIM15_CH2, QUADSPI1_CLK, LPUART1_RX, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT	ADC1_IN4, COMP2_INP, OPAMP1_VINM/ OPAMP 1_VINP, OPAMP5_VINM




电路板上MCU某引脚(端口)的最终功能与哪些因素相关?

- A 该引脚外接的电路
- B 该芯片的Datasheet
- c 对该引脚的寄存器配置
- D 用户代码

用中断方式实现串行数据接收

建立新工程



配置GPIO

- ■配置PA4、PA5为输出(GPIO_Ooutput)
- ■配置PC13为GPIO_EXTI13(中断模式)。保留PC13作为外部中断,是为了与串口中断进行对比。PC13用于检测按键B1的状态
- ■配置PA2和PA3分别为USART2_TX和USART2_RX。


Pin 💠	Signal	GPIO	GPIO mode	GPIO Pul	Maximu	Fa	User La	Modified
PA4	n/a	High	Output Push Pull	Pull-up	High	n/a	BUZ	✓
PA5	n/a	High	Output Push Pull	Pull-up	High	n/a	LED	✓
PC13	n/a	n/a	External Interrupt Mode with Rising e	Pull-down	n/a	n/a	KEY	✓

配置GPIO外部中断

- ■配置PC13的外部中断
- ■优先级组(Priority Group)还是选择4bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority。 随后,将EXTI line[15:10] interrupts使能,并将它的抢占式优先级设为4,响应优先级为0。

配置串口

- 展开Connectivity, 选择其中的 USART2
- 将Mode选择为异 步Asynchronous



配置串口中断

■在NVIC设置中,将USART2的中断使能选上

	ODMA Settings		GPIO Settings			
Parameter Se	ttings	User Constants				
NVIC Intern		Ena	Preemption P	Sub Pri		
USART2 global interrupt / USA	ıpt thro	✓	0	0		

■在GPIO Settings设置中,将配置PA2和PA3参数

Pin 🕏	Signal on Pin	GPIO o	GPI0	GPIO P	Maxim	Fast M	User L	Modified
PA2	USART2_TX	n/a	Alterna	Pull-up	High	n/a		✓
PA3	USART2_RX	n/a	Alterna	Pull-up	High	n/a		✓

配置串口中断

■ System Core->NVIC中,将USART2的中断使能选上

Priority Group 4 bits for pre-emptio	✓ □ Sort by Premption Priority and Sub Priority							
Search (Crt1	□ S	show only enabled inter	rupts 🔽 Force DN					
NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub					
Non maskable interrupt	~	0	0					
Hard fault interrupt	~	0	0					
Memory management fault	~	0	0					
Prefetch fault, memory access fault	~	0	0					
Undefined instruction or illegal state	~	0	0					
System service call via SWI instruction	~	0	0					
Debug monitor	~	0	0					
Pendable request for system service	~	0	0					
Time base: System tick timer	~	0	0					
PVD/PVM1/PVM2/PVM3/PVM4 inte		0	0					
Flash global interrupt		0	0					
RCC global interrupt		Ū	0					
USART2 global interrupt / USART2	<u>~</u>	1	0					
EXTI line[15:10] interrupts	✓	4	0					
FPU global interrupt	Ш	0	0					


其他硬件参数配置


- ■选择时钟源和Debug模式
- ✓ System Core->RC->将高速时钟(HSE)选择为Crystal/Ceramic Resonator
- ✓ SYS->Debug选择为Serial Wire
- ■配置系统时钟
- ✓ 在 "Clock Configuration"中,将系统时钟(SYSCLK)配置为170Mhz
- 保存硬件配置界面(*.ioc),启动代码生成

- ■Core->Src, 打开main.c
- ■MX_USART2_UART_Init()
- ✓ 主要完成对USART2的模式和参数配置,如波特率、数据位、停止位等。
- ✔ 没有对串口引脚的初始化语句
- ■HAL_UART_MspInit()是对串口硬件的初始化,配置引脚模式,设置中断优先级并使能中断

stm32g4xx_hal_msp.c

Msp: MCU support package





USART2中断




USART2_IRQHandler()




 $void\ USART2_IRQHandler(void)$

HAL_UART_IRQHandler(&huart2);

```
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
/* If no error occurs */
errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_ISR_PE | USART_ISR_FE | USART_ISR_ORE | USART_ISR_NE));
if (errorflags == 0U)
 /* UART in mode Receiver -----*/
 if (((isrflags & USART_ISR_RXNE_RXFNE) != 0U)
   && (((crlits & USART_CR1_RXNEIE_RXFNEIE) != 0U)
     || ((cr3its & USART_CR3_RXFTIE) != 0U)))
  if (huart->RxISR != NULL)
   return;
                                                                     弱函数
                                                               stm32g4xx_hal_uart.c
                                                                                 21
```





启动串口接收中断

■使用中断之前,还要用到一个函数HAL_UART_Receive_IT()

HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)

- ✓ 该函数是给将要接收的数据,定义一个缓冲区pData
- ✓ 指定接收数据的长度为Size(也就是要接收的字节数)
- ✓ Size决定调用回调函数的频率。如果Size大于1,则不会每次中断都调用回调函数, 而是到Size次之后,才会调用一次回调函数
- ✔ 此外,这个函数还有开启中断接收的功能

启动串口接收中断

■使用中断之前,还要用到一个函数HAL_UART_Receive_IT()

HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)

- ✓ 在main函数的初始化代码中,调用一次HAL_UART_Receive_IT()函数。这样就可以确保开启接收中断
- ✓ 在执行一次回调函数时,接收中断会关闭,所以还需要再次开启接收中断。这个再次开启中断的动作,可以在回调函数中通过调用HAL_UART_Receive_IT() 函数来实现(也可以放到中断服务函数中调用)

启动串口接收中断

完成上面的硬件配置,并自动生成代码后,

接下来下的工作就是在main.c中的初始化部分调用

HAL_UART_Receive_IT()函数,设置参数及开启接收中断,

并写回调函数HAL_UART_RxCpltCallback(),以对接收的数据进行处理。

自动生成的main函数

```
#include "main.h"

UART_HandleTypeDef huart2;

void SystemClock_Config(void);

static void MX_GPIO_Init(void);

static void MX_USART2_UART_Init(void);
```

```
int main(void)
   HAL_Init();
   SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
   MX_USART2_UART_Init();
  while (1)
```

MX_USART2_UART_Init()

■ 在main.c中,首先定义了一个全局变量huart2,类型为UART_HandleTypeDef; huart2是一个结构体变量,通常也称为串口句柄。

```
static void MX_USART2_UART_Init(void)
   huart2.Instance = USART2;
   huart2.Init.BaudRate = 115200;
   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
   . . . . . .
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
```

HAL_UART_Receive_IT()

■需要在主程序的初始化代码中调用HAL_UART_Receive_IT()函数

HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)

- 放到调用MX_USART2_UART_Init()函数之后的注释对中
- 第二个参数是放置接收到数据的缓冲区,可以定义一个长度为RXBUFFERSIZE的数组 RxBuffer[RXBUFFERSIZE],定义为全局变量
- 第三个参数用于指定接收数据的长度,这个数据长度可以与接收缓冲区的长度相同,即RXBUFFERSIZE。
- 将对HAL_UART_Receive_IT()函数的调用放置到 MX_USART2_UART_Init()语句之后的两个注释对/* USER CODE BEGIN 2 */与/* USER CODE END 2 */之间



修改后的main函数

```
#include "main.h"

UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t RxBuffer[RXBUFFERSIZE];

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes */

void SystemClock_Config(void);

static void MX_GPIO_Init(void);

static void MX_USART2_UART_Init(void);
```

```
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX GPIO Init();
 MX_USART2_UART_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)RxBuffer, RXBUFFERSIZE);
 /* USER CODE END 2 */
 while (1)
```



串口模块的使用与GPIO不同之处是什么?

- 需要在CubeMX中配置
- B 用户要重定义回调函数
- 需要编程者调用初始化库函数
- 无不同,过程类似

定义RXBUFFERSIZE

■对RXBUFFERSIZE的定义可以放到main.h头文件中,用define宏定义声明(也需放置到两个注释对之间)

```
/* USER CODE BEGIN Private defines */
#define RXBUFFERSIZE 1 //接收缓冲区的长度
/* USER CODE END Private defines */
```

串口接收中断执行过程

- 串口有数据送来,会执行中断服务函数USART2_IRQHandler();该函数又会调用函数HAL_UART_IRQHandler();调用"一定次数"的HAL_UART_IRQHandler()后,就会自动执行回调函数HAL_UART_RxCpltCallback()。
- 这里的"一定次数"是由HAL_UART_Receive_IT()函数的第3个参数决定的,也就是前面在主程序中定义的常量RXBUFFERSIZE。
- 如RXBUFFERSIZE定义为1,则串口收到1个字节的数据后,会调用一次回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback()。调用回调函数之时,1个字节的数据已经放到了接收缓冲区中,也就是放到数组RxBuffer中。 Advanced Parameters



重定义回调函数

■重定义GPIO外部中断及串口中断接收的回调函数

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
       HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)RxBuffer, RXBUFFERSIZE);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
       HAL_GPIO_WritePin(BUZ_GPIO_Port, BUZ_Pin, GPIO_PIN_RESET);
       HAL_Delay(100);//延时
       HAL_GPIO_WritePin(BUZ_GPIO_Port, BUZ_Pin, GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END 4 */
```

修改main函数中的while循环

■根据串口送来的数据,控制发光二极管的亮灭;当接收到的数据为0x10(十六进制)时,点亮LD2亮,不是0x10时,熄灭LD2


```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 /* USER CODE BEGIN 3 */
      if (RxBuffer[0]==0x10)
         HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
      else
         HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 /* USER CODE END 3 */
```

编译、下载与运行

- ■编译
- ■在下载之前,先进入主菜单Run->Debug Configurations,在弹出的"创建、管理和运行配置"(Create, manage, and configurations)界面中,用鼠标右键点击左侧栏目中的"STM32 Cortex-M C/C++ Application",新建一个新的配置(New Configuration),……
- 配置完毕后,点击配置界面右下角的"Debug",即可以自动完成下载
- 下载完成后,点击主菜单上的运行(Resume)按钮,就可以运行程序

串口助手

- 打开串口助手,在 串口选择栏选择 NULEO-G431RB板 在计算机上虚拟的 串口号,选择波特 率等参数
- 在串口助手的发送 栏,以十六进制数 的形式发送数据到 MCU中



练习5: 串行通信

任务5.1、用中断方式实现串口数据接收

- (1) 通过发送命令控制LD2的亮灭和蜂鸣器响。
- (2) 通过串口发送数据,控制LD2的闪烁次数;譬如发

送的数为8,则LD2闪烁8次后,停止闪烁(闪烁频率为

1Hz) \circ

串口数据发送

■实现串口发送的库函数

HAL_UART_Transmit(*huart, pData, Size, Timeout)

HAL_UART_Transmit_IT(*huart, pData, Size)

使用HAL_UART_Transmit()发送数据

- ■如收到0x10后,MCU送出一串字符: Everything is OK; 收到的数据不是0x10时,则MCU送出字符串: Received Error Data。
- 首先在main函数前定义两个放置这些字符的数组,可以与前面定义的RxBuffer放到相同的注释对中:

```
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t CommOkMessage[] = "Everything is OK\r\n";
uint8_t CommErrMessage[] = "Received Error Data\r\n";
uint8_t CommFlag = 0;
vint8_t RxBuffer[RXBUFFERSIZE] = {0};
/* USER CODE END PV */
```

HAL_UART_Transmit(&huart2,CommOkMessage,19,1000);

■ 发送CommOkMessage字符串可以用如下语句:

修改while循环

■ 当接收到的是0x10时,发送字符串CommOkMessage,不是0x10时,发送字符串CommErrMessage。为了避免MCU一直往外送数据,利用标志变量CommFlag进行控制。

```
while (1)
  /* USER CODE BEGIN 3 */
        if ((RxBuffer[0] == 0x10)&&(CommFlag == 1)) {
                CommFlag = 0;
                HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
                HAL_UART_Transmit(&huart2,CommOkMessage,19,1000);
        else if ((RxBuffer[0] != 0x10)&&( CommFlag == 1)) {
                CommFlag = 0;
                HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                HAL_UART_Transmit(&huart2,CommErrMessage,22,1000);
 /* USER CODE END 3 */
```

修改回调函数

■在回调函数中置位CommFlag

```
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
          CommFlag = 1;
          HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)RxBuffer, RXBUFFERSIZE);
}
```

使用HAL_UART_Transmit_IT()函数实现数据发送

- ■直接将while(1)循环中的HAL_UART_Transmit()改成HAL_UART_Transmit_IT(),不过需要把超时时间参数去掉。
- 发送字符串CommOkMessage的函数就可以改为

HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,CommOkMessage,19);

练习5: 串行通信

任务5.2、串口数据的发送与接收

- (1) 实现上述串口数据的发送与接收;
- (2)修改任务5.1(2),回送LD2闪烁的次数;譬如,要求闪烁8次,
- 当第一次闪烁时,发送第一次闪烁的提示(具体内容自定义),第
- 二次时,发送第2次闪烁的提示....

修改回调函数的调用模式


- 在上面的实现中,串口每接收到一个字节的数据,就调用一次回调函数。
- 可以通过修改参数,在接收了一定长度的数据之后,再调用回调函数。
- 下面尝试在串口接收到3个字节数据后,再调用一次回调函数。
- 需要将HAL_UART_Receive_IT()函数中的Size参数设置为3,也就是把在main.h中声明的RXBUFFERSIZE设置为3。可以直接在main.h中修改。

数据帧

- 假如串口助手向MCU一次发送三个字节的数据,其中第2个字节的数据是有意义的,前后两个字节是编码,作为帧头和帧尾(可以任意设置,此处分别用字符"S"和"E"来表示,它们在ASC II码表中对应的16进制数分别为0x53和0x45)
- 当MCU通过串口接收到3个字节的数后,可以首先判断帧头和帧尾是否正确,如果正确,再进行下一步的处理。

修改while循环中代码

```
while (1)
/* USER CODE BEGIN 3 */
       if ((RxBuffer[0] == 0x53)&&(RxBuffer[2] == 0x45)&&(CommFlag == 1))
          CommFlag = 0;
          if (RxBuffer[1] == 0x10)
             HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
             HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,CommOkMessage,19);
          else
             HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
             HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,CommErrMessage,22);
/* USER CODE END 3 */
```



练习5: 串行通信

任务5.3、多字节串口数据的发送与接收

- (1) 实现上述多字节串口数据的发送与接收;
- (2) 修改任务5.2(2), 通过串口助手发送数据, 控制LD2的闪烁

次数和闪烁频率,闪烁中将当前闪烁次数和频率信息送出来。

提示:如果LED的闪烁频率过快,有可能分辨不出。测试时可以把频率放慢一些。

串口相关库函数

1、串口中断服务函数

HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)

2、串口接收回调函数

HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*huart)

3、串口接收中断配置函数

HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)

4、串口发送函数

非中断发送: HAL_UART_Transmit(*huart, pData, Size, Timeout)

中断发送: HAL_UART_Transmit_IT(*huart, pData, Size)

printf函数

- ■在C语言中,一个非常有用的库函数printf(),其声明是在头文件 stdio.h 中,作用是根据指定的格式输出字符串。
- ■在C的中,用printf函数,是将输出送到位于界面中某处的控制台上;在MCU中,可以借用这种思想,利用printf函数将信息送到MCU的外设上。比较常用的就是与串口结合起来。
- 在stm32CubeIDE中,如何使用printf函数,实现从串口发送数据呢?

包含头文件

■要想在代码中使用printf函数,需要在main函数中包含头文件stdio.h。可以将它放到main.c最前面的一个注释对中,如:

```
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
```

修改发送接收字符函数

- printf函数需要fputc()函数或putchar()函数的支持,还需要在程序中给出它的实现代码。 使用fputc()还是putchar(),取决于编译器的类型。
- 由于STM32CubeIDE使用的是GNU C/C++编译器,所以printf()使用的底层函数是putchar()函数,具体来说就是__io_putchar(int ch)。可在main.c中,给出具体的实现:

```
int __io_putchar(int ch)
{
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
}
```

■ 可以放到注释对/* USER CODE BEGIN 4 */ 和/* USER CODE END 4 */之间

- ■实现功能:
- ✓ 程序执行后, MCU通过串口发送 "Please Enter Data:" 这串提示字符;
- ✓ MCU通过中断接收到3个字节数据后,会将它们存储到RxBuffer数组中;
- ✓利用按键B1来查看送来的数据,即在按下按键后,通过串口送出RxBuffer数组中接收到的数据。


■首先在while(1)循环前,用printf()通过串口送出提示输入数据的信息,譬如:

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
 printf("Please Enter Data:\r\n");
 while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
      if ((RxBuffer[0] == 0x53)&&(RxBuffer[2] == 0x45)&&(CommFlag == 1))
 /* USER CODE END 3 */
```

■ 随后,修改按键中断处理的回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback(),加入串口发送数据的代码:

■ 在printf()语句中,%d是按整型数据输出,%x是按16进制格式输出,%02x中的02,表示位宽为2,不够的话前边补0。

- 运行程序后,在串口助手的接收 区域会看到提示输入数据的字符 "Please Enter Data:"。
- 通过串口助手按16进制格式送出数据53 10 45 后,串口助手会接收到字符"Everything is OK",表示数据已经正确收到。
- 按NUCLEO-G431RB 板上的B1 按 键,在串口助手上就会显示所接 收到的数据。



练习5: 串行通信

任务5.4、使用printf发送数据的方式实现任务5.3(2)。

任务5.5、问题描述:

- 一个班级有120名同学,刚完成了数学测验,成绩出来后,老师想根据成绩排
- 一下名次。请用单片机实现。

成绩输入、排名输出均通过串口。为简化过程,假设仅有**20**名同学,成绩输入通过串口助手采用交互式方式,并且可以判断输入成绩是否有效(0~100有效),如果输入无效,提示重新输入。

提交网络学堂:每个子任务的工程文件(压缩),代码有简单注释

谢谢!