第5章 中断技术

学习要点

- 1. 了解中断的基本概念
- 2. 掌握MSP430G2xxx中断系统
- 3. 掌握MSP430G2553端口P1和P2的外中断
- 4. 掌握MSP430可屏蔽中断程序设计方法

第五章 中断技术

第1节 中断的基本概念

第2节 MSP430的中断系统

第3节 MSP430可屏蔽中断程序设计

第1节 中断的基本概念


- 一、什么是中断
- 二、中断源和中断优先级
- 三、中断服务程序
- 四、断点和中断现场
- 五、硬件中断和软件中断

程序例: LED灯闪烁程序


```
//控制MSP430G2板(LaunchPad板)上LED1和LED2闪烁
#include "msp430.h"
void delay();
int main ( void )
{ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
 P1SEL=0x00; P1SEL2=0x00; //P1为基本输入输出功能
 P1DIR |= BIT0+BIT6; P1OUT &= ~ (BIT0+BIT6); //P1.0, P1.6为输
出方向,初始置0
                   //无限循环
 while (1)
 { P10UT|=BIT0+BIT6; //点亮LED1和LED2
           //调用延时子程序
   delay();
   P1OUT&=~(BITO+BIT6);//灭LED1和LED2
            //调用延时子程
   delay();
void delay( )
{ unsigned long i; //定义函数变量
 for ( i=0; i<100000; i++ ); //延时
```

如果希望用按键控制LED等的闪烁应该怎么编程? 例如:按S2键(P1.3)时,LED灯停止闪烁,变成全亮

不用按键控制时




注意:此示例因为因为只采用了一个按键,按键按下后就停止闪烁,没有设计恢复闪烁的功能。如果恢复闪烁,需要通过小板上的RESET(S1)键复位程序(与CCS断开状态时),或者通过CCS中的RESET复位程序(与CCS连接状态时)



```
#include "msp430.h"
                                          C5 0 a.c
void delay();
int main ( void )
{ unsigned int Flag; //定义闪烁标志位
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //美闭看门狗
 P1SEL=0x00; P1SEL2=0x00; // P1为基本输入输出功能
 P1DIR |= BIT0+BIT6; P1OUT &= ~ (BIT0+BIT6); //P1.0, P1.6为输出方向
 P1DIR &= ~BIT3; P1REN |=BIT3; P1OUT |=BIT3; //设置P1.3(S2键) 为输
入,拉电阻使能,上拉方式
 Flaq=1;
           //无限循环
 while (1)
 { if ( (P1IN&BIT3) ==0) //如果按下S2,标志位变化
     {Flaq=0;}
   else
     if (Flag==0) {P1OUT|=BIT0+BIT6;} //闪烁标志位为0,停止闪烁,全亮
    else //闪烁标志位为1,闪烁
     { P1OUT | =BITO+BIT6; //点亮LED1和LED2
      delay(); //调用延时子程序
      P1OUT&=~(BITO+BIT6);//灭LED1和LED2
      delay(); //调用延时子程
              用按键控制LED等的闪烁的程序例
              这个程序能否实现所期望的功能?是否存在问题?
void delay( )
{ unsigned long i; //定义函数变量
 for ( i=0; i<100000; i++ ); //延时
} 6
```


采用简单查询方式 按键时间比较短时




采用简单查询方式


加长按键时间

有没有更好的方式?



中断方式





一、什么是中断


在CPU正常运行程序时,

由于内部或外部某个非预料事件的发生,

使CPU暂停正在运行的程序,

转去执行处理引起中断事件的程序,

完毕后返回被中断的程序继续运行,这个过程就是中断。




二、中断源和中断优先级


- 中断源: 发出中断申请的外设或内部因素(引起中断的因素很多)
- 中断优先级:给每个中断源指定一个优先权级别
 - 当多个中断源同时发出中断请求时, CPU按照中断优 先权的高低, 顺序依次响应。


三、中断服务程序和中断向量

- 中断服务程序:处理中断源,完成其所要求功能的程序, (中断例行程序、中断子程)。
- ▶ 中断向量: 中断程序的入口地址称为即中断程序第1条指令存放在存储器的位置。



用中断实现按键控制LED闪烁功能:流程图






用中断实现按键控制MSP430G2板(LaunchPad板)LED闪烁功能的程序例

```
#include "msp430.h"
                                           C5_0_b.c
void delay();
unsigned int Flag; //定义闪烁标志位
int main ( void )
{ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
 _DINT(); //禁止可屏蔽中断 GIE=0
 P1SEL=0x00; P1SEL2=0x00; / / P1为基本输入输出功能
 P1DIR |= BIT0+BIT6; //P1.0,P1.6为输出方向,初始置0
 P1DIR &= ~BIT3; P1REN |=BIT3; P1OUT |=BIT3; //设置P1.3 (S2键) 为输
入,拉电阻使能,上拉方式
 P1IES |=BIT3; //置P1.3下降沿作中断源
 P1IFG =0; //清P1IFG中断标志
 P1IE |=BIT3; //打开P1.3,
 EINT (); //允许可屏蔽中断 GIE=1
 Flag=1;
 while (1) // 无限循环
   if (Flag==0) {P10UT|=BIT0+BIT6;} //闪烁标志位为0,停止闪烁,全亮
   else //闪烁标志位为1,闪烁
   { P1OUT|=BIT0+BIT6; //点亮LED1和LED2
             //调用延时子程序
     delay();
     P10UT&=~(BIT0+BIT6);//灭LED1和LED2
            //调用延时子程
     delay();
```

```
void delay( )
{ unsigned long i;
                              //定义函数变量
 for ( i=0; i<100000; i++ ); //延时
#pragma vector=PORT1 VECTOR //置P1中断向量
 interrupt void port int(void)//中断子程
{ if ( (P1IFG&BIT3)!=0 ) //判断是否是P1IFG.3中断标志
           //停止闪烁标志位
    Flaq=0;
    P1IFG &=~BIT3; //清P1.3中断标志
```

可以在CCS中观察反汇编指令和中断向量

程序存储区





程序存储区

PC

```
port_int():
c102:
        B2F2 0023
                       BIT.B
                               #8,&Port 1 2 P1IFG
c106:
        2404
                               ($C$L5)
                       JEQ
c108:
        4382 0200
                      CLR.W
                               &Flag
c10c:
        C2F2 0023
                       BIC.B
                               #8,&Port 1 2 P1IFG
      $C$L5:
c110:
        1300
                       RETI
```

FFFFh 中断向量表 **FFDFh** FLASH/ROM 程序存储器区 C000h 03FFh **RAM** 数据存储器区 0200h 01FFh 16位外围模块区 0100h 00FFh 8位外围模块区 0010h 000Fh 特殊功能寄存器区 0000h

msp430G2553

的存储器结构

可以在CCS中观察反汇编指令和中断向量

程序存储区

| | main(): | | | |
|-------|-------------|------|-------|------------------------|
| c000: | 40B2 5A80 0 | 120 | MOV.W | #0x5a80,&Watchdog_Time |
| c006: | C232 | | DINT | |
| c008: | 4303 | | NOP | |
| | 43C2 0026 | | CLR.B | &Port_1_2_P1SEL |
| | 43C2 0041 | | CLR.B | &Port_1_2_P1SEL2 |
| c012: | D0F2 0041 0 | 022 | BIS.B | #0x0041,&Port_1_2_P1DI |
| c018: | C2F2 0022 | | BIC.B | #8,&Port_1_2_P1DIR |
| c01c: | D2F2 0027 | | BIS.B | #8,&Port_1_2_P1REN |
| | D2F2 0021 | | BIS.B | #8,&Port_1_2_P10UT |
| c024: | D2F2 0024 | | BIS.B | #8,&Port_1_2_P1IES |
| c028: | 43C2 0023 | | CLR.B | &Port_1_2_P1IFG |
| | • | • | | • |
| | : | · | | : |
| c0b4: | 2C0C | | JHS | (\$C\$L4) |
| | \$C\$L3: | | | |
| c0b6: | 5391 0000 | | INC.W | 0x0000(SP) |
| c0ba: | 6381 0002 | | ADC.W | 0x0002(SP) |
| c0be: | 9391 0002 | | CMP.W | #1,0x0002(SP) |
| c0c2: | 2BF9 | | JLO | (\$C\$L3) |
| c0c4: | 2004 | | JNE | (\$C\$L4) |
| c0c6: | 90B1 86A0 | 0000 | CMP.W | #0x86a0,0x0000(SP) |
| c0cc: | 2BF4 | | JLO | (\$C\$L3) |
| | \$C\$L4: | | | • |
| c0ce: | 5221 | | ADD.W | #4,SP |
| c0d0: | 4130 | | RET | |



程序存储区

PC

```
port_int():
c102:
        B2F2 0023
                      BIT.B
                               #8,&Port 1 2 P1IFG
c106:
        2404
                               ($C$L5)
                      JEQ
c108:
        4382 0200
                      CLR.W
                               &Flag
        C2F2 0023
c10c:
                               #8,&Port 1 2 P1IFG
                      BIC.B
      $C$L5:
c110:
        1300
                      RETI
```

```
R4, R5
                   ADD
            C200h→ MOV.b R5, &P2OUT
            C400h → BIT.b #BIT0, &P1IFG
中断向量:
中断子程的入口地址
                                      中断子程
                   RETI
```


中断的确定性和非确定性

- ▶非预料事件是指事件发生的时间无法预知, 即中断源何时产生中断不确定,是随机的。
- ▶但事件的性质及处理方法则是已知的,确定的, 即中断服务程序是事先编写好的,只是何时执行未知。
- ▶中断源产生中断的随机性,使中断服务程序的执行也具有随机性,

即何时执行中断服务程序不是在程序中安排好的。

四、断点和中断现场

- ➤ 断点:是指CPU执行的现行程序被中断时的下一条指令的地址,又称断点地址。
- ▶中断现场:是指CPU转去执行中断服务程序前的运行状态,包括CPU内部各寄存器、断点地址等。



第2节 MSP430的中断系统

第3节 MSP430的可屏蔽中断程序设计

- ➤ 掌握MSP430的中断类型
- > 理解中断响应过程
- > 掌握P1和P2中断寄存器的操作方法
- ➤ 掌握C语言的中断程序设计方法

第2节 MSP430的中断系统

- 一、MSP430的中断源类型
- 二、MSP430G2553的中断源、中断优先级
- 三、MSP430G2553的中断类型号和中断向量表
- 四、MSP430G2553的中断标志
- 五、MSP430的可屏蔽中断响应过程
- 六、MSP430G2553端口P1和P2外部中断

一、MSP430的中断源类型

两种分类:

- 1. 按中断源的响应是否受控分类
- 2. 按中断源来自MCU外部引脚还是内部分类

1. 按中断源的响应是否受控分类


MSP430的中断源分为三大类型

- ●系统复位中断system reset (也称不可屏蔽中断,Nonmaskable interrupts)
- ——不能被总控位GIE和自己的分控位IE位屏蔽的中断
- ●非屏蔽中断(Non)maskable interrupts
- ——不能被总控位GIE屏蔽, 但能被自己的分控位IE位屏蔽的中断
- ●可屏蔽中断maskable interrupts
- ——能被总控位GIE和自己的分控位IE位屏蔽的中断


MSP430G2553中断源MSP430G2553.pdf P11

| 10101 | 45002555 M/Milisi 45002555.pdi 111 | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 类型 | 中断源 | | | | | | |
| 复位 | Power up, External Reset、Watchdog, Flash memory, PC out of range | 上电,外部复位,看门狗复 位,FLASH密码错、PC跑飞 | 15 (highest) | | | | |
| 事 屏蔽 | NMI, Oscillator Fault, Flash memory access violation | NMI引脚、振荡器失效, FCTIx访问错 | 14 | | | | |
| | Timer1_A3 | 定时器TA1 | 13 | | | | |
| | Timer1_A3 | 定时器TA1 | 12 | | | | |
| | Comparator_A+ | 比较器A | 11 | | | | |
| 可 | Watchdog timer+ | 看门狗定时器 | 10 | | | | |
| ΗĴ | Timer0_A3 | 定时器TA0 | 9 | | | | |
| | Timer0_A3 | 定时器TA0 | 8 | | | | |
| 屏 | USCI_A0/USCI_B0 receive USCI_B0 I2C status | 串行通信接口A0/B0 | 7 | | | | |
| | USCI_A0/USCI_B0 transmit USCI_B0 I2C receive/transmit | 串行通信接口A0/B0 | 6 | | | | |
| 蔽 | ADC10 | 模/数转换器ADC10 | 5 | | | | |
| | 无 | 无 | 4 | | | | |
| | I/O port 2 | P2.0~P2.7的8个引脚 | 3 | | | | |
| 20 | I/O port 1 | P1.0~P1.7的8个引脚 | 2 | | | | |
| 28 | 无 | 无 | 1, 0 | | | | |

非屏蔽中断的控制机制(分控位)



可屏蔽中断的控制机制(分控位、总控位)



汇编语言: 开/关总中断控制位指令

(disable/enable general interrupt bit)

| 指令格式 | 执行操作 | V | Z | N | С |
|------|--------|---|---|---|---|
| DINT | 0→ GIE | • | - | 1 | - |
| EINT | 1→ GIE | • | - | - | - |

状态寄存器SR (Status Register)

| 15~9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|---|------|------|--------|--------|-----|---|---|---|
| 保留 | V | SCG1 | SCG0 | OSCoff | CPUoff | GIE | N | Z | С |


GIE:可屏蔽中断屏蔽位(General Interrupt Enable Bit)

置位1: 允许所有可屏蔽中断 复位0: 禁止所有可屏蔽中断

2. 按中断源来自MCU外部引脚还是内部分类

由外部引脚(如RST/NMI)产生的中断,为外中断,

由MCU内部模块产生的中断,称内中断



二、MSP430G2553中断优先级 MSP430G2553.pdf P11 中断源 上电,外部复位,看门狗复位,FLASH密码错、PC跑飞 **15** Power up, External Reset Watchdog, 复位 (highest) Flash memory, PC out of range 非 NMI引脚、振荡器失效, FCTIx访问错 NMI, Oscillator Fault, 14 屏蔽 Flash memory access violation 定时器TA1 Timer1_A3 **13** 定时器TA1 Timer1_A3 **12** 比较器A Comparator_A+ 11 看门狗定时器 Watchdog timer+ 10 可 定时器TA0 Timer0_A3 定时器TA0 Timer0_A3 8 USCI_A0/USCI_B0 receive 串行通信接口A0/B0 屛 USCI BO I2C status 串行通信接口A0/B0 **USCI_A0/USCI_B0** transmit 6 **USCI_B0 I2C receive/transmit** 蔽 模/数转换器ADC10 ADC10 无 4 P2.0~P2.7的8个引脚 I/O port 2 3 P1.0~P1.7的8个引脚 I/O port 1 32

三、MSP430G2553的中断类型号和中断向量表

□中断类型号: 为方便编程,给MSP430的每个中断源一个类型号,类型号的值与优先级的大小相同

□用中断类型号区分各中断子程(中断源)

MSP430G2553共有15个中断类型号(15~0)

类型号15: 复位中断子程

类型号14: 非屏蔽中断子程

•••••

类型号3 : 端口P2中断

类型号2 : 端口P1中断


MSP430G2553的中断类型号

| 类型 | 中断源 | 优先级 | 类型号 |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 复位 | 上电、外部复位、看门狗复位、 FLASH密码错、PC跑飞 | 15 (highest) | 15 (highest) |
| 非解蔽 | NMI引脚、振荡器失效、 FCTIx访问错 | 14 | 14 |
| | 定时器TA1 | 13 | 13 |
| | 定时器TA1 | 12 | 12 |
| | 比较器A | 11 | 11 |
| 可 | 看门狗定时器 | 10 | 10 |
| | 定时器TA0 | 9 | 9 |
| | 定时器TA0 | 8 | 8 |
| 屏 | 串行通信接口A0/B0 | 7 | 7 |
| | 串行通信接口A0/B0 | 6 | 6 |
| | 模/数转换器ADC10 | 5 | 5 |
| 蔽 | 无 | 4 | 4 |
| | P2.0~P2.7的8个引脚 | 3 | 3 |
| | P1.0~P1.7的8个引脚 | 2 | 2 |
| | 无 | 1 | 1 |
| | 无 | 0 | 0 |

发生中断时的指令执行情况 地址 指令内容 第一条指令地址 C000 SUB. W #4, SP C002 MOV. W #0x5a80 ··· C008 DINT COOA NOP COOC. CLR. B &Port 1 2 P1SEL 主 函 C058 CMP. W &0x0206, 0x0002 (SP) 数 (CL2)CO5E JLO 主循环 TMP (\$C\$L1)CO8E 中断事件发生 PC¹ while(1) C090 CLR. W 0x0000(SP)跳转到中断子 0x0002(SP)C094 CLR. W (C_1) C098 JMP 程序入口地址 中断程序入口地址PC **CO9A** BIT. B #2, &Port 1 2 P1IFG (中断向量) CO9E JEQ (\$C\$L9) CPU是怎么知道 COAO CMP. W &0x0202, &0x0206 中 COA6 JLO (\$C\$L7) 断 要跳转到这个入 子 CODO DEC. W &Tduty 程 口地址的? SBC. W COD4 &0x0206 序 COD8 BIC. B #4, &Port 1 2 P1IFG 35 CODC reti

中断向量

- ▶中断向量
 - 指中断子程的入口地址
 - 在MSP430G2553 中地址是一个16位二进制数
- ▶类型N的中断向量存放在存储器的固定单元中, 起始地址是FFE0+N×2
- ▶ 存放一个中断向量占用2个存储器单元, 地址分别是: FFE0+N×2, FFE0+N×2+1




中断子程N的入口地址(中断向量)在存储器中的位置

例: 计算中断类型号2的中断向量存放在存储器的位置

例:如右图用CCS的View>Memory Browser可查看中断向量表,问类型2的中断向量是?


思考: 如何在CCS的DEBUG下查看到中断函数?



中断向量表:

指存放所有中断向量的存储器区域


- ➤ MSP430中断向量表在FFE0~FFFFh的 32B空间起始地址是FFE0h, 可存放16个中断向量
- ▶不同的MCU型号实际存放的中断向量 个数可能不同



MSP430G2553的中断向量表

| FFFFh FFE0h | 中断向量表 | | 地址 | 类型号 (N) | 对应的中断源的 |
|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------------------------|
| FFDFh | | \ | OFFFEh | 15 | 上电,外部复位,看门狗复 |
| | FLASH/ROM | | OFFFCh | 14 | 位,FLASH密码错、PC跑飞 NMI引脚、振荡器失效, |
| | 程序存储器 | | OFFFAh | 13 | FCTIx访问错 定时器TA1 |
| <u>.</u> | | \ | 0FFF8h | 12 | 定时器TA1 |
| ÷ | | | 0FFF6h | 11 | 比较器A |
| | | | 0FFF4h | 10 | 看门狗定时器 |
| | | \ | 0FFF2h | 9 | 定时器TA0 |
| | RAM | | 0FFF0h | 8 | 定时器TA0 |
| 02001 | 数据存储器 | \ | OFFEEh | 7 | 串行通信接口A0/B0 |
| 0200h 01FFh | 16位外围模块 | | OFFECh | 6 | 串行通信接口A0/B0 |
| 0100h 00FFh | 8位外围模块 | \ | 0FFEAh | 5 | 模/数转换器ADC10 |
| 0010h 000Fh | A STATE OF THE STA | \ | 0FFE8h | 4 | 无 |
| 0000h | 特殊功能寄存器 | la l | 0FFE6h | 3 | P2.0~P2.7的8个引脚 |
| 类型N的中断向量存放地址, | | 0FFE4h | 2 | P1.0~P1.7的8个引脚 | |
| 39 | | (九品村下) | OFFE2h | 1 | |
| OxFFE | 0+N×2 | | 0FFE0h | 0 | |

发生中断时的指令执行情况



地址 数据
FFE6
FFE4 C09A
FFE2
FFE0
PC
中断向量表:
(中断类型2)

FFE0+2*2=FFE4

- ➤ 头文件 msp430G2553.h
 用符号表示各中断源在中断向量表的偏移地址
- ➤ 中断向量表的首地址为0xFFE0

```
* Interrupt Vectors (offset from 0xFFE0)
********************
                              (0 * 1u) /* 0xFFE0 TRAPINT */
#define TRAPINT_VECTOR
#define PORT1 VECTOR
                              (2 * 2u) /* 0xFFE4 Port 1 */
                              (3 * 2u) /* 0xFFE6 Port 2 */
#define PORT2_VECTOR
                              (5 * 2u) /* 0xFFEA ADC10 */
#define ADC10_VECTOR
                              (6 * 2u) /* 0xFFEC USCI A0/B0 Transmit */
#define USCIABOTX VECTOR
                              (7 * 2u) /* 0xFFEE USCI A0/B0 Receive */
#define USCIABORX VECTOR
#define TIMERO_A1_VECTOR
                              (8 * 2u) /* 0xFFF0 Timer0)A CC1, TA0 */
#define TIMERO_AO_VECTOR
                              (9 * 2u) /* 0xFFF2 Timer0_A CC0 */
                              (10 * 2u) /* 0xFFF4 Watchdog Timer */
#define WDT VECTOR
#define COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u) /* 0xFFF6 Comparator A */
#define TIMER1_A1_VECTOR
                              (12 * 2u) /* 0xFFF8 Timer1_A CC1-4, TA1 */
                              (13 * 2u) /* 0xFFFA Timer1_A CCO */
#define TIMER1 A0 VECTOR
#define NMI_VECTOR
                              (14 * 2u) /* 0xFFFC Non-maskable */
                              (15 * 2u) /* 0xFFFE Reset [Highest Priority] */
#define RESET VECTOR
```

类型2的中断向量存放在向量表的地址:

OFFEO + 2*2 = OFFE4h

OFFEOh + PORT1_VECTOR

类型15(复位中断)的中断向量存放在向量表的地址:

OFFEOh + RESET_VECTOR

OFFEO + 15*2 = OFFFEh

四、MSP430G2553的中断标志

■中断标志位

为了保存中断源发出的中断申请,MSP430内部对应有一个标 志被置位(存放在外围模块内部或特殊功能寄存器中)

■ 中断标志位功能

> 保存中断请求信号

当CPU不能够马上响应中断源发出的中断请求,需要一些寄存器标志保存中断请求信号,直到被CPU响应。

> 区分多个子中断源:

多个子中断源(例如P1和P2的8个管脚)共用一个中断类型号

■有的同一级中断源可包含多个子中断源

每个子中断源对应一位中断标志位, 这些子中断源共享同一个中断向量(即共享同一个中断子程) 可通过在中断函数中查询中断标志位,确定产生中断的是哪个子 中断源

| 类型 | 中断源 | 中断标志 (数目) | | 优先级 | 类型号 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| 复位 | 上电,外部复位,看门狗复位,FLASH密码错、PC跑飞 | PORIFG, RSTIFG,WDTIFG, KEYV | (4) | 15 | 15 |
| 非屏蔽 | NMI引脚、振荡器失效, FCTIx访问错 | NMIFG, OFIFG, ACCVIFG | (3) | 14 | 14 |
| 可 | 定时器TA1 | TA1CCR2、TA1CCR1 CCIFG, TAIFG | (3) | 12 | 12 |
| H.) | 定时器TA0 | TAOCCR2 \ TAOCCR1 CCIFG, TAIFG | (3) | 8 | 8 |
| 屏 | 串行通信接口A0, B0 | UCAORXIFG, UCBORXIFG | (2) | 7 | 7 |
| | 串行通信接口A1, B1 | UCA0TXIFG, UCB0TXIFG | (2) | 6 | 6 |
| 蔽 | P2.0~P2.7的8个引脚 | P2IFG.0 to P2IFG.7 | (8) | 3 | 3 |
| ,,,,,, | P1.0~P1.7的8个引脚 | P1IFG.0 to P1IFG.7 | (8) | 2 | 2 |

| 类型 | 中断源 | 中断标志 (数目) | | 优先级 | 类型号 |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 复位 | 上电,外部复位,看门狗复位,FLASH密码错、PC跑飞 | PORIFG, RSTIFG, WDTIFG, KEYV | (4) | 15 | 15 |
| 非屏蔽 | NMI引脚、振荡器失效, FCTIx访问错 | NMIFG, OFIFG, ACCVIFG | (3) | 14 | 14 |
| | 定时器TA1 | TA1CCR0 CCIFG | (1) | 13 | 13 |
| | 定时器TA1 | TA1CCR2 TA1CCR1 CCIFG, TAIFG | (3) | 12 | 12 |
| | 比较器A | CAIFG | (1) | 11 | 11 |
| | 看门狗定时器 | WDTIFG | (1) | 10 | 10 |
| 一可 | 定时器TA0 | TA0CCR0 CCIFG | (1) | 9 | 9 |
| | 定时器TA0 | TA0CCR2 TA0CCR1 CCIFG, TAIFG | (3) | 8 | 8 |
| 屏 | 串行通信接口A0/B0 | UCAORXIFG, UCBORXIFG | (2) | 7 | 7 |
| | 串行通信接口A0/B0 | UCA0TXIFG, UCB0TXIFG | (2) | 6 | 6 |
| 蔽[| 模/数转换器ADC10 | ADC10IFG | (1) | 5 | 5 |
| | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 |
| | P2.0~P2.7的8个引脚 | P2IFG.0 to P2IFG.7 | (8) | 3 | 3 |
| | P1.0~P1.7的8个引脚 | P1IFG.0 to P1IFG.7 | (8) | 2 | 2 |

45

五、MSP430非屏蔽和可屏蔽中断响应过程 指令内容 地址 第一条指令地址 **C**000 SUB. W #4, SP C002 MOV. W #0x5a80 ··· C008 DINT COOA NOP COOC. CLR. B &Port 1 2 P1SEL 主 函 C058 CMP. W &0x0206, 0x0002 (SP) 数

| 地址 | |
|------|----------|
| FFE6 | •••• |
| FFE4 | C09A |
| FFE2 | •••• |
| FFEO | •••• |
| | |

444

(CL2)CO5E JLO 主循环 TMP CO8E (CL1)while(1) C090 CLR. W 0x0000(SP)C094 CLR. W 0x0002(SP)C098 (C_1) JMP C09A 中断程序入口地址 BIT. B #2, &Port 1 2 P1IFG (中断向量) CO9E JEQ (\$C\$L9) COAO CMP. W &0x0202, &0x0206 (\$C\$L7)COA6 JLO DEC. W CODO &Tduty SBC. W COD4 &0x0206 COD8 BIC. B #4, &Port 1 2 P1IFG

reti

CODC

量表中获取跳转地 址

进中断时:从中断向

出中断时,返回的 地址从哪里获得?

46

中

断

子

程

序

MSP430非屏蔽和可屏蔽中断响应过程 地址 数据 FFE6 指令内容 地址 第一条指令地址 C000 SUB. W #4, SP FFE4 **C09A** C002 MOV. W #0x5a80 ··· FFE2 C008 DINT **FFEO** COOA NOP COOC. CLR. B &Port 1 2 P1SEL 主 CPU自动完成 函 &0x0206, 0x0002 (SP) C058 CMP. W 1) 保存断点地址 数 CO5E JLO (CL2)2) 保存SR 主循环 3) 清零SR CO8E JMP (CL1)while(1) 4) 从中断向量表获 C090 CLR. W 0x0000(SP)取跳转地址 C094 CLR. W 0x0002(SP)5) 跳转到中断程序 (C_1) C098 JMP 入口地址 **C09A** 中断程序入口地址 BIT. B #2, &Port 1 2 P1IFG (中断向量) CO9E JEQ (\$C\$L9) COAO CMP. W &0x0202, &0x0206 中 (\$C\$L7)COA6 JLO 断 CPU自动完成 子 &Tduty CODO DEC. W 1) 恢复SR 程 SBC. W &0x0206 COD4 恢复断点地址 序 #4, &Port 1 2 P1IFG COD8 BIC. B 从断点继续执行 47 CODC reti

注意:

- 若有多个中断同时请求,CPU选择优先级最高的中断请求先进行响应
- 当中断源产生时, MSP430内部对应有一个标志被置位中断程序之后, 应确保该标志的值已清零, 否则被当成又一次的中断申请
- 对于单一中断标志的中断源请求,CPU会自动清零该中断标志
- 对于有多个中断标志的中断源请求,用户在中断子程用这些标志判断产生的具体子中断源,中断标志的清零由用户在使用完后编程清零


六、MSP430G2553端口P1和P2外中断

- 16个外部输入可屏蔽中断源
- ➤ 端口P1的P1.0~P1.7
- ▶ 端口P2的P2.0~P2.7
- 每个端口的8个引脚中断源共用一个向量地址
- ▶ P1中断有关的寄存器: P1SEL, P1SEL2, P1DIR, P1IES, P1IFG和P1IE
- ▶ P2中断有关的寄存器: P2SEL, P2SEL2, P2DIR, P2IES, P2IFG和P2IE

| 中断源 | 中断标志 | 向量地址 | 优先级,类型号 |
|---------|---------------------|--------|---------|
| ••• | ••• | ••• | ••• |
| P2的8个引脚 | P2IFG.0~P2IFG.7 (8) | 0FFE6h | 3 |
| P1的8个引脚 | P1IFG.0~P1IFG.7 (8) | 0FFE4h | 2 |
| ••• | ••• | ••• | ••• |

P1,P2外中断使用方法

1) 中断寄存器设置方法



P1,P2外中断使用方法

2) 中断子程序处理方法

根据中断类型号定义中断向量地 (1) #pragma vector=N*2 址(中断子程序入口地址) 2 判断中断标志位,确定引起中断 判断管脚对应位是否为1 的具体管脚 (PxIFG) 3 相应处理程序 将PxIFG中的对应位置为0 4 清除中断标志位: (PxIFG) 中断返回

● PxIES中断边沿选择寄存器 (Interrupt Edge Select)

用于选择端口引脚作为中断申请的有效信号类型



PxIES.y = 0,端口x的引脚y上升沿作为中断申请 PxIES.y = 1,端口x的引脚y下降沿作为中断申请

例 如果P1的8个引脚均作为外部中断源,P1IES的内容为0Fh, 表示端口P1的引脚P1.7~P1.4有上升沿信号时,发出中断申请端口P1的引脚P1.3~P1.0有下降沿信号时,发出中断申请


● PxIE中断允许寄存器(Interrupt Enable)

是端口P1和P2的分中断允许控制寄存器

一一当PxSEL.y为0, PxSEL2.y为0, PxDIR.y为0, 若Px.y引脚上有中断申请信号,则PxIFG.y自动置1,如果PxIE.y=1,表示允许引脚Px.y上的中断申请发向CPU,若CPU内的GIE=1,则 CPU将响应该中断;如果PxIE.y=0,表示禁止引脚Px.y上的中断申请发向CPU,则 CPU将不响应该中断

● PxIFG中断标志寄存器(Interrupt Flag)

当作为中断功能的端口P1和P2的某引脚上有中断申请信号时, 硬件自动置PxIFG相应位为1, 相当于锁存该中断申请信号



PxIFG.y=0,端口x的引脚y无中断申请 PxIFG.y=1,端口x的引脚y有中断申请

例 如果P1的8个引脚均作为外部中断源,P1IFG的内容为F0h, 表示端口P1的引脚P1.7~P1.4上有中断申请 端口P1的引脚P1.3~P1.0上无中断申请

第3节 MSP430的可屏蔽中断程序设计

- 一、编程步骤
 - 1. 主程序流程
 - 2. 中断程序流程
 - 3. 设置中断向量
- 二、C语言中端程序举例

一、编程步骤

编程前应了解可屏蔽硬中断的响应过程, 了解有关的寄存器和引脚与中断响应过程的关系

1. 主程序

做好相关设置,

使中断源发出中断申请时CPU能够响应的准备工作

2. 中断程序

处理与中断源有关的关键任务

3. 设置中断向量

根据中断源在中断向量表相应位置,设置中断向量

1. 主程序


做好相关设置,使中断源发出中断申请时CPU能够响应的准备工作

据情况关闭分中断允许 或关闭总中断允许 有关任务初始化 主 程 中断有关初始化 序 边沿选择等) 流 清分中断标志 程 J开分中断允许 开总中断允许GIE=1 主程其它工作处理 用无限循环延时代替

2. 中断程序

处理与中断源有关的关键任务

中断程序流程



C语言中断程序结构

```
__interrupt void intName(void) {
    .....
}
```

- 1. 定义了一个函数名为intName的中断程序
- 2. 结构上与普通函数的区别是? 使用了关键字__interrupt 使得反汇编中断程序时, 返回的语句是RETI,而不是RET

3. 设置中断向量

确定根据中断源确定中断类型号N, 将中断程序的入口地址放在中断向量表0FFE0h+N*2处

| 中断源 | 中断标志 | 向量地址 | 优先级 中断类型号 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 上电,外部复位,看门 狗复位,FLASH密码错、 PC跑飞 | PORIFG, RSTIFG,WDTIFG, KEYV | OFFFEh | 15 |
| ••• | ••• | ••• | ••• |
| 引脚P2.0~P2.7 | P2IFG.0~P2IFG.7 | 0FFE6h | 3 |
| 引脚P1.0~P1.7 | P1IFG.0~P1IFG.7 | 0FFE4h | 2 |
| ••• | ••• | ••• | ••• |

>msp430G2553.h

用符号表示各中断源在中断向量表的偏移地址

➤ 中断向量表的首地址为0xFFE0

```
* Interrupt Vectors (offset from 0xFFE0)
*******************
                              (0 * 1u) /* 0xFFE0 TRAPINT */
#define TRAPINT_VECTOR
                              (2 * 2u) /* 0xFFE4 Port 1 */
#define PORT1_VECTOR
                              (3 * 2u) /* 0xFFE6 Port 2 */
#define PORT2_VECTOR
#define ADC10_VECTOR
                              (5 * 2u) /* 0xFFEA ADC10 */
#define USCIABOTX_VECTOR
                              (6 * 2u) /* 0xFFEC USCI A0/B0 Transmit */
                              (7 * 2u) /* 0xFFEE USCI A0/B0 Receive */
#define USCIABORX VECTOR
#define TIMERO_A1_VECTOR
                              (8 * 2u) /* 0xFFF0 Timer0)A CC1, TA0 */
#define TIMERO_AO_VECTOR
                              (9 * 2u) /* 0xFFF2 Timer0_A CC0 */
                              (10 * 2u) /* 0xFFF4 Watchdog Timer */
#define WDT VECTOR
#define COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u) /* 0xFFF6 Comparator A */
#define TIMER1_A1_VECTOR
                              (12 * 2u) /* 0xFFF8 Timer1_A CC1-4, TA1 */
                              (13 * 2u) /* 0xFFFA Timer1_A CCO */
#define TIMER1_A0_VECTOR
                              (14 * 2u) /* 0xFFFC Non-maskable */
#define NMI_VECTOR
                              (15 * 2u) /* 0xFFFE Reset [Highest Priority] */
#define RESET_VECTOR
```

C语言程序设置中断向量方法

在中断程序前使用预编译命令#pragma vector=偏址语句,将中断程序的入口地址放入到FFEO+偏址的中断向量表中

```
#pragma vector=N*2 //使用中断类型号计算偏址
__interrupt void intName(void)
{
    ......
}
```

```
#pragma vector=PORT1_VECTOR //使用符号表示的中断偏址
__interrupt void intName(void)
{
    ......
}
```

C语言: 开/关总中断控制位函数

(disable/enable general interrupt bit)

| 函数名称 | 功能 | 包含在 |
|---------------------|--------|--------------|
| disable_interrupt() | 0→ GIE | intrinsics.h |
| ensable_interrupt() | 1→ GIE | intrinsics.h |

intrinsics.h 文件中:


声明了一些包含在CCS 编译器的内部函数,方便用户使用如:

```
__intrinsic void __enable_interrupt(void);
```

_intrinsic void __disable_interrupt(void);

在CCS下点击Help>Help Contents,了解这些内联函数实现的功能

在CCS下点击Help>Help Contents, 了解这些内部函数实现的功能



内联函数由编译器插入完成该函数功能的相应指令或指令段, 比通过调用函数方式节省时间开支。

例如,在intrinsics.h中声明了一个__enable_interrupt(void):

void __enable_interrupt(void);

编译器编译用户源程序时,在程序用到了__enable_interrupt() 这个内联函数的地方,就用一条 eint 指令 代替。

可以看出这个内联函数很简单,就一条指令。

in430.h

对intrinsics.h中的一些函数用#define 做了简化定义

```
#define EINT()
                             enable interrupt()
#define _DINT()
                              __disable_interrupt()
#define _BIC_SR(x)
                             __bic_SR_register(x)
#define _BIC_SR_IRQ(x)
                             __bic_SR_register_on_exit(x)
#define _BIS_SR(x)
                             __bis_SR_register(x)
#define _BIS_SR_IRQ(x)
                               _bis_SR_register_on_exit(x)
#define _SWAP_BYTES(x)
                             __swap_bytes(x)
#define _NOP()
                             __no_operation()
```

在msp430g2553.h中包含有in430.h 和 intrinsics.h

所以,程序中只用包含msp430.h, 就可以使用in430.h 和 intrinsics.h中的定义

msp430.h

```
#if defined (__MSP430C111__)
#include "msp430c111.h"
.....
#elif defined (__MSP430G2553__)
#"include "m430g2553.h"
.....
```

msp430g2553.h

```
#include "in430.h"
#include <intrinsics.h>
.....
```

用C语言编写中断程序方法1


1. 使用__disable_interrupt() 和__enable_interrupt()

```
#include "msp430.h"
int main( void )
 //Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     __disable_interrupt();  //关总中断控制(非必要)
                           //主程序初始化准备工作
                           //开总中断控制
     __enable_interrupt();
                           //主程序循环
  while(1){ };
#pragma vector=数字或符号表示的偏址 //中断向量设置
 interrupt void port_int(void)  //中断函数,函数名可自取
```


用C语言编写中断程序方法2

使用_DINT()和_EINT()

```
"msp430.h"
#include
int main(void)
  //Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                     //关总中断控制(非必要)
     DINT();
                           //主程序初始化准备工作
                     //开总中断控制
     _EINT();
                           //主程序循环
  while(1){ };
#pragma vector=数字或符号表示的偏址 //中断向量设置
 _interrupt void port_int(void)   //中断函数,函数名可自取{
```



2. 中断子程




3. 设置中断向量

根据中断源在 中断向量表相应位置 设置中断向量

例: 中断编程举例 (以P1.3上的中断为例)

请用C语言编写程序, 以中断方式响应P1.3上的按键, 每按下一次键,改变一次发光二极管状态

MSP430G2553



P1.3中断C语言程序清单 C5_1_1.c

外部按键有上拉电阻

```
#include "msp430.h"
int main(void)
{ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                   //禁止可屏蔽中断 GIE=0
 DINT();
 P1IE &=~BIT3;
                   // 关闭P1.3中断允许
                   //设置P1.6为基本I/O功能
  P1SEL &=~BIT6;
  P1SEL2 &=~BIT6;
                   //置P1.6输出初值
  P1OUT &=~BIT6;
                   //设置P1.6为输出
  P1DIR =BIT6:
                   //置P1.3作为基本I/O端口
  P1SEL &=~BIT3;
  P1SEL2 &=~BIT3;
                   //置P1.3为输入
  P1DIR &=~BIT3;
                   //置P1.3下降沿作中断源
  P1IES |=BIT3;
                   //清P1IFG中断标志
  P1IFG =0;
                   //打开P1.3中断允许
  P1IE |=BIT3;
                   //允许可屏蔽中断 GIE=1
  EINT();
                   //主循环
 while(1) { };
                          //置P1中断向量
#pragma vector=PORT1_VECTOR
                          //中断函数
 _interrupt void port_int(void)
                          //判断是否是P1IFG.3中断标志
  if ((P1IFG&BIT3)!=0)
                          //对P1.6取反
      P1OUT ^=BIT6;
                          //清P1.3中断标志
      P1IFG &=~BIT3;
```

P1.3中断C语言程序反汇编代码:

```
main():
        40B2 5A80 0120
                           MOV.W #0x5a80, &Watchdog Timer WDTCTL
 c000:
                           DINT();
 c006:
        C232
                           DINT
 c008:
       4303
                           NOP
  5
           P1IE &=~BIT3;
                          // 类闭P1.3申斯允许
 c00a:
        C2F2 0025
                           BIC.B #8,&Port 1 2 P1IE
  6
               P1SEL &=~BIT6;
                             //设置P1.6为基本I/O功能
                           AND.B #0x00bf,&Port 1 2 P1SEL
 c00e:
        F0F2 00BF 0026
  7
           P1SEL2 &=~BIT6;
        F0F2 00BF 0041
 c014:
                           AND.B #0x00bf,&Port 1 2 P1SEL2
           P10UT &=~BIT6; //置P1.6输出初值
        F0F2 00BF 0021
 c01a:
                         AND.B #0x00bf,&Port 1 2 P10UT
               P1DIR |=BIT6;
                                   //设置P1.6为输出
        D0F2 0040 0022
                           BIS.B #0x0040,&Port 1 2 P1DIR
 c020:
           P1SEL &=~BIT3;
                                //置P1.0作为基本I/0場口
 11
 c026:
        C2F2 0026
                           BIC.B
                                  #8,&Port 1 2 P1SEL
 12
           P1SEL2 &=~BIT3;
 c02a:
        C2F2 0041
                           BIC.B
                                  #8,&Port 1 2 P1SEL2
 13
           P1DIR &=~BIT3;
                                //置P1.0为输入
 c02e:
        C2F2 0022
                           BIC.B
                                  #8,&Port 1 2 P1DIR
           P1IES |=BIT3;
                                    //置P1.0下降沿作中断源
 14
 c032:
        D2F2 0024
                                  #8,&Port 1 2 P1IES
                           BIS.B
        P1IFG =0;
                          //满P1IFG申斯标志
 15
 c036: 43C2 0023
                           CLR.B
                                  &Port 1 2_P1IFG
               P1IE =BIT3;
                                //打开P1.0中断允许
 16
 c03a:
        D2F2 0025
                           BIS.B
                                  #8,&Port 1 2 P1IE
 17
        _EINT();
                                    //允许可屏蔽申斯 GIE=1
 c03e:
        D232
                           EINT
 18
          while(1) { };
                                        //主循环
       $C$L1:
         3FFF
▶ c040:
                           JMP
                                  ($C$L1)
73
```

 $_{DINT()}$; \rightarrow DINT

P1IFG &=~BIT3;

→ BIC.B #0x8,&P1IFG

P1IE &=~BIT3;

→ BIC.B #0x8, &P1IE

 $_EINT(); \rightarrow EINT$


在CCS下C中断函数反汇编代码:


```
port int():
c054: B2F2 0023
                      BIT.B
                            #8,&Port 1 2 P1IFG
c058: 2405
                      JEQ
                            ($C$L2)
23 { P10UT ^=BIT6; //对P1.6取反
c05a: E0F2 0040 0021 XOR.B #0x0040,&Port 1 2 P10UT
24 P1IFG &=~BIT3; //滿P1.3申斯标志
c060: C2F2 0023
                   BIC.B #8,&Port 1 2 P1IFG
26
     $C$L2:
c064: 1300
                      RETI
```

中断函数结尾是一条 RETI 指令

思考:

- ✓ 中断程序何时被执行?执行过程是怎样?
- ✓ 如何将程序改写为查询方式, 即查询到P1.3从1变到0, 就对P1.6求反?
- ✓ 比较中断方式和查询方式有何不同?
- ✓ 若中断源来自引脚P2.0, 如何修改程序?
- ✓ 若中断源来自引脚P1.4, 如何修改程序?






思考:

- ✓ if ((P1IFG&BIT3)!=0)可否写成 if ((P1IFG&BIT3)==1)
- ✓如果P1.3用内部上拉电阻,如何编程?
- ✓如果P1.3上的脉冲以1Hz的频率出现,可实现什么功能?

如果用单片机内部的上拉电阻



```
P1.3中断C语言程序清单 C5_1_2.c
 #include "msp430.h"
                                                  外部按键无上拉电阻
 int main(void)
                                 //关闭看门狗
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                      //禁止可屏蔽中断 GIE=0
   DINT();
                      // 关闭P1.3中断允许
   P1IE &=~BIT3;
   P1SEL &=~BIT6;
                      //设置P1.6为基本I/O功能
    P1SEL2 &=~BIT6;
                      //置P1.6输出初值
    P1OUT &=~BIT6;
   P1DIR |=BIT6;
                      //设置P1.6为输出
                      //置P1.3作为基本I/O端口
    P1SEL &=~BIT3;
   P1SEL2 &=~BIT3;
                      //置P1.3为输入
    P1DIR &=~BIT3;
    P1REN |=BIT3;
                      //置P1.3 内部电阻允许
                      //置P1.3 为上拉电阻
    P1OUT |=BIT3;
                      //置P1.3下降沿作中断源
   P1IES |=BIT3;
                      //清P1IFG中断标志
   P1IFG = 0;
                      //打开P1.3中断允许
   P1IE |=BIT3;
                      //允许可屏蔽中断 GIE=1
   EINT();
                      //主循环
   while(1) { };
                                    //置P1中断向量
 #pragma vector=PORT1_VECTOR
                                    //中断子程
   _interrupt void port_int(void)
    if ((P1IFG&BIT3)!=0)
                             //判断是否是P1IFG.3中断标志
        P1OUT ^=BIT6;
                             //对P1.6取反
        P1IFG &=~BIT3;
                                    //清P1.3中断标志
<sup>78</sup> }
```

注意:

- 若有多个中断同时请求,CPU选择优先级最高的中断请求先进 行响应
- 当中断源产生时, MSP430内部对应有一个标志被置位中断程序之后, 应确保该标志的 值已清零, 否则被当成又一次的中断申请
- 对于单一中断标志的中断源请求, CPU会自动清零该中断标志
- 对于有多个中断标志的中断源请求, 用户在中断子程用这些标志判断产生的具体子中断源, 中断标志的清零由用户在使用完后编程清零

| 中断源 | 中断标志 | |
|---------|--------------------------|-----------|
| ••• | ••• | |
| 定时器A1 | TACCR1 to TACCR2 CCIFGs, | TAIFG (3) |
| P2的8个引脚 | P2IFG.0~P2IFG.7 | (8) |
| P1的8个引脚 | P1IFG.0~P1IFG.7 | (8) |
| | | |

思考:

在例子中的中断子程内不清P1IFG.P3中断标志的后果?