

# 欢迎来到高电压工程课 请进入雨课堂

# 清华大学电机系 2024春《高电压工程》第十四讲

梁曦东

2024-6-7



# 第9章 雷电过电压及其防护

9.1 雷电参数

9.2 防雷保护的基本措施

9.3 架空输电线路的雷电过电压

9.4 发电厂、变电站的雷电过电压及其防护

掌握科学原理

了解技术措施

理解工程规范


科学问题: 为什么?

技术问题: 怎么办?

工程问题: 多中选优?

#### 本章核心概念:

雷电参数、雷电流、避雷针与避雷线、避雷器、接地装置、接地阻抗、土壤电阻率、感应过电压、直击雷(雷击塔顶或雷击导线)过电压、耐雷水平、雷击跳闸率、雷电侵入波











#### 第二章曾经学习过 2.3.1 雷电冲击电压的形成与波形

- ▶云间闪、云内闪与云地闪,云中电荷的聚集与分布
- ★上行雷与下行雷
- ▶ 先导的发展过程与速度,主放电过程与速度
- ★雷电发展的三个主要阶段。雷电的分量
- ▶ 雷云对地的场强,对地电位。被击物的电位
- ★雷云对地的放电电流与放电量。雷击的破坏性
- **★**雷电的极性
- ★雷电冲击电压的波形、标准波形

现在从雷电防护的角度想一下,我们可以用哪方面的概念、或哪些参数,尽可能定量描述雷电?



雷电活动(雷暴强度):雷暴日、雷电小时、落雷密度雷电流:极性、幅值、陡度、波形(波前、波长)



雷电活动(雷暴强度):雷暴日、雷电小时、落雷密度雷电流:极性、幅值、陡度、波形(波前、波长)

如果世界各地都是负极 性落地雷为主,地球上 的负电荷会不会太多?

9.1.1 雷电流的波形和极性(雷电流)

单极性的脉冲波。75%~90%为负极性。〇

防雷保护与绝缘配合取负极性雷电冲击波进行分析。

雷电流的幅值 怎么确定的?

9.1.2 雷电流的幅值、陡度、波前、波长(雷电流)

国家标准GB/T 50064-2014 "交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

设计规范"推荐:  $\log P = -I/88$ , 即  $I \ge 88$ kA的概率为10%

对西北少雷地区取:  $\log P = -I/44$ 

其中I为雷电流幅值,单位kA; P为雷电流幅值超过I的概率。

雷电主放电沿着先导通道传播,先导通道波阻抗一般计算中取

 $Z = 300 \sim 3000 \Omega_{\odot}$ 

从接地阻抗很小的电流测量装置上测得的 雷击点的电流即为上述公式中的雷电流

为什么雷电冲击 — 电压的波形是 — 1. 2/50μs?

9.1.2 雷电流的幅值、陡度、波前、波长(雷电流)

各国测得的雷电流幅值差别较大,波形却基本一致。

波前多在1 $\mu$ s~5 $\mu$ s,平均约为2 $\mu$ s~2.5 $\mu$ s。

我国防雷设计中取雷电流波前时间为2.6μs,波形采用2.6μs/50μs。

雷电流陡度的直接测量更为困难。

我国采用2.6μs的固定波前时间,认为雷电流的平均陡度a(kA/μs)和雷电流幅值I(kA)线性相关: a = I/2.6。


经验公式:  $\log P_a = -a/36$ 

其中 $P_a$ 是出现等于或大于陡度a的雷电流的概率

即  $a \ge 36 \text{kA/} \mu \text{s}$ 的概率为10%

#### 9.1.3 雷暴日、雷电小时及落雷密度(雷电活动)

雷暴日 $T_d$ 是指某地区一年中听到有雷闪放电的天数(不论云间雷或落地雷)全国按 $T_d$ 的大小分为强雷区、多雷区、中等雷电区、少雷区。



#### 9.1.3 雷暴日、雷电小时及落雷密度(雷电活动)

雷暴日 $T_d$ 是指某地区一年中听到有雷闪放电的天数(不论云间雷或落地雷),全国按 $T_d$ 的大小分为强雷区、多雷区、中等雷电区、少雷区。

**雷电小时:**一小时以内听到一次以上雷声的小时数(不论云间雷或落地雷),我国每个雷暴日平均约有3个雷电小时。

云间放电与云地放电之比,在温带约为1.5~3.0,在热带约为3~6。

落雷密度》: 每雷暴日中每平方公里地面内落雷的次数。

在DL/T620-1997中,我国取 $\gamma=0.07$ 次/(雷日km²)。对于 $T_{\rm d}$ =40雷日的地区,每百公里输电线路每年遭受雷击的次数  $N_{\rm L}$ =0.28(b+4h)。

对一般220kV线路,避雷线间宽度b=11.6m,避雷线对地平均高度h=24.5m,则 $N_L$ =30.7次/百公里年。


对一般500kV线路,b=18.6m,h=27.25m,则 $N_L$ =35.7次/百公里年。

- 9.1.1 雷电流的波形和极性(雷电流)
- 9.1.2 雷电流的幅值、陡度、波前、波长(雷电流)
- 9.1.3 雷暴日、雷电小时及落雷密度(雷电活动)
- 9.1.4 雷电定位系统对雷电活动的测量 (Lightning Location System)





雷闪放电是难以制止的。主要是设法去**躲避和削弱**它的破坏性, 即采取防雷保护措施。 防雷措施的正确使用至关重要!


基本措施: (避雷针、避雷线、避雷器)+接地装置




#### 除了直接观测、实际测量, 还常用计算机模拟, 来研究雷电活动







9.2.1 避雷针 定向高度、保护范围(99.9%保护概率)




$$r_x = (h - h_x)p = h_a p$$
,  $h_x \ge h/2$   
 $r_x = (1.5h - 2h_x)p$ ,  $h_x < h/2$ 

式中 h、 $h_x$ 、 $h_a$ 、 $r_x$ 的单位均为 m p 是避雷针的高度影响系数,  $h \le 30$ m 时,  $\cdots p = 1$  30m  $< h \le 120$ m 时,  $p = 5.5 / \sqrt{h}$  h>120m 时, p 按照 120m 时计算

单根避雷针的保护范围

9.2.1 避雷针 定向高度、保护范围(99.9%保护概率)



单根避雷针的保护范围

变电站等设备集中的场所,往往在四周布置(为何不在中间布置?)若干个独立避雷针,防止直击雷




9.2.1 避雷针 定向高度、保护范围(99.9%保护概率)


避雷针与被保护物体之间, 必须保持足够的安全距离!

避雷针的接地装置与被保护物体的接地装置在地下,也必须保持足够的距离!

一旦避雷针上有雷电流流下,则避雷针不再 是地电位,避雷针各处电位也不再相等!



一旦发生"反击",弱电设备的接地网将出现大幅电位抬升!危害极大!




9.2.1 避雷针 定向高度、保护范围(99.9%保护概率)



9.2.2 避雷线


保护角、保护范围



#### 单根避雷线的保护范围

$$r_x = 0.47(h - h_x)p$$
,  $h_x \ge h/2$   
 $r_x = (h - 1.53 h_x)p$ ,  $h_x < h/2$ 

高电压等级线路,往往 全线布置避雷线




避雷线的保护角

高压输电线路,一般取保护角 $\alpha=20^\circ\sim30^\circ$  对 220kV $\sim330$ kV 的线路,一般取 $\alpha=20^\circ$  左右对 500kV 线路,一般取 $\alpha$ 不大于 15° 山区宜采用较小的保护角线路防雷要求很高时,还可采用负保护角


9.2.2 避雷线 保护角、保护范围

所有避雷线都永远 在输电线的上方吗?



避雷线的保护角

高电压等级线路,往往全线布置避雷线 线路防雷要求很高时,还可采用负保护角



#### 建筑物的屋顶避雷带及引下线、接地装置









#### 9.2.3 避雷器

#### 非线性伏安特性、避雷器残压、工频续流


阀型避雷器(SiC)(有串联间隙)、金属氧化物避雷器(ZnO)(无间隙)工作原理

避雷器与被保护设备就近并联安装, 正常情况下不导通,当入侵过电压达到 避雷器动作电压时,导通大电流入地。

对避雷器的两条基本要求: (1)具有良好的伏秒特性和较低的冲击电流残压,从而易于实现合理的绝缘配合; (2)具有较强的快速切断工频续流,快速自动恢复绝缘强度的能力。

通常要求避雷器在第一次电流过零时 即应切断工频续流,从而使电力系统在 开关尚未跳闸时即能够继续正常工作。

SiC避雷器串联间隙的作用之一,ZnO不必。




避雷器阀片的静态伏安特性  $i_1$ —工频续流;  $u_1$ —工频电压;  $i_2$ —雷电流;  $u_2$ —避雷器残压

SiC和ZnO的非线性伏安特性: 大电流下低电阻、小电流下高电阻



#### 9.2.3 避雷器 ZnO无间隙避雷器工作原理

I/A



氧化锌阀片的伏安特性,比碳化硅阀片要好很多,非线性系数  $\alpha \approx 0.015$ -0.05左右。因此可以省去串联间隙

#### 9.2.3 避雷器 ZnO无间隙避雷器工作原理

金属氧化物避雷器的主要性能参数: 持续运行电压、 额定电压、参考电压、 保护水平、吸收能量





例如:某种类型 500kV 瓷外套氧化锌避雷器的技术参数如下,持续运行电压 375kV (有效值)

额定电压 468kV (有效值),参考电压 655kV,操作冲击保护水平 950kV。



#### 9.2.4 接地装置

埋入地中的金属接地体称接地装置,其作用是降低接地电阻。 接地装置按工作特点可分为:

**工作接地**(如中性点接地), $0.5 \sim 5\Omega$ 

保护接地(如设备外壳接地),

高压设备1~ $10\Omega$ ; 低压设备 $10~100\Omega$ 

**防雷接地**(如避雷针、避雷线的接地),

平原地区冲击接地电阻小于7 $\Omega$ ,山区小于15 $\Omega$ 

#### 以及防静电接地


接地系统的电气参数:接地电阻、接触电位差、跨步电位差。

接地电阻(接地阻抗):接地点的电位与接地电流的比值。

#### 土壤电阻率

#### 9.2.4 接地装置

#### 土壤电阻率及其测量



$$\rho = 2\pi aR$$


# 测量土壤电阻率的 等距四极法

#### 几种典型土壤的电阻率

土壤类别	电阻率ρ/Ω·m	土壤类别	电阻率ρ/Ω·m	
沼泽地	$5\sim40$	砂砾土	2000 ~ 3000	
泥土、粘土、腐植土	20 ~ 200	山地	500 ~ 3000	
沙土	200 ~ 2500			

9.2.4 接地装置

接地装置接地电阻的测量




测试接地装置 接地电阻的 电位降法

- 试验电源产生的电流 I 使地面电位变化。
- $\bullet$  电位极P从G的边缘开始向外移动,测试P与G之间的电位差U,绘出U与x的变化曲线,曲线平坦处为电位零点,与曲线起点间的电位差即为 $U_{m}$ 。
- 接地装置的接地电阻 $R=U_{
  m m}/I$

雷电冲击大电流下接地装置表现出来的<mark>接地阻抗</mark>与 工频电流下测得的<mark>接地电阻</mark>是有差别的,习惯上仍称接地电阻



这些雷电过电压 是怎么产生的?



#### 雷击输电线路过电压:


雷击塔顶过电压 雷击导线过电压 感应过电压

线路防雷指标:

耐雷水平

雷击跳闸率

雷击输电线路不同部位引发不同的雷电过电压示意图



雷击输电线路附近地面引发感应过电压示意图


感应过电压通常仅对110kV以下等级的线路才有威胁

#### 雷击地面:

雷击距离导线弧垂最低处S米远的地面时,在导线上产生的感应过电压幅值  $U \approx 25\ I\ h\ /\ S$  kV

耐雷水平  $I \approx U_{50}(+) S/25h$ 

当感应过电压超过绝缘子串 $U_{50}$ 时,绝缘子闪络,部分雷电流入地。导线对地短路,形成工频续流,继电保护跳闸。部分雷电波继续向两侧变电站传播。



雷击输电线路导线引发的直击雷过电压示意图


雷击导线的耐雷水平太低,对所有电压等级的 线路都是大威胁!一定要降低绕击率!

# 雷电绕击导线时,雷击点A 处的过电压幅值 $U_{\rm A} \approx IZ/4$ kV 线路耐雷水平 $I_{\rm M} = 4U_{50}(-)/Z$ $\approx U_{50}(-)/100$ kA


当雷击导线过电压超过绝缘子串 $U_{50}$ ,绝缘子闪络,部分雷电流入地。

导线对地短路,形成工频续流,继电保护跳闸。

部分雷电波继续向两侧变电 站传播。



雷击输电线路塔顶附近避雷线引发的 雷击塔顶过电压示意图 当雷击塔顶时,除避雷线分流外,大部分雷电流 βI沿杆塔入地,在接地电阻和杆塔接地引下线电感上形成电压降,横担电压升高,称为"反击"




雷击输电线路塔顶附近避雷线引发的 雷击塔顶过电压示意图

当雷击塔顶时,除避雷线分流外,大部分雷电流 βI沿杆塔入地,在接地电阻和杆塔接地引下线电感上形成电压降,横担电压升高,称为"反击"

当横担电压超过绝缘子串  $U_{50}$ 时,绝缘子闪络,导线对地短路,形成工频续流,继电保护跳闸。

部分雷电波继续沿导线向两 侧变电站传播。



雷击输电线路塔顶附近避雷线引发的 雷击塔顶过电压示意图


雷击输电线路过电压: 雷击塔顶过电压 雷击导线过电压 感应过电压


线路防雷指标: 耐雷水平 雷击跳闸率 表9-2是DL/T 620-1997 给出的线路典型杆塔的 耐雷水平和雷击跳闸率

表 9-2 架空输电线路典型杆塔的耐雷水平及雷击跳闸率。

电压等级·/kV	500 .	330 .	220 .	110 .	66 .	35 .
雷击杆塔时	125~175	100 ~ 150 .	75'~110 .	40~75	30~60	20~30 .
	Ī	I				
耐雷水平·/·kA						
平原跳闸率。	0.081	0.12	0.25	0.83	p	ي
(次/百公里•年)。						
山区跳闸率。	0.17 0.42	0.27 0.60	0.42 0.05	1 10 2 01		
(次/百公里•年)。	0.17~0.42	0.27~0.60	0.43~0.95	1.18~2.01	٥	٥

注: 跳闸率中,平原对应  $R_i=7\Omega$ ,山区<u>两数据</u>分别对应  $R_i$  为  $7\Omega$  和  $15\Omega$ 。







线路避雷器


#### 9.4 发电厂、变电站的雷电过电压及其防护

9.4.1 直击雷过电压防护

避雷针与被保护物体之间, 必须保持足够的安全距离!

避雷针的接地装置与被保护物体的接地装置在地下,也必须保持足够的距离!

一旦避雷针上有雷电流流下,则避雷针不再 是地电位,避雷针各处电位也不再相等!



一旦发生"反击","高压窜入二次回路", 弱电设备的接地网将出现大幅电位抬升!危害极大!

#### 9.4 发电厂、变电站的雷电过电压及其防护

9.4.2 侵入波防护

发电厂变电站设备集中,采用避雷针后可以非常有效地防护直击雷。因此沿输电线的侵入波成为厂站防雷的主要对象。

侵入波事故50%是1km内落雷造成,75%是3km内落雷造成。

厂站防雷的主要措施是采用避雷器,同时在进线段上采取辅助措施限制雷电流幅值、降低侵入波陡度。

避雷器在冲击电流下的残压是发电厂、变电站内各类设备绝缘配合的基础。第十章将介绍绝缘配合。