# 第4天作业

# 编程操作(必做)

- 1. 电网 SCADA 通信原型系统
  - 定义电网公司 EMS 和变电站 RTU 侧的通信相关数据表结构
  - 开发 EMS 侧通信程序、开发 RTU 侧通信程序。
  - EMS 主站具备功能: python ems.py
    - 1. 执行 python ems.py init, 重建数据库
    - 2. 遍历 ems rtu info, 通过多线程的方式,同时连接多个 RTU 服务端程序
    - 3. 接收 RTU 传送过来的变化遥测、变化遥信,更新本地数据库,更新结果返回子站
    - 4. 检测本地数据库里的遥调和遥控(时间或值)的变化,向 RTU 发送变化后的遥调、遥控,更新结果返回主站。
    - 5. 以5秒为周期,执行总召功能(更新所有遥测和遥信)
  - RTU 子站具备功能: python rtu.py
    - 1. 执行 python rtu.py n init, 重建第 n 个子站的数据库
    - 2. 执行 python rtu.py n, 启动第 n 个子站的服务
    - 3. 执行 python rtu.py init, 重建 5 个子站的数据库
    - 4. 执行 python rtu.py, 通过多进程的方式,同时启动所有 5 个子站的服务
    - 5. 针对每一个 RTU 子站,检测本地数据库里遥测和遥信(时间、值或状态)的变化,向 EMS 上传变化后的遥测、变化遥信,更新结果返回子站
    - 6. 接收 EMS 传送过来的变化遥调、遥控信息,更新本地数据库,更新结果返回主站

## rtu.py, 只更新变化的遥测和遥信:

#### ems.py, 只更新变化的遥控和遥调:

### rtu.py 的多进程代码示意:

```
if __name__ == "__main__":
    rtu_id = -1
    b_init = False
    if "init" in sys.argv:
        b_init = True
        sys.argv.remove("init")

if len(sys.argv) > 1:
    rtu_id = int(sys.argv[1])

if rtu_id > 0:
    rtu_main(rtu_id, b_init)
    exit()

for rtu in range(1, 6):
    process = Process(target=rtu_main, args=(rtu, b_init))
    process.start()
```

```
|def rtu_main(rtu_id, b_init):
    engine = create_engine(f"sqlite:///db/rtu_{rtu_id}.db")
| if b_init:
        auto_gen_tables(engine, rtu_id)
        return
| rtu_addr = get_ip_addr(engine, rtu_id)
| print("rtu_addr:", rtu_addr)
| sock = socket.socket()
| sock.bind(rtu_addr)
| sock.listen(10)
| while True:
        conn, status = sock.accept()
| thread = Thread(target=rtu_thread_update_data, args=(engine, conn))
| thread = Thread(target=rtu_thread_recv_data, args=(engine, conn))
| thread = Thread(target=rtu_thread_recv_data, args=(engine, conn))
| thread.start()
```