
上节课内容回顾

闭口系统能量方程

$$\delta Q = dU + \delta W$$
$$Q = \Delta U + W$$

$$\delta q = du + \delta w$$
$$q = \Delta u + w$$



单位工质

适用条件: 1) 任何工质 2) 任何过程

开口系统能量方程

$$\delta Q + \delta m_{\rm in}(h+c^2/2+gz)_{\rm in} - \delta W_{\rm net}$$

$$- \delta m_{\rm out}(h+c^2/2+gz)_{\rm out} = \mathrm{d}E_{\rm cv}$$

任何流动工质

$$q = \Delta h + \Delta c^2 / 2 + g \Delta z + w_{\rm s}$$

任何稳定流动过程

能量方程等价及几种功关系

$$q = \Delta u + w$$

稳流开口

$$q = \Delta h + w_{\rm t}$$



容积变化功w_t 技术功w_t 轴功w_s 推进功Δ(pv)

$$w_{\rm t} = \Delta c^2 / 2 + g \Delta z + w_{\rm s}$$

$$w = \Delta(pv) + w_{\rm t}$$

第二章讨论课(计算题)

例3: 取系统问题之二

已知: p_1 =35bar, t_1 =16°C

$$u = c_{v}T$$
 $h = c_{p}T$


$$c_{v} = 718J / kg.K$$

$$R_{\rm g} = 287J/kg.K$$

要求: 输出4kW,持续30s (kW=kJ/s)

允许: $p_1 \downarrow p_2=3.5$ bar

求:需要的容积V



解1:取储气罐为系统(开口)

$$\delta Q = dU_{cv} + \delta W_{net}$$

$$+ (h + c^{2}/2 + gz)_{out} \delta m_{out}$$

$$- (h + c^{2}/2 + gz)_{in} \delta m_{in}$$

$$dU_{cv} + h\delta m_{out} = 0$$

$$U_{2} - U_{1} = -\int h\delta m_{out}$$

$$U_{1} - U_{2} = \int h\delta m_{out}$$

$$h\approx 0$$

解1:取储气罐为系统(开口)

$$U_{1} - U_{2} = \int h \delta m_{out}$$

$$m_{1}u_{1} - m_{2}u_{2} = W$$

$$\frac{P_{1}V}{R_{g}X} c_{v}X_{1} - \frac{P_{2}V}{R_{g}X_{2}} c_{v}X_{2} = W$$

$$= \frac{W}{(p_{1} - p_{2})\frac{c_{v}}{R}} = \frac{4 \times 30 \times 10^{3}}{(35 - 3.5) \times 10^{5} \frac{718}{287}} = 0.0152m^{3}$$
用意的能量守恒积分式 $h \approx 0$


解2: 取气体为系统(闭口)

$$Q = \Delta U + W$$

$$W = U_1 - U_2$$

$$W = m_1 u_1 - \left[m_2 u_2 + (m_1 - m_2) u_2 \right]$$

$$W = m_1 u_1 - m_2 u_2$$



解3: 取储气罐和汽机为系统(开口)

进一出=内能变化


进: =0

出: W

内能变化: $m_2 u_2 - m_1 u_1$

 $0 - W = m_2 u_2 - m_1 u_1$

 $W = m_1 u_1 - m_2 u_2$



第三章 理想气体的性质 与热力过程



本章需掌握内容

基本概念:

- ① 理想气体及其状态方程
- \bigcirc $c_{\rm p}$, $c_{\rm v}$
- ③ 理想混合气体


知识运用:

- ① 理想气体状态方程
- ② 理想气体状态参数计算 (c, u, h, s)
- ③ 理想气体4+1过程计算

第三章 作业

- 3-3
- 3-5
- 3-7
- 3-15
- 3-20
- 3-21
- 3-25

火力发电装置



工程热力学的两大类工质

1. 理想气体 (ideal gas)

可用简单的式子描述 如汽车发动机和航空发动机以空气为主的 燃气、湿空气等

2. 实际气体 (real gas)

不能用简单的式子描述,真实工质火力发电的水和水蒸气、制冷空调中制冷

工质等

- §3-1 理想气体状态方程
- §3-2 (比)热容Specific Heats
- §3-3 理想气体的u、h、s和热容
- §3-4 理想气体热容、u、h和s的计算
- §3-5 理想气体混合物
- §3-6 理想气体的热力学过程
- §3-7 活塞式压气机的压缩过程分析

§3-1 理想气体状态方程

理想气体定义:

凡遵循克拉贝龙(Clapeyron)

方程的气体

四种形式的克拉贝龙方程:


状态方程

$$1 \text{ kg} : pv = R_g T$$

$$m \text{ kg} : pV = mR_gT$$

1 kmol:
$$pV_{\rm m} = RT$$

$$n \text{ kmol}: pV = nRT$$



理想气体模型

- 1. 分子之间没有作用力
- 2. 分子本身不占容积

现实中没有理想气体

但是,当实际气体 p 很小, V 很大, T不太低时, 即处于远离液态的稀薄状态时, 可视为理想气体。

哪些气体可当作理想气体


当实际气体p很小,V很大,T不太低时,即处 于远离液态的稀薄状态时, 可视为理想气体

 T>常温, p<5 MPa</th>
 理想气体

 的双原子分子
 O₂, N₂, Air, CO, H₂

三原子分子(H2O, CO2)一般不能当作理想气体 特殊可以,如空调的<mark>湿空气</mark>,高温烟气的CO₂

总之, 能否作为理想气体, 主要由气体离开 液态的程度和工程所允许的误差决定



理想气体状态方程

 $p = \rho R_{g}T$

温度°C 压力MPa 密度kg/m3
300 0.1 0.3789 <u>0.378</u>
300 5.0 22.053 18.9

FIGURE 3-45

Percentage of error $([|v_{table} - v_{ideal}|/v_{table}] \times 100)$ involved in assuming steam to be an ideal gas, and the region where steam can be treated as an ideal gas with less than 1 percent error.

§3-2 (比)热容Specific Heats

计算内能, 焓, 热量都要用到热容

定义: 比热容

$$c = \frac{\delta q}{dT}$$

单位物量的物质升高1K或1°C所需的热量

c: 质量比热容


 $c_{\rm m}$: 摩尔比热容

c': 容积比热容

 $kJ/kg \cdot K$ $kJ/kmol \cdot K$ $kJ/m^3 \cdot K$

kJ/kg°CkJ/kmol°CkJ/m³°C

比热容是过程量还是状态量?



用的最多的某些特定过程的比热容

定容比热容 定压比热容

定容比热容 $c_{\rm y}$ Specific heat at constant volume

任意准静态过程
$$\delta q = du + pdv = dh - vdp$$

u是状态量,设 u = f(T, v)

$$u = f(T, v)$$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{T} dv$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT + \left[p + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{T}\right] dv \quad \mathbf{E}$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT$$



$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad c_{v} = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_{v} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v}$$

定压比热容 $c_{\rm p}$ Specific heat at constant pressure

任意准静态过程
$$\delta q = du + pdv = dh - vdp$$

h是状态量,设 h = f(T, p)

$$h = f(T, p)$$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p} dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{T} dp$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p} dT + \left[\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{T} - v\right] dp$$
 E

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p} dT$$



$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p} dT \implies \left[c_{p} = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_{p} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p}\right]$$

$c_{\rm v}$ 和 $c_{\rm p}$ 的说明

- $1.c_{v}$ 和 c_{p} ,过程已定,可当作状态量。
- 2. 前面的推导没有用到理想气体性质

$$\begin{vmatrix} c_{\mathbf{v}} = (\frac{\partial u}{\partial T})_{\mathbf{v}} \end{vmatrix} c_{\mathbf{p}} = (\frac{\partial h}{\partial T})_{\mathbf{p}}$$

$$c_{\mathbf{p}} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{\mathbf{p}}$$

适用于任何气体。

 c_v 物理意义: v)时1kg工质升高1K内能的增加量

 c_p 物理意义: p 时1kg工质升高1K焓的增加量

3.h, u, s的计算要用 c_v 和 c_p 。

常见工质的比热容

空气:			$\boldsymbol{c}_{\mathbf{v}}$	c_{p}
• 20.0 (°C)	0.10	(MPa)	0.80	1.02 kJ/
20.0 (°C)500.0 (°C)	0.10	(MPa)	0.71	$1.09 / \text{kg} \cdot \text{K}$
水				
• 20.0 (°C)	0.10	(MPa)	4.15	4.18
• 20.0 (°C)	10.0	(MPa)	4.12	$4.15 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
• 200.0 (°C)	10.0	(MPa)		4.44

§3-3 理想气体的u、h、s和热容

一.理想气体的热力学能

热力学能 = 分子动能 + 分子位能



理想气体无分子间作用力 热力学能只取决于分子动能

$$u = f(T)$$

? 如何求理想气体的热力学能 u

$$u = f(T, v)$$

实际气体
$$u = f(T, v)$$
 $c_v = (\frac{\partial u}{\partial T})_v$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{T} dv = c_{v} dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{T} dv$$

理想气体 u = f(T)

$$u = f(T)$$

$$du = c_{v}dT$$

$du = c_v dT$ 理想气体,任何过程

二. 理想气体的热容

一般工质:

$$c_{\mathbf{v}} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{\mathbf{v}}$$

$$c_{\rm v} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{\rm v}$$
 $c_{\rm p} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{\rm p}$

理想气体:

$$c_{\rm v} = \frac{du}{dT}$$

$$c_{\rm p} = \frac{dh}{dT}$$

$$c_{\rm p} > c_{\rm v}$$
?

$$c_{\rm p} > c_{\rm v}$$
? $c_{\rm p} = \frac{dh}{dT} = \frac{du}{dT} + \frac{d(pv)}{dT} = c_{\rm v} + R_g$

$$c_{\rm p} - c_{\rm v} = R_g$$

$c_p - c_v = R_g$ 迈耶公式Mayer's formula



$$c_{v} = \frac{R_{g}}{k-1} \quad c_{p} = \frac{kR_{g}}{k-1}$$

$$c_{\rm p} = \frac{kR_{\rm g}}{k-1}$$

三. 理想气体的焓

$$h = u + pv = u + R_g T$$

$$\therefore h = f(T)$$

$\therefore h = f(T)$ 理想气体h只与T有关

$$h = f(T, p)$$

实际气体
$$h = f(T, p)$$

$$c_{p} = (\frac{\partial h}{\partial T})_{p}$$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p} dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{T} dp = c_{p} dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{T} dp$$

理想气体

$$dh = c_{p}dT$$

$dh = c_p dT$ 理想气体,任何过程

四. 理想气体的熵


仅可逆适用?

熵的定义:

$$ds = \frac{\delta q_R}{T}$$

可逆过程 T $\delta q_R = du +$

理想气体,任何过程



理想气体

$$pv = R_g T$$

$$c_{\rm p} - c_{\rm v} = R_{\rm g}$$

$$ds = \frac{c_v dT}{T} + R_g \frac{dv}{v} = \frac{c_p dT}{T} - R_g \frac{dp}{p}$$

$$= c_p \frac{dv}{v} + c_v \frac{dp}{p}$$

§3-4 理想气体热容、u、h和s的计算

$$du = c_{v}dT \qquad dh = c_{p}dT$$

$$\mathrm{d}h = c_{\mathrm{p}} \mathrm{d}T$$

$$ds = c_{p} \frac{dv}{v} + c_{v} \frac{dp}{p}$$

h, u, s的计算要用 c_v 和 c_p

理想气体热容的计算方法:

- 1. 按定比热
- 2. 按真实比热计算
- 3. 按平均比热法计算

$$= \frac{c_{v}dT}{T} + R_{g} \frac{dv}{v}$$

$$=\frac{c_p dT}{T} - R_g \frac{dp}{p}$$

1. 按定比热计算理想气体热容

分子运动论:

不考虑原子振动能

$$U_m = \frac{i}{2}RT$$
 运动自由度

$$C_{v,m} = \frac{dU_m}{dT} = \frac{i}{2}R$$

$$C_{p,m} = \frac{dH_m}{dT} = \frac{d(U_m + RT)}{dT} = \frac{i+2}{2}R$$

单原子

双原子

多原子

$$C_{v,m}[kJ/kmol.K]$$

 $C_{p,m}[kJ/kmol.K]$

k

$$\frac{3}{2}R$$

$$\frac{5}{2}R$$

$$\frac{1}{67}$$

$$\frac{5}{2}R \qquad \frac{7}{2}R \\
\frac{7}{2}R \qquad \frac{9}{2}R \\
\frac{1}{2}R \qquad \frac{1}{2}R$$

$$c_{p,R134a} / R = 2.1015 + 0.03252T - 17.457 \times 10^{-6}T^2$$

理想气体 u = f(T)

$$u = f(T)$$

$$h = f'(T)$$

$$c_{v} = \frac{du}{dT} = f(T)$$

$$c_{\rm v} = \frac{du}{dT} = f(T)$$
 $c_{\rm p} = \frac{dh}{dT} = f'(T)$

根据实验结果整理

$$c_{\rm v} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 + \dots$$


$$c_p = b_0 + b_1 T + b_2 T^2 + b_3 T^3 + \dots$$

3.按平均比热计算理想气体的热容

求O2在100-500°C平均定压热容

$$c_{p,O_2} \Big|_{100}^{500}$$

$$= \frac{0.979 \times 500 - 0.923 \times 100}{500 - 100}$$



$$c\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{c\Big|_0^{t_2} t_2 - c\Big|_0^{t_1} t_1}{t_2 - t_1}$$

摄氏℃; 附表2, 3

理想气体Au的计算

$$du = c_{v}dT$$

理想气体,任何过程

1.
$$c_{\rm v} = const$$

1.
$$c_v = const$$
 $\Delta u = c_v \Delta T = c_v (T_2 - T_1)$


2. c_v 为真实比热

$$\Delta u = \int_{T_1}^{T_2} c_{\mathbf{v}} dT$$

 c_v 为平均比热

$$\Delta u = c_{\mathbf{v}} \Big|_{t_1}^{t_2} \cdot (T_2 - T_1)$$

4. 若为空气,直接查 附表



$$\Delta u = u_2 - u_1$$

理想气体△ℎ的计算

$$dh = c_{p}dT$$

$dh = c_p dT$ 理想气体,任何过程

1.
$$c_p = const$$
 $\Delta h = c_p \Delta T$

$$\Delta h = c_{\rm p} \Delta T$$

2.
$$c_p$$
 为真实比热

2.
$$c_p$$
 为真实比热
$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$$

 c_n 为平均比热

$$\Delta h = c_{\mathbf{p}} \Big|_{t_1}^{t_2} \cdot (T_2 - T_1)$$

4. 若为空气,直接查 附表

$$\Delta h = h_2 - h_1$$

理想气体△ऽ的计算

$$ds = c_{v} \frac{dT}{T} + R_{g} \frac{dv}{v} = c_{p} \frac{dT}{T} - R_{g} \frac{dp}{p} = c_{p} \frac{dv}{v} + c_{v} \frac{dp}{p}$$

理想气体,任何过程

若定比热

$$\Delta s = c_{v} \ln \frac{T_{2}}{T_{1}} + R_{g} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}}$$


$$= c_{p} \ln \frac{T_{2}}{T_{1}} - R_{g} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}} = c_{p} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}} + c_{v} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}}$$

$$= r_{p} \ln \frac{T_{2}}{T_{1}} - R_{g} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}} = r_{p} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}} + r_{p} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}}$$

Determine the change in the entropy of helium, in $kJ/kg \cdot K$, as it undergoes a change of state from 100 kPa and 20°C to 600 kPa and 300°C using the equation of state $P(v - a) = R_gT$ where a = 0.01 m³/kg, and compare the result to the value obtained by using the ideal gas equation of state.

$$c_p = 5.1926 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$
 and $Rg = 2.0769 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$

- -0.239 kJ/kg K
- 0.239 kJ/kg K
- -10.34 kJ/kg K
- 10.34 kJ/kg K



§ 3-5 理想气体混合物(自习)

一.混合气体的成分

1.成分的表示方法

$$w_i = m_i / m$$


$$x_i = n_i / n$$

$$\varphi_i = V_i / V$$

$$\sum_{i=1}^{k} w_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{k} x_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{k} \varphi_i = 1$$



$$H_2 + O_2$$

$$y_{H_2} = 0.75$$

$$y_{O_2} = \underbrace{0.25}_{1.00}$$

2. 成分的换算

依据: $m_i = n_i M_i$

$$pV_{i} = n_{i}RT$$

$$pV = nRT$$

$$V_{i}/V = n_{i}/n$$

$$\Rightarrow \varphi_{i} = x_{i}$$

m: kg; n: mol;


 $x_i = \frac{w_i / M_i}{k}$

 $\sum w_i / M_i$

M: kg/mol


二.理想气体混合物的分压、分体积定律

1. Dolton 道尔顿分压定律



混合气体的总压力等于各组份分压力之和

2. Amagat 阿马伽分体积定律



$$V_i = x_i V \qquad \qquad V = \sum_{i=1}^k V_i$$

混合气体的总体积等于各组份分体积之和

三.混合气体的参数计算

1. 总参数: m、n、p、U、H、S、Ex

法则: 总参数具有加和性质

道式:
$$Y = \sum_{i=1}^{K} Y_i$$

Y可以是任何总参数,但加和条件有区别。

$$m = \sum_{i=1}^{k} m_i$$
 $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$ $U = \sum_{i=1}^{k} U_i = \sum_{i=1}^{k} U_i (T, p_i) = \sum_{i=1}^{k} U_i (T)$ $S = \sum_{i=1}^{k} S_i = \sum_{i=1}^{k} S_i (T, p_i)$

2. 比参数: u、h、c_p、c_v、s、R、e_x

法则: 比参数具有加权性质

通式:
$$y = \sum_{i=1}^{k} w_i y_i(T, p_i)$$

加权条件:

理想混合气体 的 c_p 是温度的 单值函数么?

$$c_p = \sum_{i=1}^k w_i c_{pi}(T, p_i) = \sum_{i=1}^k w_i c_{pi}(T)$$

$$S = \sum_{i=1}^{\kappa} w_i S_i(T, p_i)$$

$$R_g = \sum_{i=1}^k w_i R_{gi}$$

比摩尔参数计算方 法相同

§ 3-6 理想气体的热力学过程

一.研究目的和方法

目的

提高热力学过程的热功转换效率 热力学过程受外部条件影响 主要研究外部条件对热功转换的影响

利用外部条件,合理安排过程,形成最佳循环

对已确定的过程,进行热力计算

对象

- 1) 参数 (p, T, v, u, h, s) 变化
- 2) 能量转换关系, q, w, w,

方法

1)抽象分类 | (2) (7) (5)









基本过程

2) 可逆过程 (不可逆再修正)

依据

1) 第一定律

$$\delta q = du + \delta w = dh + \delta w_t$$

稳流开口

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

2) 理想气体

$$pv = R_g T$$
 $c_p - c_v = R_g$ $k = \frac{c_p}{c_v}$

$$dh = c_p dT$$
 $du = c_v dT$

3) 过程特性

$$w = \int p \, dv \qquad w_{t} = -\int v \, dp$$

$$q = \int T ds$$

步骤

1) 确定过程方程-----该过程中参数变化关系

$$p = f(v)$$
, $T = f(p)$, $T = f(v)$

- 2) 根据已知参数及过程方程求未知参数
- 3) 用T-s与p-v 图表示
- 4) 求 Δu , Δh , Δs
- 5) 计算 w, w_t, q

二.理想气体的等熵过程



可逆
$$ds = \frac{\delta q_R}{T}$$

$$ds = 0$$
 (s)



说明: (1) 不能说绝热过程就是等熵过程, 必须是可逆绝热过程才是等熵过程。

(2) 不仅 $\Delta s = 0$, $ds = 0 \Longrightarrow s$ 处处相等

理想气体(s)的过程方程

$$ds = 0$$

理想气体

$$k = \frac{c_{\rm p}}{c_{\rm v}}$$

$$= const$$

$$ds = c_{v} \frac{dp}{p} + c_{p} \frac{dv}{v} = 0$$

$$\frac{dp}{p} + k \frac{dv}{v} = 0$$

$$\ln p + k \ln v = const$$

$$pv^k = const$$

(1)理想气体 (2)等熵过程 (3)k 为常数


理想气体(s)的过程方程

$$pv^k = const$$

$$pv^k = const$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k$$

$$Tv^{k-1} = const$$



$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$$

$$\frac{T}{p^{\frac{k-1}{k}}} = const$$



$$T_2 = \left(\frac{p_2}{T_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

理想气体变比热(s)过程

$$k = \frac{c_{\rm p}}{c_{\rm v}} \neq const$$

$$pv^k \neq const$$

若已知 p_1,T_1,T_2 ,求 p_2

$$\frac{T_2}{T_1} = (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}$$

$$ds = c_{v} \frac{dT}{T} + R_{g} \frac{dv}{v} = c_{p} \frac{dT}{T} - R_{g} \frac{dp}{p} = c_{p} \frac{dv}{v} + c_{v} \frac{dp}{p}$$

$$\Delta s = \int_{T_1}^{T_2} c_p \, \frac{dT}{T} - R_g \, \ln \frac{p_2}{p_1}$$

理想气体 $(s) \Delta u, \Delta h, \Delta s$ 的计算

状态参数的变化与过程无关

内能变化

$$\Delta u = \int c_{\rm v} dT$$

焓变化

$$\Delta h = \int c_{\rm p} dT$$

熵变化

$$\Delta s = 0$$

理想气体(s) w,w_t,q 的计算

膨胀功 w

$$pv^k = C$$

$$w = \int p dv = \int \frac{c}{v^k} dv = \frac{c}{1-k} v^{1-k} \Big|_1^2 = \frac{1}{1-k} (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

$$= \frac{R_g}{k-1} (T_1 - T_2) = c_v (T_1 - T_2) = -\Delta u$$

$$q = \Delta u + w$$

技术功 w,

$$w_{t} = -\int v dp = -\Delta h = c_{p}(T_{1} - T_{2}) = kw$$
 $q = \Delta h + w_{t}$

$$q = \Delta h + w_{\rm t}$$

热量
$$q$$

$$q = 0$$

三. 理想气体热力过程的综合分析

1. 理想气体的多变过程(Polytropic process)

过程方程

$$pv^n = const$$

*n*是常量, 每一过程有一*n* 值



$$n = k$$





$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^n$$

$$\frac{T_2}{T_1} = (\frac{v_1}{v_2})^{n-1}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^n \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n-1} \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

$$c_v = \frac{R_g}{k-1}$$
 理想气体 (n) w, w_t, q 的计算



$$w = \int p dv = \int \frac{c}{v^n} dv = \frac{R_g}{n-1} (T_1 - T_2) \frac{pv^n = const}{v^n dn + nnv^{n-1} d}$$

 $W_{t} = nW$

 $v^n dp + pnv^{n-1} dv = 0$ vdp + npdv = 0

$$q = \Delta u + w = c_{v}(T_2 - T_1) - \frac{R_g}{n-1}(T_2 - T_1)$$

$$= (c_{v} - \frac{R_{g}}{n-1})(T_{2} - T_{1}) = \frac{n-k}{n-1}c_{v}(T_{2} - T_{1}) = c_{n}(T_{2} - T_{1})$$

多变过程比热容。

2.多变过程与基本过程的关系



$$c_{\rm n} = \frac{1 - \frac{k}{n}}{1 - \frac{1}{n}}c_{\rm n}$$

$$pv^n = const$$

$$pv^n = const \quad c_n = \frac{n-k}{n-1}c_v$$

(1) 当
$$n = 0$$

$$c_{\rm n} = kc_{\rm v} = c_{\rm p}$$

$$n = 1$$

(2)
$$= n = 1$$
 $pv^1 = const \Rightarrow T = C$

$$c_n = \infty$$

$$(3)$$
 当 $n=k$

$$c_{\rm n} = 0$$

$$(4)$$
 当 $n=\infty$

$$c_{\rm n} = c_{\rm v}$$



3. 理想气体基本过程的计算

基本过程的计算是基础

要求: 熟练掌握、灵活使用


参见书上3-2公式汇总


理想气体p过程的p-v,T-s图

$$\left(\frac{dT}{ds}\right)_{p} = ? = \frac{T}{c_{p}}$$

上凸?下凹?


T 斜率






S


理想气体 v 过程的p-v,T-s 图




理想气体T过程的p-v,T-s图



理想气体s过程的p-v,T-s图



理想气体基本过程的p-v,T-s图




u在p-v,T-s图上的变化趋势


$$u = T$$

$$\Delta u = \int c_{\nu} dT$$

 $pv = R_g T$




 $n=\infty$




n = k

h在p-v,T-s图上的变化趋势




w在p-v,T-s图上的变化趋势




w_1 在 $p-v_2$ 了一多图上的变化趋势

$$\mathbf{w}_{t} = -\int v dp$$

$$\frac{T_2}{T_1} = (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}$$



 $n=\infty$




n = k

q在p-v,T-s图上的变化趋势

$$\delta q = Tds$$


$$\delta q = Tds$$
 $q = \Delta u + w$ $pv = R_g T$

$$pv = R_g T$$



u,h,w,w,q在p-v,T-s图上的变化趋势

 $u,h\uparrow(T\uparrow)$ $w\uparrow(v\uparrow)$ $w_t\uparrow(p\downarrow)$ $q\uparrow(s\uparrow)$



§3-7 活塞式压气机的压缩过程分析

压气机 的作用 生活中: 自行车打气。

工业上:锅炉鼓风、出口引风、

炼钢、燃气轮机、制冷空调等等

型式 结构 活塞式(往复式) 离心式,涡旋 轴流式,螺杆

出口当连续流动

连续流动

压力范围

通风机 $\Delta p < 0.01MPa$

Fanner

鼓风机

 $0.01MPa < \Delta p < 0.3MPa$

Fan


压缩机 $\Delta p > 0.3MPa$

Compressor

活塞式(piston)压气机的结构

流量小,升压幅度可以很大。普遍使用在汽车,电冰箱,化工。






离心式(Centrifugal)风机的结构

升压幅度小,结构简单。







涡旋式(Scroll)压缩机的结


小型设备,性能可靠,不怕








螺杆(Screw)压缩机








轴流式压气机的结构

流量大,结构复杂。 普遍使用在航空,轮船,化工。




占透平输出功的2/3

活塞式压气机的压气过程

目的: 研究耗功, 越少越好

Minimizing work input


指什么功? ——> 技术功w,





理论压气功(可逆过程)

可能的压气过程

- (1). 特别快,来不及换热。
- (2). 特别慢,热全散走。
- (3). 实际压气过程是








三种压气过程的参数关系

$$|w_{\mathrm{tT}}| < |w_{\mathrm{tn}}| < |w_{\mathrm{ts}}|$$

$$v_{2T} < v_{2n} < v_{2s}$$


$$T_1 = T_{2T} < T_{2n} < T_{2s}$$





三种压气过程功的计算

$$w_{\text{tn}} = \frac{n}{n-1} RgT_1 [1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}] \qquad (w_{\text{tT}}) = RgT_1 \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$w_{ts} = \frac{k}{k-1} RgT_1 [1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}]$$









定温压缩耗功最小,定熵压缩耗功最多,应该使压气过程尽量接近于定温过程, 但太缓慢,不好实现。

措施: 分级压缩, 中间冷却

两级压缩中间冷却



分级压缩的级数




第三章小结

- 理想气体及其状态方程
- ightharpoonup 理想气体比热的特点, c_p 、 c_v ,热力学能、焓、 熵的计算
- 理想气体经历各种可逆过程的特性,参数变化,功、热的计算
- 理想混合气体及其参数的计算
- ▶ 过程及其在*p- V*图,*T- s*图上的表示
- ▶ 压气(缩)机的工作过程

第三章讨论课

习课1:压缩、升温、放热的过程,终态在哪个区域?



习题2 1kg空气分两种情况进行热力过程: (1)


w=300kJ/kg, $q_1=380kJ/kg$; (2) w=300~kJ/kg, $q_2=210kJ/kg$ 。求: (1) Δu_1 , Δu_2 ; (2) n_1 , n_2 (已知空气 $c_v=0.717kJ/kg.K$); (3) 将过程画在p-v、T-s图上。

解:

(1) $\Delta u_1 = q_1 - w = 80 \text{kJ/kg}$ $\Delta u_2 = q_2 - w = -90 \text{kJ/kg}$


(2)
$$w = \frac{1}{1-n} R_g \Delta T \to n = 1 - \frac{R_g \Delta T}{w} = 1 - \frac{R_g \Delta u}{w c_v}$$

代入数据得: n₁=0.89 n₂=1.12



习课3:多变过程的 w_t 如何在T-S图上表示?

- B a+b+d+e
- b+c+e+f
- \bigcirc a+d
- E c+f



本章需掌握内容

基本概念:

- ① 理想气体及其状态方程
- $\bigcirc c_{p}, c_{v}$
- ③ 理想混合气体

知识运用:

- ① 理想气体状态方程
- ② 理想气体状态参数计算 (c, u, h, s)
- ③ 理想气体4+1过程计算